

Lütfen bu kılavuzdaki tüm uyarılara ve çalıştırma talimatlarına uyun. Bu ekipmanın kurulumu, servisi ve bakımı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Tüm güvenlik bilgilerini ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okumadan bu üniteyi çalıştırmayın.

Sorumluluk Reddi

Bu tür bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan veya tesadüfi kayıp ve zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu tür bilgilerin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzdaki bilgileri güncelleme veya güncel tutma taahhüdünde bulunmuyoruz. Bu kılavuzda yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi bulursanız yorum ve önerilerinizi memnuniyetle karşılarız.

İçindekiler

1.Güvenlik ve EMC talimatları1
1-1. Taşıma ve Depolama1
1-2. Hazırlık1
1-3. Kurulum
1-4. \Lambda Bağlantı Uyarıları 2
1-5. Çalışma3
1-6 Güvenlik Uygunluğu Beyanı ve CE İşareti3
1-7. Standartlar
2.Kurulum ve Çalışma4
2-1. Ambalajdan Çıkarma ve İnceleme4
2-2. Kablolama Terminali Görünümü5
2-3. Tek UPS Kurulumu7
2-4. Paralel Sistem için UPS Kurulumu9
2-5. Yazılım Yükleme
3.Çalışma11
3-1. Tuş Çalışması
3-2. Ekran Açıklaması11
3-3. Sesli Alarm
3-4. Tek UPS Çalışması 40
3-5. Paralel Çalışma
3-6. Hata Kodları
3-7. Uyarı Kodları
4.Sorun Giderme
5. Depolama ve Bakım
5-1. Depolama
5-2. Bakım
5-3 UPS Cihazının Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşümü51
6.Özellikler
<i>iTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN</i> Error! Bookmark not defined.
MERKEZ

1. Güvenlik ve EMC talimatları

Bu belgedeki tüm güvenlik talimatları okunmalı, anlaşılmalı ve takip edilmelidir.

1-1. Taşıma ve Depolama

 Δ Şok ve hasara karşı korumak için lütfen UPS sistemini yalnızca orijinal ambalajında taşıyın.

 Δ UPS, sıcaklığın iyi ayarlandığı bir odada saklanmalıdır. Ortam sıcaklığı 40°C'yi geçmemelidir.

1-2. Hazırlık

 \triangle

UPS sisteminin soğuk ortamdan sıcak ortama hemen taşınması durumunda yoğunlaşma oluşabilir. UPS sistemi kurulmadan önce kesinlikle kuru olmalıdır. UPS sisteminin ortama alışması için lütfen en az iki saat bekleyin.



UPS sistemini suya yakın veya nemli ortamlara kurmayın.

UPS sistemini doğrudan güneş ışığına veya yakın bir ısı kaynağına maruz kalacağı bir yere kurmayın.

UPS gövdesindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.

1-3. Kurulum



UPS cihazını aşırı yükleyecek cihaz veya cihazları (örn. büyük motor tipi ekipman) UPS çıkış terminaline bağlamayın.



Kabloları kimsenin basmayacağı veya takılıp düşmeyeceği şekilde yerleştirin.

UPS gövdesindeki hava deliklerini kapatmayın. Havalandırma için uygun ünite aralığını sağlayın.



UPS, topraklama terminali ile donatılmış olarak gelir; son kurulum aşamasında, topraklama kablosunu harici UPS akü kabinlerine veya uygun topraklama terminallerine bağlayın.



UPS yalnızca kalifiye bakım personeli tarafından kurulabilir.

Kuruluma kısa devre yedek koruması gibi uygun bir bağlantı kesme cihazı da dahil edilmelidir.



kapatma anahtarı uygulanmalıdır.



Herhangi bir canlı kablo terminaline bağlamadan önce topraklama kablosunu sabitleyin.

Kurulum ve kablolama yerel elektrik yasa ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

1-4. \Lambda Bağlantı Uyarıları

• UPS cihazının içinde standart bir geri besleme koruması yoktur. Ancak girişte nötr bağlıyken hat gerilimini kesecek röleler bulunmaktadır.



Giriş röle şeması



- UPS, **TN** topraklama sistemine bağlanmalıdır.
- Bu ünitenin güç girişi, ekipmanın isim plakasına uygun olarak üç fazlı olmalıdır. Ayrıca uygun şekilde topraklanması gerekir.



- Bu ekipmanın arızasının, yaşam sürdürme ekipmanının arızalanmasına neden olmasının veya güvenliğini veya etkinliğini önemli ölçüde etkilemesinin makul olarak beklendiği durumlarda, bu ekipmanın, herhangi bir yaşam sürdürme ekipmanının tıbbi cihazında kullanılması tavsiye edilmez. Bu ekipmanı hava, oksijen veya nitröz oksit ile yanıcı bir karışımın bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
- UPS cihazının topraklama terminalini topraklama elektrot iletkenine bağlayın.
- EN-IEC 62040-1 güvenlik standardı uyarınca kurulumun, şebeke arızası sırasında giriş şebekesinde gerilim veya tehlikeli enerjinin ortaya çıkmasını önleyecek bir "Geri Besleme Koruması" sistemi (örneğin kontaktör) ile sağlanması gerekir (Ekipmanın sinyalli mi yoksa üç fazlı girişli mi olduğuna bağlı olarak «Geri Besleme Koruması» bağlantı şemasına uyun).



• Elektrik bakım personelini devrede bir UPS varlığı konusunda uyarmak için üniteden uzak yerlere monte edilen tüm ana güç anahtarlarının üzerine uyarı etiketleri yerleştirilmelidir. Etikette aşağıdaki veya eşdeğer bir metin bulunacaktır:



1-5. Çalışma

Hiçbir koşulda UPS üzerindeki topraklama kablosunu veya bina kablo terminallerini çıkarmayın.

m M UPS sisteminin kendine ait bir dahili akım kaynağı (aküler) bulunmaktadır. UPS sistemi bina

şebekesine/elektrikli kablolara bağlı olmasa bile UPS çıkış soketleri veya çıkış terminal blokları elektriksel

olarak yüklü olabilir. (yalnızca standart modeller için)

 Δ UPS sisteminin bağlantısını tamamen kesmek için önce "OFF" düğmesine basın ve ardından

şebeke/canlı kabloların bağlan kesin.



UPS sistemine hiçbir sıvı veya başka nesnenin giremediğinden emin olun.

! UPS, daha önce tecrübesi olmayan kişiler tarafından çalıştırılabilir.

1-6 Güvenlik Uygunluğu Beyanı ve CE İşareti

TESCOM UPS sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. CE işareti, uyumlaştırılmış standartların özelliklerine uygun olarak aşağıdaki standartların uygulanmasıyla EEC Direktifine uygunluğu gösterir:

- 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği
- 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
- 2011/65/EU (2015/863/EU dahil) RoHS Yönetmeliği

* Güvenlik			
IEC/EN 62040-1			
* EMI			
İletim Yoluyla Yayılım:IEC/EN 62040-2	Kategori C3		
Işıma Yoluyla Yayılım:IEC/EN 62040-2	Kategori C3		
*EMS			
ESD: :IEC/EN 61000-4-2	Seviye 4		
RS:IEC/EN 61000-4-3	Seviye 3		
EFT:IEC/EN 61000-4-4	Seviye 4		
SURGE:IEC/EN 61000-4-5	Seviye 4		
CS:IEC/EN 61000-4-6	Seviye 3		
Güç Frekanslı Manyetik Alan :IEC/EN 61000-4-8	Seviye 4		
Düşük Frekans Sinyalleri:IEC/EN 61000-2-2			
Uyarı: Bu ürün ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik olup ikinci ortamda kurulum kısıtlamaları veya bozulmaları önlemek için ek önlemlere ihtiyaç duyulabilir.			

1-7. Standartlar

2. Kurulum ve Çalışma

Bu seri iki VAC sistemiyle gelir: 208V ve 400V. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

VAC Sistemi	Model	Tip
208V	LV 5KL/7.5KL/10KL/15KL/20KL	Uzun dönem
400V	HV 10KL/15KL/20KL/30KL/40KL	model

Ayrıca talep üzerine her iki model için de opsiyonel paralel fonksiyon sunuyoruz. Paralel fonksiyonlu UPS cihazına "Paralel model" denir. Paralel Model'in ayrıntılı kurulum ve çalıştırma prosedürünü aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

2-1. Ambalajdan Çıkarma ve İnceleme

Paketi açın ve paket içeriğini kontrol edin. Gönderim paketi şunları içermelidir:

- Bir UPS
- Bir kullanım kılavuzu
- Bir izleme yazılımı CD'si
- Bir RS-232 kablosu (opsiyonel)
- Bir USB kablosu
- Bir paralel kablo (yalnızca paralel modelde mevcuttur)
- Bir paylaşılan akım kablosu (yalnızca paralel modelde mevcuttur)

NOT: Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Ünitede fiziksel bir hasar olmadığından emin olun. Üniteyi açmayın ve herhangi bir hasar veya eksik parça ve aksesuar varsa derhal nakliyeciye ve satıcıya haber verin. Lütfen orijinal ambalajı ileride kullanmak üzere saklayın. Taşıma ve depolama sırasında maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlandıkları için her ekipmanın ve akü setinin orijinal ambalajında saklanması önerilir.

2-2. Kablolama Terminali Görünümü



Diyagram 3: HV 15KL/HV 20KL/ LV 7.5KL/LV 10KL



Diyagram 5: HV 40KL/LV 20KL

- 1. Güç anahtarı
- 2. Harici bakım bypass anahtarı portu
- 3. USB haberleşme portu
- 4. Acil durum kapatma fonksiyonu konnektörü (EPO konnektörü)
- 5. Geçerli bağlantı noktasını paylaş (yalnızca paralel model için kullanılabilir)
- 6. Paralel port (yalnızca paralel model için kullanılabilir)
- 7. Akıllı yuva
- 8. Harici akü konektörü
- 9. Hat giriş terminali
- 10. Çıkış terminali
- 11. Bypass giriş terminali
- 12. Giriş topraklama terminali
- 13. Çıkış topraklama terminali
- 14. RS232 portu

2-3. Tek UPS Kurulumu

Kurulum ve kablolama, yetkin profesyoneller tarafından yerel elektrik yasalarına ve düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

1) Elektrik çarpmasını veya yangın riskini önlemek için binanın elektrik kablolarının ve kesicilerinin UPS cihazının kapasitesine uygun olduğundan emin olun.

NOT: Nominal akımı UPS cihazının maksimum giriş akımından düşük olduğundan, UPS cihazının giriş güç kaynağı olarak duvar prizini kullanmayın. Priz hasar görebilir.

- 2) Kurulumdan önce binadaki ana şalteri kapatın.
- 3) UPS cihazına bağlanmadan önce bağlı tüm cihazları kapatın.
- 4) Kabloları aşağıdaki tabloya göre hazırlayın:

Medel	Wiring spec (AWG)				
Model	Input(Ph)	Output(Ph)	Neutral	Battery	Ground
HV 10KL /LV 5KL	14	14	10	8	8
HV 15KL / LV 7.5KL	12	12	10	8	8
LV 10K/ HV 20K	10	10	6	8	6
LV 15KL/ HV 30KL	8	8	4	6	4
LV 20KL/ HV 40KL	8	8	4	4	4

NOT 1: YG 10KL ve AG 5KL için kablo 20A üzerindeki akıma dayanabilmelidir. Güvenlik ve verimlilik açısından Faz için AWG 14 veya daha kalın kablo ve Nötr için AWG10 veya daha kalın kablo kullanılması önerilir.

NOT 2: YG 15KL ve AG 7.5KL için kablo 30A üzerindeki akıma dayanabilmelidir. Güvenlik ve verimlilik açısından Faz için AWG 12 veya daha kalın kablo ve Nötr için AWG10 veya daha kalın kablo kullanılması önerilir.

NOT 3: YG 20KL ve AG 10KL için kablo 40A üzerindeki akıma dayanabilmelidir. Güvenlik ve verimlilik açısından Faz için AWG10 veya daha kalın kablo, Nötr için AWG 6 veya daha kalın kablo kullanılması tavsiye edilir.

NOT 4: YG 30KL ve AG 15KL için kablo 60A üzerindeki akıma dayanabilmelidir. Güvenlik ve verimlilik açısından Faz için AWG8 veya daha kalın kablo, Nötr için AWG 4 veya daha kalın kablo kullanılması önerilir.

NOT 5: YG 40KL ve AG 20KL için kablo 80A üzerindeki akıma dayanabilmelidir. Güvenlik ve verimlilik açısından Faz için AWG8 veya daha kalın kablo, Nötr için AWG 4 veya daha kalın kablo kullanılması önerilir.

NOT 6: Kabloların rengine ilişkin seçimlerde yerel elektrik kanunları ve yönetmeliklerine uyulmalıdır..

5) UPS arka panelindeki terminal blok kapağını çıkarın. Ardından kabloları aşağıdaki terminal blok şemalarına göre bağlayın: (Diğer kablo bağlantılarını yaparken ilk olarak topraklama kablosunu bağlayın. UPS'i bağlarken en son topraklama kablosunu çıkarın!)

NOT: Tek girişli güç sistemine sahip çift girişli model için, giriş terminallerini AC güç kaynağına bağlayın ve giriş ile bypass girişini birbirine bağlayın (aşağıdaki kablo bağlantı şemalarında kesikli çizgi gösterilmektedir)



<u>TO U</u>PS BAT-

Akü kabloları bağlantı şeması

NOT 1: Kabloların terminallere güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

NOT 2: Lütfen çıkış terminali ile yük arasına çıkış kesiciyi takın ve gerekirse kesicinin kaçak akım koruma işlevi olmalıdır.

6) Terminal bloğu kapağını UPS cihazının arka paneline geri koyun.

\land Uyarı:

• Daha fazla güvenlik için UPS ile harici akü grubu arasına bir DC kesicinin veya başka bir koruyucu cihazın takıldığından emin olun. Değilse, lütfen dikkatlice kurun. Kurulumdan önce akü kesiciyi kapatın.

NOT: Pil paketi kesicisini "OFF" konuma getirin ve ardından akü paketini takın.

- Arka panelde işaretlenen nominal akü voltajına özellikle dikkat edin. Zincirdeki akü sayısını değiştirmek istiyorsanız UPS ayarını buna göre değiştirdiğinizden emin olun. Yanlış akü voltajıyla bağlantı UPS cihazında geri dönülemez hasarlara neden olabilir.
- Harici akü terminal bloğundaki kutup işaretine özellikle dikkat edin. Yanlış akü voltajıyla bağlantı UPS cihazında geri dönülemez hasarlara neden olabilir.
- Koruyucu topraklama kablolarının yeterli olduğundan emin olun. Telin mevcut özellikleri, rengi, konumu, bağlantısı ve iletkenlik güvenilirliği doğrulanmalıdır.
- Şebeke giriş ve çıkış kablolarının doğru şekilde derecelendirildiğinden emin olun. Telin mevcut özellikleri, rengi, konumu, bağlantısı ve iletkenlik güvenilirliği doğrulanmalıdır. L/N tarafının doğru olduğundan, ters veya kısa devre olmadığından emin olun.

2-4. Paralel Sistem için UPS Kurulumu

UPS yalnızca tek çalışma için kullanılacaksa bu bölümü atlayabilirsiniz.

- 1) UPS cihazını bölüm 2-3'e göre kurun ve kablolayın.
- 2) Her UPS cihazının çıkış kablolarını bir çıkış kesicisine bağlayın.
- 3) Tüm çıkış kesicilerini büyük bir kesiciye bağlayın. Bu ana çıkış kesici daha sonra doğrudan yüklere bağlanacaktır.
- 4) Her UPS için ortak akü gruplarına veya bağımsız akü gruplarına izin verilir.
- 5) Aşağıdaki bağlantı şemasına bakın:

UPS2



Output Bypass Input Line Input

UPS1

HV 10KL/LV 5KL/ HV 15KL/HV 20KL/HV 30KL/LV 7.5KL/LV 10KL/LV 15KL Paralel systemin bağlantı şeması



HV 40KL/LV 20KL Paralel systemin bağlantı şeması

2-5. Yazılım Yükleme

UPS kapatma işlemini ayarlamak ve bilgisayar sistemini en iyi şekilde korumak için UPS izleme yazılımını yükleyin.

3. Çalışma

3-1. Tuş Çalışması

- 1) Çalıştırmadan önce, iki akü dizisinin "+,GND,-" terminalleri sırasıyla doğru şekilde bağlandığından ve akü paketinin kesicisinin "AÇIK" konumda olduğundan emin olun (yalnız uzun süreli model için).
- 2) UPS'in güç kaynağını ayarlamak için "**O POWER**" tuşuna basın. UPS güç açık moduna girecektir. Başlatma sonrasında UPS "Çıkış Yok moduna" girecektir.".

3-2. Ekran Açıklaması

Başlatma sonrasında LCD ana ekranı görüntülenecektir. Beş alt menü vardır: Control, Measure, Setting, Information ve Data log. Alt ekrana girmek için herhangi bir alt menü simgesine dokunun.



Menü ağacı

Güç açıldıktan sonra LCD aşağıda gösterildiği gibi yaklaşık birkaç saniye içinde başlatılmaya başlayacaktır.



Başlatma işleminden sonra ana ekran aşağıda gösterildiği gibi görüntülenecektir.



503

Control, Measurement, Setting, Information, Data Log.



3-2-2. Kontrol Ekranı





simgesine dokunarak hangi menüde olursanız olun ana sayfaya dönersiniz.



Ekran 1.0 «Control» ve alt menüleri

> On/Off UPS

UPS kapalıyken "On UPS?" gösterilir.

UPS açıkken "Off UPS?" gösterilir.

UPS Cihazını açmak veya kapatmak için "YES" dokunun. Ardından ana ekrana dönülür.

Hemen ana ekrana dönmek için "Back"e veya bu işlemi iptal edip ana ekrana dönmek için "No"ya dokunun.



UPS AC



Akü Testi \geq

UPS testte değilken ekranda "Start Battery Test" görünür. Akü testine başlamak için "Yes"e dokunun. Ardından, akü testine başlayacaktır. Birkaç saniye sonra, akü testi sonucu ekranda görülür. Hemen ana sayfaya dönmek için "Back"e veya bu çalışmayı sonlandırmak ve ana sayfaya dönmek için "No"ya dokunun.

Eğer UPS teste ise, ekranda "Stop battery test" görünür.

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA	20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
START BATTERY TEST ?			STOP BATTERY TEST ?
YES NO		[YSE NO
${ t }$	Номе		



Akü Testi İptali

Tümünü Sessize Al \triangleright

Ses aktifse "Mute all" mesajı görüntülenecektir. Sessizliği etkinleştirmek için "Yes"e dokunun. "Mute all"

etkinse, ana ekranın sol üst köşesinde 🔤 simgesi görünecektir. CONTROL ekranına hemen dönmek için "Back"e veya bu işlemi iptal edip CONTROL ekranına geri dönmek için "No"ya dokunun. UPS zaten sessize alınmışsa "Cancel mute all" mesajı görüntülenecektir. Ses işlevini etkinleştirmek için "Yes"e veya sessiz tutmak için "No"ya dokunun. "HOME"a dokunduğunuzda CONTROL ekranına geri döneceksiniz.



Tümünü Sessize Alma

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
		<u>ו</u>
	CANCEL MUTE ALL ?]
	YES NO]
	3	Номе

Tümünü Sessize Alma iptal

LCD Değişimi

LCD "Rack Display" deyken "LCD Change" simgesine dokunduğunuzda "Tower Display" penceresi açılacaktır.

LCD "Tower Display" deyken "LCD Change" e dokunduğunuzda "Rack Display" penceresi açılacaktır. LCD Ekranı değiştirmek için "Yes" simgesine dokunun.

Bu işlemi iptal etmek ve CONTROL ekranına dönmek için "No" simgesine dokunun. Ana ekrana dönmek için "HOME" e dokunun.



Tower Display

Rack Display

Paralel moddan çıkma

UPS seti parallel moddaysa, bu simgeye dokunarak paralel modu durdurabilirsiniz.

"Yes" e dokunarak paralel modu durdurun ve standby moda girin.

"No"ya dokunarak bu çalışmayı iptal edin ve CONTROL ekranına dönün.

UPS tek moddaysa, bu simgeye dokunsanız bile, "Bu mod ayarlanamıyor" penceresi açılacaktır. "HOME"a dokunarak ana ekrana dönün.



Paralelden çıkış



Bu mod kurulamaz

3-2-3. Ölçü Ekranı



L1:

L2:

L3:

L12:

L23:

L13:

Û

Е

L1:

L2:

L3:

L12:

L23:

L13:

E

223.0V

225.3V

224.5V

389.9V

392.3V

388.5V

50.0HZ

223.0V

225.3V

224.5V

389.9V

392.3V

388.5V

50.0HZ

Ölçü ekranı sayfa 1

- LINE VOLT: L1, L2 ve L3 faz geriliminin, L1L2/L2L3/L3L1 geriliminin ve giriş frekansının gerçek zamanlı değeri.
- BYPASS VOLT: L1, L2 ve L3 bypass geriliminin, L1L2/L2L3/L3L1 geriliminin ve frekansının gerçek zamanlı değeri.

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
INVERTER VOLT L1: 0.0V L2: 0.0V L3: 1.6V L12: 0.9V L23: 2.3V L13: 1.8V F 0.0HZ	OUTPUT VOLT L1: 223.0V L2: 224.7V L3: 224.5V L12: 389.9V L23: 389.3V L13: 388.5V F 50.0HZ	▲ 2/10 ♥
	3	

Measure screen page 2

- İNVERTÖR VOLT: L1, L2 ve L3 invertör geriliminin, L1L2/L2L3/L3L1 geriliminin ve frekansının gerçek zamanlı değeri.
- OUTPUT VOLT: L1, L2 ve L3 çıkış geriliminin, L1L2/L2L3/L3L1 geriliminin ve frekansının gerçek zamanlı değeri.

20K Bypa	VA ass Mo	ode		201 17	9-09-23 2:01:30 STA
	I	NPUT W	INPUT W %		
	L1:	7W	0%		3/10
	L2:	2W	0%		3/10
	L3:	3W	0%		
	Т	OTAL W %	0%		
			C		Номе

Ölçü ekranı sayfa 3

- > INPUT W: Watt cinsinden L1, L2 ve L3 giriş gücü.
- > INPUT W (%): Yüzdelik olarak L1, L2 ve L3 watt giriş gücü.

20K Bypa	VA Iss Mode	201 17	9-09-23 /:01:30 STA
	INPUT VA	INPUT VA %	
	L1: 57VA	0%	4/10
	L2: 67VA	1%	-4/10
	L3: 67VA	1%	
	INPUT VA %	0%	
		3	Номе

Ölçü ekranı sayfa 4

- > INPUT VA: VA cinsinden L1, L2 ve L3 giriş gücü.
- > INPUT VA (%): Yüzdelik olarak L1, L2 ve L3 VA giriş gücü.

20K Bypa	VA Iss Mode			2019 17	9-09-23 :01:30 STA
	OUTPL	JT W	OUTPUT W %		
	L1: 6W		0%		- 5/10
	L2: 2W		0%		5/10
	L3: 3W		0%		
	ΤΟΤΑΙ	. W %	0%		
			C		Номе

Ölçü ekranı sayfa 5

- > OUTPUT W: Watt cinsinden L1, L2 ve L3 çıkış gücü.
- > OUTPUT W (%): Yüzdelik olarak L1, L2 ve L3 watt çıkış gücü.

20К Вура	VA ass Mode	201 17	9-09-23 :01:30 STA
	OUTPUT VA	OUTPUT VA %	
	L1: 67VA	0%	6/10
	L2: 67VA	1%	0/10
	L3: 67VA	1%	
	TOTAL VA %	0%	
		3	Номе

Measure screen page 6

- > OUTPUT VA: VA cinsinden L1, L2 ve L3 çıkış gücü.
- > OUTPUT VA (%): Yüzdelik olarak L1, L2 ve L3 VA çıkış gücü.

20K Bypa	VA ass Mo	ode		2019-09-23 17:01:30 STA
	INF	PUT CURR	INPUT PF	
	L1:	0.3A	0.04	7/10
	L2:	0.3A	0.04	
	L3:	0.3A	0.04	
			C	Номе

Ölçü ekranı sayfa 7

- > INPUT CURR: L1, L2, L3 input current in Amp.
- > INPUT PF: L1, L2, L3 input power factor.

20KVA Bypass Mode				201 17	9-09-23 ':01:30 STA
	OU	IPUT CURR	OUTPUT PF		
	L1:	0.3A	0.13		8/10
	L2:	0.3A	0.04		-
	L3:	0.3A	0.07		
			3		Номе



- > OUTPUT CURR: Amper cinsinden L1, L2, L3 çıkış akımı.
- > OUTPUT PF: L1, L2, L3 çıkış güç faktörü.

20k Byp	(VA ass Mode	20	019-09-23 17:01:30 STA
	BUS P VOL	371.8V	
	BUS N VOL	370.4V	9/10
	TEMP L1	30°C	
	TEMP L2	28°C	
	TEMP L3	28°C	
		3	Номе

Ölçü ekranı sayfa 9

- > BUS Voltage: DC BUS (P ve N) geriliminin gerçek zamanlı değeri.
- > TEMP: L1, L2 ve L3 fazlarının sıcaklığı.

20k Byp	(VA ass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
	Backup Time	3M 57S	
	BATT P VOL	196.0V	10/10
	BATT N VOL	202.3V	
	CHARG CURR	0.0A	
	DISCHG CURR	0.0A	
		C	Номе

Ölçü ekranı sayfa 10

- > Backup Time: Tahmini deşarj süresi.
- > BATT Voltage /Charging Current/Discharging Current: DC ile ilgili bilgilerin gerçek zamanlı değeri.

3-2-4. Ayar Ekranı

Bu alt menü UPS'in parametrelerini ayarlamak için kullanılır. Ayar menüsü sayfasına girmek için simgesine dokunun. 2 seçenek vardır: General ve Advanced. Ana ekrana dönmek için 🧖 simgesine

dokunun. Önceki menüye dönmek için 💟 simgesine dokunun.

NOT: Her çalışma modunda tüm ayarlar mevcut değildir. Ayar mevcut modda mevcut değilse, LCD, parametreleri değiştirmek yerine orijinal ayar parametresini göstermeye devam edecektir.





- > GENERAL: UPS temel bilgilerini ayarlamak içindir. Herhangi bir fonksiyon parametresi ile ilgili değildir.
- ADVANCE: "ADVANCE" (Gelişmiş) ayarına erişim için şifre girilmesi gerekmektedir. User (Kullanıcı) ve Maintainer (Bakımcı) olmak üzere iki tür yetki vardır.



Ayar Menüsü Ağacı



Genel Ayarlar

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
Language English	
Input Type Line	1/2
	+
J	Номе



- Language: LCD dilini ayarlayın. Üç seçenek vardır: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince. İngilizce varsayılan ayardır.
- Input source: Giriş kaynağını seçin. İki seçenek vardır: Hat (şebeke) ve jeneratör. Hat(Line) varsayılan ayardır. Bu ayar değeri ana sayfada gösterilecektir. "Generator" seçildiğinde kabul edilebilir giriş frekansı 40~70Hz aralığında sabitlenecektir. Bu ayar değeri durum çubuğunda gösterilecektir.

20KVA	2019	-09-23
sypass Mode	17:	J1:50 STA
Buzzer		
All Mute	Disable	2/2
Mode Mute	Disable	+
Volume		
	5	
		HOME

Ayar ekranı sayfa 2

Buzzer: Bu simgeye dokunduğunuzda "Yes" ve "No" seçenekleri açılacaktır. "Yes"e dokunduğunuzda uyarı sesi kapatılacaktır.

"Yes" seçeneğine dokunursanız uyarı sesi açılacaktır. Fabrika varsayılan ayarı uyarı sesinin açılmasıdır.

> All Mute:

Disable: Seçildiğinde, uyarı oluştuğunda UPS alarm verecektir.

Enable: Seçildiğinde, uyarı oluştuğunda UPS alarm VERMEZ.

> Mode Mute:

Disable: Seçildiğinde, UPS ile ilgili durum değiştiğinde UPS alarm verecektir.

Enable: Seçildiğinde, UPS ile ilgili durum değiştiğinde UPS alarm VERMEZ.

> Volume:

Alarm sesini ayarlamak için panele dokunmanız yeterlidir.

Gelişmiş Ayar

20KVA Bypass Mode				2019-09-23 17:01:30 STA	
PASSWORD					
Password rem	ain	0	Mins	ΟΚ	
		<u>)</u>		НОМЕ	
			~		

Gelişmiş Şifre Sayfası

● Advance → User

"Advance→User" ayarı menüsüne erişmek için, Varsayılan şifre olan "**0000**" girilmesi gerekir. Girilen şifre doğru ise ayar ekranına geçilecektir. Şifre yanlışsa tekrar girmenizi isteyecektir.



Şifre hatası sayfası



Gelişmiş Ayar Menüsü Sayfası

"Advance→User" ayarı altında 3 alt menu bulunur: ELECTRIC, BATT and OTHERS.

<u>ELEKTRİK</u>

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
Output VOL	-230V	
Output FRE	-50HZ	1/3
CVCF Mode	Disable	•
BYP Forbid	Disable	
	C	Номе

Elektrik Ayarı Sayfa 1

- > **Output VOL.:** Çıkış nominal gerilimini seçin.
 - UPS YG sistemi ise 208V, 220V, 230V ve 240V olmak üzere dört seçenek bulunmaktadır.
 - UPS AG sistem ise 120V ve 127V olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.
- > Output Frequency: Çıkış nominal frekansını seçin.
 - **50Hz:** Çıkış nominal frekansı 50Hz olarak seçilir.
 - **60Hz:** Çıkış nominal frekansı 60Hz olarak seçilir.
- > **CVCF Mode** (sabit gerilim ve sabit frekans fonksiyonu)
 - **Enable:** CVCF fonksiyonu etkin. Çıkış frekansı "OP Freq." ayarına göre 50Hz veya 60Hz olarak sabitlenecektir. Giriş frekansı 40Hz ila 70Hz arasında olabilir.
 - Disable: CVCF işlevi devre dışı. Çıkış frekansı, 50Hz sistem için 45~55 Hz veya 60Hz sistem için 55~65 Hz dahilinde bypass frekansı ile senkronize olacaktır. Devre dışı bırakma varsayılan ayardır.

> Bypass Forbid:

- Enable: Bypass yasağına izin verilir. Seçildiğinde hiçbir durumda Bypass modunda çalıştırılmasına izin verilmez.
- Disable: Bypass yasağına izin verilmez. Seçildiğinde UPS, "Bypass at UPS off" ayarına bağlı olarak Bypass modunda çalışacaktır. Bu varsayılan ayardır.

20KVA	2019	-09-23
Bypass Mode	17:	01:30 STA
BYP UPS Off	Enable	\bullet
BYP VOL Range	176V ~ 176V	2/3
BYP FRE Range	46.0HZ ~ 54.0HZ	+
N Line Check	Auto	
	3	

Elektrik Ayarı Sayfa 2

- Bypass at UPS off: UPS cihazını manuel olarak kapatırken bypass durumunu seçin. Bu ayar yalnızca "Bypass forbid", "Disable" olarak ayarlandığında kullanılabilir.
 - **Enable**: Bypass etkin. Seçildiğinde bypass modu etkinleştirilir.
 - Disable: Bypass devre dışı. Seçildiğinde, UPS manuel olarak kapatıldığında bypass yoluyla çıkış olmaz.
- **Bypass Voltage Range:** Bypass gerilim aralığını ayarlayın.
 - L: Bypass için düşük gerilim noktası. UPS HV sistemi olduğunda ayar aralığı 176V ~ 209V'dir.
 UPS AG sistemi olduğunda ayar aralığı 96V ~ 110V'dur.
 - H: Bypass için yüksek voltaj noktası. UPS HV sistemi olduğunda ayar aralığı 231V ~ 264V'dir.
 UPS AG sistemi olduğunda ayar aralığı 130V ~ 146V'dir.
 - Bypass Frequency Range: Bypass frekans aralığını ayarlayın. Kabul edilebilir bypass frekansı, UPS 50Hz sistem olduğunda 46Hz ila 54Hz, UPS 60Hz sistem olduğunda 56Hz ila 64Hz arasındadır.
- > Neutral Line Check: Nötr kaybı algılama fonksiyonunu gösterir.
 - Disable: Nötr hat kontrol fonksiyonunu devre dışı bırakın. UPS, nötr hattının kayıp olup olmadığını algılamayacaktır.
 - Auto: UPS, nötrün kaybolup kaybolmadığını otomatik olarak algılayacaktır. Nötr kaybı tespit edilirse bir alarm verilecektir. UPS açıksa akü moduna geçecektir. Nötr hat geri yüklendiğinde ve tespit edildiğinde alarm otomatik olarak susturulacak ve UPS otomatik olarak normal moda dönecektir.
 - Check: UPS, nötr kaybını otomatik olarak algılayacaktır. Nötr kaybı tespit edilirse bir alarm verilecektir. UPS açıksa akü moduna geçecektir. Nötr duruma geri dönüldüğünde alarm otomatik olarak susturulmayacak ve UPS otomatik olarak normal moda dönmeyecektir.



Elektrik Ayarı Sayfa 3

- **ECO mode:** ECO modunu etkinleştirin/devre dışı bırakın. Varsayılan ayar: "Disable".
- **ECO Voltage Range:** ECO gerilim ayarını belirleyin.

- L: ECO modu için düşük voltaj noktası. Ayar aralığı (Nominal çıkış voltajı 5V) ile (Nominal çıkış voltajı 11V) arasındadır. "Nominal çıkış voltajı 5V" varsayılan ayardır.
- H: ECO modu için yüksek voltaj noktası. Ayar aralığı (Nominal çıkış voltajı + 5V) ile (Nominal çıkış voltajı + 11V) arasındadır. "Nominal çıkış voltajı + 5V" varsayılan ayardır.
- ECO Frequency Range: ECO frekans aralığını belirleyin. Ayar aralığı, UPS 50Hz sistem olduğunda 46Hz ila 54Hz, UPS 60Hz sistem olduğunda 56Hz ila 64Hz arasındadır.

<u>AKÜ</u>

20KVA Bypass Mode	201: 17	9-09-23 :01:30 STA
BATT Warn Volt	L 11.5V H 12.5V	
Shutdown volt	10.7V]
BATT Age	-24	
BATT AH	-9	
	3	Номе

Akü ayarı sayfası

> Battery Warning Voltage:

- **HIGH**: Yüksek akü uyarı voltajı. Ayar aralığı 14,0V ~ 15,0V'dir. 14,4V varsayılan ayardır.
- LOW: Düşük akü uyarı gerilimi. Ayar aralığı 10,1V ~ 14,0V'dir. 11,4V varsayılan ayardır. Bu parametre ayarı "Shutdown Voltage" ayarıyla ilgilidir. Bu ayar değeri "Shutdown Voltage" ayarından fazla olmalıdır.
- Shutdown Voltage: Akü modunda akü gerilimi bu noktanın altına düşerse UPS otomatik olarak kapanacaktır. Ayar aralığı 10,5V ~ 12V'dir. 10,7V varsayılan ayardır.
- Battery age: Akü yaşı ayarlanan ayın ötesindeyse UPS hatırlatma amacıyla alarm verecektir. Fabrika varsayılan ayarı 24 aydır.
- **Battery AH:** Akü kapasitesi ayarı

<u>DİĞER</u>

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
Auto Restart Disable	
Shutdown Delay - OMin	
Restore Delay OMin	
New Password +****	
C	Номе

DiĞER ayar sayfası

> Auto Restart:

- Enable: "Enable" ayarlandıktan sonra, düşük akü nedeniyle UPS kapatıldığında ve ardından şebeke geri yüklendiğinde, UPS hat moduna geri dönecektir.
- Disable: "Disable" ayarlandıktan sonra, UPS kapatıldığında ve yardımcı program geri yüklendiğinde, UPS otomatik olarak açılmayacaktır.
- Shutdown Delay: UPS ayarlanan dakika içinde kapanacaktır. Açılır ekranı onayladıktan sonra geri sayım başlar.
- > **Restore Delay:** UPS, kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- > **New Password:** Set up new password to enter "ADVANCE→ User" menu.

ADVANCE → Maintainer



Gelişmiş→ Bakımcı Ayarı Menüsü

"Advance→Maintainer" ayar menüsüne erişmek için şifre girilmesi gerekir. Bakımcı şifresini almak için lütfen yerel satıcınıza başvurun.

UYARI: Bu ayar menüsü yalnızca yetkili teknisyen içindir. Aksi takdirde yanlış kullanım UPS cihazının zarar görmesine neden olur.

"Advance→Maintainer" ayarının altında 9 adet alt menu bulunur: SYS PARAMETER, INSTALL, INITIAL, VOL CALI, CURR CALI, SELF TEST, ELECTRIC, BATT and OTHERS.

SİSTEM PARAMETRELERİ

20KVA Bypass Mode	2019 17:	-09-23 01:30 STA
Model Name		
Serial Num - 00000000000000000	0	1/2
Manufactur-		+
CHG Curr - 1A		
J	,	

SİSTEM PARAMETRE Sayfa 1

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
BATT Num	16PCS	
CHG Volt	13.6V	2/3
UPS Type	HV	•
Power Set	100%	
	3	Номе

SİSTEM PARAMETRE Sayfa 2

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
Output Set - 3-3	
D Password Enable	3/3
CustomerID <mark>-0000000</mark>	•
3	Номе

SİSTEM PARAMETRE Sayfa 3

- > Model Name: UPS model adını belirleyin.
- > Serial Number: Seri numarasını belirleyin.
- > Manufacturer: UPS üreticisini belirleyin.
- > Charge Current:
 - Tek parça şarj cihazı: On iki seçenek vardır: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A.
 - İki parça şarj cihazı: On iki seçenek vardır: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A,22A, 24A.
- BATT Number: Toplam takılı pil sayısı. (Ayardan sonra UPS'in yeniden başlatılması gerekir.) Ayar aralığı 16 ~ 20'dir. 16 varsayılan ayardır.
- > Charger Voltage: Akü float geriliminin ayar noktası. 13,6V varsayılan ayardır.
- UPS Type: YG ve AG olmak üzere iki seçenek vardır. Bu değişikliğe yalnızca kalifiye teknisyen için izin verilir.

NOTE: Ayarlamadan sonra UPS'in yeniden başlatılması gerekir.

- > **Power Set:** UPS gücünü ayarlayın.
- Output Set: 3-3 ve 3-1 olmak üzere iki seçenek var. Bu değişikliğe yalnızca kalifiye teknisyen için izin verilir.

NOT: Ayarlamadan sonra UPS'in yeniden başlatılması gerekir.

- > **D Password:** Dinamik şifreyi etkinleştirme ya da devre dışı bırakma.
- > **CustomerID:** Dinamik şifre üretmek için kullanılır.

<u>KURULUM</u>



Yükleme Sayfası

- > System Install Date: UPS kurulum tarihini ayarlayın.
- > Battery Install Date: Akü kurulum tarihini ayarlayın.
- Date/Time: Tarihi ve saati ayarlayın. Format YYYY-AA-GG SS:DD:SS şeklindedir. Yıl, ay ve tarih ayarlandığında takvim günü otomatik olarak değişecektir.

GERİLİM KALİBRASYONU

20KVA Bypass Mode			2019-09-23 17:01:30 STA
Bus VOLT			
Р	-370.0V	0.0%	1/6
N	-370.3V	0.0%	•
)	Номе
GERİL	İM KALİBF	RASYONU	J Sayfa 1

Bus VOLT: BUS gerilimi kalibrasyonu. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

20KVA		2019-09-23
Bypass Mode		17:01:30 STA
BATT VOLT		
P -196.0V	0.0%	2/6
N -198.0V	0.0%	+
	2	Номе
GERİLİM KALİBI	RASYONU	Savfa 2

л ок

BATT VOLT: Akü gerilimi kalibrasyonu. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
Line VOLT	
L1 -224.8V 0.	0% 3/6
L2 -226.1V 0.0	0%
L3 226.0V 0.	0%
J	Номе
GERİLİM KALİBRAS	ONU Sayfa 3

► Line VOLT: Hat gerilimi kalibrasyonu. Değer sütunlarına tıkladığınızda Zaçılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.



GERİLİM KALİBRASYONU Sayfa 4



Output VOLT: Çıkış gerilimini kalibre etme. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

20KVA Bypass Mode			2019-09-23 17:01:30 STA
Inverter	VOLT		
L1	- 0.8V	0.0%	5/6
L2	0.9V	0.0%	+
L3	- 1.2V	0.0%	
C		Номе	

GERİLİM KALİBRASYONU Sayfa 5

Inverter VOLT: İnvertör gerilimini kalibre etme. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
Bypass VOLT		
L1 224.8V	0.0%	6/6
L2 224.2V	0.0%	+
L3 - 223.8V	0.0%	
	2	Номе
		-

VOLTAGE CALIBRATE Page6

Bypass VOLT: Bypass gerilimi kalibrasyonu. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

^

<u>AKIM KALİBRASYONU</u>

20KVA Bypass Mode			2019-09-23 17:01:30 STA
Output CUR	R		
L1	0.2A	0.0%	
L2	0.3A	0.0%	
L3	0.3A	0.0%	
)			

Current Calibrate Page

➢ Output CURR: Çıkış akımı kalibrasyonu. Değer sütunlarına tıkladığınızda açılacaktır. Daha sonra, her tıklama %0,1 değerindedir. %0,1 artırmak için "yukarı" tuşuna, %0,1 azaltmak için "aşağı" tuşuna basın. Değişikliği onaylamak için "OK" tuşuna basın.

BAŞLANGIÇ

20KVA Bypass Mode	2	019-09-23 17:01:30 STA
DATA LOG		
PARAMETERS		1/2
CALI		+
EEPROM		
	C	Номе
BAŞLANG	GIÇ menü sayfa1	
20KVA Bypass Mode	2	019-09-23 17:01:30 STA
DATA LOG	Inital Datalog?	▲ 1/2

DATA LOG		
PARAMETERS	Inital Datalog?	1/2
CALI		+
EEPROM	YES NO	J
	3	

BAŞLANGIÇ→ Veri Kaydı Sayfası

DATA LOG: "DATA LOG" tıkladıktan sonra, yukarıdaki ekranda gösterildiği gibi bir mesaj ekranı açılacaktır. DATALOG sayfasını temizlemek için "YES" dokunun. Bu işlemi iptal etmek için "NO"

dokunun. INITIAL menü<u>süne dönmek için"</u> dokunun.

INITIAL → Parameter Page

PARAMETERS: "PARAMETERS" tıkladıktan sonra, yukarıdaki ekranda gösterildiği gibi bir mesaj ekranı açılacaktır. Varsayılan değeri geri yüklemek için "YES"e dokunun. Bu işlemi iptal etmek için

"NO" dokunun. "INITIAL" menüsüne dönmek için "

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
DATA LOG		
PARAMETERS CALI		↓ 1/2
EEPROM	YES NO	
	3	

INITIAL →CALI Page

> **CALIBRATE:** "CALI", tıkladıktan sonra, yukarıdaki ekranda gösterildiği gibi bir mesaj ekranı açılacaktır. Varsayılan kalibrasyon değerini geri yüklemek için "YES"e dokunun. Bu işlemi iptal etmek

için "NO" dokunun. INITIAL menüsüne dönmek için "Dı" dokunun.

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
DATA LOG	Inital EEPROM?	▲ 1/2
CALI		•
EEPROM		
		номе

INITIAL \rightarrow EEPROM Page

EEPROM: "EEMPROM", tıkladıktan sonra, yukarıdaki ekranda gösterildiği gibi bir mesaj ekranı açılacaktır. EEPROM sayfasını temizlemek için "YES" dokunun. Bu işlemi iptal etmek için "NO" dokunun.

INITIAL menüsüne dönmek için "D" dokunun.

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA	+
TOUCH CALI		
	2/2	
	•	
3	Номе	



TOUCH CALI: Onay penceresine bastıktan sonra yukarıdaki ekranda gösterildiği gibi açılacaktır. Yeniden kalibre etmek için ekrana dokunun. Daha sonra mavi ekran belirir ve lütfen çarpı işareti olan yere farenizle tıklayın.

<u>ELEKTRİK</u>

20KVA Bypass Mode		2019 17:0	-09-23 D1:30 STA
Output VOL	230V		
Output FRE	-50HZ		1/3
CVCF Mode	Disable		+
BYP Forbid	Disable		
	3	Þ	

Elektrik Sayfa 1

- > Çıkış VOL: Çıkış nominal gerilimini seçin.
 - UPS HV sistemi olduğunda 208V, 220V, 230V ve 240V olmak üzere dört seçenek vardır.
 - UPS AG sistemi olduğunda 120V ve 127V olmak üzere iki seçenek vardır.
- > Çıkış FRE: Çıkışın nominal frekansını seçin.
 - **50Hz:** Çıkış frekansı 50Hz olarak ayarlanır.
 - **60Hz:** Çıkış frekansı 60Hz olarak ayarlanır.
- > CVCF Modu (sabit voltaj ve sabit frekans fonksiyonu)
 - **Etkinleştir:** CVCF işlevi etkinleştirilir. Çıkış frekansı "Output Freq." ayarına göre 50Hz veya 60Hz olarak sabitlenecektir. Giriş frekansı 46Hz ila 64Hz arasında olabilir.
 - Devre Dışı Bırak: CVCF işlevi devre dışı bırakılır. Çıkış frekansı, 50Hz sistem için 46~54 Hz veya 60Hz sistem için 54~64 Hz aralığında bypass frekansı ile senkronize olacaktır. Devre dışı bırakma varsayılan ayardır.
- Bypass Forbid:
 - Enable: Bypass yasağı etkindir. Hiçbir durumda Baypas modunda çalıştırılmasına izin verilmez.
 - Disable: Bypass yasağı devre dışıdır. UPS Bypass modunda çalışacaktır. Varsayılan ayardır.

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
	Tashla	
BIP OPS OIL		
BYP VOL Range	176V ~ 176V	2/3
BYP FRE Range	46.0HZ ~ 54.0HZ	+
N Line Check	Auto	
	3	
		HOME

Elektrik Sayfa 2

- Bypass at UPS off: UPS cihazını manuel olarak kapatırken bypass durumunu seçin. Bu ayar yalnızca "Bypass Forbid" "Disable" olarak ayarlandığında kullanılabilir.
 - **Enable**: Bypass etkin. Seçildiğinde bypass modu aktif olur.
 - Disable: Bypass devre dışı. Seçildiğinde, UPS manuel olarak kapatıldığında bypass çıkış olmaz.
- Bypass Voltage Range: Bypass gerilim aralığını belirleyin.
 - L: Bypass için düşük voltaj noktası. UPS YG sistemi olduğunda ayar aralığı 176V ~ 209V'dir. UPS AG sistemi olduğunda ayar aralığı 96V ~ 110V'dur.

- H: Bypass için yüksek gerilim noktası. UPS YG sistemi olduğunda ayar aralığı 231V ~ 264V'dir.
 UPS AG sistemi olduğunda ayar aralığı 139V ~ 146V'dir.
- > Bypass FRE Range: Bypass frekans aralığını ayarlayın.

Kabul edilebilir bypass frekansı, UPS 50Hz sistem olduğunda 46Hz ila 54Hz, UPS 60Hz sistem olduğunda 56Hz ila 64Hz arasındadır.

- N Line Check: Nötr hattının doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - Disable: Nötr kaybı algılama fonksiyonunu devre dışı bırakın. UPS nötr kaybını algılamayacaktır.
 - Auto: UPS, nötrün kaybolup kaybolmadığını otomatik olarak algılayacaktır. Nötr kaybı tespit edilirse bir alarm verilecektir. UPS açıksa akü moduna geçecektir. Nötr geri yüklendiğinde ve tespit edildiğinde, alarm otomatik olarak susturulacak ve UPS otomatik olarak normal moda dönecektir.
 - CHE: UPS, nötr kaybını yalnızca ilk devreye alma sırasında tespit etmeyecektir. Nötr kaybı tespit edilirse bir alarm verilecektir. UPS açıksa akü moduna geçecektir. Nötr duruma geri dönüldüğünde, alarm otomatik olarak susturulmayacak ve UPS otomatik olarak normal moda DÖNMEYECEKTİR. Lütfen bu seçimi girdiğinizden emin olun ve alarmı susturmak için UPS cihazını yeniden başlatın.



Elektrik Ayarı Sayfa 3

- > ECO mode: ECO modunu etkinleştirin/devre dışı bırakın. Varsayılan ayar "Disable"(Devre Dışı Bırak).
- > ECO Voltage Range: ECO gerilim aralığını ayarlayın.
 - L: ECO modu için düşük gerilim noktası. Ayar aralığı (Nominal çıkış gerilim 5V) ile (Nominal çıkış gerilim 11V) arasındadır. "Nominal çıkış gerilim 5V" varsayılan ayardır.
 - H: ECO modu için yüksek gerilim noktası. Ayar aralığı (Nominal çıkış gerilimi + 5V) ile (Nominal çıkış gerilimi + 11V) arasındadır. "Nominal çıkış gerilimi + 5V" varsayılan ayardır.
- ECO FRE Range: ECO frekans aralığını ayarlayın. Ayar aralığı, UPS 50Hz sistem olduğunda 48Hz ila 52Hz arasındadır ve UPS 60Hz sistem olduğunda 58Hz ila 62Hz arasındadır.

<u>AKÜ</u>

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
BATT Warn Volt	L 11.5V H 12.5V	▲ 1/2
BATT Age	-24	•
BATTAH	ی۔ ا	Номе
Akü aya	arı sayfa1	
20KVA Bypass Mode	201 17	9-09-23 :01:30 STA
BATT Study	Disable	
BATT Initial	NO	2/2
BATT Groups	1	2/2
BATT Cali	100	
BATT TEMP CMPN	0.0mV	
	3	

Akü ayarı sayfa2

- > Akü Uyarı Gerilimi:
 - **YÜKSEK**: Yüksek akü uyarı gerilimi. Ayar aralığı 14,0V ~ 15,0V'dir. 14,4V varsayılan ayardır.
 - DÜŞÜK: Düşük akü uyarı gerilimi. Ayar aralığı 10,1V ~ 14,0V'dir. 11,4V varsayılan ayardır. Bu parametre ayarı "Kapatma Gerilimi" ayarı ile ilgilidir. Ayar değeri "Kapatma Gerilimi" ayarından yüksek olmalıdır.
- Shutdown Voltage: Akü modunda akü gerilimi bu noktanın altına düşerse UPS otomatik olarak kapanacaktır. Ayar aralığı 10,0V ~ 12,0V'dir. 10,7V varsayılan ayardır (Bu ayar yalnızca uzun süreli modelde mevcuttur)
- Battery age: Akü yaşı ayarlanan ayın ötesindeyse UPS hatırlatma amacıyla alarm verecektir. Fabrika varsayılan ayarı 24 aydır.
- > Battery AH: Akü kapasitesinin ayarlanması.
- > Battery Groups: Akü gruplarını ayarlama.
- Battery Study:
 - **Enable**: Yedekleme süresi tahmini, akünün sanal kapasitesini tam şarj ve deşarj sürecine göre kalibre etmek için kendi kendine öğrenme işlevine sahiptir..
 - Disable: Akü kapasitesi şarj ve deşarj işlemi sırasında güncellenmeyecektir.
- Battery Initial: Akünün sanal kapasitesi %100 olarak başlatılır. Yedekleme süresi kendi kendine öğrenme fonksiyonuna sahip olduğundan, akü uzun süre kullanıldıktan sonra, her tam şarj tamamlandıktan sonra pilin sanal kapasitesi sürekli olarak güncellenecektir. Akü değiştirdikten hemen sonra, pilin sanal uygulamasının başlatılması gerekir.
- > Battery Cali: Kalibrasyon yedekleme süresi.
- > Battery TEMP CMPN(Compensation): Sıcaklığa bağlı olarak şarj gerilimini telafi eder.

<u>DİĞER</u>



OTHERS setting page1

- Auto Restart:
 - Enable: "Enable" (Etkinleştir) ayarlandıktan sonra, düşük akü nedeniyle UPS kapatıldığında ve ardından şebeke geri yüklendiğinde, UPS hat moduna geri dönecektir.
 - Disable: "Disable" (Devre Dışı Bırak) ayarlandıktan sonra, UPS kapatıldığında ve yardımcı program geri yüklendiğinde, UPS otomatik olarak açılmayacaktır.
- Shutdown Delay Min: UPS ayarlanan dakika içinde kapanacaktır. Açılır ekranı onayladıktan sonra geri sayım başlar.
- > Restore Delay Min: UPS, kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

20KVA Bypass Mode	2019-09-23 17:01:30 STA
user password +***	
Advance passwor - ****	2/2
	+
3	Номе

OTHERS setting page2

- User Password (Kullanıcı Şifresi): "ADVANCE User" menü sayfasına girmek için Kullanıcı yeni şifresini ayarlayın.
- Advance Password (Gelişmiş Şifre): "ADVANCE x Maintainer" menü sayfasına girmek için Kullanıcı yeni şifresini ayarlayın.

<u>KENDİ KENDİNE TEST</u>



Bu fonksiyon yalnızca UPS tipi ayarı "HV" olduğunda etkilidir. Bu nedenle, bu işlevi çalıştırmadan önce lütfen tüm yüklerin ve yardımcı programların bağlantısını kesin. Baypas girişi L1, L2, L3'ü sırasıyla Ana giriş L1, L2, L3'e bağlayın. Daha sonra lütfen UPS tipini "HV" olarak değiştirin. Detaylı işlem için Advance→Maintainer dizini altındaki "Sistem Parametresi" menüsünü kontrol ediniz.

UPS tipini "HV" olarak değiştirdikten sonra UPS'i yeniden başlatmanız gerekmektedir. UPS yeniden başlatıldıktan sonra lütfen Gelişmiş ekranına girin ve Bakımcı şifresini girin. Ekranda "SELFTEST" seçimi gösterilecektir. Ekranda test edilen tüm öğeler "bilinmiyor" olarak gösterilir. "START" düğmesine tıklayın, UPS kendi kendini test etmeye başlayacaktır. UPS normalse tüm sütunlarda "Normal" görünecektir. Test tamamlandıktan sonra ekran siyah olacaktır. Aksi halde test başarısızlığını göstermek için sütunlarda "Unknown" ifadesi görüntülenecektir.

3-2-5. Bilgi ekranı Bilgi ekranı için ekrana dönmek için Simgesine dokunun. 3 alt menu bulunu: BASIC, RATED ve PARAMETER. Ana simgesine dokunun. Önceki menu için Simgesine dokunun. 20KVA 2019-09-23 Bypass Mode 17:01:30 STA BASIC RATED PARAMETER

Temel Bilgiler Sayfa 1

2(By	DKVA /pass Mode	2	2019-09-23 17:01:30 STA
			_
	MCU Version	2738.06	
	DSP Version	2767.07	
	LCD Version	2766.06	
	Serial NO.	-00000000000000000000000000000000000000	00
		C	Номе

Temel Bilgiler Sayfa 2

Temel Bilgiler

- > MCU Version: MCU versiyonu.
- > DSP Version: DSP versiyonu.
- > LCD Version: DSP versiyonu.
- > Serial NO.: UPS Cihazının seri numarası.

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
Output VOLT	230V	
Output FREQ	50HZ	1/2
CVCF Mode	Disable	•
Bypass Forbid	Disable	
	C	Номе

Nominal Bilgiler Sayfa 1

Nominal Bilgiler

- > Output Voltage: Çıkış nominal gerilimini gösterir.
- > Output Frequency: Çıkışın nominal frekansını gösterir.
- > CVCF Mode: CVCF modunu etkinleştir/devre dışı bırak.
- > Bypass Forbid: Bypass fonksiyonunu etkinleştir/devre dışı bırak.

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
Bypass UPS Off	Enable	
Auto Restart	Disable	2/2
ECO Mode	Disable	•
	3	Номе

Nominal Bilgiler Sayfa 2

- > Bypass at UPS Off: UPS kapalıyken otomatik bypass fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- > Auto Restart: Otomatik yeniden başlatma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma.

> ECO Mode: ECO fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.

20KVA Bypass Mode	20: 1	L9-09-23 7:01:30 STA
Line VOL Range	110V ~230V	1
Line FRE Range	46.0HZ ~ 54.0HZ	1/3
BYP VOL Range	-176V ~264V] 🔸
BYP FRE Range	46.0HZ ~ 54.0HZ	
	3	Номе

Parameter Information Page 1

Parametre Bilgileri

- > Line Voltage Range: Kabul edilebilir hat giriş gerilimi aralığı.
- > Line FRE Range: Kabul edilebilir hat girişi frekans aralığı.
- > Bypass Voltage Range: Bypass modu için kabul edilebilir giriş gerilimi aralığı.
- > Bypass FRE Range: Bypass modu için kabul edilebilir giriş frekans aralığı.

20KVA Bypass Mode	2019 17	9-09-23 :01:30 STA
ECO VOL Range	210V ~ 241V	
ECO FRE Range	48.0HZ ~ 52.0HZ	2/3
BAT Work Time	990Min	+
BAT Warning VOL	<14.4V >11.5V	
	3	Номе

Parameters Information Page 2

- > ECO Voltage Range: ECO modu için kabul edilebilir giriş gerilimi aralığı.
- > ECO FRE Range: ECO modu için kabul edilebilir giriş frekansı aralığı.
- > BATT Work Time: Akü modunda maksimum deşarj süresi.
- BATT Warning Voltage:
 - LOW: Düşük akü uyarı gerilimi.
 - HIGH: Yüksek akü uyarı gerilimi.

20KVA Bypass Mode		2019-09-23 17:01:30 STA
	_	
Shutdown VOL	10.7V	
Shutdown Delay	0Min	3/3
Restore Delay	0Min	•
BAT Number	16PCS	
	3	Номе

Parametre Bilgileri Sayfa 3

- > Shutdown Voltage: Akü gerilimi bu noktanın altına düşerse UPS otomatik olarak kapanacaktır.
- > Shutdown Delay: UPS cihazının kapanmasını geciktirmek için zamanı ayarlayın.
- > Restore Delay: UPS, kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- > Battery Numbers: Akü sayısını gösterir.

3-2-6. Data Log ekranı

simgesine dokunarak Data Log sayfasına girin. Data Log (Veri günlüğü), UPS cihazının uyarı

ve arıza bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Kayıt tarihi,saati,türü ve açıklamayı içerir.

simgelerine dokunarak data log içinde birden fazla sayfa olup olmadığını görebilirsiniz.

simgesine dokunarak ana ekrana dönün. Ana menüye dönmek için **v** simgesine dokunun. Uyarı ve hata kodu listesi için lütfen Bölüm 3 6 ve 3 7'ye bakın.

20KVA Bypass Mo	ode		2019-09-23 17:01:30 STA
Time		Туре	Describe
19/09/23	17:00:20	Mode	PowerOn Mode
		♥	

Datalog Page

3-3. Sesli Alarm

Tanım	Sesli Uyarıcı Durumu Sessi		
UPS durumu			
Bypass modu	Her 2 dakikada bir bip sesi		
Akü modu	Her 4 saniyede bir bip sesi	Evet	
Hata modu	Sürekli bip sesi		
Uyarı			
Aşırı yük	Her saniyede iki kez bip sesi	Hayır	
Diğer	Saniyede bir kez bip sesi		
Hata			
Hepsi	Sürekli bip sesi	Evet	

3-4. Tek UPS Çalışması

1. UPS cihazını şebeke gücüyle açın (AC modunda))

 Güç şebekesi doğru şekilde bağlandıktan sonra, akü paketinin kesicisini "AÇIK" konuma getirin (bu adım yalnızca uzun süreli model için gereklidir). Daha sonra hat giriş kesicisini "AÇIK" konuma ayarlayın. Aynı zamanda fan çalışmaya başlayacak ve UPS başlatılmaya başlayacaktır. UPS, yalnızca birkaç saniye içinde Bypass modu aracılığıyla yüklere güç sağlayacaktır..

NOT: UPS Bypass modundayken, giriş kesiciyi açtıktan sonra çıkış voltajı şebekeden yönlendirilecektir. Bypass modunda yük UPS tarafından korunmaz. Değerli cihazlarınızı korumak için UPS cihazını açmalısınız. Sonraki adıma bakın.

2) "KONTROL"e dokunun ve" simgesini seçin. "UPS'te mi?" mesajı görüntülenecektir. ekranda "Evet"

seçeneğini seçin. UPS Açma/Kapama ekranına bakın.

3) Sadece birkaç saniye içinde UPS AC moduna girecektir. Şebekede anormallik varsa UPS kesintisiz olarak Akü modunda çalışacaktır.

NOT: UPS cihazının aküsü bittiğinde otomatik olarak Akü modunda kapanacaktır. Şebeke normale döndüğünde, UPS AC modunda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

2. UPS cihazını şebeke güç kaynağı olmadan açın (Akü modunda)

- 1) İki akü dizisinin "+,GND,-" terminalleri sırasıyla doğru şekilde bağlandığından ve akü paketinin kesicisinin "ON" konumda olduğundan emin olun..
- 2) UPS'in güç kaynağını ayarlamak için " **U POWER** " tuşuna basın. UPS güç açık moduna girecektir. Başlatma sonrasında UPS "Çıkış Yok moduna" girecektir."
- 3) Sadece birkaç saniye içinde UPS açılacak ve Akü moduna girecektir.

3. Cihazları UPS cihazına bağlama

UPS açıldıktan sonra cihazları UPS cihazına bağlayabilirsiniz.

- 1) Önce UPS cihazını açın, ardından cihazları tek tek açın. LCD panel toplam yük seviyesini gösterecektir.
- 2) Yazıcı gibi endüktif yüklerin bağlanması gerekiyorsa, yükün ani akımı, UPS'in aşırı yük kapasitesini karşılayıp karşılamadığını görmek için dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. Tasarlanan kapasiteyi %150 aşan herhangi bir yükte çalışma süresi 60 ms'den az olacaktır
- 3) UPS aşırı yüklüyse sesli uyarı saniyede iki kez bip sesi çıkarır.
- 4) UPS aşırı yüklendiğinde lütfen bazı yükleri hemen kaldırın. Sistem güvenliği açısından aşırı yüklemeyi önlemek amacıyla UPS cihazına bağlı toplam yüklerin nominal güç kapasitesinin %80'inden az olması önerilir.
- 5) Aşırı yük süresi, AC modunda teknik özelliklerde listelenen kabul edilebilir süreyi aşarsa, UPS otomatik olarak bypass moduna geçer. Aşırı yükleme çözüldükten sonra AC moduna geri döner. Aşırı yük süresi, Akü modunda teknik özelliklerde listelenen kabul edilebilir süreyi aşarsa, UPS arıza durumuna geçer. Bu sırada, eğer bypass etkinleştirilirse, UPS, yüke bypass ile güç verir. Bypass fonksiyonu devre dışı bırakılır veya giriş gücü bypass uygun aralıkta değilse çıkışı tamamen keser.

4. Akülerin şarj edilmesi

- 1) UPS şebekeye bağlandıktan ve AC modunda açıldıktan sonra şarj cihazı, akü modu, akü kendi kendine testi, aşırı yük veya akü voltajı yüksek olduğu durumlar dışında aküleri otomatik olarak şarj edecektir.
- 2) Pilleri çalıştırmadan önce en az 10 saat şarj etmeniz önerilir. Aksi takdirde yedekleme süresi beklenenden daha kısa olabilir.

5. Akü modu çalışması

- 1) UPS Akü modundayken, farklı akü kapasitesine göre sesli uyarı duyulacaktır. Pil kapasitesi %25'in üzerindeyse sesli uyarı her 4 saniyede bir bip sesi çıkaracaktır. Akü gerilimi alarm seviyesine düşerse, sesli uyarı saniyede bir kez bip sesi çıkararak kullanıcılara akünün düşük seviyede olduğunu ve UPS cihazının yakında kapanacağını hatırlatır. Kullanıcılar, kapatma alarmını devre dışı bırakmak ve yedekleme süresini uzatmak için kritik olmayan bazı yükleri kapatabilir. Kapatılacak yük kalmadıysa çalışan verileri veya cihazları korumak için kapatma prosedürünü hazırlamanız gerekir. Aksi takdirde veri kaybı veya yükleme hatası riski vardır.
- 2) Pil modunda, kullanıcılar sesli uyarıyı devre dışı bırakmak amacıyla "Mod Sessiz"i etkinleştirmek için "AYAR" → "GENEL" → Sesi Kapat'a dokunabilirler.
- 3) Uzun ömürlü modelin yedekleme süresi harici akü kapasitesine bağlıdır.
- 4) Yedekleme süresi farklı çalışma sıcaklığına ve yük tipine göre değişebilir.
- 5) Yedekleme süresi 16,5 saat olarak ayarlandığında (LCD menüden varsayılan değer), 16,5 saat deşarj olduktan sonra UPS aküyü korumak için otomatik olarak kapanacaktır. Bu akü deşarj koruması LCD menü aracılığıyla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

6. Akülerin test edilmesi

- 1) If you need to check the battery status when the UPS is running in AC mode/CVCF mode, you could touch "CONTROL" and select "Battery Test". Refer to "Battery Test" screen.
- 2) Kullanıcılar ayrıca izleme yazılımı aracılığıyla akünün kendi kendine testini ayarlayabilir.

7. Turn off the UPS with utility power supply in AC mode

1) UPS'i kapatmak için "KONTROL" e dokunun ve "OFF UPS" simgesini seçin. "On/Off UPS" ekranına bakın.

NOT 1: UPS çıkışı bypass edecek şekilde ayarlanmışsa, UPS'yi (invertör) kapatmış olsanız bile, şebekeden çıkış terminaline gerilimi bypass edecektir.

NOT 2: UPS cihazını kapattıktan sonra UPS cihazının bypass modunda çalıştığını, bağlı cihazların güç kaybı riski olacağını lütfen unutmayın.

2) Bypass modunda UPS'nin çıkış gerilimi hala mevcuttur. Çıkışı kesmek için hat giriş kesicisini kapatın. LCD ekran kapanacak ve UPS artık tamamen kapalı olacaktır.

8. Akü modunda UPS cihazını şebeke güç kaynağı olmadan kapatın

- 1) UPS'i kapatmak için "KONTROL"e dokunun ve "OFF UPS" simgesini seçin. "On/Off UPS" ekranına bakın.
- 2) Daha sonra UPS, çıkış terminallerine giden gücü kesecektir..

9. Sesli Uyarıyı Kapatma

- 1) "SETTING" a dokunun ve "GENERAL" öğesini seçin. Sessize alınabilecek iki olay vardır. "SETTING" ekranına bakın.
- 2) Hata düzeltilmediği sürece bazı uyarı alarmlarının sesi kapatılamaz. Ayrıntılar için lütfen bölüm 3-3'e bakın.

10. Uyarı durumuna çalışma

- 1) LCD ekranda "Fault mode" görüntülenmesi ve sesli uyarının saniyede bir kez bip sesi çıkarması UPS cihazının çalışmasında sorun olduğunu gösterir. Kullanıcılar uyarı mesajlarını "DATA LOG" menüsünden okuyabilirler. Ayrıntılar için lütfen Bölüm 4'e bakın.
- 2) Hata düzeltilmediği sürece bazı uyarı alarmlarının sesi kapatılamaz. Ayrıntılar için lütfen bölüm 3-3'e bakın.

11. Hata modunda çalışma

- 1) Zil sürekli olarak çaldığında UPS'te önemli bir hata olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar arıza kodunu "DATA LOG" menüsünden alabilirler. Ayrıntılar için lütfen Bölüm 4'e bakın.
- Arıza meydana geldikten sonra lütfen yükleri, kabloları, havalandırmayı, şebekeyi, aküyü vb. kontrol edin. Sorunları çözmeden UPS cihazını tekrar açmaya çalışmayın. Sorunlar devam ederse derhal distribütör veya servis personeliyle iletişime geçin.
- 3) Acil bir durumda, UPS veya ekipmanın zarar görmesini önlemek için şebekeden, harici aküden ve çıkıştan gelen bağlantıları derhal kapatın.

12. Bakım bypass modunda çalışma

Bu işlem yalnızca bakım personeli veya kalifiye teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

UPS cihazının tamir veya servise ihtiyacı olduğunda ve yük kapatılamadığında, UPS cihazının bakım moduna alınması gerekir.

1) Önce, UPS cihazını kapatın.

2) Daha sonra panel üzerindeki bakım bypass anahtarının kapağını çıkarın.

3) Bakım anahtarını "BPS" pozisyonuna getirin.

13. 33 model 31 modele ayarlı

A. İlk yöntem

Bu işlem yalnızca bakım personeli veya kalifiye teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

1) Haberleşme yazılımını açın



Aşağıdaki arayüz görünecektir.

N Communication Assistant System Language	
Com. port: 2400 Refresh CheckSum SEC Command P CheckSum CheckSum CheckSum) 🔲 Use CRC) 🗌 Use CRC
Once Ocontinuous, interval 2 Send Stop Output window	

- 2) Akü parametresini ayarlarken lütfen UPS durumunun bypass modunda veya bekleme modunda olduğunu doğrulayın.
- 3) "Refresh"ye tıklayın, "USB..." ve uygun konumda "2400" görünecektir.

Second Assistant	
System Language	
Com. port: USBC4B9330 V 2400 V Refresh Click	
Command CheckSum	Use CRC
SEC Command P - CheckSum	Use CRC
Once Continuous, interval 2 Send Stop	
Output window	

 UPS cihazını 31 modele ayarlamak için "^S006SOP31" komutunu girin. UPS, kabul ettiğinde "^D006ACK" ifadesini döndürecektir. UPS cihazını 33 modele ayarlamak istiyorsanız komut "^S006SOP33" komutunu girin.

Not: Bu parametre ayarı hemen gerçekleştirilmez. Ayar yalnızca UPS cihazına akü bağlıyken normal şekilde kapatıldığında kaydedilecektir.

Communication Tool	— 🗆	\times
System Language		
Com. port:		
Command \$\$2006S0P31 CheckSum	Use CRC	
⊖ SEC Command P v CheckSum	Use CRC	
◯ Once		
Output window		

5) UPS normal şekilde kapandıktan sonra çıkış terminallerinin kısa devre yapılması gerekir.

31 Kısa devre bakır levha bağlantısı için şematik diyagram





B. İkinci yöntem

1) Bypass ya da bekleme modunda "SETTING"e basın.



2) Şifreyi girin



3) "SYS PARSMETER"a basın ve ardından sayfa 2'ye gidin. "Output Settings" seçin ve "3-3" durumundan "3-1" durumuna değiştirin ".

20KVA		2019-09-23	20KVA	2019-09-23
Bypass Mode		17:01:30 STA	Bypass Mode	17:01:30 STA
SYS PARA	VOL CALI	ELECTRIC	Output Set 3-3	▲
INSTALL	CURR CAL	BATT	D Password Enable	3/3
INITIAL	SELFTEST	OTHERS	CustomerID 0000000	▼
	3	Номе	<u></u>	

NOT: Parametre ayarları yalnızca UPS, akü bağlıyken normal şekilde kapatıldığında kaydedilecektir.

3-5. Paralel Çalışma

1. Paralel sistem ilk başlatma

Lütfen çalışan tüm UPS cihazlarının paralel model olduğundan ve aynı konfigürasyona sahip olduğundan emin olun.

- Her bir UPS cihazını sırasıyla AC modunda açın (Bölüm 3-4(1)'e bakın). Daha sonra, her bir UPS için her fazın invertör çıkış gerilimini bir multimetre ile ölçün. Her bir UPS cihazının sürücü çıkış gerilim farkı 1V veya daha az olana kadar LCD menüsündeki sürücü gerilim ayarını yapılandırarak (AYAR → GELİŞMİŞ → SİSTEM PARAMETRELERİ → VOL CALI ekranına bakın) sürücü çıkış gerilimini kalibre edin.
- 2) Her bir UPS cihazını kapatın (Bölüm 3-4(7.)'ye bakın). Ardından bölüm 2-4'teki kablolama prosedürünü izleyin.
- 3) UPS üzerindeki paralel paylaşımlı akım kablosu portunun kapağını çıkartın, her bir UPS cihazını paralel kablo ve paylaşımlı akım kablosuna tek tek bağlayın ve ardından kapağı yerine takın.

4) Paralel sistemi AC modunda açma:

- a) Her UPS cihazının hat giriş kesicisini açın. Çift girişli ünite kullanıyorsanız lütfen harici bypass giriş kesicisini de açın. Tüm UPS cihazları bypass moduna girdikten sonra, faz sırasının doğru olduğundan emin olmak için aynı fazdaki iki UPS arasındaki çıkış gerilimini ölçün. Bu iki gerilim farkı sıfıra yakınsa tüm bağlantıların karşılandığı anlamına gelir. Aksi takdirde lütfen kabloların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- b) Her UPS cihazının çıkış kesicisini açın.
- c) Her UPS cihazını sırayla açın. Bir süre sonra UPS cihazları senkronize olarak AC moduna geçecektir ve paralel sistem tamamlanır.

5) Paralel sistemi akü modunda açma:

- a) Her UPS cihazının akü kesicisini ve harici çıkış kesicisini açın.
- b) Herhangi bir UPS cihazını açın. Birkaç saniye sonra UPS akü moduna girecektir.
- c) Tüm UPS cihazları akü moduna girene ve paralel sisteme eklenene kadar UPS cihazlarını sırayla açın. Böylece paralel sistem tamamlanır.

Paralel çalışmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ayrıntılı paralel çalışma talimatı için lütfen tedarikçiniz veya servis merkezinizle iletişime geçin.

2. Paralel sisteme yeni üniteler ekleme

- 1) Sistemin tamamı çalışırken paralel sisteme yeni ünite ekleyemezsiniz. Yükü kesmeli ve sistemi kapatmalısınız.
- 2) Tüm UPS cihazlarının paralel modeller olduğundan emin olun ve bölüm 2-4'teki kablolama referansını takip edin.
- 3) Yeni paralel sistemi bölüm 3-5'e göre kurun.

3. Üniteleri paralel sistemden çıkarma

Birimleri paralel sistemden çıkarmanın iki yöntemi vardır:

İlk Yöntem:

- 1) UPS cihazını kapatmak için "KONTROL" → "UPS Kapalı"ya dokunun ve "Evet"i seçin. Ardından UPS, çıkış olmadan Bypass moduna veya Çıkış Yok moduna girecektir.
- 2) Bu ünitenin çıkış kesicisini kapatın ve ardından bu ünitenin giriş kesicisini kapatın.
- 3) Akü kesiciyi kapatın ve paralel ve paylaşımlı akım kablolarını çıkarın. Daha sonra üniteyi paralel sistemden çıkarın.

İkinci Yöntem:

- 1) Bypass anormal ise UPS'i kesintisiz olarak kaldıramazsınız. Yükü kesmeli ve sistemi kapatmalısınız.
- 2) Her UPS cihazında bypass ayarının etkinleştirildiğinden emin olun ve ardından sistemi kapatın. Tüm UPS cihazları Bypass moduna aktarılacaktır. Tüm bakım bypass kapaklarını çıkarın ve bakım anahtarlarını "UPS" konumundan "BPS" konumuna getirin. Paralel sistemdeki tüm giriş kesicileri ve akü kesicileri kapatın.
- 3) Çıkış kesiciyi kapatınız ve çıkarmak istediğiniz UPS cihazının paralel kablosunu çıkarın ve akım kablosunu paylaştırın. Artık UPS cihazını paralel sistemden çıkarabilirsiniz.
- 4) Geriye kalan UPS cihazının giriş kesicisini açın; sistem Bypass moduna geçecektir. Bakım anahtarlarını "BPS" konumundan "UPS" konumuna getirin ve bakım bypass kapaklarını tekrar takın.
- 5) Geriye kalan UPS cihazını önceki bölüme göre açın.



Uyarı: (Yalnızca paralel sistem için)

- İnvertörü etkinleştirmek için paralel sistemi açmadan önce tüm ünitenin bakım anahtarının aynı konumda olduğundan emin olun.
- Paralel sistem açıldığında lütfen herhangi bir ünitenin bakım anahtarını çalıştırmayın.
- Paralel sistem ECO modunu DESTEKLEMEZ. Bu nedenle lütfen hiçbir ünitede ECO modunu "etkinleştirmeyin".

3-6. Hata Kodları

Hata kodu	Hata olayı	Simge	Hata kodu	Hata olayı	Simge
01	Bara başlangıç hatası	Yok	41	Aşırı sıcaklık	Yok
02	Bara yüksek	Yok	42	DSP haberlesme arızası	Yok
03	Bara alcak	Yok	43	Aşırı yük	Yok
04	Bara dengesiz	Yok	46	Yanlış UPS ayarı	Yok
06	Akım üzerinde dönüstürücü	Yok	47	MCU haberleşme arızası	Yok
11	İnvertör soft start hatası	Yok	48	Paralel sistemde iki DSP ürünün yazılımı sürümleri uyumsuz.	Yok
12	Yüksek invertör gerilimi	Yok	60	Bypass fazı kısa devre	Yok
13	Düşük invertör gerilimi	Yok	61	Bypass SCR kısa devre	Yok
14	İnvertör L1 çıkışı (hattan nötre) kısa devre	Yok	62	Bypass SCR açık devre	Yok
15	İnvertör L2 çıkışı (hattan nötre) kısa devre	Yok	63	R fazındaki gerilim dalga formu anormal	Yok
16	İnvertör L3 çıkışı (hattan nötre) kısa devre	Yok	64	S fazındaki gerilim dalga formu anormal	Yok
17	İnvertör L1-L2 çıkışı (hattan hatta) kısa devre	Yok	65	T fazındaki gerilim dalga formu anormal	Yok
18	İnvertör L2-L3 çıkışı (hattan hatta) kısa devre	Yok	66	İnvertör akım örneği anormal	Yok
19	İnvertör L3-L1 çıkışı (hattan hatta) kısa devre	Yok	67	Bypass O/P kısa devre	Yok
1A	İnvertör L1 negatif güç hatası	Yok	68	Bypass O/P hattan hatta kısa devre	Yok
1B	İnvertör L2 negatif güç hatası	Yok	69	İnvertör SCR kısa devre	Yok
1C	İnvertör L3 negatif güç hatası	Yok	6C	BUS gerilimi çok hızlı düşüyor	Yok
21	Akü SCR kısa devre	Yok	6D	Akım örnekleme değer hatası	Yok
23	İnvertör rölesi açık devre	Yok	6E	SPS güç hatası	Yok
24	İnvertör rölesi kısa devre	Yok	6F	Akü polaritesi ters	Yok
25	Hat bağlantı hatası	Yok	71	PFC IGBT L1 fazında aşırı akım	Yok
31	Parallel haberleşme hatası	Yok	72	PFC IGBT L2 fazında aşırı akım	Yok
32	Ana sinyal hatası	Yok	73	PFC IGBT L3 fazında aşırı akım	Yok
33	Senkron sinyal hatası	Yok	74	INV IGBT L1 fazında aşırı akım	Yok
34	Senkron tetik sinyali hatası	Yok	75	INV IGBT L2 fazında aşırı akım	Yok
35	Paralel haberleşme kaybı	Yok	76	INV IGBT L3 fazında aşırı akım	Yok
36	Paralel çıkış akımı dengesiz	Yok	78	LCD & MCU communication failure	Yok

3-7. Uyarı Kodları

Uyarı kodu	Uyarı olayı	Uyarı kodu	Uyarı olayı
01	Akü bağlanmamış	22	Paralel sistemde hat durumları farklı
02	IP nötr kaybı	33	Aşırı yükten sonra 30 dakika içinde 3 kez baypasta kilitlendi
04	IP fazı anormal	34	Dönüştürücü akımı dengesiz
05	Bypass fazı anormal	3A	Bakım anahtarı koruması açık
07	Aşırı şarj	3C	Şebeke son derece dengesiz
08	Düşük akü	3D	Bypass kararsız
09	Aşırı yük	3E	Akü gerilimi çok yüksek
0A	Fan arızası	3F	Akü gerilimi dengesiz
0B	EPO açık	40	Şarj cihazı kısa devre
0D	Aşırı sıcaklık	41	Bypass kaybı
0E	Şarj cihazı arızası	42	ISO aşırı sıcak
21	Paralel sistemde hat durumları farklı	43	BUS soft start hatası

4. Sorun Giderme

UPS sistemi doğru çalışmıyorsa, lütfen sorunu aşağıdaki tabloyu kullanarak çözünüz.

Belirti	Olasi neden	Çözüm
Şebeke normal olmasına rağmen ön ekran panelinde gösterge ve alarm yok.	AC giriş gücü iyi bağlanmamış.	Giriş kablosunun şebekeye sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Uyarı kodu 0B.	EPO işlevi etkinleştirilir. Şu anda, EPO anahtarı "OFF" durumunda veya jumper açık	EPO işlevini devre dışı bırakmak için devreyi kapalı konumda ayarlayın.
Uyarı kodu 01.	Harici veya dahili akü yanlış bağlanmış.	Tüm akülerin iyi bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin.
	UPS aşırı yüklü.	UPS çıkışındaki fazla yükleri kaldırın.
Uyarı kodu 09.	UPS aşırı yüklü. UPS'ye bağlı cihazlar, bypass aracılığıyla doğrudan elektrik ağı tarafından beslenir.	UPS çıkışındaki fazla yükleri kaldırın.
	Tekrarlayan aşırı yüklemelerden sonra UPS Bypass modunda kilitlenir. Bağlı cihazlar doğrudan şebekeden beslenir.	Önce UPS çıkışındaki fazla yükleri kaldırın. Daha sonra UPS'i kapatıp yeniden başlatın.
Arıza kodu 43 olarak gösterilir.	UPS çok uzun süre aşırı yükleniyor ve arızalanıyor. Daha sonra UPS otomatik olarak kapanıyor.	UPS çıkışındaki fazla yükleri kaldırın ve cihazı yeniden başlatın
Arıza kodu 14, 15, 16, 17, 18 veya 19 olarak gösteriliyor,	UPS çıkışında kısa devre oluştuğundan UPS otomatik olarak kapandı.	Çıkış kablolarının ve bağlı cihazların kısa devre durumunda olup olmadığını kontrol edin
Diğer arıza kodları LCD ekranda görüntülenir ve alarm sürekli olarak bip sesi çıkarır.	UPS cihazında dahili bir arıza oluştu.	Satıcınıza başvurun
Akü yedekleme süresi nominal değerden kısa.	Aküler tam olarak şarj edilmemiş.	Aküleri en az 7 saat şarj edin ve ardından kapasiteyi kontrol edin. Sorun hala devam ediyorsa satıcınıza danışın.
	Aküler arızalı	Akü değiştirmek için satıcınıza başvurun.
Uyarı kodu 0A.	Fan kilitli veya çalışmıyor. Veya UPS sıcaklığı çok yüksek.	Fanları kontrol edin ve satıcıya haber verin.
Uyarı kodu 02.	Giriş nötr kablosunun bağlantısı kesilmiş.	Giriş nötr bağlantısını kontrol edin ve düzeltin. Bağlantı normalse ve uyarı hala görüntüleniyorsa lütfen LCD ayar menüsüne GELİŞMİŞ→ Kullanıcı→ Elektrik girin. Daha sonra "CHE" seçeneğini seçin ve UPS'i yeniden başlatın.

5. Depolama ve Bakım

5-1. Depolama

Depolamadan önce UPS'i en az 7 saat şarj edin. UPS'yi serin ve kuru bir yerde kapalı ve dik bir şekilde saklayın. Depolama sırasında pili aşağıdaki tabloya göre şarj edin:

Depolama Sıcaklığı	Yeniden Şarj Sıklığı	Şarj Süresi
-25°C - 40°C	Her 3 ay	1-2 saat
40°C - 45°C	Her 2 ay	1-2 saat

5-2. Bakım

UPS sistemi tehlikeli gerilimlerle çalışır. Onarımla yalnızca kalifiye bakım personeli tarafından yapılabilir.

Ünitenin şebekeyle bağlantısı kesildikten sonra bile, UPS sistemi içindeki bileşenler potansiyel olarak tehlikeli olan akü gruplarına bağlı olmaya devam eder.

Herhangi bir servis ve/veya bakım işlemi yapmadan önce akülerin bağlantısını kesin ve BUS kapasitörleri gibi yüksek kapasiteli kapasitörlerin terminallerinde hiçbir akım bulunmadığını ve tehlikeli voltaj bulunmadığını doğrulayın.

Yalnızca aküler hakkında yeterince bilgi sahibi olan ve gerekli önleyici tedbirleri bilen kişiler aküleri değiştirebilir ve işlemleri denetleyebilir. Yetkisiz kişiler akülerden yeterince uzak tutulmalıdır.

Bakım veya onarımdan önce akü terminalleri ile toprak arasında voltaj bulunmadığını doğrulayın. Bu üründe akü devresi giriş voltajından izole edilmemiştir. Akü terminalleri ile topraklama arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir.

Aküler elektrik çarpmasına neden olabilir ve yüksek kısa devre akımına sahip olabilir. Lütfen bakım veya onarımdan önce tüm kol saatlerini, yüzükleri ve diğer iletken nesneleri çıkarın ve bakım veya onarım için yalnızca yalıtımlı kulpları ve tutacakları olan aletleri kullanın.

igtarrowAküleri değiştirirken aynı sayıda ve aynı türdü akü kullanın.

ZIN Pilleri yakarak imha etmeye çalışmayın. Bu, pilin patlamasına neden olabilir. Piller yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılmalıdır.

Aküleri açmayın veya imha etmeyin. Dışarı çıkan elektrolit ciltte ve gözlerde yaralanmaya neden olabilir. Zehirli olabilir.

Yangın tehlikesini önlemek için lütfen sigortayı yalnızca aynı tip ve amperajdaki sigortalarla değiştirin.

UPS sistemini parçalarına ayırmayın.

5-3 UPS Çihazının Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşümü

Bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın (WEEE) genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle veya satıcınızla iletişime geçin ve doğru atma yöntemini sorun.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve uygunsuz atık işleminden kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önleyecektir.

6. Özellikler

400V

MODEL	DEL 10KL 15KL 20KL 30KL 40KL					40KL	
KAPASI	SITE* 10KVA/10KW 15KVA/15KW 20KVA/20KW 30KVA/30KW 4			40KVA/40KW			
GİRİŞ	GİRİŞ						
	Düşük Hat Kaybı	110 VAC(F-N) %50 Yükte ± %3; 176 VAC(F-N) %100 Yükte ± %3					
Gerilim	Düşük Hat Geri Dönüşü	Düşük Hat Kaybı Gerilimi + 10V					
Aralığı	Yüksek Hat Kaybı	Hat Kaybı 300 VAC(L-N) %50 Yükte ± %3; 276 VAC(L-N) %100 Yükte ± %3			⊧ %3		
	Yüksek Hat Geri Dönüşü	Yüksek Hat Kayıp Gerilimi - 10V					
Frekans A	Aralığı		50Hz siste 60Hz siste	emde 46Hz ~ 54 emde 56Hz ~ 64	iHz iHz		
Faz			3	faz ve Nötr			
Güç Fakt	örü		≧ %:	L00 Yükte 0,99			
ÇIKIŞ				,			
Faz			3	faz ve Nötr			
			360/380/	400/415VAC (F-	-F)		
Çıkış Geri	ilimi		208*/220	/230/240VAC (F	-Ń)		
AC Gerilir	n Regülasyonu			± %1	-		
Frekans A	Aralığı		50Hz sister	nde 46Hz ~ 54H	lz		
(Senkron	ize Aralık)		60Hz siste	mde 56Hz ~ 64I	Hz		
Frekans A	Aralığı (Akü Modu)		50 Hz ± 0.1 Hz	ya da 60Hz ± 0.	1 Hz		
مانان . مانان	AC modu	%100~%110:	60 dk; %110~%125:	10 dk; %125~	%150:1 dak;> ^o	%150: 400ms	
Aşırı yuk	Akü modu	%100~%110:	60 dk; %110~%125:	10 dk; %125~	%150:1 dak;> ^o	%150: 400ms	
Akım Tep	oe Oranı			3:1 maks.			
Harmonik	Distorsiyon	\leq 2 % @ 100% Linear Load; \leq 5 % @ 100% Non-linear Load					
Transfor	Hat 🗲 🕂 Akü			0 ms			
Süresi	İnvertör 🔶 🔶 Bypass	0 ms (Faz kilit	tleme başarısız olduğu	ında, <4ms inve	rtörden bypass	a kesinti oluşur)	
541651	InvertörECO			<10 ms			
VERIML	ILIK						
AC modu		%95.5					
Akû Modi	u			%94.5			
AKU			L h and				
TIP Southar		20	Uygu	lamalara bagli			
Saylidi Sari Akım	w(Make)	20	$32 \approx 40$ 1 0 12 0 0	(dydi idi idulili) +%10 (Ayarlana	abilir)		
Sari Geril		+/-136.5 VDC ±	+/- 1	3 65 VDC * N +	10000 (N = 16	20)	
		1%	• / -		170 (11 10		
BOVUL D			680)	(4388133(311)			
		26	28	28	20	34	
ORTAM	K (Kg)	20	20	20	25		
Calisma S	Sıcaklığı		$0 \sim 40^{\circ}$ C (the batter	v life will down	when $> 25^{\circ}$ C)		
Calisma N	alisma Nemi <pre><95 % and non-condensing</pre>						
Calisma F	Rakımı**	<1000m**					
Akustik G	Gürültü Seviyesi	1 Metrede 62dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 70dB'den az	
YÖNETİ	Μ						
Akıllı RS-2	232 or USB	Windows® 2	2000/2003/XP/Vista/2	008/7/8/10, Lini	ux, Unix, ve MA	C destekler	
Opsiyone	I SNMP	SNMP yöneticisi ve web tarayıcıdan güç yönetimi					

* Çıkış voltajı 208VAC'ye ayarlandığında kapasiteyi %90'a düşürün.
 ** UPS, yüksekliğin 1000 m'nin üzerinde olduğu bir yere kurulur veya kullanılırsa, çıkış gücü her 100 m'de %1 oranında azaltılmalıdır.
 *** Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

208V

MODEL		5KL 7.5KL 10KL 15KL 20KL				20KL
KAPASITE	*	5KVA/5KW	7.5KVA/7.5KW	10KVA/10KW	15KVA/15KW	20KVA/20KW
GIRIŞ						
	Düşük Hat Kaybı	70 VAC(F-N) %50 Yükte ± %3 88 VAC(F-N) %100 Yükte ± %3				
Gerilim Düsük Hat Geri Dönüsü Düsük Hat Kavbı Gerilimi + 5V						
Aralığı	Yüksek Hat Kaybı		156 VAC(L-N) %50 Yükte $\pm $	%3 %3	
	Yüksek Hat Geri Dönüsü		Yüksek H	lat Kayıp Gerilimi - !	5V	
Frekans Ara	lığı		50Hz sis 60Hz sis	stemde 46Hz ~ 54H stemde 56Hz ~ 64H	z z	-
Faz				3 faz ve Nötr		
Güc Faktörü			≧ %	6100 Yükte 0,99		
ÇKIŞ						
Faz				3 faz ve Nötr		
Cikic gorilim	i		208	/220VAC (Ph-Ph)		
çıkış gerilin	Ι		120)/127VAC (Ph-N)		
AC Gerilim F	Regülasyonu			± 1%		
Frekans Ara	liği		50Hz sis	stemde 46Hz ~ 54H	Z	
(Senkronize	Aralık) Iığı (Akü Modu)		60HZ SIS	stemde 56Hz \sim 64H	Z 1	
	AC modu	0/100 0/110	50112 ± 0.1	$12 ya ua 0012 \pm 0$	150-1 -1-1 0/11	
Aşırı yük	AC Modu	%100~%110:	60 dk; %110~%12	5: 10 dk; %125~%	150:1 dak;>%1	50: nemen
Akım Tono (%100~%110: 60 dK; %110~%125: 10 dK; %125~%150:1 daK;>%150: hemen				
Harmonik D	istorsiyon	5.1 IIIdKS. $\leq 96100 \text{ Doğrucul Vükto } 962: \leq 96100 \text{ Doğrucul Olmayan Vükto } 965 (DESO 8)$				
	Hat ←→Akü	<u> </u>		0 ms		5 (11 = 0,0)
Transfer	İnvertör - Bypass	0 ms (Faz kili	tleme basarısız olduğ	ăunda. <4ms invert	örden bynassa k	esinti olusur)
Süresi	Invertör - ECO			<10 ms		conter oragary
VERİMLİLİ	ĬK					
AC modu		%93.5				
Akü modu		%92.5				
AKU Tin			Llvr	nulamalara haŭli		
Savilar		16 ~ 20 (Avarlanahilir)				
Şarj akımı (ı	maks.)	1.0~12.0A±%10 (Avarlanabilir)				
Şarj gerilimi		+/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 8~10)				
FIZIKSEL						
Boyut, D X G X Y mm		680X438X133(3U)				
Net Ağırlık (kg)		26	28	28	29	34
ORTAM			0 1000 (7	2500 1		
çalışma sıcaklığı Calışma nemi		0 ~ 40°C (> 25°C iken akü ömrü azalır)				
Calisma rakimi**						
Akustik Gürültü Seviyesi		1 Metrede 62dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 65dB'den az	1 Metrede 70dB'den az
YÖNETIM						
Akıllı RS-232	2 or USB	Windows® 2	2000/2003/XP/Vista/	/2008/7/8/10, Linux	, Unix, ve MAC d	lestekler
Optional SNMP		SNMP yöneticisi ve web tarayıcıdan güç yönetimi				

 Optional SNMP
 SNMP yöneticisi ve web tarayıcıdan güç yönetimi

 * UPS, yüksekliğin 1000 m'nin üzerinde olduğu bir yere kurulur veya kullanılırsa, çıkış gücü her 100 m'de %1 oranında azaltılmalıdır.

 ** Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

AGKK15101 06/2024

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

<u>İSTANBUL / GENEL MERKEZ / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ</u>

ADRESI : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye / İSTANBUL

TEL : +90 (216) 977 77 70 pbx

FAKS : +90 (216) 527 28 18

İZMİR / FABRİKA

ADRESİ	: 10009 Sokak No:1, Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen – İZMİR
TEL	: +90 (232) 833 36 00 pbx
FAKS	: +90 (232) 833 37 87

İZMİR / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ	: Mersinli, 2823/1. Sk. No:18/A, 35170 Konak / İZMİR
--------	--

TEL : +90 (232) 935 87 26

FAKS : +90 (232) 966 87 26

ANKARA / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESI: İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1122. Cad. Maxivedik İş Merkezi No:20/106
Yenimahalle / ANKARATEL: +90 (312) 476 24 37FAKS: +90 (312) 476 24 38

www.tescom-ups.com

info@tescom-ups.com / support@tescom-ups.com

YETKİLİ SERVİSLER

https://www.tescom-ups.com/tr/cozum-ortaklari