

# MTI250 MODÜLER UPS

# 25-200kVA

3 Faz Giriş-3 Faz Çıkış

**KULLANIM KILAVUZU** 

# Önsöz

#### Kullanım

Kılavuz, Modüler UPS cihazının kurulumu, kullanımı, çalıştırılması ve bakımı hakkında bilgiler içerir. Lütfen kurulumdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

#### Kullanıcılar

Teknik Destek Mühendisi Bakım Mühendisi

#### Not

Firmamız tam kapsamlı teknik destek ve hizmet sunmaktadır. Yardım için yerel ofisimizle veya müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçilebilir.

Ürün yükseltmesi veya diğer nedenlerden dolayı kılavuz düzensiz aralıklarla güncellenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, kılavuz yalnızca kullanıcılar için kılavuz olarak kullanılır ve bu kılavuzda yer alan herhangi bir ifade veya bilgi, açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

٠				
Т	•		1_•1	
	CIN	ane		Pr
┻	VIII	iuv		
	د			

(	Önsöz						
j	İçindekiler						
	Güvenlik	Önlemleri					
	Güvenlik M	Aesajı Tanımları					
	Genel Bakıs						
	2 1 – Ürün Açıklaması						
	2.1. Old 2.2 Sist	tem Kavramsal Divaoramı					
	2.2. Sist	n Modülü Kavramsal Divagramı					
	2.3. Guç	ısma Modları					
	2. <b>-</b> . Çun 2.4.1	Normal Mod					
	2.4.1	Akii Modu					
	2.4.3	Bynass Modu					
	2.4.4	Bakım Modu (Manuel Bypass)					
	2.4.5	ECO Mod					
	2.4.6	Otomatik Yeniden Başlatma Modu					
	2.4.7	Frekans Dönüştürücü Modu					
	2.5. UPS	S Yapısı					
	2.5.1.	- UPS Konfigürasyonu					
	2.5.2.	UPS Yapısı					
	Kurulum						
	3.1 Konum						
	3.1.1	Kurulum Ortamı					
	3.1.2	Yer Seçimi					
	3.1.3	Ağırlık ve Boyutlar					
	3.2 Yük	kü İndirme ve Ambalajdan Çıkarma					
	3.2.1	Kabinin Taşınması ve Ambalajdan Çıkarılması					
	3.3 Konumlandırma						
	3.4 Raf	Montajı					
	3.5 Kabinin Tek Girişi ve Çift Girişi Arasında Geçiş Yapma						
	3.6 Akü						
	3.7 Kablo Girişi						
	3.8 Güc Kabloları						
	3.8.1	Teknik Özellikler					
	3.8.2	Güç Kabloları Terminalinin Özellikleri					
	3.8.3	Devre Kesici					
	3.8.4	Güç Kablolarının Bağlanması					
	3.9 Kor	ntol ve Haberleşme Kartları					
	3.9.1	Kuru Kontak Arayüzü					
	3.9.2	Haberleşme Arayüzü					
	Operatör	Kontrol ve Gösterge Paneli					
	4.1. UPS	S Operatör Paneli					
	4.1.1	LED Göstergesi					
	4.1.2	Kontrol İslem Tusu.					

	4.1.3	LCD Dokunmatik Ekran					
	4.2. Ana	Menü					
	4.2.1	Kabin					
	4.2.2	Güç Modülü					
	4.2.3	Ayarlama (Setting)					
	4.2.4	Günlük (Log)					
	4.2.5	Çalıştırma (Operate)					
	4.2.6	Ölçek (Scope)					
5	Çalışma						
	5.1. UPS	S Başlatma					
	5.1.1	Normal Modda Başlatma					
	5.1.2.	Aküden Başlatma	55				
	5.2. Çalış	şma Modları Arasında Geçiş Prosedürü					
	5.2.1.	UPS Cihazının Normal Moddan Akü Moduna Geçirilmesi					
	5.2.2.	UPS Cihazının Normal Moddan Bypass Moduna Geçirilmesi	56				
	5.2.3.	UPS Cihazının Bypass Modundan Normal Moda Geçirilmesi	56				
	5.2.4.	UPS Cihazının Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Geçirilmesi					
	5.2.5.	UPS Cihazının Bakım Bypass Modundan Normal Moda Geçirilmesi					
	5.3. Akü	. Akü Kılavuzu					
	5.4. EPC	ΣPO					
	5.5. Para	ılel Çalışma Sisteminin Kurulumu					
6.	Bakım						
	6.1. Böli	üm İçeriği	61				
	6.2. Siste	em Bakım Talimatı	61				
	6.2.1.	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	61				
	6.2.2.	Güç Modülünün Bakımı İçin Talimat	61				
	6.2.3.	6 Yuvalı Kabin İçin Monitör Ünitesi ve Bypass Ünitesinin Bakımı	61				
	6.2.4.	8 Yuvalı Kabin İçin Monitör Ünitesi ve Bypass Ünitesinin Bakımı					
	6.2.5.	Akü Bakımı					
7.	Ürün Öze	ellikleri					
	7.1. Böli	üm İçeriği					
	7.2. Güv	renlik Uygunluğu Beyanı ve CE İşareti Hata! Yer işareti	i tanımlanmamış.				
	7.3. Uyg	7.3. Uygulanabilir Standartlar					
	7.4. Çevi	7.4. Çevresel Özellikler					
	7.5. Mek	xanik Özellikler					
	7.6. Elek	xtriksel Özellikler					
	7.6.1.	Elektriksel Özellikler (Giriş Doğrultucu)	64				
	7.6.2.	Elektriksel Özellikler (Ara DC Bağlantısı)					
	7.6.3.	Elektriksel Özellikler (İnvertör Çıkışı)	65				
	7.6.4.	Elektriksel Karakteristikler (Bypass Şebeke Girişi)					
	7.7. Veri	imlilik	66				
	7.8. Ekra	an ve Arayüz					
Ek I							

# 1. Güvenlik Önlemleri

Bu kılavuz Modüler UPS cihazının kurulumu ve çalıştırılmasına ilişkin bilgiler içermektedir. Lütfen kurulumdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Modüler UPS, üreticinin (veya temsilcisinin) onayladığı mühendisler tarafından devreye alınmadan çalıştırılamaz. Bunun yapılmaması personel güvenliği riskine, ekipmanın arızalanmasına ve garantinin geçersiz olmasına yol açabilir.

#### Güvenlik Mesajı Tanımları

Tehlike: Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi halinde ciddi insan yaralanmaları ve ölüm meydana gelebilir.

Uyarı: Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi halinde, insanların yaralanmasına veya ekipmanın hasar görmesine neden olunabilir.

Dikkat: Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi durumunda ekipman hasarı, veri kaybı veya düşük performans meydana gelebilir.

Devreye Alma Mühendisi: Ekipmanı kuran veya çalıştıran mühendis, elektrik ve güvenlik konusunda iyi eğitimli olmalı ve ekipmanın çalıştırılması, hata ayıklanması ve bakımı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

### Uyarı Etiketi

Uyarı etiketi, insanların yaralanması veya ekipmanın hasar görmesi olasılığını belirtir ve tehlikeden kaçınmak için doğru adımı önerir. Bu kılavuzda aşağıdaki gibi üç tip uyarı etiketi bulunmaktadır.

Etiket	Tanım
Tehlike	Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi halinde ciddi insan yaralanmaları ve hatta ölüm meydana gelebilir.
Uyarı	Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi halinde, insanların yaralanmasına veya ekipmanın hasar görmesine neden olunabilir.
Dikkat	Bu gereksinimin göz ardı edilmesi durumunda ekipman hasarı, veri kaybı veya düşük performans meydana gelebilir.

### Güvenlik Talimatı

Tehlike	<ul><li></li><li></li><li></li></ul>	Yalnızca devreye alma mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Bu UPS yalnızca ticari ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır ve yaşam destek sistemlerinde herhangi bir kullanıma yönelik değildir.
Uyarı Uyarı	¢	Çalıştırmadan önce tüm uyarı etiketlerini dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
	\$	Yanık tehlikesini önlemek için sistem çalışırken bu etiketin bulunduğu yüzeye dokunmayın.
	¢	UPS içindeki ESD'ye duyarlı bileşenler, kullanımdan önce anti-ESD önlemi alınmalıdır.

# Taşıma & Kurulum

Tehlike	<ul> <li>Ekipmanı ısı kaynaklarından veya hava çıkışlarından uzak tutun.</li> <li>Yangın durumunda yalnızca kuru tozlu söndürücü kullanın; herhangi bir sıvı söndürücü elektrik çarpmasına neden olabilir.</li> </ul>
Uyarı Uyarı	<ul> <li>Herhangi bir hasar veya anormal parça tespit edilirse sistemi başlatmayın.</li> <li>UPS cihazına ıslak malzeme veya elle temas edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.</li> </ul>
Dikkat	<ul> <li>UPS cihazını taşımak ve kurmak için uygun araçları kullanın. Yaralanmaları önlemek için koruyucu ayakkabılar, koruyucu giysiler ve diğer koruyucu donanımlar gereklidir.</li> <li>Konumlandırma sırasında UPS cihazını şok veya titreşimden uzak tutun.</li> <li>UPS cihazını uygun bir ortama kurun, daha fazla ayrıntı bölüm 3.3'tedir.</li> </ul>

# Hata Ayıklama & Çalıştırma

	$\diamond$	Güç kablolarını bağlamadan önce topraklama kablosunun iyi
		bağlandığından emin olun. Topraklama kablosu ve nötr kablo yerel ve
		ulusal kod uygulamalarına uygun olmalıdır.
	$\diamond$	Kabloları taşımadan veya yeniden bağlamadan önce, tüm giriş güç
		kaynaklarını kestiğinizden emin olun ve dahili deşarj için en az 10 dakika
Tehlike		bekleyin. Terminallerdeki voltajı ölçmek için bir multimetre kullanın ve
		çalıştırmadan önce gerilimin 36V'den düşük olduğundan emin olun.
	♦	Gerilim Geri Besleme Riski. Devreler üzerinde çalışmadan önce
		Kesintisiz Güç Kaynağını (UPS) izole edin ve ardından koruyucu
		topraklama dahil tüm terminaller arasında Tehlikeli Gerilim olup
		olmadığını kontrol edin.
Δ	$\diamond$	Yükün toprak kaçak akımı RCCB veya RCD tarafından taşınacaktır.
/ 👗 🔪 Dikkat	$\diamond$	UPS cihazinin uzun süre depolanmasından sonra ön kontrol ve inceleme

# Bakım & Değiştirme

	$\diamond$	İç kısma erişimi içeren tüm ekipman bakım ve servis prosedürleri özel
		aletlere ihtiyaç duyar ve yalnızca eğitimli personel tarafından
		gerçekleştirilmelidir. Yalnızca koruyucu kapağın aletlerle açılmasıyla
		erişilebilen bileşenlerin bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
	$\diamond$	Bu UPS, "IEC62040-1-1 Operatör erişim alanı UPS cihazlarında kullanım
		için genel ve güvenlik gereksinimleri" ile tam uyumludur. Akü kutusu
		içinde tehlikeli gerilimler mevcuttur. Ancak, bu yüksek gerilimlerle temas
A		riski servis personeli olmayanlar için en aza indirilmiştir. Tehlikeli
14 Tehlike		gerilime sahip bileşene yalnızca koruyucu kapak bir aletle açılarak
		dokunulabildiğinden, yüksek gerilimli bileşene dokunma olasılığı en aza
		indirilmiştir. Bu kılavuzda önerilen çalıştırma prosedürlerine uyarak
		ekipmanı normal şekilde çalıştırırken herhangi bir personel için risk
		yoktur.
	$\diamond$	Yangın Riski. YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
		SİGORTALARI AYNI TİP VE DEĞERLERDEKİLERLE
		DEĞİŞTİRİN. SERVİS İŞLEMEDEN ÖNCE ÇIKIŞI VE TÜM GÜÇ
		GİRİS KAYNAKLARINI BU EKİPMANDAN KESİN.
		·····

# Akü Güvenliği

<ul> <li></li></ul>	1
<ul> <li>Akü üreticileri, büyük bir akü hücresi bankası üzerinde veya yakır çalışırken uyulması gereken gerekli önlemlerin ayrıntılarını sağlar önlemlere her zaman dolaylı olarak uyulmalıdır. Yerel çevre koşu koruyucu giysi, ilk yardım ve yangın söndürme tesislerinin sağlan ilgili tavsiyelere özellikle dikkat edilmelidir.</li> <li>Ortam sıcaklığı, akü kapasitesini ve ömrünü belirlemede ön faktördür. Akünün nominal çalışma sıcaklığı 20°C'dir. Bu s üzerinde çalıştırmak akü ömrünü kısaltacaktır. UPS cihazının ye süresini sağlamak için aküyü akü kullanım kılavuzlarına göre p olarak değiştirin.</li> <li>Aküleri yalnızca aynı tip ve numarada olan akülerle değiştirin. Ak düşük performans ve patlamaya neden olabilir.</li> <li>Aküyü bağlarken, aküyü kabul etmeden ve kullanmadan önce yük gerilimli çalışma için önlemleri izleyin ve akünün görünümünü ko edin. Ambalaj hasarlıysa veya akü terminali kirli, aşınmış veya pa veya kabuk kırılmış, deforme olmuş veya sızıntı varsa, yeni ürünle değiştirin. Aksi takdirde, akü kapasitesinde azalma, elektrik kaçağ yangına neden olabilir.</li> <li>Pili çalıştırmadan önce parmağınızdaki yüzüğü, saati, kolyeyi ve diğer metal takıları çıkarın.</li> <li>Lastik eldiven giyin.</li> <li>Oluşabilecek yaralanmaları önlemek için göz koruması kullanı</li> <li>Yalnızca izolasyonlu sapları olan aletler (Örn. İngiliz Anahtarı)</li> </ul>	unda Bu Jarı ve nasıyla emli bir caklığın dekleme eriyodik si durum, tek ntrol lanmışsa veya bileziği malıdır. kullanın.

• Aküler çok ağırdır. Herhangi bir insanın yaralanmasını veya akü
terminalinin hasar görmesini önlemek için lütfen aküyü uygun
yöntemle tutun ve kaldırın.
<ul> <li>Aküyü parçalamayın, üzerinde değişiklik yapmayın veya aküye zarar</li> </ul>
vermeyin. Aksi takdirde, akü kısa devresi, sızıntı ve hatta insan
yaralanmasına neden olabilir.
<ul> <li>Akü sülfürik asit içerir. Normal çalışmada, sülfürik asidin tamamı</li> </ul>
aküdeki ayırma panosuna ve plakaya bağlıdır. Ancak akü kutusu
kırıldığında aküden asit sızacaktır. Bu nedenle, aküyü kullanırken bir çift
koruyucu gözlük ve lastik eldiven taktığınızdan emin olun. Aksi
takdirde, asit gözünüze kaçarsa kör olabilirsiniz ve cildiniz asitten zarar
görebilir.
<ul> <li>Akü ömrünün sonunda aküde dahili kısa devre, elektrolit boşalması ve</li> </ul>
pozitif/negatif plakaların aşınması meydana gelebilir. Bu durum devam
ederse akünün sıcaklığı kontrolden çıkabilir, şişme veya sızıntı
meydana gelebilir. Bu olaylar meydana gelmeden önce aküyü
değiştirdiğinizden emin olun.
• Akü elektrolit sızdırıyorsa veya başka bir şekilde fiziksel olarak hasar
görmüşse değiştirilmeli, sülfürik asite dayanıklı bir kapta saklanmalı
ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir.
• Elektrolit ciltle temas ederse, etkilenen bölge derhal suyla yıkanmalıdır.

# Bertaraf Etme ve Geri Dönüşüm

Uyarı Uyarı	\$	Kullanılmış pili yerel talimatlara göre atın
	<b></b>	Bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın (WEEE) genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle veya satıcınızla iletişime geçin ve doğru atma yöntemini sorun.
	<b></b>	Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve uygunsuz atık işleminden kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önleyecektir.

# 2. Genel Bakış

#### 2.1. Ürün Açıklaması

MTI250 serisi Modüler UPS, dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisini kullanan çevrimiçi çift dönüşümlü bir UPS cihazıdır. Önemli yükler için istikrarlı ve kesintisiz bir güç kaynağı sağlar.

#### 2.2. Sistem Kavramsal Diyagramı

Modüler UPS aşağıdaki parçalar ile yapılandırılır: Güç modülleri, bypass ve izleme ünitesi ve manuel bypass anahtarlı kabin. Şebeke arızalandığında yedek enerji sağlamak için bir veya birkaç akü dizisi kurulmalıdır. UPS yapısı Şekil 2-1'de gösterilmiştir:



Şekil 2-1 UPS Kavramsal Diyagramı

#### 2.3. Güç Modülü Kavramsal Diyagramı

Güç modülü kavramsal diyagramı Şekil 2-2'de gösterilmektedir. Güç modülü, harici akülerin şarj ve deşarjı için bir doğrultucu, bir invertör ve bir DC/DC dönüştürücü içerir.



Şekil 2-2 Güç Modülü Kavramsal Diyagramı

#### 2.4. Çalışma Modları

Modüler UPS, aşağıdaki modlarda çalışmaya izin veren online, çift dönüşümlü bir UPS cihazıdır:

cihazidir:

- Normal Mod
- Akü Modu
- Bypass Modu
- Bakım Modu (Manuel bypass)
- ECO Mod
- Otomatik Yeniden Başlatma Modu
- Frekans Dönüştürücü Modu

#### 2.4.1 Normal Mod

Güç modüllerinin invertörü kritik AC yükünü sürekli olarak besler. Doğrultucu/şarj cihazı, AC şebeke giriş kaynağından güç alır ve invertöre DC gücü sağlarken aynı anda FLOAT veya BOOST ilgili yedek aküyü şarj eder. Şekil 2-3'te gösterildiği gibi:



Şekil 2-3 Normal Modda UPS Kavramsal Diyagramı

Not

Enerji akış yönünü gösterir.

#### 2.4.2 Akü Modu

AC şebeke giriş gücünün kesilmesi durumunda, gücü aküden alan güç modülünün invertörü kritik AC yükünü besler. Arıza durumunda kritik yüke giden güçte herhangi bir kesinti yoktur. AC şebeke giriş gücü geri geldikten sonra, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan "Normal mod" çalışması otomatik olarak devam edecektir. Şekil 2-4'te gösterildiği gibi:



Şekil 2-4 Akü Modunda UPS Kavramsal Diyagramı

# 🔲 Not

Akü cold start fonksiyonuyla UPS, yardımcı program olmadan başlatılabilir.

#### 2.4.3 Bypass Modu

Normal modda sürücünün aşırı yük kapasitesi aşılırsa veya sürücü herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelirse, statik transfer anahtarı, kritik AC yükün gücünde herhangi bir kesinti olmadan yükü sürücüden bypass kaynağına aktaracaktır. İnvertörün bypass ile asenkron olması durumunda, statik anahtar, yükün invertörden bypassa aktarımını, yükteki güç kesintisi ile gerçekleştirecektir. Bu, senkronize olmayan AC kaynaklarının paralel bağlanmasından kaynaklanan büyük çapraz akımları önlemek içindir. Bu kesinti programlanabilir ancak tipik olarak bir elektrik döngüsünün 3/4'ünden daha az, örneğin 15 ms'den (50Hz) daha az veya 12,5 ms'den (60Hz) daha az olacak şekilde ayarlanır. Aktarma/yeniden aktarma eylemi aynı zamanda monitör aracılığıyla komutla da yapılabilir. Şekil 2-5'deki gibi:



Şekil 2-5 Bypass Modunda UPS kavramsal diyagramı

#### 2.4.4 Bakım Modu (Manuel Bypass)

Örneğin bir bakım prosedürü sırasında UPS kullanılamaz hale geldiğinde kritik yüke beslemenin sürekliliğini sağlamak için manuel bir bypass anahtarı mevcuttur. Şekil 2-6'de gösterildiği gibi:







- Bakım modunda, tüm modüller ve LCD kapalı olsa bile giriş, çıkış ve nötr terminallerinde tehlikeli gerilimler mevcuttur.
- Bakım modunda harici bakım anahtarı olmayan UPS cihazının terminalinde ve dahili bakır barasında tehlikeli gerilimler mevcuttur.

#### 2.4.5 ECO Mod

Ekonomi kontrol çalışması (ECO) modu bir enerji tasarrufu modudur, ECO modunda, bypass giriş gerilimi ECO gerilim aralığında olduğunda, statik bypass açılır ve bypass güç sağlar ve invertör bekleme modundadır. Bypass giriş gerilimi ECO gerilim aralığının ötesine geçtiğinde, UPS bypass modundan normal moda geçer. Şekil 2-7'de gösterildiği gibi:



Şekil 2-7 ECO Modunda UPS Kavramsal Diyagramı

#### 2.4.6 Otomatik Yeniden Başlatma Modu

Uzun süreli bir AC şebeke arızasının ardından akü bitebilir. Akü deşarj sonu gerilimine (EOD) ulaştığında invertör kapanır. UPS, "EOD Sonrası Sistem Otomatik Başlatma Moduna" programlanabilir. Sistem, AC ana şebekesi düzeldiğinde bir gecikme süresinden sonra başlar. Mod ve gecikme süresi devreye alma mühendisi tarafından programlanır.

#### 2.4.7 Frekans Dönüştürücü Modu

UPS cihazı Frekans Dönüştürücü moduna ayarlandığında, UPS sabit frekansta (50 veya 60Hz) kararlı bir çıkış sunabilir ve bypass statik anahtarı bu durumda kullanılamaz.

#### 2.5. UPS Yapısı

#### 2.5.1. UPS Konfigürasyonu

UPS konfigürasyonu Tablo 2-1'de verilmiştir.

Öğe	Parçalar	Miktar/adet	Açıklama
6 Yuvalı Kabin	Bypass & İzleme Birimi	1	Fabrika kurulum
9 Vuyalı Vahin	Manuel Bypass Kesici	1	Fabrika kurulum
o i uvali Kabili	Bypass & İzleme Birimi	1	Fabrika kurulum
25kVA Güç Modülü	Bypass Birimi	1~8	/

1 abio 2-1 OI S Konngulasyonu	Tablo	2-1	UPS	Konfigürasyonu
-------------------------------	-------	-----	-----	----------------

#### 2.5.2. UPS Yapısı

The UPS yapısı Şekil 2-8'deki gibidir:



(a) 6 Yuvalı UPS Kabin Yapısı



(b) 8 Yuvalı UPS Kabin Yapısı

Şekil 2-8 UPS Kabin Yapısı (Önden görünüm)

Şekil 2-9 Arkadan Görünüm.



(a) 6 Yuvalı UPS Kabin Yapısı



(b) 8 Yuvalı UPS Kabin Yapısı

Şekil 2-9 UPS Kabin Yapısı (Arkadan görünüm)

# 3. Kurulum

#### 3.1 Konum

Her tesisin kendine özgü gereksinimleri olduğundan, bu bölümdeki kurulum talimatları, kurulum mühendisinin uyması gereken genel prosedürler ve uygulamalar için bir rehber görevi görecektir.

#### 3.1.1 Kurulum Ortamı

- UPS, iç mekan kurulumu için tasarlanmıştır ve dahili fanlar aracılığıyla zorlamalı konveksiyon soğutmasını kullanır. Lütfen UPS havalandırması ve soğutması için yeterli alan olduğundan emin olun.
- UPS cihazını sudan, ısıdan, yanıcı ve patlayıcı, aşındırıcı maddelerden uzak tutun. UPS cihazını doğrudan güneş ışığı, toz, uçucu gazlar, aşındırıcı maddeler ve yüksek tuzluluk içeren ortamlara kurmaktan kaçının.
- UPS cihazını iletken kirlerin bulunduğu bir ortama kurmaktan kaçının.
- Pilin çalışma ortamı sıcaklığı 20°C-25°C'dir. 25°C'nin üzerinde çalıştırmak akü ömrünü kısaltır, 20°C'nin altında çalıştırmak ise akü kapasitesini azaltır.
- Akü, şarjın sonunda az miktarda hidrojen ve oksijen üretecektir; Akü kurulum ortamının temiz hava hacmi EN50272-2001 gereksinimlerini karşılamasını sağlayın.
- Harici akü kullanılacaksa akü devre kesicileri (veya sigortaları) akülere mümkün olduğu kadar yakın monte edilmeli ve bağlantı kabloları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

#### 3.1.2 Yer Seçimi

Zeminin veya kurulum platformunun UPS kabininin, akülerin ve akü rafının ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.



UPS kabini, akü kutusu akü rafları, betona veya diğer yanıcı olmayan yüzeylere monte edilmeye uygundur. Titreşimsiz ve yatay olarak 5 dereceden az eğim olmalıdır.

Ekipman aşırı nem ve ısı kaynaklarından korunacak şekilde bir odada saklanmalıdır.

Akünün iyi havalandırılan kuru ve serin bir yerde saklanması gerekir. En uygun saklama sıcaklığı 20°C ila 25°C'dir.

#### 3.1.3 Ağırlık ve Boyutlar

# 

Güç modülünün ön kapı tamamen açıkken kolayca muhafaza edilebilmesi için kabinin önünde en az 0,8 m ve havalandırma ve soğutma için en az 0,5 m geride olduğundan emin olun.



Şekil 3-1 Kabin Boyutları (birim: mm)

Zeminin ya da kurulum desteğinin, UPS cihazının, akülerin ve akü raflarının ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Akülerin ve akü raflarının ağırlığı saha gereksinimlerine bağlıdır. UPS kabinlerinin ağırlığı Tablo 3-1'de gösterilmektedir.

Tablo 3-1 UPS İçin Ağırlık Tablosu

Kapasite	Ağırlık
PM25C	18Kg
6 Yuvalı Kabin	116Kg
8 Yuvalı Kabin	200Kg

# 3.2 Yükü İndirme ve Ambalajdan Çıkarma

#### 3.2.1 Kabinin Taşınması ve Ambalajdan Çıkarılması

Kabini taşıma ve paketinden çıkarma adımları aşağıdaki gibidir:

- 1) Ambalajda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. (Varsa operatörle iletişime geçin)
- 2) Ekipmanı, Şekil 3-2'de gösterildiği gibi forkliftle belirlenen yere taşıyın:



Şekil 3-2 Belirlenen Yere Ulaşım

 Çelik kenarlı ahşap kasanın üst plakasını oluklu tığ ve iskele ile açın, ardından yan panelleri açın (bkz. Şekil 3-3)



Figure 3-3 Koruyucu Köpüğün Çıkarılması

- 4) Kabinin etrafındaki koruyucu köpüğü çıkarın.
- 5) UPS cihazını kontrol edin.

Taşıma sırasında UPS cihazında herhangi bir hasar olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Varsa operatörle iletişime geçin.

UPS cihazını malların listesi ile birlikte kontrol e.din. Listede herhangi bir öğenin yer almaması durumunda şirketimizle veya yerel ofisimizle iletişime geçin

- 6) Sökme işleminden sonra dolap ile ahşap paleti birbirine bağlayan cıvatayı sökün.
- 7) Kabini kurulum konumuna taşıyın.

# 

Ekipmanın çizilmesini önlemek için çıkarırken dikkatli olun.

# **Dikkat**

Ambalajın açılmasından kaynaklanan atık malzemeler, çevre koruma gerekliliğini karşılayacak şekilde atılmalıdır.

#### 3.3 Konumlandırma

8 yuvalı kabin kendisini iki şekilde destekler: Birincisi, kabinin konumunu ayarlamayı kolaylaştıracak şekilde alt kısımdaki dört tekerlek tarafından kendisini geçici olarak desteklemektir; diğeri ise kabinin konumunu ayarladıktan sonra kabini kalıcı olarak desteklemek için ankraj cıvatalarıdır. 6 yuvalı kabinin sabit bariyeri vardır, tekerlekleri yoktur. Destekleyici yapı Şekil 3-4'te gösterilmektedir:



(a) 6 Yuvalı Kabin Destek Yapısı (Alttan görünüm, birim: mm)



(b) 8 Yuvalı Kabin Destek Yapısı (Alttan görünüm, birim: mm) Şekil 3-4 Destekleyici yapı (Alttan görünüm)

6 yuvalı UPS cihazını kurarken, kabini doğrudan kurulum konumuna taşımak için forklifti kullanın.

8 yuvalı kabini konumlandırma adımları aşağıdaki gibidir:

- 1) Destekleyici yapının iyi durumda olduğundan ve montaj zemininin pürüzsüz ve sağlam olduğundan emin olun.
- 2) Ankraj cıvatalarını anahtarla saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Kabin daha sonra dört tekerlek ile desteklenir.
- 3) Destek tekerleklerini kullanarak kabini doğru konuma ayarlayın.
- 4) Ankraj cıvatalarını anahtar kullanarak saat yönünde çevirerek indirin, ardından kabin dört ankraj cıvatası tarafından desteklenir.
- 5) Dört ankraj cıvatasının aynı yükseklikte olduğundan ve kabinin sabit ve hareket ettirilemez olduğundan emin olun.
- 6) Konumlandırma tamamlanır.



- Montaj zemininin kabini taşıyacak kadar sağlam olmadığı durumlarda yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyulur, bu da ağırlığın daha geniş bir alana dağıtılmasına yardımcı olur. Örneğin zemini demir plakayla kaplayın veya ankraj cıvatalarının destek alanını artırın.
- Güç modülünü ve bypass modülünü değiştirmek için kabinin önünde en az 0,8 metre mesafe bırakın. Şekil
   3-5'te gösterildiği gibi, hava akışı ve ısı dağıtımı için kabinin arkasında en az 0,5 metre boşluk
   bırakılmalıdır.



Şekil 3-5 Kabin alanı rezervasyon şeması (birim: mm)

#### 3.4 Raf Montajı

UPS sistemi, mikro modüler makine odasının uygulama gereksinimlerini karşılamak için raf montajını destekler. UPS rafinin kurulumuna ilişkin özel prosedürler aşağıdaki gibidir:

1. Şekil 3-6'da gösterildiği gibi kabin kaplama şeridini çıkarın:



Şekil 3-6 Kabin Kaplama Şeridini Çıkarma

2. Şekil 3-7'de gösterildiği gibi kabinin yan kapağını çıkarın:



Şekil 3-7 Kabinin Yan Kapağını Çıkarma

3. Şekil 3-8'de gösterildiği gibi kabin yan kapağı için braketi çıkarın:



Şekil 3-8 Kabin Yan Kapağı Braketini Çıkarma

4. Raf tablasını sunucu kabinine takın, Şekil 3-9'da gösterildiği gibi;



5. UPS cihazını sunucu kabinine yükleyin, raf tablasına yerleştirin, bypass modülü ve manuel bypass anahtarı panel vidalarını sabitleyin (6 yuvalı kabinin önce sabit bariyeri çıkarması gerekir), Şekil 3-10'daki gibi:



Şekil 3-10 UPS Cihazını Sunucu Kabinine Yükleme

6. Modülü kabine yerleştirin ve modül paneli vidalarını sabitleyin, şekil 3-11'deki gibi:



Şekil 3-11 Modülü Kabine Yerleştirme

7. Kurulumu tamamlayın.

#### 3.5 Kabinin Tek Girişi ve Çift Girişi Arasında Geçiş Yapma

UPS kabini fabrikadan çıktığında, varsayılan olarak tek bir giriş yapılandırmasına sahiptir.

6 yuvalı kabinin çift giriş işlevine sahip olması için PDU ile eşleştirilmesi gerekir ve yalnızca üretici tarafından yapılandırılabilir.

Tek girişi çift girişe değiştirin, sadece ana girişi ve bypass girişi kısa bağlantı bakır çubuğunu çıkarmanız gerekir. Şekil 3-12'de gösterildiği gibi:



Şekil 3-12 Ana Girişi ve Bypass Girişi Kısa Bağlantı Bakır Çubuğunu Çıkarma

#### 3.6 Akü

Akü ünitesinden üç terminal (pozitif, nötr, negatif) çekilir ve UPS sistemine bağlanır. Nötr hattı akülerin ortasından seri olarak çekilir. Şekil 3-13'e bakınız.



Şekil 3-13 Akü Dizisi Bağlantı Diyagramı



Akü terminal gerilimi 200VDC'den fazladır, elektrik çarpması tehlikesini önlemek için lütfen güvenlik talimatlarına uyun.

Pozitif, negatif ve nötr elektrotların akü ünitesi terminallerinden kesiciye ve kesiciden UPS sistemine doğru şekilde bağlandığından emin olun.

#### 3.7 Kablo Girişi

Kablolar 6 yuvalı kabine üstten girebilir. Kablo girişi Şekil 3-14'te gösterilmiştir





(a) 6 Yuvalı Kabin Kablo Girişi

Şekil 3-14 Kablo Girişi

### 3.8 Güç Kabloları

#### 3.8.1 Teknik Özellikler

UPS sistemindeki güç kablosu seçimi IEC60950-1'deki Tablo 3B'nin gereksinimlerini karşılamalı ve pratik mühendislik uygulamaları ile birlikte uygun kablo seçilmelidir, UPS çalışma akımı Tablo 3-2'de gösterilmektedir.

Tablo 3-2 UPS Çalış	şma Akımı
---------------------	-----------

İçindekiler		6 yuvalı kabin	8 yuvalı kabin
Ana Giriş	Main Input Current(A)	293	391
Ana Giriş	Main output Current(A)	227	303
Bypass Girişi	Bypass Input Current(A)	227	303
Akü Girişi	Battery Input Current(A)	340	453

## Not

Güç kabloları için önerilen kablo kesiti yalnızca aşağıda açıklanan durumlar içindir:

- 3.8.1.1 Ortam Sıcaklığı: 30°C.
- 3.8.1.2 AC kaybı %3'ten az, DC kaybı %1'den az, AC güç kablolarının uzunluğu 50 m'den uzun değildir. DC güç kablolarının uzunluğu 30 m'den uzun değildir.
- 3.8.1.3 Tabloda listelenen akımlar 380V sistemine dayanmaktadır (Hattan hatta gerilim).
- 3.8.1.4 Nötr hatların boyutu, baskın yük doğrusal olmadığında yukarıda listelenen değerin 1,5 ~
   1,7 katı olmalıdır.

#### 3.8.2 Güç Kabloları Terminalinin Özellikleri

Güç kabloları konnektörünün özellikleri Tablo 3-3'te listelenmiştir.

				•		
TT 11 2 2	<b>^</b>	ת 1ייזיי	г · 1	т '	$\alpha$	1 * * 1
1900 1-1	( TILC	MODIU	Lerminali	ICIN	( tere	keinimier
$1 a010 J^{-}J$	Ouç.	mouulu .	I UIIIIIIaii	1VIII	UUIU.	Kommuner
	,			,		

Kabin	Port	Bağlantı	Tip	Cıvata	Tork Momenti
	Şebeke Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	150-10	M10	15Nm
6 Yuvalı	Bypass Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	150-10	M10	15Nm
	Akü Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	150-10	M10	15Nm
	Çıkış	Kıvrılmış kablolar OT terminali	150-10	M10	15Nm
	PE	Kıvrılmış kablolar OT terminali	150-10	M10	15Nm
	Şebeke Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	240-10	M10	15Nm
8 Yuvalı	Bypass Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	240-10	M10	15Nm
	Akü Girişi	Kıvrılmış kablolar OT terminali	240-10	M10	15Nm
	Çıkış	Kıvrılmış kablolar OT terminali	240-10	M10	15Nm
	PE	Kıvrılmış kablolar OT terminali	240-10	M10	15Nm

#### 3.8.3 Devre Kesici

Sistem için önerilen devre kesiciler (CB) Tablo 3-4'tedir:

Tablo 3-4 Önerilen Devre Kesiciler

Kurulu Konum	6 Yuvalı Kabin	8 Yuvalı Kabin
Ana Giriş	250A/3P	400A/3P
Bypass Girişi	250A/3P	400A/3P
Çıkış	250A/3P	400A/3P
Manuel	250A/3P	400A/3P
Bypass		
Akü	400A DC	630A DC



RCD'li (Kaçak Akım Cihazı) CB sistem için önerilmemektedir.

#### 3.8.4 Güç Kablolarının Bağlanması

Güç kablolarını bağlama adımları aşağıdaki gibidir:

- 1) UPS cihazının tüm anahtarlarının tamamen açık olduğunu ve UPS dahili bakım bypass anahtarının açık olduğunu doğrulayın. Yetkisiz çalıştırmayı önlemek için bu anahtarlara gerekli uyarı işaretlerini takın.
- 2) Kabinin ön kapısını açın (10 yuvalı kabin için arka kapıyı açın), plastik kapağı çıkarın. Giriş ve çıkış terminali, akü terminali ve koruyucu toprak terminali Şekil 3-15'te gösterilmiştir:



(a) 6 Yuvalı Kabinin Bağlantı Terminalleri

Tek AC Giriş Bağlantısı



(b) 8 Yuvalı Kabinin Bağlantı Terminalleri



(c) 8 Yuvalı Kabinin Bağlantı Terminalleri(Çift Giriş)

#### Şekil 3-15 Bağlantı Terminalleri

- 3) Koruyucu topraklama kablosunu koruyucu topraklama terminaline (PE) bağlayın
- AC giriş besleme kablolarını giriş terminaline ve AC çıkış besleme kablolarını çıkış terminaline bağlayın. Bkz. Şekil 3-15.
- 5) Akü kablolarını akü terminaline bağlayın.
- 6) Herhangi bir hata olmadığından emin olmak için kontrol edin ve tüm koruyucu kapakları yeniden takın.



(a) Bağlantı terminallerini yeterli tork momenti ile sıkın, bkz. 3-3 ve lütfen doğru faz dönüşünü sağlayın.

- (b) Topraklama kablosu ve nötr kablo yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bağlanmalıdır.
- (C) Yük, UPS sistemi ile aynı toprağa bağlanmalıdır

#### 3.9 Kontol ve Haberleşme Kartları

Bypass modülünün arka paneli, Şekil 3-16'da gösterildiği gibi kuru kontak arayüzü (J2-J11) ve haberleşme arayüzü (RS232, RS485, SNMP, SNMP kart arayüzü ve paralel arayüz sağlar.



(a) 6 Yuvalı Kabinin Haberleşme Arayüzü



Şekil 3-16 Haberleşme Arayüzü

#### 3.9.1 Kuru Kontak Arayüzü

Kuru kontak arayüzü J2-J11 portunu içerir ve kuru kontağın fonksiyonları Tablo 3-5'te gösterilmektedir:

Tablo 3-5 Bağlantı Noktasının Fonksiyonları

Port	Ad	Fonksiyon
J2-1	TEMP_BAT	Akü sıcaklığının algılanması
J2-2	TEMP_COM	Sıcaklık algılama için ortak terminal
J3-1	ENV_TEMP	Ortam sıcaklığının algılanması
J3-2	TEMP_COM	Sıcaklık algılama için ortak terminal
J4-1	REMOTE_EPO_NC	J4-2 ile bağlantı kesildiğinde EPO tetiklenir
J4-2	+24V_DRY	+24V
J4-3	+24V_DRY	+24V
J4-4	REMOTE_EPO_NO	J4-3 ile kısa devre yapıldığında EPO tetiklenir
J5-1	+24V_DRY	+24V
J5-2	GEN_CONNECTED	Giriş kuru kontak, fonksiyon ayarlanabilir

		Varsayılan: Jeneratör için arayüz
J5-3	GND_DRY	+24V için topraklama
J6-1	BCB Drive	Çıkış kuru kontak, fonksiyon ayarlanabilir.
		Varsayılan değer: Akü trip sinyali
J6-2	BCB_Status	Çıkış kuru kontak, fonksiyonu ayarlanabilir. Varsavılan: BCB Durumu ve BCB Cevrimici, (BCB Durumu
		geçersiz olduğunda akü yok uyarısı).
J7-1	GND_DRY	+24V için topraklama
		Giriş kuru kontak, fonksiyonu ayarlanabilir.
J7-2	BCB_Online	Varsayılan: BCB Durumu ve BCB Çevrimiçi (BCB Durumu
		geçersiz olduğunda akü yok uyarısı).
J8-1	BAT_LOW_ALARM_NC	Çıkış kuru kontak (Normalde kapalı), fonksiyon ayarlanabilir.
		Varsayılan ayar: Düşük akü alarmı
J8-2	BAT_LOW_ALARM_NO	Çıkış kuru kontak (Normalde açık), fonksiyon ayarlanabilir.
		Varsayılan ayar: Düşük akü alarmı
J8-3	BAT_LOW_ALARM_GND	J8-1 ve J8-2 için ortak terminal
J9-1	GENERAL ALARM NC	Çıkış kuru kontak, (Normalde kapalı) fonksiyonu ayarlanabilir.
		Varsayılan değer: Hata alarmı
J9-2	GENERAL ALARM NO	Çıkış kuru kontak, (Normalde açık) fonksiyonu ayarlanabilir.
		Varsayılan değer: Hata alarmı
J9-3	GENERAL_ALARM_GND	J9-1 ve J9-2 için ortak terminal
I10-1	UTILITY FAIL NC	Çıkış kuru kontak, (Normalde kapalı) fonksiyonu ayarlanabilir.
0101		Varsayılan değer: Şebeke anormal alarmı
J10-2	UTILITY FAIL NO	Çıkış kuru kontak, (Normalde açık) fonksiyonu ayarlanabilir.
010 2		Varsayılan değer: Şebeke anormal alarmı
J10-3	UTILITY_FAIL_GND	J10-1 ve J10-2 için ortak terminal

# Not

Her port için ayarlanabilir fonksiyonlar izleme yazılımı ile belirlenebilir.

Her bir bağlantı noktasının varsayılan fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.

#### Akü Uyarı Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

Giriş kuru kontağı J2 ve J3 sırasıyla akülerin ve ortamın sıcaklığını algılayabilir, bu da ortam izleme ve akü sıcaklığı kompanzasyonunda kullanılabilir. J2 ve J3 için arayüz diyagramı Şekil 3-17'de gösterilmiştir, arayüz açıklaması ise Tablo 3-6'dadır.



Şekil 3-17 Sıcaklık Algılama İçin J2 ve J3

Port	Ad	Fonksiyon
J2-1	TEMP_BAT	Akü sıcaklığının algılanması
J2-2	TEMP_COM	Ortak terminal
J3-1	ENV_TEMP	Çevre sıcaklığının algılanması
J3-2	TEMP_COM	Ortak terminal

Tablo 3-6 J2 ve J3 Açıklamaları

# Not

Sıcaklık algılama için belirtilen sıcaklık sensörü gereklidir (R25=5Kohm, B25/50=3275), lütfen üreticiden onay alın veya sipariş verirken ilgili bakım mühendisleriyle iletişime geçin.

#### Uzak EPO Giriş Portu

J4 uzaktan EPO için giriş portudur. Normal çalışma sırasında NC ve +24V'ye kısa devre yapılması ve NO ve +24V bağlantısının kesilmesi gerekir ve EPO, NC ve +24V açıldığında veya NO ve +24V'ye kısa devre yapıldığında tetiklenir. Port şeması Şekil 3-18'de, port açıklaması ise Tablo 3-7'de gösterilmiştir.



Şekil 3-18 Uzak EPO İçin Giriş Portu Diyagramı

Port	Ad	Fonksiyon
J4-1	REMOTE_EPO_NC	J4-2 ile bağlantı kesildiğinde EPO tetiklenir
J4-2	+24V_DRY	+24V
J4-3	+24V_DRY	+24V
J4-4	REMOTE_EPO_NO	J4-3 ile bağlandığında EPO tetiklenir

Tablo 3-7 Uzak EPO İçin Giriş Portunun Açıklaması

UPS sistemi normal çalışırken, J4-2 ila J4-1 bağlantı noktası kısa devre yapmalı ve J4-3 ila J4-4 açık olmalıdır.

#### Jeneratör Girişi Kuru Kontak

J5, jeneratör için arayüzdür J5'in 2 numaralı pinini +24V güç kaynağına bağlayın; jeneratörün sisteme bağlandığını gösterir. Arayüz diyagramı Şekil 2-19'da, arayüz açıklaması ise Tablo 3-8'de gösterilmiştir.



Tablo 3-8 Durum Arayüzünün ve Jeneratör Bağlantısının Açıklaması

Port	Ad	Fonksiyon
J5-1	+24V_DRY	+24V
J5-2	GEN_CONNECTED	Jeneratörün bağlantı durumu
J5-3	GND_DRY	24V için güç topraklaması

#### BCB Giriş Portu

J6 ve J7 varsayılan olarak BCB portlarıdır. Bağlantı noktası diyagramı Şekil 3-20'de, açıklama ise Tablo 3-9'da gösterilmiştir.



Şekil 3-20 BCB Portu

Port	Ad	Fonksiyon
J6-1	BCB_DRIV	BCB kontak sürücüsü, +24V voltaj, 20mA sürücü sinyali sağlar
J6-2	BCB_Status	BCB kontak durumu, BCB'nin normalde açık sinyali ile bağlantısı kurulur
J7-1	GND_DRY	24V için güç topraklaması
J7-2	BCB_Online	BCB online giriși (normalde açık), sinyal J7-1 ile bağlandığında BCB online durumda

#### Akü Uyarı Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

J8, düşük veya aşırı gerilimin akü uyarılarını sunan çıkış kuru kontak arayüzüdür, akü gerilimi ayarlanan değerden düşük olduğunda, bir rölenin izolasyonu yoluyla yardımcı bir kuru kontak sinyali etkinleştirilecektir. Arayüz diyagramı Şekil 3-21'de, açıklama ise Tablo 3-10'da gösterilmiştir.



Şekil 3-21 Akü Uyarısı Kuru Kontak Arayüz Diyagramı Tablo 3-10 Akü Uyarısı Kuru Kontak Arayüz Açıklaması

Port	Ad	Fonksiyon
J8-1	BAT_LOW_ALARM_NC	Akü uyarı rölesi (normalde kapalı) uyarı sırasında açık
J8-2	BAT_LOW_ALARM_NO	Akü uyarı rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı
J8-3	BAT_LOW_ALARM_GND	Ortak terminal

#### Genel Alarm Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

J9, genel alarm çıkışı kuru kontak arayüzüdür. Bir veya daha fazla uyarı tetiklendiğinde, bir rölenin izolasyonu yoluyla yardımcı bir kuru kontak sinyali aktif olacaktır. Arayüz diyagramı Şekil 3-22'de ve açıklama Tablo 3-11'de gösterilmiştir.



Şekil 3-22 Entegre Uyarı Kuru Kontak Arayüz Şeması

Port	Ad	Fonksiyon
J9-1	GENERAL_ALARM_NC	Entegre uyarı rölesi (normalde kapalı) uyarı sırasında açık
J9-2	GENERAL_ALARM_NO	Entegre uyarı rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı
J9-3	GENERAL_ALARM_GND	Ortak terminal

#### Şebeke Arıza Uyarı Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

J10, şebeke arızası uyarısı için çıkış kuru kontak arayüzüdür. Şebeke arızalandığında, sistem bir şebeke arızası uyarı bilgisi gönderecek ve bir rölenin izolasyonu yoluyla yardımcı bir kuru kontak sinyali sağlayacaktır. Arayüz diyagramı Şekil 3-23'te gösterilmekte, açıklaması da Tablo 3-12'dedir.



Şekil 3-23 Yardımcı Arıza Uyarısı Kuru Kontak Arayüz Diyagramı

Tablo 3-12 Yardımcı	Arıza Uyarısı	Kuru Kontak	Arayüz Açıklaması
	2		2, 3

Port	Ad	Fonksiyon
J10-1	UTILITY_FAIL_NC	Şebeke arızası uyarı rölesi (normalde kapalı) uyarı sırasında açık olur
J10-2	UTILITY_FAIL_NO	Şebeke arızası uyarı rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı olmalıdır
J10-3	UTILITY_FAIL_GND	Ortak terminal

#### 3.9.2 Haberleşme Arayüzü

RS232, RS485 ve USB portları: Yetkili mühendisler tarafından devreye alma ve bakım için kullanılabilecek veya servis odasında ağ oluşturma veya entegre izleme sistemi için kullanılabilecek seri veriler sağlarlar.

SNMP: Haberleşme için saha kurulumunda kullanılır (Opsiyonel).
# 4 Operatör Kontrol ve Gösterge Paneli

# 4.1. UPS Operatör Paneli

Kabin için operatör kontrol ve gösterge panelinin yapısı Şekil 4-1'de gösterilmektedir.



1: LCD dokunmatik	2: EPO anahtarı	3: Sesli Alarm (Zil)
4: Durum göstergesi	5: Bypass göstergesi	6: Doğrultucu göstergesi
7: İnvertör göstergesi	8: Yük göstergesi	9: Akü göstergesi
10: Bypass transfer	11: İnvertör transfer	12: Sessiz

#### Şekil 4-1 Kontrol ve Ekran Paneli

#### 4.1.1 LED Göstergesi

Panel üzerinde çalışma durumunu ve arızayı gösteren 6 adet LED bulunmaktadır. Göstergelerin açıklaması 4-1'de gösterilmektedir.

Gösterge	Durum	Tanım
Doğrultucu	Sabit Yeşil	Tüm modüller için normal doğrultucu
Göstergesi	Yanıp Sönen Yeşil	En az bir modül için doğrultucu normal, şebeke normal
	Sabit Kırmızı	Doğrultucu hatası
	Yanıp Sönen Kırmızı	En az bir modül için şebeke anormalliği
	Kapalı	Doğrultucu çalışmıyor
Akü Göstergesi	Sabit Yeşil	Akü şarjı

4-1 Göstergenin E	Durum Açıklaması
-------------------	------------------

Gösterge	Durum	Tanım	
	Yanıp Sönen Yeşil	Akü deşarjı	
	Sabit Kırmızı	Akü anormal (akü arızası, akü yok veya akü ters) veya akü dönüştürücü anormal (arıza, aşırı akım veya aşırı sıcaklık), EOD	
	Yanıp Sönen Kırmızı	Akü düşük gerilim	
	Kapalı	Akü ve akü dönüştürücü normal, akü şarj olmuyor	
	Sabit Yeşil	Yük bypass ile besleniyor	
Bypass Göstergesi	Sabit Kırmızı	Bypass anormal veya normal aralık dışında veya statik bypass anahtarı arızası	
Gostergesi	Yanıp Sönen Kırmızı	Bypass gerilimi anormal	
	Kapalı	Bypass normal	
İnvertör Göstergesi	Sabit Yeşil	Yük invertör tarafından besleniyor	
	Yanıp Sönen Yeşil	En az bir modül için invertör açık, başlat, senkronizasyon veya beklemede (ECO modu)	
	Sabit Kırmızı	Sistem çıkışı invertör tarafından sağlanmıyor, en az bir modül için invertör hatası	
	Yanıp Sönen Kırmızı	İnvertör tarafından sağlanan sistem çıkışı, en az bir modül için invertör hatası	
	Kapalı	İnvertör tüm modüller için çalışmıyor	
	Sabit Yeşil	UPS çıkışı AÇIK ve normal	
Yük Göstergesi	Sabit Kırmızı	UPS aşırı yüklenme süresi doldu veya çıkış kısa devre yaptı veya çıkışta güç kaynağı yok	
	Yanıp Sönen Kırmızı	UPS çıkışı aşırı yüklü	
	Kapalı	UPS çıkışı yok	
Durum Göstergesi	Sabit Yeşil	Normal çalışma	
	Sabit Kırmızı	Ariza	

UPS çalışması sırasında Tablo 4-2'de gösterildiği gibi iki farklı sesli alarm türü vardır.

Alarm	Tanım
Uzun bir alarm ile iki kısa alarm	Sistem genel alarm verdiğinde (örneğin: AC hatası)
Sürekli alarm	Sistemde ciddi arızalar olduğunda (örneğin: sigorta atması veya donanım arızası)

Tablo 4-2 Sesli Alarmın Açıklaması

# 4.1.2 Kontrol İşlem Tuşu

Kontrol ve çalıştırma tuşları LCD dokunmatik ekran ile birlikte kullanılan 2, 10, 11 ve 12 numaralı dört tuşu içerir. Fonksiyonların açıklaması Tablo 4-3'te gösterilmiştir

Fonksiyon tuşu	Tanım		
EPO	Uzun basın, yük gücünü kesin (doğrultucu, invertör, statik bypass ve aküyü kapatma)		
BYP	Uzun basın, bypassa aktarın		
INV	Uzun basın, invertöre aktarın		
MUTE	Sesi kapatma ve açma arasında geçiş yapmak için uzun basın		

# 4.1.3 LCD Dokunmatik Ekran

İzleme sistemi kendi kendini test etmeye başladıktan sonra, sistem karşılama penceresinin ardından ana sayfaya girer. Ana sayfa Şekil 4-2'de gösterilmektedir.



Şekil 4-2 Ana Sayfa

Ana sayfa, Durum Çubuğu, Bilgi Ekranı, Uyarı Bilgileri ve Ana Menü'den oluşur.

#### Durum çubuğu

Durum çubuğu ürünün modelini, kapasitesini, çalışma modunu ve güç modülünün numarasını ve sistemin saatini içerir.

# Uyarı Bilgisi

Kabinin uyarı bilgilerini görüntülenir.

#### Bilgi Ekranı

Kullanıcılar bu alanda kabin bilgilerini kontrol edebilirler. Bypass gerilimi, ana giriş gerilimi, akü gerilimi ve çıkış gerilimleri gösterge şeklinde sunulur. Yükler yüzde olarak çubuk grafik şeklinde gösterilir. Yeşil alan %60'tan az yükü, sarı alan %60-%100 yükü ve kırmızı alan %100'den fazla yükü temsil eder. Enerji akışı gücün akışını yansıtır.

#### Ana Menü

Ana menüde Kabin(Cabinet), Güç Modülü (Power Module), Ayar (Setting), Günlük (Log), Çalıştır (Operate) ve Ölçek (Scope) yer alır. Kullanıcılar UPS cihazını çalıştırabilir ve kontrol edebilir ve ana menü aracılığıyla ölçülen tüm parametrelere göz atabilir. Ana menü ağacının yapısı Şekil 4-3'te gösterilmiştir:



Şekil 4-3 Menü Ağacının Yapısı

# 4.2. Ana Menü

Ana menü Kabin, Güç modülü, Ayar, Günlük, Çalıştırma ve Ölçek menülerini içerir ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

### 4.2.1 Kabin

simgesine (Ekranın sol alt tarafında) dokunun, böylece sistem Şekil 4-4'teki gibi Kabin sayfasına girer.



Şekil 4-4 Kabin

Kabin, başlık, bilgi ekranı, sürüm çalışma durumu, bilgi ekranı ve alt menü sektörlerinden oluşur. Sektörler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

#### • Başlık

Seçilen alt menünün bilgilerini görüntülenir.

#### • Çalışma Durumu

Mini akım yolu üzerinde gösterilen kareler çeşitli UPS güç yollarını temsil eder ve mevcut UPS çalışma durumunu gösterir. (Yeşil kare bloğun normal çalıştığını, beyaz kare bloğun olmadığını ve kırmızı kare bloğun olmadığını veya arızalı olduğunu gösterir).

#### • Sürüm Bilgisi

Kabin ve monitörün LCD'si için sürüm bilgisini içerir.

#### • Alt Menü

Bypass, Ana, Çıkış, Yük ve Akü alt menülerini içerir.

#### Bilgi Ekranı •

Her alt menünün bilgileri görüntülenir.

Her alt menünün arayüzü Şekilde gösterilmektedir.



(d) Yük Arayüzü

(d) Akü Arayüzü

Şekil 4-5 Kabinin Alt Menü Arayüzü

Kabin alt menüsü aşağıda Tablo 4-4'te ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Tablo 4-4 Kabinin Her Bir Alt Menüsünün Açıklaması

Alt menü adı	İçindekiler	Anlamı
Ana (Main)	V	Faz Gerilimi
	А	Faz Akımı

Alt menü adı	İçindekiler	Anlamı	
Ana (Main)	Hz	Giriş frekansı       Güç faktörü	
	PF		
	V	Faz gerilimi	
D	А	Faz akımı	
Bypass	Hz	Bypass frekansı	
	PF	Güç faktörü	
	V	Faz gerilimi	
	А	Faz akımı	
Çıkış (Output)	Hz	Çıkış frekansı	
	PF	Güç faktörü	
	kVA	Sout: Görünür Güç	
X7+1 (T 1)	kW	Pout: Aktif Güç	
Yük (Load)	kVar	Qout: Reaktif Güç	
	%	Yük (UPS yükünün yüzdesi)	
	V	Akü pozitif/negatif Gerilimi	
	А	Akü pozitif/negatif Akımı	
Akü (Battery)	Capacity (%)	Yeni akü ile karşılaştırılan yüzde kapasite	
	Remain T (Min)	Kalan akü yedekleme süresi	
	Battery(°C)	Akü Sıcaklığı	
	Ambient(°C)	Çevre Sıcaklığı	
	Total Work T	Toplam çalışma süresi	
	Total Discharge T	Toplam deşarj süresi	

# 4.2.2 Güç Modülü

, simgesine (Ekranın sol alt kısmında) böylece sistem şekildeki gibi Güç Ünitesi sayfasına girer.



Şekil 4-6 Güç Modülü

Modül başlık, bilgi ekranı, güç modülü bilgisi, sürüm bilgisi ve alt menü sektörlerinden oluşur. Sektörler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

#### Başlık

Seçilen güç modülünün alt menüsünün başlığını gösterir.

#### • Bilgi Ekranı

Her alt menünün bilgilerini görüntülenir.

#### Güç Modülü Bilgisi

Kullanıcılar "Bilgi ekranı" bölümündeki bilgilere göz atmak için güç modülünü seçebilirler.

Mimik akım yolu üzerindeki kare renkleri çeşitli güç modülü yollarını temsil eder ve mevcut çalışma durumunu gösterir.

(a) Güç modülünün normal çalıştığını gösteren yeşil kare,

(b) Güç modülünün geçersiz olduğunu gösteren siyah kare

(c) Güç modülünün olmadığını veya arızalı olduğunu gösteren kırmızı kare

Örnek olarak güç modülünü ele alın . UPS cihazının normal modda olduğunu ve doğrultucu ile eviricinin normal çalıştığını gösterir. Akü bağlı değildir.

#### Sürüm Bilgisi

Seçilen güç modülünün redresörü ve invertörü için sürüm bilgisidir.

#### Alt Menü

Alt menu, Giriş, Çıkış, Yük, INFO ve S-CODE başlıklarını içerir.

Kullanıcılar her bir alt menünün arayüzüne doğrudan simgeye dokunarak girebilirler. Alt menünün her bir arayüzü Şekil 4-7'de gösterilmiştir:





OUTPUT

LOAD

(d) S-Code Arayüzü

1

25.0 / 20.0 / 25.0 °C

S-CODE

INFO

J

Şekil 4-7 Modül Menüsü

13 0000 -0000 -0000 -1000

OUTPUT

LOAD

0000 -0011 -1100 -0100

S-CODE

INFO

F

1

A

REC VER: V 33.0.051

Güç modülünün alt menüleri aşağıda Tablo'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
	V	Seçilen modülün giriş faz gerilimi
<u> </u>	А	Seçilen modülün giriş faz akımı
(Input)	Hz	Seçilen modülün giriş frekansı
(input)	PF	Seçilen modülün giriş güç faktörü
	V	Seçilen modülün çıkış faz gerilimi
<u>C1</u>	А	Seçilen modülün çıkış faz akımı
Ç1K1ş (Output)	Hz	Seçilen modülün çıkış frekansı
(Output)	PF	Seçilen modülün çıkış güç faktörü
	V	Seçilen modülün yük gerilimi
Yük	%	Yük (Seçilen güç modülünün yüzdesi)
(Load)	KW	Pout: Aktif Güç
	KVA	Sout: Görünür Güç
	BATT+(V)	Şarj Gerilimi (Pozitif)
D'1 '	BATT-(V)	Akü Gerilimi (Negatif)
Bilgi (Information)	BUS(V)	Bara Gerilimi(Pozitif & Negatif)
(information)	Charger(V)	Şarj Gerilimi(Pozitif &Negatif)
	Fan Zamanı	Seçilen güç modülünün Toplam Fan Çalışma Süresi
	Giriş Sıcaklığı(°C)	Seçilen güç modülünün giriş sıcaklığı
	Çıkış Sıcaklığı(°C)	Seçilen güç modülünün çıkış sıcaklığı
S-code	Hata Kodu	Bakım personeli için

Tablo 4-5 Güç Modülünün Her Bir Alt Menüsünün Açıklaması

# 4.2.3 Ayarlama (Setting)

simgesine (Ekranın alt tarafında) dokunulduğunda, Şekilde de gösterildiği gibi sistem, Ayar sayfasına girer.



Şekil 4-8 Ayar Menüsü

Alt menüler Ayar sayfasının sağ tarafında listelenmiştir. Kullanıcılar ilgili simgeye dokunarak her bir ayar arayüzüne girebilir. Alt menüler aşağıdaki Tablo'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
Tarih & Saat	Tarih formatı ayarları	Üç Format: (a) yıl/ay/gün, (b) ay/tarih/yıl, (c) tarih/ay/yıl
(Date & Time)	Zaman ayarı	Zamanın ayarlanması
	Mevcut dil	Kullanılan dil
Dil (Language)	Dil seçimi	Basitleştirilmiş Çince ve İngilizce seçilebilir (Dil simgesine dokunduktan hemen sonra devreye giren ayar)
	Cihaz Adresi	Haberleşme adresini ayarlama
Haberleşme (COMM.)	RS232 Protokol Seçimi	SNT Protokolü, Modbus Protokolü, YD/T Protokolü ve Dwin(Fabrika kullanımı için)
	Baud hızı	SNT, Modbus ve YD/T'nin baud hızının ayarlanması
	Modbus Mod	Modbus için ayar modu: ASCII ve RTU seçilebilir
	Modbus paritesi	Modbus için eşliğin ayarlanması
	Çıkış voltajı ayarı	Çıkış Geriliminin Ayarlanması
KULLANICI (USER)	Bypass Voltage Up Limited	Bypass için üst sınırlı çalışma gerilimi, ayarlanabilir: +10%,+15%,+20%,25%
	Bypass Voltage Down Limited	Bypass için aşağı sınırlı çalışma gerilimi, ayarlanabilir:-10%,-15%, -20%, -30%, -%40
	Bypass Frequency Limited	Bypass için izin verilen çalışma frekansı ayarlanabilir: +-1Hz, +-3Hz,+-5Hz
	Dust Filter Maintenance Period	Toz Filtresi Bakım Periyodunun Ayarlanması
	Battery Number	Akü numarasının ayarlanması (12V)

Tablo 4-6 Her Bir Ayar Alt Menüsünün Açıklaması

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
AKÜ (BATTERY)	Battery Capacity	Akünün AH değerinin ayarlanması
	Float Charge Voltage/Cell	Akü hücresi için float gerilimin ayarlanması (2V)
	Boost Charge Voltage/Cell	Akü hücresi için boost geriliminin ayarlanması (2V)
	EOD(End of discharge)	
	Voltage/Cell,@0.6C	0,6C akımda hücre bataryası için EOD
	Current	gerilimi
	EOD(End of charge)	0.15C akımda akü hücresi için EOD
	Voltage/Cell,@0.15C	gerilimi
	Current	
	Charge Current Percent	Şarj akımı (nominal akımın yüzdesi)
	Limit	
	Battery Temperature	Akü sıcaklığı için katsayı kompanzasyonu
	Compensate	
	Boost Charge Time Limit	Boost şarj suresinin ayarlanmasi
	Auto Boost Period	Otomatik boost periyodunun ayarlanması
	Auto Maintenance	Otomatik bakım deşarji için sürenin
	Discharge Period	
SERVİS (SERVICE)	System Mode	Sistem modunun ayarlanması: Tek, paralel, Tek ECO, paralel ECO, LBS, paralel LBS
NOMİNAL (RATE)	Configure the rated Parameter	Fabrika kullanımı için(Nominal Parametre Yapılandırması)
YAPILANIRMA (CONFIGURE)	Configure the system	Fabrika kullanımı için(Sistem Yapılandırma)

# Not

- Kullanıcıların Ayar yapılandırması için çeşitli izinleri vardır: (a) Tarih ve Saat, dil ve haberleşme için, kullanıcı şifre olmadan kendi başına ayarlayabilir. (b) KULLANICI için, tek seviyeli bir şifre gereklidir ve ayar devreye alma mühendisi tarafından yapılmalıdır (c) AKÜ ve SERVİS için, İki seviyeli bir şifre gereklidir ve servis sonrası personel tarafından ayarlanır. (d) NOMİNAL ve YAPILANDIRMA için, üç seviyeli bir şifre gereklidir ve yalnızca fabrika tarafından ayarlanır.
- "C" Amper sayısı anlamına gelir. Örneğin, akü 100AH ise, C=100A.



Menü veya izleme yazılımı aracılığıyla ayarlanan akü numarasının gerçek takılı numaraya tamamen eşit olduğundan emin olun. Aksi takdirde akülerde veya ekipmanda ciddi hasara neden olur.

# 4.2.4 Günlük (Log)

simgesine dokunun (Ekran alt tarafında), Şekil 4-9'da gösterildiği gibi sistem Günlük arayüzüne girecektir. Günlük ters kronolojik sırayla listelenir (yani ekrandaki ilk #1 en yenisidir) ve olaylar, uyarılar ve arıza bilgileri ile bunların oluştuğu ve kaybolduğu veri ve zamanı gösterir.

NO.	M# EVENTS	TIME	
1	0 # Load On UPS-Set	2014 - 2 - 14 16 26: 1	
2	4 # Module Inserted-Set	2014 - 2 - 14 16 :24: 27	
3	0 # Byp Freq Over Track-Set	2014-2-14 16:22:31	
4	0 # Load On Bypass-Set	2014 - 2 - 14 16:21:33	
5	0 # Bypass Volt Abnormal-Set	2014 - 2 - 14 16:21:33	
6	0 # Load On Bypass-Set	2014 - 2 - 14 16 :19:41	
7	0 # No Load-Set	2014-2-14 16:18:45	
8	4 # Load On Bypass-Set	2014 - 2 - 14 16 :18:45	
9	0 # Byp Freq Over Track-Set	2014-2-14 16:18:45	
10	4 # Module-Exit-Set	2014 - 2 - 14 16 :26: 1	
Total Log Items 29			
Home	Cabinet Module Setting	g Departe Scope	

Şekil 4-9 Günlük Menüsü

Aşağıdaki Tablo 4-7, geçmiş kayıt penceresi ve mevcut kayıt penceresi tarafından görüntülenen tüm UPS olaylarının tam listesini vermektedir.

NO.	UPS olayları	Açıklama	
1	Fault Clear	Manuel olarak arızayı silme	
2	Log Clear	Geçmiş günlüğünü manuel olarak temizleme	
3	Load On UPS	İnvertör yükü besliyor	
4	Load On Bypass	Bypass yükü besliyor	
5	No Load	Yük yok	
6	Battery Boost	Şarj cihazı boost şarj modunda çalışıyor	
7	Battery Float	Şarj cihazı float şarj modunda çalışıyor	
8	Battery Discharge	Akü deşarj oluyor	
9	Battery Connected	Akü bağlı	
10	Battery Not Connected	Akü bağlı değil	
11	Maintenance CB Closed	Manuel bakım kesicisi kapalı	
12	Maintenance CB Open	Manuel bakım kesicisi açık	
13	EPO	Acil Durum Güç Kapatma	
14	Module On Less	Mevcut güç modülü kapasitesi yük kapasitesinden az. UPS kapasitesinin yeterince büyük olduğundan emin olmak için lütfen yük kapasitesini azaltın veya ekstra güç modülü ekleyin.	
15	Generator Input	Jeneratör bağlanır ve UPS cihazına bir sinyal gönderilir.	
16	Utility Abnormal	Şebeke (Şebeke) anormal. Şebeke gerilimi veya frekansı üst veya alt sınırı aşıyor ve doğrultucunun kapanmasına neden oluyor. Doğrultucunun giriş faz gerilimini kontrol edin.	
17	Bypass Sequence Error	Bypass gerilimi sekansı ters. Giriş güç kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.	
18	Bypass Volt Abnormal	Bu alarm, bypass voltajının genliği veya frekansı limiti aştığında invertör yazılım rutini tarafından tetiklenir. Bypass voltajı normale dönerse alarm otomatik olarak sıfırlanacaktır.	

### Tablo 4-7 UPS Olay Listesi

		Öncelikle "bypass circuit breaker open", "Byp Sequence Err" ve "Ip Neutral Lost" gibi ilgili alarmın mevcut olup olmadığını kontrol edin. İlgili bir alarm varsa öncelikle bu alarmı silin. . Ardından LCD'de görüntülenen bypass voltajının ve frekansının ayar aralığı dahilinde olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın. Nominal gerilim ve frekansın sırasıyla "Output Voltage" ve "Output Frequency" ile belirtildiğini unutmayın. 2. Görüntülenen voltaj anormalse gerçek bypass voltajını ve frekansını ölçün. Ölçüm anormalse harici bypass güç kaynağını kontrol edin. Alarm sık sık ortaya çıkıyorsa, kullanıcının önerilerine göre bypass üst limit ayar noktasını artırmak için yapılandırma yazılımını kullanın.
19	Bypass Module Fail	Bypass Modülü arızalı. Bu hata, güç kesilene veya bypass fanları arızalanana kadar kilitli kalır.
20	Bypass Module Over Load	Bypass akımı sınırlamanın üzerinde. Bypass akımı nominal akımın %135'inin altındaysa UPS alarm verir ancak herhangi bir işlem yapmaz.
21	Bypass Over Load Tout	Bypass aşırı yük durumu devam eder ve aşırı yük zaman aşımına uğrar.
22	Byp Freq Over Track	<ul> <li>Bu alarm, bypass voltajının frekansı sınırı aştığında bir invertör yazılım rutini tarafından tetiklenir. Bypass voltajı normale dönerse alarm otomatik olarak sıfırlanacaktır.</li> <li>Öncelikle "bypass devre kesicisi açık", "Byp Sekans Hatası" ve "Ip Nötr Kaybı" gibi ilgili alarmların olup olmadığını kontrol edin. İlgili herhangi bir alarm varsa, önce bu alarmı silin.</li> <li>1. Ardından LCD'de görüntülenen bypass frekansının ayar aralığı içinde olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın. Nominal frekansın sırasıyla "Çıkış Frekansı" ile belirtildiğini unutmayın.</li> <li>2. Görüntülenen voltaj anormalse, gerçek bypass frekansını ölçün. Ölçüm anormalse, harici bypass güç kaynağını kontrol edin. Alarm sık sık meydana geliyorsa, kullanıcının önerilerine göre bypass yüksek limit ayar noktasını artırmak için yapılandırma yazılımını kullanın.</li> </ul>
23	Exceed Tx Times Lmt	Çıkış aşırı yük aktarımı ve yeniden aktarımı geçerli saat içinde ayarlanan zamanlara sabitlendiğinden yük bypass'tadır. Sistem otomatik olarak kurtarılabilir ve 1 saat içinde invertöre geri aktarılır.
24	Output Short Circuit	Çıkış kısa devre. Önce yüklerde bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın. Ardından terminallerde, prizlerde veya başka bir güç dağıtım biriminde bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın. Hata çözülürse, UPS cihazını yeniden başlatmak için "Fault Clear" tuşuna basın.
25	Battery EOD	Düşük akü gerilimi nedeniyle inverter kapalı. Şebeke güç kesintisi durumunu kontrol edin ve şebeke gücünü zamanında geri kazanın.
26	Battery Test	Akülerin normal olup olmadığını kontrol etmek için sistem 20 saniye boyunca akü moduna geçer.
27	Battery Test OK	Akü Testi OK
28	Battery Maintenance	Bakım akü dizisine 1,1*EOD gerilimi olana kadar sistem akü moduna aktarılır.
29	Battery Maintenance OK	Akü bakımı başarılı
30	Module inserted	Güç Modülü sisteme takılı.
31	Module Exit	Güç Modülü sistemden çıkarıldı.
32	Rectifier Fail	N# Güç Modülü doğrultucu arızası, Doğrultucu arızalıdır ve doğrultucunun kapanmasına ve akünün boşalmasına neden olur.
33	Inverter Fail	N# Güç Modülü invertörü arızası. İnvertör çıkış voltajı anormal ve yük bypassa aktarılıyor.

34	Rectifier Over Temp.	N# Güç Modülü doğrultucu aşırı sıcaklığı. Doğrultucu IGBT'lerinin sıcaklığı,
		doğrultucunun çalışmasını sürdüremeyecek kadar yüksek. Bu alarm, redresör
		IGBT'lerine monte edilen sıcaklık izleme cihazından gelen sinyalle tetiklenir. Aşırı
		sıcaklık sinyali ortadan kalktıktan sonra UPS otomatik olarak düzelir.
		Aşırı sıcaklık mevcutsa aşağıdakileri kontrol edin:
		1. Ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını,
		2. Havalandırma kanalının tıkalı olup olmadığını,
		3. Fan hatasının olup olmadığını,
		4. Giriş voltajının çok düşük olup olmadğını
35	Fan Fail	N# güç modülünde en az bir fan arızalı.
	Output Over load	N# Güç Modülü Çıkışı Aşırı Yük. Bu alarm, yük nominal değerin %100'ünün
		üzerine çıktığında görünür. Aşırı yük durumu ortadan kalktığında alarm otomatik
		olarak sıfırlanır.
		1. Bu alarmın doğru olup olmadığını doğrulamak için LCD'de görüntülenen yükte
36		(%) hangi fazda aşırı yük olduğunu kontrol edin.
		2. Bu alarm doğruysa görüntülenen değerin doğru olup olmadığını doğrulamak için gerçek çıkış akımını ölçün.
		Kritik olmayan yükün bağlantısını kesin. Paralel sistemde yükün ciddi şekilde
		dengesiz olması durumunda bu alarm tetiklenecektir.
	Inverter Overload	N# Güç Modülü İnvertörü Aşırı Yük Zaman Aşımı. UPS aşırı yük durumu devam
	Tout	eder ve aşırı yük zaman aşımına uğrar.
		Not:
		En yüksek yüklü faz, aşırı yük zaman aşımını ilk olarak gösterecektir.
		Zamanlayici aktif oldugunda, yuk nominalin uzerinde oldugundan "module
37		overioad (modul aşırı yuklu) alarmı da aktır olmalıdır.
		Sure doldugunda invertor anantari açılır ve yuk bypassa aktarılır.
		alarmın doğru olun olmadığını doğrulamak için LCD'de görüntülenen yükü (%)
		kontrol edin. Eğer LCD asırı yükün meydana geldiğini gösteriyorsa, alarm meydana
		gelmeden önce gerçek yükü kontrol edin ve UPS cihazının aşırı yüke sahip olup
		olmadığını onaylayın.
	Inverter Over	N# Güç Modülü İnvertörü Aşırı Sıcaklığı.
	Temp.	İnvertör ısı emicisinin sıcaklığı, invertörün çalışmasını sürdüremeyecek kadar
		yüksek. Bu alarm, invertör IGBT'lerine monte edilen sıcaklık izleme cihazından
		gelen sinyalle tetiklenir. Aşırı sıcaklık sinyali ortadan kalktıktan sonra UPS
38		otomatik olarak düzelir.
		Eger ortam sıcaklığı çok yükseldiyse aşağıdakileri kontrol edin:
		Havalandirma kanalinin tikali olup olmadigini, Fan
		İnatası olup olinadığını,
		niverter aşırı yakıcınıne saresinin ölüp ölüncülgi.
		Bypasstan UPS'e (invertör) sistem aktarımını engelli.
39	On UPS Inhibited	Aşağıdakileri kontrol edin:
		Güç modülünün kapasitesinin yük için yeterince büyük olup
		olmadığı.
		Redresorun nazir olup olmadığı. Bynass voltajının normal olun olmadığı
- 10		
40	Manual Transfer Byp	Bypassa manuel olarak aktarma
41	Esc Manual	"Manuel olarak bypass'a aktar" komutundan çıkın. Eğer UPS manuel olarak bypass'a
	Bypass	aktariinsa, bu komut OPS in invertore aktariimasini sagiar.
		Akü Voltajı Düşük. Deşarj bitmeden önce akü voltajı düşük uyarısı gelmelidir. Bu ön
42	Battery Volt Low	uyarıdan sonra aku tam yuk ne 3 dakika deşarj kapasitesine sahip olmalıdır.
43	Battery Reverse	Akü kabloları doğru bağlanmamış.
44	Inverter Protect	N# Güç Modülü invertör koruması. Aşağıdakileri kontrol edin:

		İnvertör geriliminin anormal olup olmadığını,	
		İnvertör voltajının diğer modüllerden çok farklı olup olmadığı, çok farklı ise, lütfen	
		güç modülünün invertör voltajını ayrı olarak ayarlayın.	
45	Input Neutral Lost	Şebeke nötr kablosu kaybolmuş veya algılanmıyor. 3 fazlı UPS için kullanıcının 3 kutuplu bir kesici kullanması veya giriş gücü ile UPS arasında geçiş yapması önerilir.	
46	Bypass Fan Fail	Bypass modülü fanlarından en az biri arızalı	
47	Manual Shutdown	N# Güç Modülü manuel olarak kapatılıyor. Güç modülü doğrultucuyu ve invertörü kapatır ve invertör çıkışı vardır.	
48	Manual Boost Charge	Şarj Cihazını manuel olarak boost şarj modunda çalışmaya zorlama.	
49	Manual Float Charge	Şarj cihazını manuel olarak float şarj modunda çalışmaya zorlama.	
50	UPS Locked	UPS güç modülünün manuel olarak kapatılması yasak.	
51	Parallel Cable Error	Paralel kablo hatası. Aşağıdakileri kontrol edin: Bir veya daha fazla paralel kablonun bağlantısı kesilmişse veya doğru bağlanmamışsa, Paralel kablo bağlantısı kesildiyse,	
		Paralel kablo iyi durumdaysa.	
53	Lost N+X Redundant	Kayıp N+X Yedekli. Sistemde X yedekli güç modülü yok.	
54	EOD Sys Inhibited	Akü EOD (deşarj sonu) olduktan sonra sistemin besleme yapması engellenir	
55	Battery Test Fail	Akü Testi Başarısız. UPS'in normal olup olmadığını ve akü voltajının float voltajının %90'ının üzerinde olup olmadığını kontrol edin.	
56	Battery Maintenance Fail	Aşağıdakileri kontrol edin. UPS normalse ve herhangi bir alarm yoksa, Akü voltajı float voltajının %90'ının üzerindeyse Yük %25'in üzerindeyse	
57	Ambient Over Temp	Ortam sıcaklığı UPS sınırının üzerinde. Ortam sıcaklığını düzenlemek için klimalar gereklidir.	
58	REC CAN Fail	Doğrultucu CAN veri yolu iletişimi anormal. Lütfen iletişim kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.	
59	INV IO CAN Fail	Sürücü CAN veriyolunun IO sinyal iletişimi anormal. Lütfen haberleşme kabloların doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.	
60	INV DATA CAN Fail	Sürücü CAN veriyolunun DATA iletişimi anormal. Lütfen haberleşme kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.	
61	Power Share Fail	Sistemdeki iki veya daha fazla güç modülünün çıkış akımının farkı sınırlama. Lütfen güç modüllerinin çıkış voltajını ayarlayın ve UPS'i yeniden başlatın.	
62	Sync Pulse Fail	Modüller arasındaki senkronizasyon sinyali anormal. Lütfen iletişim kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.	
63	Input Volt Detect Fail	N# güç modülünün giriş voltajı anormal. Lütfen giriş kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Lütfen giriş sigortalarının bozuk olup olmadığını kontrol edin. Lütfen şebekenin normal olup olmadığını kontrol edin.	
64	Battery Volt Detect Fail	Akü gerilimi anormal. Akülerin normal durumda olup olmadıklarını kontrol edin. Lütfen giriş güç kartındaki akü sigortalarının bozuk olup olmadığını kontrol edin.	
65	Output Volt Fail	Çıkış gerilimi anormal.	
66	Bypass Volt Detect Fail	Bypass gerilimi anormal. Lütfen bypass kesicinin kapalı ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Lütfen bypass kablolarının doğru bağlanın bağlanmadığını kontrol edin.	
67	INV Bridge Fail	İnvertör IGBT'leri kırılmış ve açılmış.	
68	Outlet Temp Error	Güç modülünün çıkış sıcaklığı sınırlamanın üzerinde. Fanların anormal olup olmadığını kontrol edin. PFC veya invertör indüktörlerinin anormal olup olmadığını kontrol edin. Hava geçişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.	

		Ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.	
		Her iki faz arasındaki giriş akımı farkı, nominal akımın %40'ının üzerindedir.	
69	Input Curr	Redresörün sigortalarının, diyotunun, IGBT veya PFC diyotlarının bozuk olup	
0,	Unbalance	olmadığını kontrol edin.	
70	DC Bus Over Volt	DC bara kondansatörlerinin gerilimi sınırlamanın üzerinde. UPS doğrultucu ve invertörü kapatır.	
		Soft start prosedürleri tamamlandığında, DC bara gerilimi şebeke gerilimine göre	
		hesaplama sınırlamasından daha düşüktür. Aşağıdakileri kontrol edin:	
71	DEC Soft Stort	Doğrultucu diyotlarının bozuk olup olmadığı     DEC ICDT'lerin herruk olur olmadığı	
/1	Fail	2. PFC IGBT terrin bozuk olup olmadiği 3. PFC divetlerinin bozuk olup olmadığı	
		SCR veva IGBT sürücülerinin anormal olun olmadığı	
		5. Soft start direnclerinin veva rölenin anormal olup olmadığı	
72.	Relay Connect Fail	İnvertör röleleri açılmış ve çalışmıyor yeva sigortalar bozulmuş.	
73	Relay Short Circuit	İnvertör röleleri kışa devre yanmış ve şerbeşt hırakılamıyor	
74	PWM Sync Fail	PWM senkronizasyon sinvali anormal	
74		IPS akıllı uyku modunda çalışır. Bu modda güç modülleri şırayla beklemede	
		olacaktır. Daha fazla güvenilirlik ve daha yüksek verimlilik olacaktır. Kalan güç	
75	T ( 11' ( C)	modüllerinin kapasitesinin yükü besleyecek kadar büyük olduğu	
15	Intelligent Sleep	doğrulanmalıdırKullanıcının UPS'e daha fazla yük eklemesi durumunda çalışma	
		modüllerinin kapasitesinin yeterince büyük olmasına dikkat edilmelidir. Yeni	
		eklenen yüklerin kapasitesinden emin olunmadığı takdirde uyuyan güç modüllerinin	
		uyandırılması önerilir.	
76	Manual Transfer to INV	UPS'yi invertöre manuel olarak aktarın. Bypass hattı aşıldığında UPS'i invertöre aktarmak için kullanılır. Kesinti süresi 20 ms'nin üzerinde olabilir.	
77	Input Over Curr Tout	Giriş aşırı akım zaman aşımı ve UPS akü moduna aktarılır. Lütfen giriş voltajının çol düşük olup olmadığını ve çıkış yükünün büyük olup olmadığını kontrol edin. Lütfen mümkünse giriş voltajını daha yüksek olacak şekilde düzenleyin veya bazı yüklerin bağlantısını keşin.	
78	No Inlet Temp. Sensor	Giriş sıcaklık sensörü doğru bağlanmamış.	
79	No Outlet Temp. Sensor	Cıkıs sıcaklık sensörü doğru bağlanmamıs.	
80	Inlet Over Temp.	Giriş havası aşırı sıcak. UPS'in çalışma sıcaklığının 0-40°C arasında olmasına dikkat ediniz.	
81	Capacitor Time Reset	DC bara kapasitörlerinin zamanlamasını sıfırlama.	
82	Fan Time Reset	Fanların zamanlamasını sıfırlama.	
83	Battery History Reset	Akü geçmişi verilerini sıfırlama.	
84	Byp Fan Time Reset	Bypass fanlarının zamanlamasını sıfırlama.	
85	Battery Over Temp.	Pil aşırı ısınmış. İsteğe bağlıdır.	
86	Bypass Fan Expired	Bypass fanlarının çalışma ömrü sona ermiştir ve fanların yeni fanlar ile değiştirilir. Yazılım aracılığıyla etkinleştirilmelidir.	
87	Capacitor Expired	Kondansatörlerin çalışma ömrü dolmuştur ve kondansatörlerin yeni kondansatörlerle değiştirilmesi önerilir. Yazılım aracılığıyla etkinleştirilmelidir.	
88	Fan Expired	Güç modüllerinin fanlarının çalışma ömrü sona ermiştir ve fanların yeni fanlarla değiştirilmesi önerilir. Yazılım aracılığıyla etkinleştirilmelidir.	
89	INV IGBT Driver Block	İnvertör IGBT'leri kapalı. Güç modüllerinin kabine doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Doğrultucu ve invertör arasındaki sigortaların bozuk olup olmadığını kontrol edin.	
90	Battery Expired	Akülerin çalışma ömrü sona ermiştir ve aküler yenileri değiştirilmelidir. Yazılım aracılığıyla etkinleştirilmelidir.	
91	Bypass CAN Fail	Bypass modülü ile kabin arasındaki CAN barası anormal.	
92	Dust Filter Expired	Toz filtresinin temizlenmesi veya yenisiyle değiştirilmesi gerekir	

102	Wave Trigger	UPS arızalandığında dalga formu kaydedildi	
		Baypas ve kabin birbirleriyle CAN veri yolu üzerinden iletişim kurar.	
103	Bypass CAN Fail	Aşağıdakileri kontrol edin:	
		Konektör veya sinyal kablosunun anormal olup olmadığını,	
		İzleme kartının anormal olup olmadığını	
105	Firmware Error	Yalnızca üretici kullanır.	
106	System Setting Error	Yalnızca üretici kullanır.	
		Bypass modulü aşırı sıcak. Aşağıdakileri kontrol edin:	
		Bypass yükünün aşırı olup olmadığını	
107	Bypass Over Temp.	Ortam sıcaklığı 40°C'nin üzerinde olup olmadığını	
		Bypass SCR'ler doğru şekilde monte edilip edilmediğini	
		Bypass fanlarının normal olup olmadığını	
108	Module ID Duplicate	Güç konnektörü kartında en az iki modül aynı ID olarak ayarlanmıştır, lütfen ID'yi doğru sırada olacak şekilde ayarlayın.	

# Not

Kelimelerin farklı renkleri farklı seviyedeki olayları temsil eder;

- (a) Yeşil, bir olay meydana gelir;
- (b) Gri, olay gerçekleştikten sonra temizlenir:
- (c) Sarı, uyarı oluşur:
- (d) Kırmızı, hatalar olur.

# 4.2.5 Çalıştırma (Operate)

simgesine (Ekranın alt kısmında) dokunun ve sistem, Şekilde gösterildiği gibi "Operate (Çalıştır)" sayfasına girer.



Şekil 4-10 Operate menüsü

"Operate (Çalıştır)" menüsü FUNCTIONBUTTON ve TESTCOMMAND'ı içerir. İçerikler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

#### FONKSİYON TUŞU

#### • Uyarı Sesini Temizle/Geri Yükle



simgesine dokunarak sistemin sesini kapatın veya geri yükleyin.

#### Hata Temizleme

Simgesine dokunarak hataları temizleyin.

#### Bypassa Geçme ve Bypasstan Çıkma

simgesine dokunarak bypass moduna geçin ya da simgesine dokunarak bu komutu iptal edin.

#### • İnvertöre Transfer

Bypass moddan invertör moda geçmek için simgesine dokunun.

#### Modül "KAPALI" Düğmesini Etkinleştir

F Button simgesine dokunarak Güç Modülünü kapatmak için anahtarı etkinleştirin.

#### Pil Geçmişi Verilerini Sıfırla

Reset Battery Mistory Date, simgesine dokunarak pil geçmişi verilerini sıfırlayın, geçmiş verileri deşarj zamanlarını, çalışma günlerini ve deşarj saatlerini içerir.

#### Toz Filtresi Kullanım Süresini Sıfırla

Rest Daut Fine Using Time, simgesine dokunarak toz filtresinin kullanım süresini sıfırlayın; kullanım günlerini ve bakım periyodunu içerir.

#### **TEST KOMUTU**

+ -

#### Akü Testi

simgesine dokununca, akünün durumunu test etmek için sistem akü moduna geçer. Bypassın normal şekilde çalıştığından ve akü kapasitesinin %25'ten az olmadığından emin olun.

#### Akü Bakımı

simgesine dokununca, sistem akü moduna geçer. Bu işlev, bypassın normal olmasını ve akü için minimum %25 kapasiteyi gerektiren aküyü korumak için kullanılır.

#### Akü Boost

÷ É

simgesine dokununca, sistem boost şarja başlar.

#### Akü Float

E

Battery Float simgesine dokununca, sistem float şarja başlar.

#### Testi Durdur

simgesine dokununca, sistem akü testine ya da akü bakımını durdurur.

# 4.2.6 Ölçek (Scope)

simgesine dokunun(Ekranın sağ alt tarafında), ardından sistem Kapsam sayfasına girecektir. Şekil 4-11'deki gibi:



## Şekil 4-11 Ölçek Menüsü

Kullanıcılar, arayüzün sol tarafındaki ilgili simgeye dokunarak çıkış gerilimi, çıkış akımı ve bypass gerilimi için dalgaları görüntüleyebilir. Dalgalar yakınlaştırılabilir ve uzaklaştırılabilir.





Üç fazlı çıkış akımını görüntülemek için simgeye dokunun.

#### V Bypass

Üç fazlı bypass gerilimini görüntülemek için simgeye dokunun.

Zoom In

Dalgayı yakınlaştırmak için simgeye dokunun.

# Zoom

Dalgayı küçültmek için simgeye dokunun.

# 5 Çalışma

# 5.1. UPS Başlatma

### 5.1.1 Normal Modda Başlatma

UPS, kurulum tamamlandıktan sonra devreye alma mühendisi tarafından başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

- 1) Tüm devre kesicilerin açık olduğundan emin olun.
- Çıkış kesicisini (Q4), giriş kesicisini (Q1), bypass giriş kesicisini (Q2) teker teker açın ve ardından sistem başlatmaya başlar (4 yuvalı kabin ve 6 yuvalı kabin yalnızca manuel bypass kesicisine sahiptir, bu nedenle harici devre kesiciler kullanmanız gerekir).
- 3) Kabinin önündeki LCD yanar. Sistem Şekil3-2'de gösterildiği gibi ana sayfaya girer.
- Ana sayfadaki enerji çubuğuna dikkat edin ve LED göstergelerine dikkat edin. Doğrultucu yanıp sönerek doğrultucunun çalışmaya başladığını gösterir. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-1'de listelenmiştir.

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Doğrultucu	yeşil yanıp sönüyor	İnvertör	off
Akü	kırmızı	Yük	off
Bypass	off	Durum	kırmızı

#### Tablo 5-1 Doğrultucunun başlatılması

5) 30 saniye sonra doğrultucu göstergesi sabit yeşil yanarak doğrultma işleminin bittiğini gösterir ve bypass statik anahtarı kapanır, ardından sürücü çalışmaya başlar. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-2'de listelenmiştir.

#### Tablo 5-2 İnvertörün Başlatılması

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Doğrultucu	yeşil	İnvertör	yeşil yanıp sönüyor
Akü	kırmızı	Yük	yeşil
Bypass	yeşil	Durum	kırmızı

6) UPS, invertör normale döndükten sonra bypasstan invertöre aktarır. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-3'te listelenmiştir.

#### Tablo 5-3 Yükün Beslenmesi

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Doğrultucu	yeşil	İnvertör	yeşil
Akü	kırmızı	Yük	yeşil
Bypass	off	Durum	red

7) UPS normal moddadır. Akü devre kesicilerini kapatın ve UPS aküyü şarj etmeye başlar. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-4'te listelenmiştir.

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Doğrultucu	yeşil	İnvertör	yeşil
Akü	yeşil	Yük	yeşil
Bypass	off	Durum	yeşil

# Not

- Sistem başlatıldığında, kayıtlı ayar yüklenecektir.
- Kullanıcılar, Log (Günlük) menüsünü kontrol ederek başlatma işlemi sırasındaki tüm olaylara göz atabilirler.
- Kullanıcılar güç modülünün bilgilerini modülün ön tarafındaki tuşlarla kontrol edebilir.

### 5.1.2. Aküden Başlatma

Aküden çalıştırma cold start olarak nitelenir. Çalıştırma için adımlar aşağıdaki gibidir:

- 1. Akünün doğru şekilde bağlandığını doğrulayın;
- 2. Harici akü devre kesicilerini açın.
- 3. Akü cold start için kırmızı düğmeye basın. Sistem daha sonra aküden güç alır. Bkz. Şekil 5-1



Şekil 5-1 Akü Cold Start Tuşunun Kabin Üzerindeki Konumu

4. Tüm güç modüllerinin cold start tuşuna sırayla basılır ve güç modülü gösterge ışığı yanar. Bkz. Şekil 5-2.



cold start button on module



- 5. Bundan sonra, sistem başlatılır ve sistem 60S içinde akü moduna geçer
- 6. Yükü beslemek için harici çıkış güç kaynağı izolasyonunu açın, sistem akü modunda çalışacaktır.

#### Not

Cold start sırasında LCD monitor kapanırsa, cold start tuşuna tekrar basın.

# 5.2. Çalışma Modları Arasında Geçiş Prosedürü

### 5.2.1. UPS Cihazının Normal Moddan Akü Moduna Geçirilmesi

Şebeke (şebeke gerilimi) arızalandığında veya önceden tanımlanan sınırın altına düştüğünde UPS hemen Akü moduna geçer.

### 5.2.2. UPS Cihazının Normal Moddan Bypass Moduna Geçirilmesi

Operate menüsüne girin, "Bypassa Transfer" simgesine dokunun, ardından sistem bypass moduna geçecektir.



Bypass moduna geçmeden önce bypassın normal çalıştığından emin olun. Yoksa arızaya neden olabilir.

#### 5.2.3. UPS Cihazının Bypass Modundan Normal Moda Geçirilmesi

Operate menüsüne girin, "İnvertöre Transfer" transfer simgesine dokunun, ardından sistem bypass moduna geçecektir.

### 5.2.4. UPS Cihazının Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Geçirilmesi

Aşağıdaki prosedürler yükü UPS invertör çıkışından bakım için kullanılan bakım bypass beslemesine aktarabilir.

- 1) Bölüm 5.2.2'yi izleyerek UPS cihazını Bypass moduna geçirin.
- İnvertör gösterge LED'i söner, durum gösterge LED'i söner, sesli alarm, invertör kapanır. Bypass yüklere güç sağlar.
- Harici akü kesicisini kapatın ve bakım bypass kesicisini açın. Ardından yüke bakım bypassı ve statik bypass yoluyla güç sağlanır.
- 4) Ardından bypass modülünü dışarı çekin. Bakım bypassı yüklere güç sağlar.

#### Not

6 yuvalı kabinde manuel bypass kesici yoktur. Opsiyonel PDU'ya ihtiyaç duyar. Manuel bypass modunda (Manuel bypass yüklere güç sağlar), terminal ve dahili bakır çubuk üzerinde tehlikeli gerilimler mevcuttur.



Bu işlemi yapmadan önce LCD ekrandaki mesajları okuyarak bypass beslemesinin düzenli olduğundan ve inverterin bununla senkronize olduğundan emin olun, böylece yüke güç verirken kısa bir kesinti riskine girmemiş olursunuz.



Güç modülünün bakımını yapmanız gerekiyorsa, kapağı çıkarmadan önce DC bara kapasitörünün tamamen boşalması için 10 dakika bekleyin.

#### 5.2.5. UPS Cihazının Bakım Bypass Modundan Normal Moda Geçirilmesi

Aşağıdaki prosedürler yükü Bakım Bypass'ından invertör çıkışına aktarabilir:

- 1. Güç ON, 30 saniye sonra statik bypass açılır, bypass gösterge LED'i yeşile döner ve yüke bakım bypassı ve statik bypass üzerinden güç verilir;
- 2. Bakım bypass kesicisini kapatın ve yük statik bypass üzerinden beslenir;
- 3. 30 saniye sonra doğrultucu başlar, doğrultucu gösterge LED'i yeşil yanar ve ardından invertör başlar. 60 sn sonra, sistem normal moda geçer.

# Not

6 yuvalı kabinde manuel bypass kesici yoktur. Opsiyonel PDU'ya ihtiyaç duyar.

# 5.3. Akü Kılavuzu

Akü uzun süre kullanılmayacaksa, akünün durumunu test etmek gerekir. İki yöntem sağlanmıştır:

Manuel Deşarj testi. Şekildeki gibi "Çalıştır" menüsüne girin, "Akü Bakımı" tetev Matterace simgesine dokunun, sistem deşarj için Akü moduna geçer. Akü kapasitesinin %20'sine ulaştığında veya düşük gerilimde sistem deşarjı durduracaktır. Kullanıcılar "Stop Test" simgesine dokunarak boşaltma işlemini durdurabilir.



Şekil 5-3 Akü Bakımı

- 2) Otomatik deşarj. Ayar yapıldığında sistem akünün bakımını otomatik olarak yapabilir. Ayar prosedürleri aşağıdaki gibidir:
  - (a) Akü otomatik deşarjını etkinleştirin. Ayar menüsünün "KONFİGÜRASYON" sayfasına girin, "Akü Otomatik Deşarj" seçeneğini işaretleyin ve onaylayın (Bunun fabrika tarafından yapılması gerekir).
  - (b) Akü otomatik deşarjı için süreyi ayarlama. Ayarın "AKÜ" sayfasına girin (Bkz. Şekil), "Otomatik Bakım Deşarj Süresi" öğesinde süreyi ayarlayın ve onaylayın.

Battery Number	)		DATE & TIME
Battery Capacity		AH	
Float Charge Voltage / Cell	Ĩ	V	LANGUAGE
Boost Charge Voltage / Cell		V	сомм.
EOD Voltage / Cell, @ 0.6C Current	Ì	V	
EOD Voltage / Cell, @ 0.15C Current		V	USER
Charge Current Percent Limit	Ĩ	%	BATTERY
Battery Temperature Compensate		mV/°C	
Boost Charge Time Limit		Hour	SERVICE
Auto Boost Period		Hour	
Auto Maintenance Discharge Period	6480	Hour	RATE
Please Confirm Settings		×	CONFIGURE
Home Cabinet Module Setting	Log	Ope	rate Scope

Şekil 5-4 Akü Otomatik Deşarj Süresi Ayarı

# **A** Uyarı

Otomatik bakım deşarjı için yük %20-%100 olmalıdır. Aksi takdirde sistem işlemi otomatik olarak başlatmayacaktır.

# 5.4. EPO

Operatör kontrol ve ekran panelinde bulunan EPO düğmesi (çalışmayı önlemek için kapaklı, bkz. Şekil), acil durumlarda (örn. yangın, sel, vb.) UPS cihazını kapatmak için tasarlanmıştır. Bunu başarmak için EPO düğmesine basmanız yeterlidir; sistem redresörü, invertörü kapatacak ve yüke güç vermeyi derhal durduracaktır (invertör ve bypass dahil) ve akünün şarjı veya deşarjı duracaktır.

Giriş şebekesi mevcutsa, UPS kontrol devresi aktif kalacaktır; ancak çıkış kapatılacaktır. UPS cihazını tamamen izole etmek için kullanıcıların UPS cihazına giden harici şebeke giriş beslemesini kapatması gerekir. Kullanıcılar UPS cihazına tekrar güç vererek UPS cihazını yeniden başlatabilir.



EPO tetiklendiğinde, yük UPS tarafından beslenmez. EPO işlevini kullanırken dikkatli olun.



# 5.5. Paralel Çalışma Sisteminin Kurulumu

UPS sistemi paralel olarak üç kabine sahip olabilir.

İki UPS Kabini şekildeki gibi bağlanır.



Şekil 5-6 Paralel Diyagram

Paralel arayüzler kabinin arka panelinde bulunur. Açık paneli görebilirsiniz. Paralel terminal şekildeki gibidir.



(a) 6 Yuvalı Kabinin Parallel Arayüzleri



(b) 8 Yuvalı Kabinin Parallel Arayüzleri



Paralel çalışmaya yönelik kontrol kabloları, şekilde gösterildiği gibi kapalı bir döngü oluşturacak şekilde tüm tekli cihazlara bağlanmalıdır



Şekil 5-7 Paralel Bağlantı

Paralel çalışma hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Paralel Çalışma Talimatı "na bakın

# 6. Bakım

# 6.1. Bölüm İçeriği

Bu bölüm, güç modülü, monitör ünitesi ve bypass ünitesinin bakım talimatları ve toz filtresinin değiştirme yöntemi dahil olmak üzere UPS bakımını tanıtır.

# 6.2. Sistem Bakım Talimatı

#### 6.2.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güç modülünün, monitör ünitesinin ve bypass ünitesinin bakımını yalnızca bakım mühendisleri yapabilir.

- Güç modülü, kabinin yüksek ağırlık merkezinden herhangi bir eğimi önlemek için yukarıdan aşağıya doğru sökülmelidir.
- 2) Güç modülünün ve monitör ünitesinin bakımını yapmadan önce güvenliği sağlamak için, gerilimin tehlikeli gerilimden düşük olduğundan emin olmak amacıyla çalışan parçalar ile toprak arasındaki gerilimi ölçmek için bir multimetre kullanın. DC gerilimi 36VDC'den düşüktür ve AC maksimum gerilimi 30VAC'den düşüktür.
- Monitör ünitesi ve bypass ünitesinin çalışırken değiştirilmesi önerilmez; yalnızca UPS Bakım Bypass Modundayken veya UPS tamamen kapalıyken monitör ünitesi ve bypass ünitesi sökülebilir.
- 4) Kabinden çıkardıktan sonra güç modülünün kapağını açmadan önce 10 dakika bekleyin.

### 6.2.2. Güç Modülünün Bakımı İçin Talimat

Onarılması gereken güç modülünü çıkarmadan önce UPS cihazının Normal Modda çalıştığını ve bypassın normal çalıştığını doğrulayın.

- 1) Kalan güç modülünün aşırı yüklenmeyeceğinden emin olun.
- 2) Güç modülünü kapatın:

a)





- b) "KAPALI" tuşuna 3 saniye boyunca baştığınızda güç modülü sistemden çıkar.
- 3) Güç modülünün ön iki tarafındaki montaj vidasını sökün ve güç modülünü iki kişiyle çekerek çıkarın.
- 4) Onarım için kapağı açmadan önce 10 dakika bekleyin.

Etkinleştirme. LCD panel -> Çalıştır

5) Onarım tamamlandıktan sonra güç modülünü kabine itin; güç modülü otomatik olarak sisteme katılacaktır.

### 6.2.3. 6 Yuvalı Kabin İçin Monitör Ünitesi ve Bypass Ünitesinin Bakımı

UPS cihazının Normal modda çalıştığını ve bypassın normal şekilde çalıştığını doğrulayın:

- 1) Sistemi LCD kontrol paneli üzerinden bypass moduna aktarın.
- 2) Bakım bypass kesicisini açın. Yüke bakım bypass'ı ve statik bypass yoluyla güç sağlanır.
- Akü kesicisini, giriş kesicisini, bypass giriş kesicisini ve çıkış kesicisini teker teker kapatın. Yüke bakım bypassı üzerinden güç verilir.
- 4) Güç modüllerini çıkarın.
- 5) UPS cihazının her terminalinin PE'ye olan gerilim değerini ölçmek için multimetre kullanın ve elektrik çarpmasını önlemek için UPS cihazının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Bakımın tamamlanmasından sonra, güç modülünü takın ve güç modülünün her iki tarafındaki vidaları sıkın.
- 6) Çıkış kesicisini, bypass giriş kesicisini, giriş kesicisini ve akü kesicisini teker teker açın.
- 2 dakika sonra bypass gösterge LED'i yeşil yanar ve yüke bakım bypassı ve statik bypass üzerinden güç verilir.
- 8) Bakım bypass kesicisini kapatın.
- 30 saniye sonra doğrultucu başlar, doğrultucu gösterge LED'i yeşile döner ve ardından invertör başlar. 60 saniye sonra sistem Normal moda geçer.
- 10) Akü kesiciyi kapatın

# 6.2.4. 8 Yuvalı Kabin İçin Monitör Ünitesi ve Bypass Ünitesinin Bakımı

UPS normal moddadır, normal çalışmayı bypass eder:

- 1) LCD kontrol paneli aracılığıyla sistemi bypass moduna geçirin.
- 2) Manuel bypass kesicisini kapatın.
- 3) Bakım bypass kesicisini kapatın.
- Akü kesicisini, giriş kesicisini, bypass giriş kesicisini ve çıkış kesicisini teker teker kapatın. Yüke bakım bypassı üzerinden güç verilir.
- 5) UPS cihazının her terminalinin PE'ye olan gerilim değerini ölçmek için multimetre kullanın ve elektrik çarpmasını önlemek için UPS cihazının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- 6) Bypass modülü ve kabin bakımı
- 7) Çıkış kesicisini, bypass giriş kesicisini, giriş kesicisini ve akü kesicisini teker teker açın.
- 2 dakika sonra bypass gösterge LED'i yeşil yanar ve yüke bakım bypassı ve statik bypass üzerinden güç verilir.
- 9) Bakım bypass kesicisinin bağlantısını kesin.
- 10) Manuel bypass kesicisini ayırın. 30 saniye sonra doğrultucu başlar, doğrultucu gösterge LED'i yeşile döner ve ardından inverter başlar. 60 saniye sonra, sistem normal moda geçer.
- 11) Akü kesiciyi kapatın.



Harici güç dağıtım anahtarı olmayan UPS manuel bypass modunda elektriklenebilir, elektrik çarpmasını önlemek için lütfen dokunmayın.

#### 6.2.5. Akü Bakımı

Genel olarak, bakım gerektirmeyen aküler kullanılırken manuel bakım gerekmez. Belirli gereksinimlere göre çalıştırın. Akünün ömrü uzatılabilir. Akü ömrünü etkileyen faktörler şunlardır: kurulum, sıcaklık, şarj ve deşarj akımı, şarj gerilimi, deşarj derinliği ve uzun süreli şarj.

- Kurulum. Aküler mümkün olduğunca temiz, serin, havadar, kuru bir yere, doğrudan güneş ışığına veya diğer radyan ısı kaynaklarına maruz kalmadan monte edilmelidir. Aküyü takarken, akünün doğruluğuna ve miktarına dikkat edin. Farklı özelliklere ve parti numaralarına sahip aküler karıştırılmamalıdır.
- 2. Sıcaklık. Akünün sıcaklığını yaklaşık 25°C'de tutun.
- 3. Şarj ve deşarj akımı. Kurşun-asit akünün optimum şarj akımı yaklaşık 0,1C'dir ve şarj akımı 0,3C'den büyük olmamalıdır. Şarj akımının çok büyük veya çok küçük olması akü ömrünü etkileyecektir. Deşarj akımının genellikle 0,05~3C'de olması gerekir.
- 4. Şarj gerilimi. UPS aküsü bekleme moduna bağlı olduğundan, akü yalnızca güç kaynağı anormal olduğunda boşalacak veya akü şarj edilecektir. Akü şarj cihazının ömrünü uzatmak için UPS genellikle sabit gerilim/akım sınırlama kontrolünü kullanır, akü float duruma getirildikten sonra float gerilimin her bölümü yaklaşık 13,7V'a ayarlanır. Şarj gerilimi çok yüksekse, akü aşırı şarj olur; aksi takdirde akü yeterince şarj olmaz.
- 5. Deşarj derinliği. Deşarj derinliği ne kadar derin olursa, döngü süreleri o kadar az olur, bu nedenle derin deşarjdan kaçınılmalıdır. Hafif yük deşarjı veya yüksüz deşarj durumunda UPS akünün derin deşarjına neden olacaktır.
- 6. Düzenli bakım. Akü düzenli olarak kontrol edilmelidir, örneğin görünümü gözlemlenmeli ve akünün gerilimi ölçülmelidir. Akü uzun süre deşarj edilmezse, etkinliği zayıflayacaktır, bu nedenle UPS cihazının da aküyü aktif tutmak için periyodik deşarj testine ihtiyacı vardır.
- 7. Aküyü düzenli olarak sızıntı, deformasyon ve benzeri durumlara karşı kontrol edin.

# 7. Ürün Özellikleri

# 7.1. Bölüm İçeriği

Bu bölüm, çevresel özellikler, mekanik özellikler ve elektriksel özellikler dahil olmak üzere ürünün teknik özelliklerini sunar.

# 7.2. Uygulanabilir Standartlar

UPS, Tablo'da gösterilen aşağıdaki Avrupa standartları ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tablo 6-1 Avrupa Standartları ve Uluslararası Standartlara Uygunluk

Öğe	Normatif Referans
Operatör erişim alanlarında kullanılan UPS için genel güvenlik gereklilikleri	EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1
UPS için elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereklilikleri	EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3)
UPS cihazının performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi	EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (VFI SS 111)

# Not

Yukarıda belirtilen ürün standartları, güvenlik (IEC/EN/AS60950), elektromanyetik emisyon ve bağışıklık (IEC/EN/ AS61000 serisi) ve yapı (IEC/EN/AS60146 serisi ve 60950) için genel IEC ve EN standartları ile ilgili uyumluluk maddelerini içerir.

# 7.3. Çevresel Özellikler

	••
Table 6 2 Ca	uragal Ozalliklar
1 abio 0-2 CC	

Öğe	Birim	Gereksinimler
1 metrede Akustik Gürültü Seviyesi	dB	65dB @ %100 yük, 62dB @ %45 yük
Çalışma Rakımı	m	≤1000, yük 1000m ve 2000m'den itibaren her 100m'de %1 azaltılır
Bağıl Nem	%RH	0-95, yoğuşmasız
Çalışma Sıcaklığı	°C	0-40, 20°C'nin üzerindeki her 10°C'lik artış için pil ömrü yarıya iner
UPS Depolama	۹C	40.70
Sıcaklığı	C	-40-70
Önerilen Pil Depolama Sıcaklığı	°C	-20~30

# 7.4. Mekanik Özellikler

Kabinin ana fiziksel parametreleri Tabloda gösterilmektedir:

Tablo 6-3 Kabinin Mekanik Özellikleri

Model	Birim	6 Yuvalı Kabin	8 Yuvalı Kabin
Mekanik Boyut (G*D*Y)	mm	482*916*931	482*916*1550

Ağırlık	kg	140	160
Renk	N/A	Black	Black
Koruma Seviyesi, (IEC60529)	N/A	IP20	IP20

Kabinin ana fiziksel parametreleri Tabloda gösterilmektedir:

Tablo 6-4 Güç modülünün Mekanik Özellikleri

Model	Unit	power module
Mechanical Dimension (W*D*H)	mm	436*677*85
Weight	kg	18

# 7.5. Elektriksel Özellikler

# 7.5.1. Elektriksel Özellikler (Giriş Doğrultucu)

Doğrultucunun ana elektriksel özellikleri Tabloda gösterilmektedir.

#### Tablo 6-5 Doğrultucu AC girişi (Şebeke)

Öğe	Birim	Parametre
Grid Sistemi	\	3 Faz + Nötr + Toprak
Nominal AC Giriş Gerilimi	VAC	380/400/415(üç fazlı ve nötrü bypass girişi ile paylaşan)
Nominal Frekans	VAC	50/60Hz
Giriş Gerilim Aralığı	VAC	304~478VAC (Hat-Hat), tam yük 228V~304VAC (Hat-Hat), yük, minimum faz gerilimine göre doğrusal olarak azalır
Giriş Frekans Aralığı	Hz	40~70
Giriş Güç Faktörü	PF	>0.99
THDI	%THDI	<%3 (Tam Doğrusal Yük)

# 7.5.2. Elektriksel Özellikler (Ara DC Bağlantısı)

Tablo 6-6 Akü

Öğe	Birim	Parametreler
Akü bara gerilimi	Vdc	Nominal: ±240V
Kurşun asit hücrelerinin miktarı	Nominal	40=[1 akü(12V)], 240=[1 akü(2V)]
Float şarj gerilimi	V/hücre(VRLA)	2.25V/hücre (seçilebilir 2.2V/hücre~2.35V/hücre) Sabit akım ve sabit gerilim şarj modu

Sıcaklık kompanzasyonu	mV/°C/cl	3.0(seçilebilir:0~5.0)	
Dalgalanma gerilimi	%	≤1	
Dalgalanma akımı	%	≤5	
Esitlenmis sari gerilimi	VRI A	2.4V/hücre (seçilebilir : 2.30V/hücre~2.45V/hücre)	
Zynnenniy yn j Bernnin	VILA	Sabit akım ve sabit gerilim şarj modu	
		1,65V/hücre (seçilebilir:1,60V/hücre~1,750V/hücre)	
		@0.6C deşarj akımı	
Final	V/cell (VRLA)	1,75V/hücre seçilebilir: 1,65V/hücre~1,8V/hücre)	
deşarj gerilimi		@0.15C deşarj akımı	
		(EOD gerilimi deşarj akımına göre ayarlanan aralıkta doğrusal olarak değişir)	
Akü Sariı	V/cell	2,4V/hücre (seçilebilir: 2,3V/hücre~2,45V/hücre)	
		Sabit akım ve sabit gerilim şarj modu	
Akü Şarj Gücü Maksimum Akım	kW	%10 * UPS kapasitesi (seçilebilir: %1~20 * UPS kapasitesi)	

Not: Varsayılan akü sayısı 40'tır, lütfen kurulumdan önce isim levhasındaki UPS akü gerilimi tanımlamasına bakın, akü sayısı 40 değilse, lütfen ayarları değiştirin ve ardından aküyü bağlayın, aksi takdirde hasar riski vardır. Lütfen işlem adımları hakkında üreticinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

# 7.5.3. Elektriksel Özellikler (İnvertör Çıkışı)

Tablo 6-7 İnvertör Çıkışı (Kritik Yüke)

Öğe	Birim	Değer
Nominal kapasite	(kVA)	25-200
Nominal AC gerilimi	Vac	380/400/415 (Hat-Hat)
Nominal frekans	Hz	50/60
Frekans Regülasyonu	Hz	50/60Hz±%0.1
Gerilim hassasiyeti	%	±1.5(0~%100 lineer yük)
		%110 , 60 dakika;
		%125, 10 dakika;
Aşırı Yük	/	%150, 1 dakika;
		>%150, 200ms
Senkronize Aralık	Hz	Ayarlanabilir, $\pm 0,5$ Hz $\sim \pm 5$ Hz, varsayılan $\pm 3$ Hz
Synchronized Slew Rate	Hz	Ayarlanabilir, 0,5Hz/S ~ 3Hz/S, varsayılan 0,5Hz/S
Çıkış Güç Faktörü	PF	1
Geçici Tepki	%	Adım yükü için < %5 (%20 - %80 - %20)
Toparlanma süresi		Adım yükü için < 30 ms (%0 - %100 -%0)
Culture Comiliumi TUDu		0 ve %100 doğrusal yük arasında < %1
Çıkış Geriiimi THDU		IEC/EN62040-3'e göre < %6 tam doğrusal olmayan yük

# 7.5.4. Elektriksel Karakteristikler (Bypass Şebeke Girişi)

Tablo 6-8 Bypass Şebeke Girişi

Nominal kapasite	KVA	25-200		
Nominal AC gerilimi	Vac	380/400/415 (üç fazlı dört telli ve nötrü bypass ile paylaşan)		
Nominal Akım	А	38~303(Ta	abloya bkz.)	
Aşırı Yük	%	%110, Uzun süreli çalışma %110~%125, 5 dakika 125%~150%,1 dakika >150%, 1 saniye		
Nötr kablonun akım derecesi	А	1.7×In		
Nominal frekans	Hz	50/60		
Geçiş süresi (bypass ve invertör arasında)	mS	$\leq 2 \text{ mS}$		
Bypass gerilim aralığı	%	Ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% Üst sınırlı: +%10, +%15, +%20, +%25 Alt sınırlı: -%10,-%15, -%20, -%30, %-40	Ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% Üst sınırlı: +%10, +%15, +%20, +%25 Alt sınırlı: -%10, -%15, -%20, -%30, %-40	
Bypass frekans aralığı	Hz	Ayarlanabilir, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz	Ayarlanabilir, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz	
Senkronize Aralık	Hz	Ayarlanabilir ±0,5Hz~±5Hz, varsayılan ±2Hz	Ayarlanabilir ±0,5Hz~±5Hz, varsayılan ±2Hz	

# 7.6. Verimlilik

#### Tablo 6-9 Verimlilik

Öğe	Birim		Değer		
Genel Verimlilik					
Normal mod(Çift çevrim)		%	>96		
ECO mod		%	>98		
Akü deşarj verimliliği (Akü 480VDC nominal gerilimde ve tam nominal doğrusal yük)					
Akü Modu		%	>96		

# 7.7. Ekran ve Arayüz

Sistem ekranı ve arayüzü Tablo'da gösterilmiştir:

Tablo 6-10 Sistem Ekranı ve Arayüzü

Ekran	LED + LCD + Touch screen		
Aravüz	Standart: RS232, RS485, Kuru Kontak		
i naya2	Opsiyon: SNMP,		

# Ek I.

# 6 Yuvalı Kabin Seçenekleri PDU Tanıtımı

PDU, 6 yuvalı kabin için opsiyoneldir. Bağlantı parçaları yalnızca üretici tarafından yapılandırılabilir. PDU'lu 6 modüllü kabinin boyut diyagramı Şekil 0-1'de gösterilmektedir.



Şekil 0-1 6 Modüllü ve PDU'lu Kabinin Boyut Diyagramı

PDU Terminal düzeni bkz. Şekil 0-2



(a) Tek Giriş Terminal Düzeni



Şekil 0-2 PDU Terminal Düzeni

PDU yalnızca üst kablo girişini destekler, Şekil 0-3'e bkz.



Şekil 0-3 PDU Kablo Girişi

#### AGKK15191 07/2024

# İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

# <u>İSTANBUL / GENEL MERKEZ / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ</u>

ADRESİ	: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye / İSTANBUL
TEL	: +90 (216) 977 77 70 pbx
FAKS	: +90 (216) 527 28 18

# **İZMİR / FABRİKA**

ADRESİ	: 10009 Sokak No:1, Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen - İZMİR
TEL	: +90 (232) 833 36 00 pbx
FAKS	: +90 (232) 833 37 87

### **İZMİR / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ**

ADRESİ	: Mersinli, 2823/1. Sk. No:18/A, 35170 Konak / İZMİR
TEL	: +90 (232) 935 87 26

**FAKS** : +90 (232) 966 87 26

### ANKARA / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

 ADRESI
 : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1122. Cad. Maxivedik İş Merkezi No:20/106

 Yenimahalle / ANKARA

 TEL
 : +90 (312) 476 24 37

 FAKS
 : +90 (312) 476 24 38

www.tescom-ups.com

info@tescom-ups.com / support@tescom-ups.com



YETKILI SERVISLER

https://www.tescom-ups.com/tr/cozum-ortaklari