

MTI600 MODÜLER UPS

<u>60-600kVA</u>

3 Faz Giriş-3 Faz Çıkış

KULLANIM KILAVUZU

Önsöz

Kullanım

Bu kılavuz, yeni nesil modüler akıllı UPS cihazının temel özelliklerini, performansını, çalışma prensibini tanıtmakta ve kullanıcılara kurulum, kullanım, çalıştırma ve bakım konularında bilgi vermektedir.

Kullanıcılar

Teknik destek mühendisi Bakım mühendisi

Not

Şirketimiz tam kapsamlı teknik destek ve hizmet sağlamaktadır. Müşteriler yardım için yerel ofisimizle veya müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçebilirler. Kılavuz, ürün yükseltmesi veya diğer nedenlerden dolayı düzensiz olarak güncellenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, kılavuz yalnızca kullanıcılar için kılavuz olarak kullanılır ve bu kılavuzda yer alan herhangi bir ifade veya bilgi, açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Şirketimiz tüm haklarını saklı tutar. İçerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

			Tyvitk	
	Önsö	ōz		iii
	-	Kullanım. Kullanıcıl	ar	iii iii
1.	Güver Güve	nlik Önle enlik Mesa	mleri iji Tanımı	3
	Uyar	ı Etiketi		3
	Güve	enlik Talir	natları	3
	Taşır	na & Kur	ulum	4
	Hata	Ayıklama	ı & Çalıştırma	4
	Bakı	m & Deği	ştirme	4
	Akü	Güvenliği		5
	Berta	araf Etme.		5
	Seml	ool Açıkla	ması	5
2	Genel	Bakıs		8
2.	2.1.	Ürür	ı Açıklaması	8
	2.2.	Siste	m Bileşimi	8
	2.3.	UPS	Güç Modülü	8
	2.4.	Çalış	ma Modu	9
	2.5.	Norr	nal Mod	9
	2.6.	2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. UPS	Akü Modu Birleşik Güç Kaynağı Modu Bypass modu Bakım Bypass Modu ECO Mod Otomatik Yeniden Başlatma Modu Frekans Konvertörü Modu Yapısı	
		2.6.1. 2.6.2.	UPS Konfigürasyonu UPS Yapısı	
3.	Kurul	um		15
	3.1.	Kon	ım	15
	3.2.	3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. Yüki	Kurulum Ortamı Yer Seçimi Ağırlık ve Boyut Boşaltma ve Ambalajdan Çıkarma	15 15 15 17
	3.3.	3.2.1. Kom	Kabinin Taşınması ve Ambalajının Açılması ımlandırma	17 19
	3.4	3.3.1. 3.3.2. Zemin Ku Kanal çeli Akü	Kabinin Konumlandırılması Kabini Sabitlemek Amaçlı Sismik Sabitleme Cihazı Kullanımı rulumu ği montajı	
	3.5.	Kabl	o Girisi	
	3.6.	Güc	, Kabloları	
	2.0.	3.6.1.	Teknik Özellikler	
		3.6.2.	Güç Kabloları Terminali için Özellikler	

İçerik

		3.6.3.	Harici Devre Kesicisi	26
		3.6.4.	Güç Kablolarının Bağlanması	26
	3.7.	Kon	trol ve Haberleşme Kabloları	28
		3.7.1.	Kuru Kontak Arayüzü	29
		3.7.2.	Haberleşme Arayüzü	34
4.	Kont	rol ve Gö	sterge Paneli	34
	4.1.	Kabi	in Gösterge Paneli	34
		4.1.1.	Sesli Alarm Göstergesi	34
		4.1.2.	Kontrol İşlem Tuşu	34
		4.1.3.	LCD Dokunmatik Ekran	34
	4.2.	Ana	Menü	36
		4.2.1.	Kabin Alt Menüsü	36
		4.2.2.	Güç modülü	39
		4.2.3.	Log	41
		4.2.4.	Setting (Ayar)	46
		4.2.3.	Ölçüm (Şeone)	49
_		4.2.0.	olçum (beope)	
5.	Çalış	ma	C ¹ T 1 - 1	52
	5.1.	UPS	Cıhazının Başlatılması	52
		5.1.1.	Normal Modda Başlatma	52
		5.1.2.	Aküden Başlatma	53
	5.2.	Çalış	şma Modlarini Degiştirme	
		5.2.1.	Normal Moddan Akü Moduna Geçme	53
		5.2.2.	Normal Moddan Bypass Moduna Geçme	53
		5.2.3. 5.2.4	Bypass Modundan Normal Moda Geçme	
		525	Bakım Bypass Modundan Normal Moda Geçme	
	5.3.	Akü	Testi	55
	5 /	FPO		56
	J. . .			
	5.5.	Para	lel Sistem Kurulumu	57
6	Rakır	n		59
0.	6.1.	İceri	k	
	6.11	G. 1		50
	0.2.	Siste	m bakım tanmatları	
		6.2.1.	Önlemler	59
		6.2.2.	Güç Modülünün Bakımı için Talimatlar	59
		0.2.3. 6 2 <i>4</i>	Akii Bakımı	60
_	* **	ö.2.4.	·	00
7.	Urûn	Ozellikle	۱ ^۳ ۱	62
	/.1.	Içeri	К	62
	7.2.	Geçe	erli Standartlar	62
	7.3.	Çevi	re Özellikleri	62
	7.4.	Mek	anik Özellikler	63
	7.5.	Elek	triksel Özellikler	63
		751	Elektriksel Özellikler (Giris Doğrultucu)	63
		7.5.2.	Elektriksel Özellikler (Ara DC Bağlantısı)	64
		7.5.3.	Elektriksel Özellikler (İnvertör Çıkışı)	64
		7.5.4.	Elektriksel Özellikleri (Bypass Şebeke Girişi)	65
	7.6.	Veri	mlilik	66
	77	Ekra	ın ve Arayüz	66

1. Güvenlik Önlemleri

Taşıma, kurulum, çalıştırma ve bakım işlemlerinden önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kılavuzdaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. İhmal edilirse, kişisel yaralanmalara veya ekipman hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.

Şirketimiz, firmanızın veya firmanızın müşterilerinin kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uymamasından kaynaklanan yaralanmalardan ve ekipman hasarlarından sorumlu olmayacaktır.

Güvenlik Mesajı Tanımı

Tehlike: Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi durumunda ciddi yaralanmalar ve hatta ölüm meydana gelebilir.

Uyarı: Bu gereklilik göz ardı edilirse, yaralanma veya ekipman hasarına neden olunabilir.

Dikkat: Bu gereklilik göz ardı edilirse ekipman hasarı, veri kaybı veya düşük performansa neden olunabilir.

Devreye Alma Mühendisi: Ekipmanı kuran veya işleten mühendis, elektrik ve güvenlik konusunda iyi eğitimli olmalı ve ekipmanın çalıştırılması, hata ayıklanması ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Uyarı Etiketi

Uyarı etiketi, insanların yaralanması veya ekipmanın hasar görmesi olasılığını belirtir ve tehlikeyi önlemek için doğru adımı önerir. Bu kılavuzda aşağıdaki gibi üç tip uyarı etiketi bulunmaktadır.

Etiketler	Açıklama
Tehlike	Bu gereklilik göz ardı edilirse, ciddi insan yaralanmalarına ve hatta ölüme neden olabilir.
Uyarı	Bu gerekliliğin göz ardı edilmesi halinde, insanların yaralanmasına veya ekipmanın hasar görmesine neden olunabilir.
	Bu gereksinimin göz ardı edilmesi durumunda ekipman hasarı, veri kaybı veya düşük performans meydana gelebilir.

Güvenlik Talimatları

	♦ Yalnızca Devreye Alma Mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.
Tehlike	Bu UPS yalnızca ticari ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır ve yaşam destek cihazları veya sistemlerinde herhangi bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
	Çalıştırmadan önce tüm uyarı etiketlerini dikkatlice okuyunuz, talimatlara uyunuz.
	UPS çalışırken, yanıklardan kaçınmak için bu etiketin bulunduğu yüzeye dokunmayın.
	UPS içindeki ESD'ye duyarlı bileşenler bulunur, kullanımdan önce anti-ESD önlemi alınmalıdır

Taşıma & Kurulum

	Ekipmanı ısı kaynaklarından veya hava çıkışlarından uzak tutun.
74 Tehlike	Sadece kuru toz söndürücü kullanın, sıvı söndürücü elektrik çarpmasına neden
	olabilir.
	UPS cihazını yanıcı malzemelerin üzerine kurmayın ve UPS'in yanıcı
	malzemelerle yakın temasını veya yapışmasını önleyin
	♦ Lütfen fren seçeneklerini (fren direnci, fren ünitesi veya geri bildirim ünitesi)
	kablo şemasına göre bağlayın
Uyari	♦ Herhangi bir hasar veya anormal parça bulunması durumunda sistemi başlatmayın
	Elektrik çarpmasını önlemek için UPS cihazına ıslak malzeme ve ıslak ellerle
	temas etmeyin.
	UPS'i taşımak ve kurmak için uygun tesisleri kullanın. Yaralanmayı önlemek için
•	koruyucu ayakkabılar, koruyucu giysiler ve diğer koruyucu donanımlar gereklidir.
	♦ Konumlandırma sırasında UPS'i darbe veya titreşimden uzak tutun.
Dikkat	UPS cihazını uygun ortama kurun, daha ayrıntılı bilgi bölüm 3.3'tedir.
	♦ Vidaların, kabloların ve diğer iletken nesnelerin UPS'in içine düşmesini önleyin.

Hata Ayıklama & Çalıştırma

Tehlike	 Güç kablolarını bağlamadan önce topraklama kablosunun iyi bağlandığından emin olun, topraklama kablosu ve nötr kablo yerel ve ulusal kod uygulamalarına uygun olmalıdır. Kabloları taşımadan veya yeniden bağlamadan önce, tüm giriş güç kaynaklarını kestiğinizden ve dahili deşarj için en az 10 dakika beklediğinizden emin olun. Terminallerdeki voltajı ölçmek için bir multimetre kullanın ve çalıştırmadan önce voltajın 36V'tan düşük olduğundan emin olun.
	 ♦ UPS giriş gücünü sık kesmeyin ve kapatmayın. ♦ Yükün toprak kaçağı akımı RCCB veya RCD tarafından taşınacaktır. ♦ UPS'in uzun süreli depolanmasından sonra ilk kontrol ve inceleme yapılmalıdır.

Bakım & Değiştirme

Ŭ	
	Dahili erişimi içeren tüm ekipman bakım ve servis prosedürleri özel aletler gerektirir ve yalnızca eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Sadece koruyucu kapağın aletlerle açılmasıyla ulaşılabilen bileşenlerin bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Tehlike	Bu UPS, "IEC62040-1-1-Genel ve operatör erişim alanı UPS cihazında kullanım için güvenlik gereksinimleri" ile tamamen uyumludur. Akü kutusu içerisinde tehlikeli voltajlar mevcuttur. Ancak, bu yüksek voltajlarla temas riski servis personeli dışındakiler için en aza indirilmiştir. Tehlikeli voltaja sahip bileşene yalnızca koruyucu kapağı bir aletle açarak dokunulabildiğinden, yüksek voltajlı bileşene dokunma olasılığı en aza indirilmiştir. Bu kılavuzda önerilen çalışma prosedürleri izlenerek ekipmanı normal şekilde çalıştırırken hiçbir personel için risk yoktur.
Dikkat	 Lütfen vidaları uygun torkla sıkın. Bileşenlerin bakımı ve değiştirilmesi sırasında, UPS ve bileşenlerinin yanıcı maddelerle temas etmesinden veya bu maddelere yaklaştırılmasından kaçınılmalıdır. Bakım ve komponent değişimi sürecinde UPS ve dahili cihazlar için anti-statik önlemler alınmalıdır.

Akü Güvenliği

	♦	Dahili erişimi içeren tüm akü bakım ve servis prosedürleri özel aletler veya
	♦	BIRBIRINE BAĞLANDIĞINDA, AKÜ TERMINAL VOLTAJI 400VDC'Yİ
		AŞACAKTIR VE POTANSIYEL OLARAK ÖLÜMCÜLDÜR.
		Akü üreticileri, büyük bir akü hücresi bankası üzerinde veya yakınında çalışırken uyulması gereken gerekli önlemlerin ayrıntılarını sağlar. Bu önlemlere her zaman dalaylı olarak uyulmalıdır. Yaral gayra koşulları ya koşuyugu giyşi ilk yardım ya
		yangın söndürme tesislerinin sağlanmasıyla ilgili tavsiyelere özellikle dikkat edilmelidir.
		Ortam sıcaklığının artmasıyla akünün ömrü kısalır. Akünün düzenli olarak değiştirilmesi UPS cihazının düzgün çalışmasını sağlar ve yeterli yedekleme süresini garanti eder.
Tehlike	♦	Aküleri sadece aynı tip ve numara ile değiştirin aksi takdirde patlamaya veya düşük performansa neden olabilir.
	Ŷ	elektrik çarpmasını ve yaralanmayı önlemek için, lütfen aküyü değiştirirken aşağıdaki uyarıları dikkate alın:
		 Elektrik arklarından kaynaklanan yaralanmaları önlemek için göz koruyucusu takılmalıdır:
		 Parmağınızdaki yüzüğü, saati, kolyeyi, bileziği ve diğer metal takıları çıkarın; Yalıtımlı aletler kullanın;
		• Koruyucu tulum ve lastik eldiven giyin;
		 Akünün üzerine metal aletler veya benzeri metal parçalar koymayın; Akü bağlantı terminalini çıkarmadan önce yük bağlantısını kesin. Lütfen aküyü ateşe maruz bırakmayın, bunun sonucunda bir tarafta
		 Lütfen akünün artı ve eksi kutuplarını kısa devre yaptırmayın, bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Elektrolit cilde temas ederse, etkilenen bölge derhal su ile yukanmalıdır.
		- Elektront ende tende edelse, etknohon oorge derhur su ne yrkunnandir.

Bertaraf Etme

endüstriyel atık olarak değerlendirilmelidir.	
---	--

Sembol Açıklaması

Sembol	Açıklama
Not Not	Ana metne bir ek veya vurgu yapıldığını gösterir.

2. Genel Bakış

2.1. Ürün Açıklaması

Bu Modüler UPS, dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisini kullanan çevrimiçi çift dönüşümlü bir cihazdır. Önemli yükler için istikrarlı ve kesintisiz bir güç kaynağı sağlar. Güç dalgalanması, anlık yüksek voltaj, düşük voltaj, kablo gürültüsü ve şebekedeki frekans ofseti gibi "güç kirliliğini" ortadan kaldırabilir ve müşterilere yüksek verimli, yüksek güç yoğunluklu güç kaynağı garantisi sağlayabilir.

2.2. Sistem Bileşimi

Modüler UPS, ana giriş, statik bypass, bakım bypass ve harici akü olmak üzere aşağıdaki parçalarla yapılandırılmıştır; sistem yapısı Şekil 2-1'de gösterilmiştir:

Sistem, esas olarak redresör (REC), invertör (INV) ve çift yönlü DC-DC dönüştürücü olmak üzere birden fazla güç modülünü paralel olarak bağlar. Bypass statik anahtarı, ters paralel olarak bağlanmış bir tristörden oluşur ve şebeke gücü, bypass statik anahtarı aracılığıyla doğrudan yüke sağlanabilir. Bakım bypass anahtarı bir devre kesicidir ve bakım bypass anahtarı, UPS cihazını onarırken yüke kesintisiz güç sağlamak için kullanılabilir. Şebeke gücü kesildiğinde, harici akü paketi, invertör aracılığıyla yüke güç sağlayacaktır.



Şekil 2-1 UPS sistem şeması

2.3. UPS Güç Modülü

Güç modülü kavramsal şeması Şekil 2-2'de gösterilmiştir. Güç modülü bir doğrultucu (AC/DC), bir invertör (DC/AC) ve bir DC/DC dönüştürücü (şarj/deşarj) içerir.



Şekil 2-2 Güç modülü şeması

2.4. Çalışma Modu

UPS sistemi, farklı çalışma koşullarına göre, normal mod, akü modu, bypass modu, bakım bypass modu, ECO modu, otomatik yeniden başlatma modu ve frekans dönüştürücü modu dahil olmak üzere farklı çalışma modlarında çalışabilen çevrimiçi çift dönüşüm tasarımını benimser.

2.5. Normal Mod

Normal modda, UPS AC girişini redresör aracılığıyla DC gerilimine (AC/DC) dönüştürür, DC gerilimi bara (BUS) gerilimine yükseltilir, sistem harici aküye bağlandığında, akünün bir kısmı çift yönlü DC_DC dönüştürücü aracılığıyla şarj edilir, diğer kısmı ise yük için yüksek kaliteli AC gücü sağlamak üzere invertör aracılığıyla AC çıkışına (DC/AC) dönüştürülür, normal mod çalışma prensibi Şekil 2-3'te gösterilmektedir:



Şekil 2-3 Normal modda UPS kavramsal diyagramı

Not

Koyu çizgiler bu çalışma modunda kullanılan hattı, oklar ise enerji akışının yönünü göstermektedir.

2.5.1. Akü Modu

Akünün invertör üzerinden yüke AC güç sağladığı çalışma moduna "akü modu" denir. AC ana giriş gücü kesildiğinde kritik yükte herhangi bir kesinti olmaz; UPS otomatik olarak "akü moduna" geçer. Şebeke geri geldikten sonra, UPS kesintisiz olarak "normal moda" döner. " Akü modunun" çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:



Şekil 2-4 Akü Modunda UPS Kavramsal Şeması

Not

Akü cold start fonksiyonu ile UPS şebeke olmadan çalışabilir (Akü şarj edilmiştir). Bu nedenle, sistemin kullanım aralığını genişletmek için akü güç kaynağı bağımsız olarak kullanılabilir.

2.5.2. Birleşik Güç Kaynağı Modu

Akü ve şebekenin invertör aracılığıyla yüke AC gücü sağladığı moda birleşik güç kaynağı modu denir. Şebeke voltajı yük güç kaynağı voltajından düşük olduğunda, UPS otomatik olarak birleşik güç kaynağı moduna geçer ve akü, yük gücünün kesilmemesini sağlamak için ekstra güç sağlayarak akünün boşalma süresini uzatır. Şekil 2-5'te gösterildiği gibi:



Şekil 2-5 Birleşik güç kaynağı modunda UPS kavramsal diyagramı

2.5.3. Bypass modu

Sistem açıldıktan sonra, invertör başlatılmazsa veya manuel olarak kapatılmazsa, yük bypass ile beslenir; normal modda, UPS izleme ünitesi güç modülünün aşırı ısınması, aşırı yük veya diğer arızaların invertörün kapanmasına neden olabileceğini tespit ederse, UPS otomatik olarak bypass moduna geçer ve şebeke, bypass statik anahtarı aracılığıyla doğrudan yüke güç sağlar. Bypass modunda, yük güç kaynağı kalitesi UPS tarafından korunmaz ve elektrik kesintisi, anormal voltaj dalga biçimi veya frekans tarafından etkilenebilir. Şekil 2-6'da gösterildiği gibi:



Şekil 2-6 Bypass modunda UPS kavramsal şeması

2.5.4. Bakım Bypass Modu

UPS sistemi ve aküler onarıldığında, önce bypass'a geçilmelidir. Ardından bakım bypass kesicisini manuel olarak kapatın ve ardından giriş, çıkış kesicisini açın, bypass kesicisini açın ve son olarak harici akü devre kesicisini kapatın. Yük, bakım baypası aracılığıyla doğrudan şebeke tarafından beslenir, böylece yükte elektrik kesintisi olmadan sistemin bakımı gerçekleştirilir. Şekil 2-7'de gösterildiği gibi:



Figure 2-7 Bakım modunda UPS kavramsal şeması

🐴 Tehlike

Bakım modu sırasında, tüm güç, baypas modülü ve LCD kapalı olsa bile giriş, çıkış ve nötr terminallerinde tehlikeli voltajlar mevcuttur.

2.5.5. ECO Mod

ECO modu, LCD veya arka plan yazılımı aracılığıyla ayarlanabilen bir UPS enerji tasarrufu modudur. ECO modunda, bypass giriş voltajı ECO aralığında olduğunda, yük bypass statik anahtarı aracılığıyla şebeke tarafından beslenir, doğrultucu ve invertör beklemededir. Bypass giriş voltajı ECO voltaj aralığını aştığında, yük bypass güç kaynağından invertör güç kaynağına geçirilecek ve UPS normal modda çalışacaktır. ECO modunda, sistem daha yüksek verimlilik elde edebilir. Şekil 2-8'de gösterildiği gibi:



Figure 2-8 ECO modunda UPS kavramsal şeması

2.5.6. Otomatik Yeniden Başlatma Modu

UPS Otomatik yeniden başlatma fonksiyonunu destekler, uzun süre AC şebeke kesintisinden sonra akü Deşarj Sonu Voltajına (EOD) ulaştığında inverter kapanır. UPS, şebeke geri geldikten sonra UPS'i yeniden başlatmak için "EOD'den sonra Sistem Otomatik Başlatma Modu" işlevine ayarlanabilir. Bu fonksiyon eğitimli ve kalifiye uzmanlar tarafından ayarlanabilir.

2.5.7. Frekans Konvertörü Modu

UPS cihazı Frekans Dönüştürücü moduna ayarlanarak sabit bir çıkış frekansı (50 veya 60Hz) sağlanabilir. Giriş frekans aralığı 40Hz~70Hz'dir. Bu modda, bypass mevcut değildir; akü, cihazın akü modunda çalışması gerekip gerekmediğine bağlı olarak opsiyoneldir.

2.6. UPS Yapısı

2.6.1. UPS Konfigürasyonu

UPS konfigürasyonu Tablo 2-1'de verilmiştir.

Öğe	Bileşenler	Miktar	Açıklama	
600WA Vabin	Anahtarlama dağıtım ünitesi	4	Standart konfigürasyon	
OUGKVA Kabin	İzleme & Bypass modülü	1	Standart konfigürasyon	
60kVA Güç Modülü	Güç modülü	1~10	/	

Tablo 2-1 UPS Konfigürasyonu

2.6.2. UPS Yapısı





Şekil 2-9 UPS Kabini önden görünümü



Şekil 2-10 UPS Kabini arka görünümü

3. Kurulum

3.1. Konum

3.1.1. Kurulum Ortamı

- UPS iç mekanda kurulum için tasarlanmıştır ve dahili fanlarla zorlamalı konveksiyon soğutma kullanır. Lütfen UPS havalandırması ve soğutması için yeterli alan olduğundan emin olun.
- UPS cihazını sudan, ısıdan ve yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerden uzak tutun. UPS cihazını doğrudan güneş ışığı, toz, uçucu gazlar, aşındırıcı maddeler ve yüksek tuzluluk içeren ortamlara kurmaktan kaçının.
- UPS cihazını iletken kir içeren bir ortama kurmaktan kaçının.
- Akünün çalışma ortamı sıcaklığı 22±2°C'dir. 30°C'nin üzerinde çalıştırmak akü ömrünü kısaltır ve 20°C'nin altında çalıştırmak akü kapasitesini azaltır.
- Akü, şarjın sonunda az miktarda hidrojen ve oksijen üretecektir; Akü kurulum ortamının temiz hava hacminin EN50272-2001 gereksinimlerini karşılamasını sağlayın.
- Harici akü kullanılacaksa akü devre kesicileri (veya sigortaları) akülere mümkün olduğu kadar yakın monte edilmeli ve bağlantı kabloları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

3.1.2. Yer Seçimi

- Zeminin UPS kabini, aküler ve akü rafının ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Titreşim olmamalı ve yatayda 5 dereceden az eğim olmalıdır.
- UPS'nin hemen kurulması gerekmiyorsa, ekipman aşırı nem ve ısı kaynaklarına karşı korunacak şekilde bir odada saklanmalıdır. Akünün iyi havalandırılan kuru ve serin bir yerde saklanması gerekir. En uygun depolama sıcaklığı 20 °C ila 25°C'dir. Akü depolama süresi genellikle 3 aydan fazla değildir, bu süreden daha fazla şarj edilmesi gerekir.

3.1.3. Ağırlık ve Boyut

Güç dağıtım odasının UPS sistemi için yeterli alana sahip olduğundan emin olun. UPS kabininin boyutları Şekil 3-1'de gösterilmiştir:

Şekil 3-2'de gösterildiği gibi, ön kapı tamamen açıkken güç modülünü kolayca değiştirmek için kabinin önünde en az 0,8 m ve havalandırma ve soğutma için arkasında en az 0,8 m olduğundan emin olun:



Şekil 3-1 Kabin Boyutları (birim: mm)



Şekil 3-2 Ayrılmış Kabin Alanı (birim: mm)

Zeminin veya kurulum platformunun UPS kabininin, akülerin ve akü raflarının ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Akülerin ve akü raflarının ağırlığı saha gereksinimlerine bağlıdır. UPS kabini için ağırlık Tablo 3-1'de gösterilmiştir.

Öğe	Ağırlık
600kVA kabin (Bypass ve güç modülü dahil değildir)	353kg
600kVA İzleme ve Bypass modülü	52kg
60kVA Güç modüle	36kg

3.2. Yükü Boşaltma ve Ambalajdan Çıkarma

3.2.1. Kabinin Taşınması ve Ambalajının Açılması

Kabini taşımak ve ambalajından çıkarmak için gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Ambalajda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. (Varsa, nakliyeci ile iletişime geçin);

Adım 2: Ekipmanı Şekil 3-3'te gösterildiği gibi forklift ile belirlenen sahaya taşıyın:



Şekil 3-3 Belirlenen sahaya ulaşım

Adım 3: Üst kapağı çıkarın, Velcro'yu yırtın ve karton çiti Şekil 3-4'teki gibi çıkarın:



Şekil 3-4 Kutunun açılması

Adım 4: Kabinin etrafındaki koruyucu köpüğü Şekil 3-5'teki gibi çıkarın:



Şekil 3-5 Koruyucu köpüğü çıkarın

Adım 5: UPS'i kontrol edin

- 1. Taşıma sırasında UPS'de hasar olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Varsa taşıyıcıyla iletişime geçin.
- 2. Aksesuarların eksiksiz ve doğru olup olmadığını görmek için teslimat paketleme listesini kontrol

edin. Eklentinin eksik olduğunu veya modelin eşleşmediğini görürseniz, yerinde kayıt tutmalı ve yerel ofisimizle iletişime geçmelisiniz.

Adım 6: Ekipmanın iyi durumda olduğunu doğruladıktan sonra, sökme işleminden sonra kabini ve ahşap paleti birbirine bağlayan cıvatayı sökün;

Adım 7: Kabini kurulum pozisyonuna getirin.

Ekipmanı çizmemek için çıkarırken dikkatli olun.

Ambalaj açma atık malzemeleri çevre koruma talebi doğrultusunda bertaraf edilmelidir.

3.3. Konumlandırma

3.3.1. Kabinin Konumlandırılması

UPS kabininin ağırlığı, alt kısmındaki dört tekerleği tarafından desteklenir. Destek yöntemi genellikle kabini sabitlendikten sonra uzun süre desteklemek için kullanılır. Şekil 3-6'da gösterildiği gibi:



Şekil 3-6 Destekleyici yapı (Alttan görünüm)

Kabinin konumlandırılması için adımlar şu şekildedir:

- Destekleyici yapının iyi durumda olduğundan ve montaj tabanının pürüzsüz ve sağlam olduğundan emin olun;
- 2) Kabini forklift ile kurulum noktasına itin;
- 3) Zemine sabitlenir veya kabinin alt deliğinden kanal çeliğine sabitlenir;
- 4) Dört adet ankraj cıvatasının aynı yükseklikte olduğundan ve kabinin sabit ve hareketsiz olduğundan emin olun;
- 5) Konumlandırma tamamlanır.

Dikkat

Montaj zemini kabini destekleyecek kadar sağlam olmadığında, ağırlığı daha geniş bir alana dağıtmaya yardımcı olan yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulur. Örneğin, zemini demir plaka ile örtün veya ankraj cıvatalarının destek alanını artırın.

3.3.2. Kabini Sabitlemek Amaçlı Sismik Sabitleme Cihazı Kullanımı

Sismik sabit cihaz opsiyonel bir parçadır. Cihaz fabrika kurulumundan sonra teslim edilir. Aşağıda örnek olarak 10 modüllü bir kabin kullanılmıştır. Şekil 3-7'de gösterildiği gibi:



Şekil 3-7 Sismik sabit cihazlı kabin

Zemin Kurulumu

- 1) Kurulum zemininin pürüzsüz olduğundan emin olun.
- Kabinin montaj konumunu belirleyin ve sismik sabit cihaz ve ekipman boyut şemasına göre montaj yüzeyine montaj delikleri çizin. Sismik sabit cihaz ve ekipman boyut şeması Şekil 3-8'de gösterilmektedir:



Şekil 3-8 Sismik sabit cihazın boyutlu çizimleri

- Darbeli matkap kullanarak kabinin sol ve sağ taraflarındaki genleşme cıvatalarının montaj deliklerine delikler açın ve ardından 16 adet M14 genleşme cıvatasının genleşme borularını montaj deliklerine geçirin.
- Kabini kurulum zeminine itin ve M14 genleşme cıvatalarının vidalarını kullanarak kabini kurulum zeminine sabitleyin.

Genleşme cıvatasının genleşme borusu montaj yüzeyi ile aynı hizada olacak şekilde diş açılmalı ve genleşme borusu montaj yüzeyinden daha yüksek olmamalıdır.

Kanal çeliği montajı

- Sismik bileşenler ve ekipman boyut şemasına göre, kanal çeliğini monte edin, kanal çeliğinin genişliğinin 50 mm'den fazla olması ve kanal çeliği yüzeyinin zeminle aynı hizada olması ve eğilmemesi önerilir. Kanal çeliği üzerindeki cıvata montaj deliklerini belirleyin.
- Kanal çeliğinin montaj deliği üzerinde M14 delik çapına sahip delikler açmak için darbeli matkap kullanın.
- 3) Kabini kurulum yerine taşımak için bir üst vinç kullanın.
- 16 adet M14 kullanarak kabini 45 altıgen cıvata ile kanal çeliğinin montaj deliğine sabitleyin ve cıvataları somunlarla sıkın.

3.4. Akü

Akü ünitesinden üç terminal (pozitif, nötr, negatif) çekilir ve UPS sistemine bağlanır. Nötr hattı, seri haldeki akülerin ortasından çekilir. Şekil 3-9'a bakın.



Şekil 3-9 Akü Dizisi Kablo Şeması



Akü terminalinde tehlikeli voltaj vardır, elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için lütfen güvenlik talimatlarını izleyin. Pozitif, negatif, nötr elektrodun akü ünitesi terminallerinden akü dizilerinin harici anahtarına ve harici anahtardan UPS sistemine doğru şekilde bağlandığından emin olun.

3.5. Kablo Girişi

Kabin desteği üst taraftan girer. Kablo girişi Şekil 3-10'da gösterilmiştir. Alt taraftan girmeniz gerekiyorsa, alt girişli bir kabin opsiyoneldir. Sistemin alt giriş modu ve boyutu Şekil 3-11'de gösterilmiştir.



Şekil 3-10 Üstten Kablo Girişi Şeması



3.6. Güç Kabloları

3.6.1. Teknik Özellikler

UPS sistemi güç kablosunun seçimi IEC60950-1'deki 3B'yi karşılamalı ve pratik mühendislik uygulamaları ile birlikte uygun kablo seçilmelidir, maksimum UPS çalışma akımı Tablo 3-2'de gösterilmektedir.

İçindekiler		10 yuvalı kabin	
Ana Giriş	Ana Giriş Akımı(A)	1200	
Ana Çıkış	Ana Çıkış Akımı(A)	910	
Bypass Giriş	Bypass Giriş Akımı(A)	910	
Battery Çıkış	Akü Giriş Akımı(A)	1300	

Tablo 3-2 Güç kablosu maksimum çalışma akımı

Not

Tablo 3-2'de güç kabloları için önerilen kablo yalnızca aşağıda açıklanan durumlar içindir:

- Ortam sıcaklığı: 30°C.
- AC voltaj kaybı %3'ten az, DC voltaj kaybı %1'den az, UPS AC güç kablosunun uzunluğu 30 m'den uzun değildir ve DC güç kablosunun uzunluğu 40 m'den uzun değildir. Aşılmasından sonra, kablo spesifikasyonu artırılmalıdır.
- Dış koşullar değiştiğinde, 90 °C bakır iletkenli esnek kabloların IEC60364-5-52 ve yerel ilgili spesifikasyonlara bakılarak doğrulanması gerekir. Tablodaki akım değerleri 380V nominal hat gerilimine sahip veriler içindir. 400V nominal gerilim için akım değerinin 0,95 ile çarpılması gerekir; 415V nominal gerilim için akım değerinin 0,92 ile çarpılması gerekir.
- Nötr hatların boyutu, baskın yük doğrusal olmadığında yukarıda listelenen değerin 1,5 ~ 1,7 katı olmalıdır.

3.6.2. Güç Kabloları Terminali için Özellikler

Güç kabloları terminali için özellikler Tablo 3-3'te listelenmiştir.

Kabin	Port	Bağlantı	Cıvata	Tork Momenti
	Şebeke Girişi	Kıvrımlı OT terminali kabloları	M16	96Nm
10 yuvalı kabin	Bypass Girişi	Kıvrımlı OT terminali kabloları	M16	96Nm
huom	Akü Girişi	Kıvrımlı OT terminali kabloları	M16	96Nm
	Çıkış	Kıvrımlı OT terminali kabloları	M16	96Nm
	Toprak	Kıvrımlı OT terminali kabloları	M16	96Nm

Tablo 3-3 Güç modülü terminali için gereksinimler

3.6.3. Harici Devre Kesicisi

UPS sisteminin ana giriş devre kesicileri, bypass giriş devre kesicileri (çift giriş için yapılandırılmış), çıkış devre kesicileri, bakım bypass devre kesicileri ve akü çıkış devre kesicileri dahil olmak üzere harici dağıtım devre kesicileri ile yapılandırılması gerekir, sistem için devre kesiciler (CB) Tablo 3-4'te önerilmektedir.

Kurulu Konum	10 yuvalı kabin
Ana giriş ön tarafı	1250A/3P
Bypass input front	1250A/3P
Output rear	1250A/3P
Bakım Bypass	1250A/3P
Battery output front	1600A/3P

Tabla	2 /	Onorilon	CD
гарю	.)-4	Olicilicii	CD.
	-		



RCD'li (Kaçak Akım Cihazı) Devre Kesici sistem için önerilmemektedir.

3.6.4. Güç Kablolarının Bağlanması

Güç kablolarının bağlanma adımları şu şekildedir:

Adım 1: UPS'in tüm giriş anahtarlarının tamamen açık olduğunu ve UPS'in dahili gücünün tamamen kapalı olduğunu doğrulayın. Yetkisiz işlemleri önlemek için bu anahtarlara gerekli uyarı işaretlerini takın;



Adım 2: Kabinin ön kapağını açın (10 yuvalı Kabin arka kapağı açar), plastik kapağı çıkarın. Giriş ve çıkış terminali, akü terminali ve koruyucu toprak terminali Şekil 3-12'de gösterilmiştir:

27



Şekil 3-12 Bağlantı terminalleri

Adım 3: Giriş topraklama kablosunu giriş topraklama terminaline bağlayın. Topraklama kablosu bağlantısının yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olması gerektiğini unutmayın;

Adım 4: AC ana giriş kablosunu giriş terminaline (mA, mB, mC, N) bağlayın; AC bypass giriş kablosunu bypass giriş terminaline (bA, bB, bC, N) bağlayın; Çıkış kablosunu çıkış terminaline (oA, oB, oC, N) Şekil 3-10 veya 3-11'deki gibi bağlayın;

Adım 5: Akü kablolarını Akü terminaline (Batt+, N, Batt-) bağlayın;

Adım 6: Hata olmadığından emin olmak için kontrol edin ve tüm koruyucu kapakları yeniden takın, bağlantıyı tamamlayın.



- Güç kablolarını bağlarken, kablolama terminallerinin sıkılığını sağlamak ve güvenlik risklerinden kaçınmak için Tablo 3-3'te verilen tork momentini izleyin.
- UPS cihazını kablolamadan önce, UPS girişini şebeke güç dağıtımına bağlayan anahtarın konumunu ve durumunu bildiğinizden emin olun. Kesicinin kapalı olduğundan ve başkalarının anahtarı çalıştırmasını önlemek için uyarı etiketlerinin takılı olduğundan emin olun.

3.7. Kontrol ve Haberleşme Kabloları

Bypass modülünün ön paneli Şekil 3-13'te gösterildiği gibi kuru kontak arayüzü (EPO, NPC, IP, OP) ve haberleşme arayüzü (CAN, RS485, Akıllı kart yuvası ve USB Bağlantı Noktası) sağlar.



Şekil 3-13 Sistem Haberleşme Arayüzü

3.7.1. Kuru Kontak Arayüzü

Kuru kontak arayüzü EPO, NTC, IP, OP'yi içerir, Şekil 3-14'te gösterildiği gibi, arayüz Fonksiyonu yazılım tarafından ayarlanabilir, kuru kontağın Fonksiyonu Tablo 3-5'te gösterilmiştir.:



Şekil 3-14 Kuru Kontak Arayüzü

Port	Ad	Fonksiyon
NTC- <u>NTC</u>	TEMP_BAT	Akü sıcaklığının algılanması
NTC- <u>NTC</u>	ENV_TEMP	Çevre sıcaklığının algılanması
NTC-COM	TEMP_COM	Sıcaklık algılama için ortak terminal
EPO-NC	REMOTE_EPO_NC	EPO-24V ile bağlantı kesildiğinde EPO'yu tetikler
EPO-24V	+24V_DRY	+24V
EPO-NO	REMOTE_EPO_NO	EPO-24V ile kısa devre yapıldığında EPO'yu tetikler
IP-IP1	GEN CONNECTED	Dahili Giriş kuru kontak, Fonksiyon ayarlanabilir
		Varsayılan: Jeneratör için arayüz
		Dahili Giriş kuru kontak, Fonksiyon ayarlanabilir
IP-IP2	BCB Status	Varsayılan: BCB Durumu (BCB Durumu geçersiz olduğunda akü yok uyarısı)
		Dahili Giriş kuru kontak, Fonksiyon ayarlanabilir
IP-IP3	BCB Online	Varsayılan: BCB Çevrimiçi (BCB Durumu
		geçersiz olduğunda akü yok uyarısı)

Tablo 3-5 Port Fonksiyonları

IP-IP4	Silence	Dahili Giriş kuru kontak, Fonksiyon ayarlanabilir Varsayılan: Alarmı susturur	
IP-GND	GND_DRY	+24V için topraklama	
		Dahili Cıkıs kuru kontağı, (Normalde acık)	
		Fonksivon avarlanabilir	
OP-NO1	BCB Drive_NO	Varsayılan: Akü CB açma sinyali (EOD veya EPO altında geçerlidir)	
-		Dahili Çıkış kuru kontak, (Normalde kapalı)	
0.0.1.04		Fonksiyon ayarlanabilir	
OP-NC1	BCB Drive_NC	Varsayılan: Akü CB açma sinyali (EOD veya EPO altında geçerlidir)	
		Dahili Çıkış kuru kontağı, (Normalde açık)	
OP-NO2	BAT_LOW_ALARM_NO	Fonksiyon ayarlanabilir	
		Varsayılan değer: Akü düşük voltaj alarmı	
		Dahili Çıkış kuru kontak, (Normalde kapalı),	
OP-NC2	BAT_LOW_ALARM_NC	Fonksiyon ayarlanabilir	
		Varsayılan değer: Akü düşük voltaj alarmı	
OD NO2		Dahili Çıkış kuru kontağı, (Normalde açık)	
OP-NO3	GENERAL_ALARM_NO	Fonksiyon ayarlanabilir	
		Varsayılan: Genel alarm	
OD NC2	CENEDAL ALADM NC	Dahili Çıkış kuru kontak, (Normalde kapalı)	
OP-NC3	GENERAL_ALARM_NC	Fonksiyon ayarlanabilir	
		Varsayılan: Genel alarm	
OP NO4	LITH ITY FAIL NO	Dahili Çikiş kuru kontağı, (Normalde açık)	
01-1104		Fonksiyon ayarlanabilir	
		Varsayılan :Şebeke anormal alarmı	
OP-NC4	UTILITY FAIL NC	Eonkaiyon ayarlanahilir	
		Varsavilan :Sebeke anormal alarmi	
		Dahili Cıkıs kuru kontağı (Normalde acık)	
OP-NO5	Overload NO	Fonksiyon avarlanabilir	
01 1100	o vonoud_i (o	Varsavılan: Asırı yük alarmı	
-		Dahili Cilya hum kantak (Mamalda kanak) Fanksiyan	
OD NC5	Original NC	Danin Çıkış kuru kontak, (Normaide kapan) Fonksiyon	
OP-NC5	Overload_INC		
		varsayılan: Aşırı yuk alarmı	
OP-GND	GND	Dahili Çıkış kuru kontak GND	
OP-24V	OP4_24V	+24V	
OP- <u>GND</u>	GND	OP-5 Dahili Çıkış kuru kontak GND	
OP- <u>GND</u>	GND	OP-4 Kuru kontak GND	
OP-VCC	VCC	OP-5, isteğe bağlı olarak harici güç kaynağına veya dahili 24V'a bağlı	

OP- <u>COM</u>	COM	OP-5 COM portu, isteğe bağlı harici VCC ve dahili güç kaynağı 24V
OP- <u>COM</u>	<u>COM</u>	OP-4 COM portu, isteğe bağlı harici VCC ve dahili güç kaynağı 24V

Not

Her bir portun fonksiyonu monitör yazılımı tarafından ayarlanabilir.

Her bir bağlantı noktasının varsayılan fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Pil ve Ortam Sıcaklığı Algılama Kuru Kontak Arayüzü

Kuru kontak NTC girişi sırasıyla akülerin ve ortamın ortam sıcaklığını algılayabilir, bu da ortam izleme ve akü sıcaklığı kompanzasyonunda kullanılabilir. NTC için arayüz diyagramı Şekil 3-15'te gösterilmiştir, arayüz açıklaması Tablo 3-6'dadır:



Şekil 3-15 Sıcaklık algılama için NTC

Tablo 3	3-6 NTC	ve NTC'nin	Tanımı
---------	---------	------------	--------

Port	Ad	Fonksiyon
NTC- <u>NTC</u>	TEMP_BAT	Akü sıcaklığının algılanması
NTC- <u>NTC</u>	TEMP_COM	Ortam sıcaklığının algılanması
NTC-COM	ENV_TEMP	Sıcaklık algılama ortak portu

Not

Sıcaklık algılama için belirtilen sıcaklık sensörü gereklidir (R25=5Kohm, B25/50=3275), lütfen üreticiden onay alın veya sipariş verirken yerel bakım mühendisleri ile iletişime geçin.

Uzaktan EPO Giriş Bağlantı Noktası

Normal çalışma için EPO_NC'nin +24V ile kısa devre olması gerekir, EPO'nun tetiklenmesi gerektiğinde EPO_NC'yi +24V'den ayırın. Port şeması Şekil 3-16'da ve port açıklaması Tablo 3-7'de gösterilmiştir.



Şekil 3-16 Uzaktan EPO için giriş port şeması

Port	Ad	Fonksiyon
EPO-NC	REMOTE_EPO_NC	J4-2 ile bağlantı kesildiğinde EPO'yu tetikler
EPO-24V	24V_DRY	+24V
EPO-NO	REMOTE_EPO_NO	J4-3 ile kısa devre yapıldığında EPO'yu tetikler

T 11 0 7	TT 1.	DDO	• •		
Tablo 3-7	Uzaktan	EPO	ıçın	gırış	portu

UPS sistemi normal çalışırken, port EPO-NC ile EPO-24V arasında kısa devre yapılmalı ve EPO-NO ile EPO-24V arasında açık devre yapılmalıdır. Port EPO-NC ile EPO-24V arasında açılıyorsa veya EPO-NO ile EPO-24V arasında kısa devre yapılıyorsa, UPS acil durum kapatmasını tetikleyecektir.

Jeneratör Girişi Kuru Kontak

IP-IP1'in varsayılan Fonksiyonu jeneratör bağlantısı için arayüzdür. IP1, IP1-GND ile bağlıysa, jeneratörün sisteme bağlandığını gösterir. Arayüz diyagramı Şekil 3-17'de ve arayüz açıklaması Tablo 3-8'de gösterilmiştir.



Şekil 3-17 Durum arayüzü ve jeneratör bağlantısı şeması

Tablo 3-8 Durum	aravüzünün ve	ieneratör	haðlantísinin	acıklaması
1 abio 5-0 Durum	arayuzunun ve	<i>cinciator</i>	Dagiantismin	açıkıaması

Port	Ad	Fonksiyon
IP-IP1	GEN_CONNECTED	Jeneratörün bağlantı durumu
IP-GND	GND_DRY	+24V güç için topraklama

Not

Giriş kuru kontağının bağlantı şeması için IP-IP2, IP-IP3, IP-IP4, IP-IP1'e bakın.

Akü Uyarı Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

OP-1'in varsayılan Fonksiyonu çıkış kuru kontak arayüzüdür, varsayılan olarak akü CB trip sinyali (EOD veya EPO altında) olarak ayarlanmıştır. Yardımcı bir kuru kontak sinyali, CB'yi trip etmek için bir rölenin izolasyonu yoluyla etkinleştirilecektir. Arayüz diyagramı Şekil 3-18'de gösterilmiştir ve açıklaması Tablo 3-9'dadır.



Şekil 3-18 Akü uyarısı kuru kontak arayüz şeması

Tablo 3-9	Akü uyarısı	kuru kontak	arayüzü a	açıklaması

Port	Ad	Fonksiyon
OP-NC1	BCB Drive_NC	Akü voltajı uyarı rölesi (normalde kapalıdır) uyarı sırasında açık kalacaktır
OP-NO1	BCB Drive_NO	Akü voltajı uyarı rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı olacaktır
OP-GND	GND	Dahili çıkış kuru kontak GND

Not

Çıkış kuru kontağının bağlantı şeması için OP-2, OP-3'e bakın, OP-1'e bakın.

Şebeke Arızası Uyarı Çıkışı Kuru Kontak Arayüzü

OP-4'ün varsayılan Fonksiyonu, şebeke arızası uyarısı için çıkış kuru kontak arayüzüdür, şebeke arızalandığında sistem bir şebeke arızası uyarı bilgisi gönderecek ve izole röle aracılığıyla yardımcı bir kuru kontak sinyali sağlayacaktır. Arayüz şeması Şekil 3-19'da gösterilmiştir ve açıklama Tablo 3-10'da gösterilmektedir.



Şekil 3-19 Şebeke arızası uyarısı kuru kontak arayüz şeması

Port	Ad	Fonksiyon
OP-NC4	UTILITY_FAIL_NC	Şebeke arızası uyarı rölesi (normalde kapalıdır) uyarı sırasında açık kalacaktır
OP-NO4	UTILITY_FAIL_NO	Şebeke arızası uyarı rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı olacaktır
OP-GND	GND	Çıkış kuru kontak GND

Tablo 3-10 Şebeke arızası uyarısı kuru kontak arayüzü açıklaması

Aşırı Yük Alarm Girişi Kuru Kontak Arayüzü

OP-4'ün varsayılan Fonksiyonu, aşırı yük alarmı için çıkış kuru kontak arayüzüdür, UPS aşırı yüklendiğinde, sistem bir aşırı yük alarm bilgisi gönderecek ve izole röle aracılığıyla yardımcı bir kuru kontak sinyali sağlayacaktır. Arayüz şeması Şekil 3-20'de gösterilmiş ve açıklama Tablo 3-11'de gösterilmektedir.



Şekil 3-20 Aşırı Yük Alarm Girişi Kuru Kontak Arayüzü Şeması

Tablo 3-11 Aşırı Y	7ük Alarm Girişi	Kuru Kontak Arayüzü

Port	Ad	Fonksiyon
OP-NC5	Overload_NC	Aşırı Yük Alarm rölesi (normalde kapalıdır) uyarı sırasında açık kalacaktır
OP-NO5	Overload_NO	Aşırı Yük Alarm rölesi (normalde açık) uyarı sırasında kapalı olacaktır
OP- <u>GND</u>	GND	Çıkış kuru kontak GND

3.7.2. Haberleşme Arayüzü

CAN, RS485 ve USB port: Yetkili mühendisler tarafından devreye alma ve bakım için kullanılabilecek veya servis odasında ağ oluşturma veya entegre izleme sistemi için kullanılabilecek seri veriler sağlar.

SNMP Kartı: Haberleşme için saha kurulumunda kullanılır (opsiyonel).

AS400 Kartı: Kuru kontak uzatma arayüzü (isteğe bağlı).

Genişletme RS485 Kartı: BMS ile haberleşme için kullanılır (opsiyonel).

4. Kontrol ve Gösterge Paneli

4.1. Kabin Gösterge Paneli

Panel ön kapının üzerinde yer alır. İşlevine göre iki bölüme ayrılabilir: kontrol düğmesi ve LCD ekran alanı; yapı Şekil 4-1'de gösterilmiştir:



Şekil 4-1 Kontrol ve gösterge paneli

4.1.1. Sesli Alarm Göstergesi

UPS'in çalışması sırasında Tablo 4-1'de gösterildiği gibi iki farklı türde sesli alarm vardır.

Alarm	Açıklama
İki kısa alarm ve bir uzun alarm	Sistemin genel alarmı olduğunda (örneğin: AC arızası)
Sürekli alarm	Sistemde ciddi arızalar olduğunda (örneğin: EOD veya donanım arızası)

4.1.2. Kontrol İşlem Tuşu

T 1 1 4 0 T 4 1		1 /	4 1	· 1 1 ·
Table 4-7 Kontrol	ve	calistirma	fuslarinin	islevleri
14010 1 2 14011101		yanşınına	i uğlur mini	1910 11011

Fonksiyon Tuşu	Açıklama
EPO	Uzun basıldığında yük gücü kesilir, redresör, invertör, statik bypass ve akü kapatılır.

4.1.3. LCD Dokunmatik Ekran

İzleme sistemi kendi kendini test etmeye başladıktan sonra sistem, karşılama penceresini takiben ana sayfaya girer. 3 saniye sonra ana sayfaya girin. Ana sayfa Şekil 4-2'de gösterilmektedir:



Şekil 4-2 Ana Sayfa

Ana sayfa esas olarak durum bilgilerini, bilgi ekranını, çalışma durumunu, alarm ekranını ve ana menüyü içerir.

Durum çubuğu

Durum çubuğu ürünün modelini; Paralel çalışma modunu ve güç modülünün numarasını, sistemin saatini ve kullanıcı hesabı girişini belirtir.

• Bilgi Göstergesi

Kullanıcılar bu alanda kabin bilgilerini kontrol edebilirler.

Yük yüzdesi bir kadran görüntüsü olarak gösterilir. Yük voltajı, akü voltajı ve kapasitesi sayısal olarak gösterilir.

Sistemin yük oranının büyüklüğü sayaç grafiği ile gösterilir ve yük oranı sayaç grafiğinde yüzde değeri olarak görüntülenir. Yeşil alan %60'tan az yükü, sarı alan %60-%100 yükü ve kırmızı alan %100'den fazla yükü ifade eder.

• Çalışma Durumu

Görselleştirilmiş görüntü UPS sisteminin her bir parçasının durumunu gösterir, yeşil güç modülünün normal çalıştığını gösterir, beyaz çalışmadığını gösterir, kırmızı parçanın işlevinin eksik olduğunu gösterir (akü kırmızısı gibi, akünün sisteme bağlı olmadığını gösterir), yeşil enerji akışı modülün enerji çıkışına sahip olduğunu gösterir.

Uyarı Bilgisi

Kabinin uyarı bilgilerini görüntüleme.

Ana Menü

Ana menü UPS durum bilgilerini, arıza alarm bilgilerini ve ilgili ayarları görüntüler. Ana menüde Cabinet (Kabin), Power Module (Güç modülü), Setting (Ayar), Log (Kayıt), Operate (Çalıştır) ve Scope (Ölçüm) bulunur. Ana menü ağacının yapısı Şekil 4-3'te gösterilmiştir.



Şekil 4-3 Menü ağacı

4.2. Ana Menü

Ana menü Cabinet (Kabin), Power Module (Güç Modülü), Setting (Ayar), Log (Kayıt), Operate (Çalıştırma) ve Scope (Ölçüm) menülerini içerir.

4.2.1. Kabin Alt Menüsü

Ana sayfaya girdikten sonra, Cabinet simgesine dokunun, (Ekranın sol alt kısmında), ve sistem Kabine sayfasına girer, Şekil 4-4'te gösterildiği gibi:

	C	S. M. S. Sand	el el el el	ר ר	
	А	В	с	BYPASS	
		0.0 0.0 360.0	0.0 360.0	MAIN OUTPUT LOAD	— Submenu
Infor. —	0.0 V	0.0 V	0.0 V	BATTERY	
	0.00 Hz	0.00 Hz	0.00 Hz		
	0.0 A	0.0 A	0.0 A		
	1.00 PF	1.00 PF	1.00 PF		
	Running Time	of Bypass Fan: 0 Day Filter Usi	ng Time: 0 Day		
Version —	LCD Version (V)	1.3.6 Monite	r Version (V) 57.900.613	perate Scope	
		a 1 11 4 4 11			

Şekil 4-4 Kabin Alt Menü

Kabin, başlık, bilgi ekranı, sürüm çalışma durumu, alt menü bilgileri sektörlerinden oluşur. Bölümler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Başlık

Kabin bypasının seçildiğini gösterir.

• Versiyon Bilgisi

LCD ekran ve izleme modülünün yazılım sürümü.

• Bilgi Ekranı

Dinamik bir kadran aracılığıyla her fazın voltajını görsel olarak gösterir.

Esas olarak bypass üç fazının voltajını (V), akımını (A), frekansını (Hz) ve güç faktörünü (PF),

bypass fanının çalışma süresini ve toz ağını görüntülemek için kullanılır.

• Alt Menü

Temel olarak bypass, şebeke, çıkış, yük, akü vb. alt menüleri içerir.

Şekil 4-5'te gösterildiği gibi ilgili arayüze girmek için alt menü simgesine tıklayın.







(e) Akü

Şekil 4-5 Kabinin alt menü arayüzü

Kabin alt menüsü aşağıda Tablo 4-3'te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1 abio 4-3 Kabinin nei on an menusunun açıklamas	Tablo 4-3 Kabinir	n her bir alt	menüsünün	açıklaması
--	-------------------	---------------	-----------	------------

Alt Menü	İçindekiler	Anlam
	V	Faz Gerilimi
Bypass	Hz	Bypass frekansı
9 1	А	Faz Akımı
	PF	Güç Faktörü
	V	Faz gerilimi
Main	Hz	Girişi frekansı
	А	Faz akımı
	PF	Güç faktörü
	V	Faz Voltajı
Output	Hz	Çıkış frekansı
	А	Faz akımı
	PF	Güç faktörü
	%	Yük (UPS yükünün yüzdesi)
Load	kW	Pout: Aktif Güç
	kVA	Sout: Görünür Güç
	kVAR	Qout: Reaktif Güç
	Number	Akü sayısı
	Battery status	Akü bağlantı durumu
	Battery Running T	Akü çalışma süresi (Gün)
	(Day)	
	V	Akü pozitif / negatif Voltaj
Battery	А	Akü pozitif / negatif Akım
	Battery discharging	Akü deşarj süresi (H)
	time (H)	
	Num	Akü deşarj sayısı (Num)
	Capacity (%)	Yeni akü kapasitesi ile karşılaştırılan yüzde
	Remain T (Min)	Kalan akü yedekleme süresi
	Battery (°C)	Akü Sıcaklığı
	Ambient (°C)	Ortam Sıcaklığı
	Battery Continuous	Akünün sürekli deşarj olmama süresi (Gün)
	Non discharge	
	T(Day)	

38

4.2.2. Güç modülü

A B C 9					6	10 = 6 = *	1
bilgi. 221.0 V 221.1 V 220.5 V 8 9 7 8 7 8 9 7 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 </th <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>В</th> <th></th> <th>9 9 9 9 9 - 1-</th> <th></th>			A	В		9 9 9 9 9 - 1 -	
bilgi.		••••	and and and and and and and and and and	and and a second s	and and and and and and and and and and	8 8 8 8 9 - 1 -	
bilgi. 221.0 V 221.1 V 220.5 V 5 3 49.97 Hz 49.97 Hz 49.97 Hz 4 3 3 2.0 A 2.2 A 1.8 A 3 3 3 0.42 PF 0.53 PF 0.33 PF 2 3 3				≝ 221.1 ≝ 0.0 360.0	E 220.5	7 88 88 - I	4
big. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c			2210 V	221.1 V	220.5 V	6 2	Modül
49.97 Hz 49.97 Hz 49.97 Hz 2.0 A 2.2 A 1.8 A 0.42 PF 0.53 PF 0.33 PF	bilgi.		221.0 V	221.1 V	220.5 V	5 PP	Durumu
2.0 A 2.2 A 1.8 A 0.42 PF 0.53 PF 0.33 PF			49.97 Hz	49.97 Hz	49.97 Hz	4	
0.42 PF 0.53 PF 0.33 PF 2			2.0 A	2.2 A	1.8 A		
Pr=1/4/4/0/Ch 2005/2006/2006/2006/2		1. N. N.	0.42 PF	0.53 PF	0.33 PF	3	
DVD VOIL(A/D/C): 220.0 / 220.0 V			Byp V	/olt(A/B/C): 220.5 / 220.8 / 220	.6 V	2 2	
						1 22	
Alt Menü INPUT OUTPUT LOAD INFO. S-CODE	Alt Menü		INPUT	OUTPUT LOAD	INFO. S-CODE		

Module simgesine dokunun, (ekranın sol alt kısmında), ve ardından sistem Şekil 4-6'da gösterildiği gibi Güç modülü ünitesinin sayfasına girer:

Şekil 4-6 Güç Modülü

Modül menüsünün ana sayfası temel olarak bilgi ekranı, güç modülü durum ekranı ve güç modülü alt menüsünü içerir.

• Bilgi Ekranı

Özellikle voltaj, frekans, akım ve güç faktörü dahil olmak üzere seçilen güç modülünün ilgili bilgilerini görüntüleyin.

• Güç modülü bilgisi

- (1) Güç modülü sayıları, aşağıdan yukarıya doğru 1-10 arasında numaralandırılmıştır;
- (2) Güç modülünün takılıp takılmadığı ve seçilip seçilmediği;

Modül takıldıktan ve iletişim bağlantısı normal olduktan sonra, modül simgesi ilgili ID numarasında görüntülenecektir;

Modül seçildikten sonra, modülün rengi koyu olarak değişir;

- (3) Güç modülü çalışma durumu aşağıdaki gibidir:
 - (a) Yeşil kare güç modülünün normal çalıştığını gösterir
 - (b) Siyah renk, güç modülünün ilgili parçasının geçersiz olduğunu gösterir
 - (c) Kırmızı, güç modülünün olmadığını veya arızalı olduğunu gösterir

Güç Modülü Alt Menü

Alt menüde Giriş, Çıkış, Yük, INFO ve S-CODE bulunur. Alt menünün her bir arayüzü Şekil 4-7'de gösterilmiştir:



Şekil 4-7 Güç modülü alt menü sayfası

Güç modülünün alt menüleri aşağıda Tablo 4-4'te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı	
	V	Seçilen modülün faz gerilimi	
<u> </u>	Hz	Seçilen modülün frekansı	
Giriş	А	Seçilen modülün faz akımı	
	PF	Seçilen modülün güç faktörü	
Çıkış	V	Seçilen modülün çıkış faz gerilimi	
	Hz	Seçilen modülün çıkış frekansı	
	А	Seçilen modülün çıkış faz akımı	
	PF	Seçilen modülün çıkış güç faktörü	
Yük	%	Yük (Seçilen güç modülünün yüzdesi)	
	KW	Pout: Aktif Güç	
	KVA	Sout: Görünür Güç	
	V	Seçilen modülün yük gerilimi	

Tablo 4-4 Güç modülünün her bir alt menüsünün açıklaması

Alt Menü Adı	Menü Adı İçindekiler Anlam	
	BATT+(V)	Akü Voltajı (pozitif)
	BATT-(V)	Akü Voltajı (negatif)
	BUS(V)	Bara Gerilimi (Pozitif ve Negatif)
	Charger(V)	Şarj Cihazı Voltajı (Pozitif ve Negatif)
	Fan Time	Seçilen güç modülünün Toplam Fan Çalışma Süresi
Bilgi	Capacitance Time	Seçilen güç modülünün Toplam Kapasitans Çalışma süresi
	Inlet Temperature (°C)	Seçilen güç modülünün Giriş Sıcaklığı
	Outlet Temperature (°C)	Seçilen güç modülünün Çıkış Sıcaklığı
	REC (V)	Modül redresör yazılım sürümü
	INV (V)	Modül invertör yazılım sürümü
S-code	Fault Code	Bakım personeli için

4.2.3. Log (Kayıt)

simgesine dokunun, (ekranın alt kısmında), ve ardından sistem Şekil 4-8'de gösterildiği gibi Log sayfasına girer. Günlük sayfası temel olarak mevcut uyarı bilgilerinin ve geçmiş kayıtların görüntülenmesini içerir. günlük alt menüsü aşağıda Tablo 4-5'te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



Şekil 4-8 Log alt menu sayfası

Aşağıdaki Tablo 4-5, geçmiş kayıt penceresi ve mevcut kayıt penceresi tarafından görüntülenen tüm UPS olaylarının tam listesini vermektedir.

UPS olayları	Açıklama	
Load On UPS	Sistem normal inverter güç kaynağındadır	
Load On Bypass	Sistem bypass güç kaynağında	
No Load	Sistem çıkışı yok	
Battery Boost	Şarj cihazı boost şarj modunda çalışıyor	
Battery Float	Şarj cihazı float şarj modunda çalışıyor	
Battery Discharge	Akü deşarj oluyor	
Battery Connected	Akü zaten bağlı	
Battery Not Connected	Akü henüz bağlı değil.	
Maintenance CB Closed	Manuel bakım kesicisi kapalı	
Maintenance CB Open	Manuel bakım kesicisi açıldı	
EPO (Set)	Acil Durum Güç Kapatma	

Tablo	4-5	UPS	Olay	. I iste	sei
1 a010	4-5	ULD	Olay		281

UPS olayları	Açıklama		
EPO (Disappear)	Acil Durum Güç Kapatma yok		
Module On Less (Set)	İnvertör çıkış modülü kapasitesi yük kapasitesinden az		
Module On Less (Disappear)	İnvertör çıkış modülü kapasitesi yük kapasitesinden fazla		
Generator Input (Set)	Harici jeneratör bağlı		
Generator Input (Disappear)	Bağlandıktan sonra harici jeneratörün bağlantısını kesildi		
Utility Abnormal (Set)	Şebeke Anormal		
Utility Abnormal (Disappear)	Şebeke geri kazanımı normal		
Bypass Sequence Error (Set)	Bypass gerilim sırası ters		
Bypass Sequence Error (Disappear)	Bypass gerilim sırası normal olarak düzeldi		
Bypass Volt Abnormal (Set)	Bypass gerilimi anormal		
Bypass Volt Abnormal (Disappear)	Bypass voltajı anormal normal şekilde düzeldi		
Bypass Module Fail (Set)	Bypass modülü arızalı		
Bypass Module Fail (Disappear)	Bypass modülü normal şekilde düzeldi		
Bypass Module Over Load (Set)	Bypass akımı sınırlamanın üzerinde.		
Bypass Module Over Load (Disappear)	Bypass akımı normal olarak düzeldi		
Bypass Over Load Tout (Set)	Bypass aşırı yük durumu devam eder ve aşırı yük zaman aşımına uğradı		
Bypass Over Load Tout (Disappear)	Bypass aşırı yük durumu devam eder ve aşırı yük zaman aşımına uğradı		
Byp Freq Over Track (Set)	Bypass frekansı izleme aralığının dışında		
Byp Freq Over Track (Disappear)	Bypass frekansı kurtarma izleme aralığı		
Exceed Tx Times Lmt (Set)	Bypass ve invertör arasındaki transfer sayısı son bir saat içinde beşi aştı		
Exceed Tx Times Lmt (Disappear)	Transfer sürelerini temizleme		
Output Short Circuit (Set)	Çıkış kısa devre		
Output Short Circuit (Disappear)	Çıkış kısa devre Devre ortadan kalktı		
Battery EOD (Set)	Akü voltajı akü EOD değerine ulaştı		
Battery EOD (Disappear)	Akü voltajı akü EOD değerinin üzerine geri döndü		
Battery Test	Sistemin akü otomatik test moduna aktarılması		
Battery Test OK	Akü Testi Tamam		
Manual battery Test Fail	Sistem akünün arızalı olduğunu tespit etti		
Battery Maintenance	Sistem akü bakım durumunda		
Battery Maintenance OK	Akü bakımı başarılı		
Battery Maintenance Failed	Akü bakımı başarısız		
Stop Test	Akü otomatik testi veya akü bakım durumu sonlandırılır		
Fault Clear	Bildirilen arızayı temizleme		
History clear	Tüm geçmiş kayıtlarını silme		
N#Module Inserted	N# Güç Modülü sisteme takıldı.		
N#Module Exit	N# Güç Modülü sistemden çıkarıldı.		
N#Rectifier Fail (Set)	N# Güç Modülü Redresör Arızası		
N#Rectifier Fail (Disappear)	N# Güç Modülü Redresör Arızası kaldırıldı		
N#Inverter Fail (Set)	N# Güç Modülü İnvertör Arızası		
N#Inverter Fail (Disappear)	N# Güç Modülü İnvertör Arızası kaldırıldı		
N#Rectifier Over Temp (Set)	N# Güç Modülü Redresör Aşırı Sıcaklık		
N#Rectifier Over Temp (Disappear)	N# Güç Modülü Redresör Aşırı Sıcaklık azaldı		

UPS olayları	Açıklama		
	Normale Dönme		
N#Fan Fail (Set)	N# En az bir fan arızalı, bağlantı başarısız veya dönüş engellenmiş		
N#Fan Fail (Disappear)	N# Fanlar normal hale döndü		
N#Output Over Load (Set)	N# Güç Modülü Çıkışı Aşırı Yük		
N#Output Over Load (Disappear)	N# Güç Modülü Çıkışı Normale Döndü		
N#Inverter Overload Tout (Set)	N# Güç Modülü İnvertörü Aşırı Yük Zaman Aşımı		
N#Inverter Overload Tout (Disappear)	N# Güç Modülü İnvertörü Aşırı Yük Zaman Aşımı Bitti		
N#Inverter Over Temp (Set)	N# Güç Modülü İnvertörü Aşırı Sıcaklık		
N#Inverter Over Temp (Disappear)	N#Güç Modülü İnvertörü Aşırı Sıcaklık Ortadan Kalktı		
On UPS Inhibited (Set)	Bypasstan invertöre sistem transferinin engellenmesi		
On UPS Inhibited (Disappear)	Bypasstan invertöre sistem transferinin engellenmesi ortadan kalktı		
Manual Transfer Byp	Manuel olarak bypassa aktarma		
Esc Manual Bypass	"Manuel olarak bypass'a aktar" komutundan çıkış.		
Battery Volt Low (Set)	Akü Voltajı Düşük		
Battery Volt Low (Disappear)	Akü Voltajı normale döndü		
Battery Reverse (Set)	Akü kabloları doğru bağlanmamış		
Battery Reverse (Disappear)	Akü kabloları doğru bağlanmış		
N#Inverter Protect (Set)	N#Power Modülü İnvertör Koruması		
N#Inverter Protect (Disappear)	N# Güç Modülü İnvertör Koruması kaldırıldı		
Input Neutral Lost	Şebeke nötr kablosu kayıp veya algılanmıyor		
Bypass Fan Fail (Set)	Bypass modülü Fanlarından en az biri Arızalı		
Bypass Fan Fail (Disappear)	Bypass modülü fanları arızası giderildi		
N#Manual Shutdown	N# Güç Modülü manuel olarak kapatıldı		
Manual Boost Charge	Şarj Cihazını manuel olarak boost şarj modunda çalışmaya zorlama		
Manual Float Charge	Şarj cihazını manuel olarak float şarj modunda çalışmaya zorlama		
UPS Locked	UPS güç modülünün manuel olarak kapatılması yasaklandı		
Parallel Cable Error (Set)	Paralel kablo hatası		
Parallel Cable Error (Disappear)	Paralel kablo hatası ortadan kalktı		
Cumulative time of This Time	Bu sürenin kümülatif zamanı		
N#Battery Or Charger Malfunction (Set)	N#Power modülü aküsü veya şarj cihazı arızası		
N#Battery Or Charger Malfunction	N#Power modülü aküsü veva sari cihazı arızası kaldırıldı		
(Disappear)			
Lost N+X Redundant (Set)	N+X Yedekli Kabin Kayıp		
Lost N+X Redundant (Disappear)	N+X Yedekli Kabin Normale Döndü		
EOD Sys Inhibited (Set)			
EOD Sys Inhibited (Disappear)			
Signal Wire Connection Malfunction	Sinyal kablo bağlantısı Arızası		
(Set)			
Signal Wire Connection Malfunction	Sinyal kablo bağlantısı Arızası kaldırıldı		
(Disappear)			
Ambient Over Temp (Set)	Ortam sıcaklığı UPS limitinin üzerinde		
Ambient Over Temp (Disappear)	Ortam sıcaklığı normale döndü		
REC CAN Fail (Set)	Redresör CAN bus haberleşmesi anormal		
REC CAN Fail (Disappear)	Doğrultucu CAN bus haberleşmesi normal hale geldi		

UPS olayları	Açıklama		
INV IO CAN Fail (Set)	İnvertör CAN bus'ının IO sinyal iletişimi anormal		
INV IO CAN Fail (Disappear)	İnvertör CAN bus'ın IO sinyal haberleşmesi normal şekilde düzeldi		
INV DATA CAN Fail (Set)	İnvertör CAN bus veri haberleşmesi anormal		
INV DATA CAN Fail (Disappear)	İnverter CAN bus veri iletişimi normal olarak düzeldi		
N#Power Share Fail (Set)	Sistemdeki N# güç modüllerinin çıkış akımı farkı sınırlamanın üzerinde		
N#Power Share Fail (Disappear)	N# güç modüllerinin çıkış akımının sistemdeki farkı normal hale geldi		
N#Sync Pulse Fail (Set)	Modüller arasındaki N# Senkronizasyon sinyali anormal		
N#Sync Pulse Fail (Disappear)	Modüller arasındaki N# Senkronizasyon sinyali normale döner		
N#Input Volt Detect Fail (Set)	N# güç modülünün giriş voltajı anormal		
N#Input Volt Detect Fail (Disappear)	N# güç modülünün giriş voltajı normale döner		
N#Battery Volt Detect Fail (Set)	N# Güç modülü akü voltajının anormal olduğunu tespit etti		
N#Battery Volt Detect Fail (Disappear)	N#Power modülü akü voltajının normal seviyeye geldiğini tespit etti		
N#Output Volt Detect Fail (Set)	N#Power modülü çıkış voltajı anormal		
N#Output Volt Detect Fail (Disappear)	N#Power modülünün çıkış voltajı normale döndü		
N#Byp Volt Detect Fail (Set)	N#Power modülü bypass voltajının anormal olduğunu tespit etti		
N#Byp Volt Detect Fail (Disappear)	N#Power modülü bypass voltajının normal olduğunu tespit etti		
N#INV Bridge Fail (Set)	N# Güç modülü invertörü arızalı		
N#INV Bridge Fail (Disappear)	N#Power modülü invertör arızası giderildi		
N#Outlet Temp Error (Set)	N# güç modülünün çıkış sıcaklığı sınırlamanın üzerinde		
N#Outlet Temp Error (Disappear)	N# güç modülünün çıkış sıcaklığı normale döndü		
N#Input Curr Unbalance (Set)	N# güç modülünün üç fazlı giriş akımı farklı		
N#Input Curr Unbalance (Disappear)	N# güç modülünün üç fazlı giriş akımı normale döner		
N#DC Bus Over Volt (Set)	N# Güç modülü DC bara kapasitörlerinin voltajı sınırlamanın üzerinde		
N#DC Bus Over Volt (Disappear)	N#Power modülü DC bara kapasitörlerinin voltajı normale döner		
N#REC Soft Start Fail (Set)	N#Güç modülü redresörü başlatılamıyor		
N#REC Soft Start Fail (Disappear)	N#Güç modülü redresörü normale döndü		
N#Relay Connect Fail (Set)	N# Güç modülü invertör rölesi kapanamıyor		
N#Relay Connect Fail (Disappear)	N#Güç modülü invertör rölesi kapalı		
N#Relay Short Circuit (Set)	N#Güç modülü invertör röleleri kısa devre		
N#Relay Short Circuit (Disappear)	N#Güç modülü invertör röleleri kısa devre yapmıyor		
N#PWM Sync Fail (Set)	N#Güç modülü redresörü ve invertör PWM		

UPS olayları	Açıklama		
	senkronizasyon sinyali anormal		
N#PWM Sync Fail (Disappear)	N#Power modülü doğrultucu ve invertör PWM senkronizasyon sinyali normale döndü		
N#Intelligent Sleep (Set)	N#Power modülü akıllı uyku modunda çalışır		
N#Intelligent Sleep (Disappear)	N#Power modülü akıllı uyku modundan çıkıyor		
Manual Transfer to INV	N# UPS'i invertöre manuel olarak aktarma		
N#Input Over Curr Tout (Set)	N# Güç modülü Giriş aşırı akım zaman aşımı		
N#Input Over Curr Tout (Disappear)	N# Güç modülü Giriş aşırı akım zaman aşımı ortadan kalktı		
N#No Inlet Temp. Sensor (Set)	N#Power modülü Giriş sıcaklık sensörü doğru şekilde bağlanmamış veya açık		
N#No Inlet Temp. Sensor (Disappear)	N#Power modülü Giriş sıcaklık sensörü normale döndü		
N#No Outlet Temp. Sensor (Set)	N#Power modülü çıkış sıcaklık sensörü doğru şekilde bağlanmamış veya açık		
N#No Outlet Temp. Sensor (Disappear)	N#Power modülü çıkış sıcaklığı sensörü normale döndü		
N#Inlet Over Temp. (Set)	N#Power modülü Giriş havası aşırı sıcaklıkta		
N#Inlet Over Temp. (Disappear)	N#Power modülü Giriş hava sıcaklığı normale döndü		
N#Capacitor Time Reset	N#Power modülü DC bara kapasitörlerinin zamanlamasını sıfırlama		
N#Fan Time Reset	Fanların N#Power modülü zamanlamasını sıfırlama		
Battery History Reset	Akü geçmişi verilerini sıfırla		
Battery Over Temp. (Set)	Akü aşırı sıcak		
Battery Over Temp. (Disappear)	Akü sıcaklığı normale döndü		
Bypass Fan Expired (Set)	Bypass fanlarının çalışma ömrü sona erdi		
Bypass Fan Expired (Disappear)	Bypass fanlarının çalışma ömrü dolmadı		
N#Capacitor Expired (Set)	N#Power modülü Kondansatörlerin çalışma ömrü doldu		
N#Capacitor Expired (Disappear)	N#Power modülü Kondansatörlerin çalışma ömrü dolmadı		
N#Fan Expired (Set)	N#Power modülü Güç modüllerinin fanlarının çalışma ömrü sona erdi		
N#Fan Expired (Disappear)	N#Power modülü Güç modüllerinin fanlarının çalışma ömrü dolmadı		
N#INV IGBT Driver Block (Set)	N#Power modülü İnvertör IGBT'leri kapatılır		
N#INV IGBT Driver Block (Disappear)	N#Power modülü İnvertör IGBT'leri kapatılmıyor		
Dust Filter Expired (Set)	Toz filtresinin temizlenmesi veya yenisiyle değiştirilmesi gerekir		
Dust Filter Expired (Disappear)	Toz filtresinin temizlenmesi veya yenisiyle değiştirilmesi gerekmez		
Battery Expired (Set)	Akülerin çalışma ömrü sona erdi		
Battery Expired (Disappear)	Akülerin çalışma ömrü sona ermemiştir		
BMS Communication Fail (Set)	BMS Haberleşme arızası		
BMS Communication Fail (Disappear)	BMS Arızası kaldırıldı		
CAN Communication Fail (Set)	Izleme ünitesi CAN haberleşme arızası		
CAN Communication Fail (Disappear)	Izleme ünitesi CAN iletişimi normal şekilde düzeldi		

UPS olayları	Açıklama		
Single Cell under Volt Fair (Set)	Tek Hücre voltajı düşük		
Single Cell under Volt Fair (Disappear)	Tek Hücre voltajı normale döndü		
Single Cell over Volt Fair (Set)	Tek Hücre voltajı yüksek		
Single Cell over Volt Fair (Disappear)	Tek Hücre voltajı normale döndü		
Single Cell Volt Fair (Set)	Tek Hücre Voltajı aşırı fark		
Single Cell Volt Fair (Disappear)	Tek Hücre Voltajı normale döndü		
Battery Low Ambient Temp (Set)	Akü Ortam sıcaklığı düşük		
Battery Low Ambient Temp (Disappear)	Akü Ortam sıcaklığı normale döndü		
Battery Over Ambient Temp (Set)	Akü Ortam sıcaklığı sınırlamanın üzerinde		
Battery Over Ambient Temp (Disappear)	Akü Ortam sıcaklığı normale döndü		
BMS Forbid Charging (Set)	BMS sistemi akü şarjını yasakladı		
BMS Forbid Charging (Disappear)	BMS sistemi akü şarjı yasağı kaldırıldıdi		
BMS Forbid Discharging (Set)	BMS sistemi akünün deşarj olmasını yasakladı		
BMS Forbid Discharging (Disappear)	BMS sistemi deşarj olan aküyü kurtardı		
Wave Trigger	UPS arızası sırasında dalga formu kaydedildi		
Bypass CAN Fail (Set)	İzleme ünitesi Baypas CAN sinyali anormal		
Bypass CAN Fail (Disappear)	İzleme ünitesi Baypas CAN sinyali normale döndü		
Bypass Power Fuse Fair (Set)	Bypass Güç sigortası arızası		
Bypass Power Fuse Fair (Disappear)	Baypas Güç sigortası normal		
N#Software Version Error (Set)	N#Power modülü yazılım sürümü hatası		
N#Software Version Error (Disappear)	N#Power modül yazılım sürümünün normal sürüme güncellenmesi		
System Setting Data Error	Sistem ayar verisi hatası		
Bypass Over Temp (Set)	Bypass modülü aşırı sıcaklıkta		
Bypass Over Temp (Disappear)	Bypass modülü sıcaklığı normale döndü		
N# Module ID Duplicate (Set)	En az bir N# modülü, güç konnektörü kartındaki diğer modülle aynı kimlikle ayarlandı		
N# Module ID Duplicate (Disappear)	Değişiklikten sonra N#Power modül kimliği normal		
Electrolyte Leakage (Set)	Akü elektrolitinde sızıntı var		
Electrolyte Leakage (Disappear)	Akü sızıntı alarmı kaldırıldı		

🔲 Not

- Kelimelerin farklı renkleri olayların farklı seviyelerini temsil eder: Yeşil, normal bir olay meydana gelir; Gri, olay meydana gelir ve sonra kaybolur; Sarı, uyarı meydana gelir; Kırmızı, arızalar meydana gelir.
- Genel olarak, "Set" bir olayın veya ilgili işlemin meydana gelmesini ifade eder. "Disappear" ise olayın kaldırılmasını veya hatanın temizlenmesini ifade eder.

4.2.4. Setting (Ayar)

Setting simgesine dokunun, (ekranın alt kısmında), ve ardından sistem, Şekil 4-9'da gösterildiği gibi Setting (Ayar) sayfasına girer:

Display Format: M-D-Y 💌	DATE_TIME
	LANGUAGE
Current Time: 07-19-2022 10:12:51	COMM.
	USER
Set Time:	BATTERY
	SERVICE
	RATE
	CONFIGURE
	Pwd Set
Confirm	

Şekil 4-9 Setting(Ayar) Menüsü

Alt menüler aşağıda Tablo 4-6'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
Data 8 Time	Date format setting	Üç format: yıl/ay/gün, ay/tarih/yıl, tarih/ay/yıl
(Tarih ve Saat)	Time setting	Tarih ve saati seçilen tarih biçimine göre ayarlama
Aberrade	Current language	Kullanılan dil
(Dil)	Language selection	Basitleştirilmiş Çince ve İngilizce, vb. (seçilebilir)
	Device Address	Haberleşme adresinin ayarlanması
	USB, RS485, SNMP	SNT Protokolü, Modbus Protokolü, YD/T Protokolü ve Dwin (Fabrika kullanımı için)
COMM	Protocol selection	ONT Maller VD/Thered have a star
COMINI.	Baud rate	SN1, Modbus ve YD/1 baud hizinin ayarlanmasi
(Haberleşme)	Modbus Mode	Modbus için ayar modu: ASCII ve RTU seçilebilir
	Modbus parity	Modbus için paritenin ayarlanması
	Output voltage adjustment	Çıkış Voltajının Ayarlanması
	Bypass Voltage Up limited	Bypass için üst sınırlı çalışma voltajı, ayarlama: +%10, +%15, +%20, +%25
	Bypass Voltage Down limited	Bypass için alt sınırlı çalışma voltajı, ayarlama: -%10, -%15, -%20, -%30, -%40
USER	Bypass Frequency Limited	Bypass için izin verilen çalışma frekansı ayarlama: +-1Hz, +-3Hz, +-5Hz
(Kullanici)	Title modification	Yazılım üç fazlı ekran başlığını değiştirme, örneğin A-B-C, R-S-T, U-V-W, L1-L2-L3
	LCD Time	LCD ekran koruyucu zamanını ayarlama
	LOGO Show Time	Logo sayfası gösterim zamanını ayarlama
	Battery Type	Kurşun-asit veya lityum gibi akü tipini görüntüleme

Т	ablo 4-6 Her bir Settt	ting (Aya	r) alt men	üsünün a	çıklaması

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
		Akü
BATTERY	Battery Number	Akü sayısının ayarlanması
(Akü)	Battery Capacity	Akünün AH değerinin ayarlanması
, ,	Float Charge	Akü hücresi için float voltajın ayarlanması
	Boost Charge	Akü hücresi icin boost voltajın avarlanması
	Voltage/Cell	
	EOD (End of	
	discharge)	Akü hücresi icin EOD voltaiı. @0.6C akım
	Voltage/Cell, @0.6C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Current	
	EOD (End of	
	charge)	Akü hücresi için EOD voltajı, @0,15C akım
	Voltage/Cell,	,
	@0.15C Current	
	Percent Limit	Şarj akımı (nominal akımın yüzdesi)
	Battery Temperature Compensate	Akü sıcaklık kompanzasyonu için katsayı
	Boost Charge Time Limit	Boost şarj süresinin ayarlanması
	Auto Boost Period	Otomatik boost süresinin ayarlanması
	Auto Maintenance Discharge Period	Otomatik bakım deşarjı için sürenin ayarlanması
	System Mode	Tekli, paralel, tekli ECO, paralel ECO, LBS, paralel LBS gibi sistem modu ayarı. Self-aging ayarlanamaz
	United Number	Paralel sistemdeki UPS sayısını ayarlama
Service	System ID	Paralel sistemdeki UPS'in ID'sini ayarlama
(Servis)	Frequency Slew	Slew oranının ayarlanması
	Dust Filter	Toz filtresi bakım periyodunu ayarlama
	Frequency Slew	Frekans oranı sınırlamasını avarlama
	Limit	
	Redundant Module Number	Yedekli modül numarasını ayarlama
	Battery Transfer to Main Delay	Akünün ana şebekeye aktarılmasından itibaren geçikme süresini ayarlama
	System Auto Start Mode after EOD	EOD'den sonra Sistem başlatma modunu ayarlama
	Cabinet Capacity	UPS toplam kapasitesini avarlama
Rated	Power Module	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Nominal)	Capacity	Tek güç modülü kapasitesini ayarlama
(r (ommar)	Rated Input Voltage	Nominal giris gerilimini ayarlama
	Rated Input	Nominal giris frekansını ayarlama
	Frequency	03

Alt Menü Adı	İçindekiler	Anlamı
	Frequency	Frekans
	Rated Output Voltage	Nominal çıkış gerilimini ayarlama
	Rated Output Frequency	Nominal çıkış frekansını ayarlama
CONFIGURE (KONFİGÜRASYON)	System configuration	Sistem parametrelerini yapılandırma
Password (Şifre)	Change the password of the login account	Geçerli kullanıcının ve daha düşük ayrıcalıklara sahip kullanıcının parolalarını değiştirmek kullanılır. Parola kurtarma fonksiyonu tüm oturum açma hesaplarının parolalarını başlangıç değerlerine ayarlar.

Not

- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen alt menüde zaman ayarını, dil ayarını ve iletişim ayarını yapın; Kullanıcı ayarları, profesyonel personel tarafından ayarlanması gereken birinci seviye bir şifre gerektirir; Akü ayarı ve servis ayarı, satış sonrası servis için ikincil bir şifre gerektirir; Nominal ayar, sistem konfigürasyonu fabrika ayarı, nominal ayar üç seviyeli bir şifre gerektirir, sistem ayarı dört seviyeli bir şifre gerektirir.
- Akü ayarının C değeri akünün amper saatidir, eğer 100AH'lik bir akü ise C=100A.

<u> (</u>Uyarı

Akü numarasının gerçek takılı numaraya tamamen eşit olduğundan emin olun. Aksi takdirde akülerde veya ekipmanda ciddi hasara neden olur.

4.2.5. Operate (Çalıştır)

Operate simgesine dokunun (ekranın alt kısmında), ve ardından sistem Şekil 4-10'da gösterildiği gibi "Operate" (Çalıştır) sayfasına girer.

с <u> —</u>	1. 1			FUNC COMMAND	C				FUNC COMMAND
6		1+	+0	TEST COMMAND	Ē	Ē.	1	ē.	TEST COMMAND
ESC Mute	Fault Clear	Transfer to Bypass	Transfer to inverter		Batt Test	Batt Maint	Battery Float	Battery Boost	
	(ji)	H	*		E,				
Manual Dust Removal	Reset Battery History Data	Reset Dust Filter Using Time	Home Page		Stop Test				
L				ر <u></u> ر	L				ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Home	inet Modu	le Log	Setting	Scope	Home	Modul	e Log	Setting	Scope
(a) Fonk	siyon Tu	şları		(b)	Test Ko	mutları S	Sayfası	

Şekil 4-10 Operate(Çalıştır) menüsü

" Operate" menüsü Fonksiyon tuşları sayfasını ve Test komutu sayfasını içerir. İçerikler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Fonksiyon Tuşları



Toz filtresinin zamanını sıfırlamak için 🛄 simgesine dokunun.

Test Komutları

Akü Tesi

simgesine dokunun, sistem akünün durumunu test etmek için Akü moduna geçer. Bypasın normal çalıştığından ve akü kapasitesinin %25'ten az olmadığından emin olun.

Akü Bakımı

Simgesine dokununca akü kısmen boşalır, bakım için akü şarj edilir ve boşaltılır. Bypass normal durumda olmalı ve akü kapasitesinin %25'inden fazlasını korumalıdır. Sistem EOD'ye ulaştıktan sonra deşarj sona erer ve sistem normal moda geri döner.

___ Akü Boost Şarj

🕘 Simgesine dokunulduğunda sistem boost şarjını başlatır.

🕨 🛛 Akü Float Şarj

Simgesine dokunulduğunda sistem float şarjı başlatır.

Testi Durdurma

Simgesine dokunulduğunda, sistem akü testini veya akü bakımını durdurur.

4.2.6. Ölçüm (Scope)

singesine dokunun (Ekranın sağ alt kısmında), ve ardından sistem ölçüm sayfasına girer. Esas olarak, kullanıcıların pratik bir şekilde gözlemlemesi için uygun olan çıkış voltajı, çıkış akımı, bypass voltajı dalga şekli diyagramları sağlar. Şekil 4-11'de gösterildiği gibi. Sağdaki görüntüleme öğesine tıklayın ve ilgili dalga formu soldaki ilgili görüntüleme alanında görüntülenecektir. Sarı, yeşil ve kırmızı ilgili ABC fazını temsil eder ve aşağıdaki sayılar sırayla belirli değerlerini temsil eder.



Şekil 4-11 Ölçüm Menüsü

5. Çalışma

5.1. UPS Cihazının Başlatılması

5.1.1. Normal Modda Başlatma

UPS, kurulum tamamlandıktan sonra devreye alma mühendisi tarafından başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

- 1. Tüm devre kesicilerin açık olduğundan emin olun;
- 2. Çıkış kesicisini (Q4), giriş kesicisini (Q1), bypass giriş kesicisini (Q2) teker açın ve ardından sistem çalışmaya başlar;
- 3. İzlemeden sonra LCD yanar. Sistem, Şekil 4-2'de gösterildiği gibi ana sayfaya girer;
- Ana sayfadaki enerji çubuğuna dikkat edin ve LED göstergelerine dikkat edin. Doğrultucu yanıp sönerek doğrultucunun çalışmaya başladığını gösterir. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-1'de listelenmiştir;

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Redresör	yeşil yanıp sönüyor	İnvertör	kapalı
Akü	kırmızı	Yük	kapalı
Bypass	kapalı	Durum	kırmızı

Tablo 5-1 Redresörün çalışmaya başlaması

 30S sonra doğrultucu göstergesi sabit yeşil yanarak doğrultma işleminin bittiğini gösterir ve bypass statik anahtarı kapanır, ardından sürücü çalışmaya başlar. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-2'de listelenmiştir;

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Redresör	yeşil	İnvertör	yeşil yanıp sönüyor
Akü	kırmızı	Yük	yeşil
Bypass	yeşil	Durum	kırmızı

Tablo 5-2 İnvertörün çalışmaya başlaması

 UPS, invertör normal bypass göstergesi kapandıktan, invertör göstergesi ve yük göstergesi açıldıktan sonra bypass'tan invertöre transfer yapar. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-3'te listelenmiştir;

Tablo 5-3 Yükün beslenmesi					
Gösterge	Durum	Gösterge	Durum		
Redresör	yeşil	İnvertör	yeşil		
Akü	kırmızı	Yük	yeşil		
Bypass	kapalı	Durum	kırmızı		

 Akü devre kesicilerini kapatın, akü göstergesi durumu yeşil olur, ardından UPS aküyü şarj etmeye başlar, bu durumda UPS Normal Moddadır. LED göstergeleri aşağıda Tablo 5-4'te listelenmiştir;

Gösterge	Durum	Gösterge	Durum
Redresör	yeşil	İnvertör	yeşil
Akü	yeşil	Yük	yeşil
Bypass	kapalı	Durum	yeşil

📔 Not

- İlk kez başlatıldığında, dil, saat, tarih ve sistem parametreleri Ayar alt menüleri aracılığıyla ayarlanabilir. Tekrar başlatıldığında, sistem varsayılan olarak önceki Ayarlar menüsüne döner. Bu parametreler ayarlanmışsa, sistem varsayılan olarak mevcut olanları kullanır.
- Başlatma sırasında, kullanıcılar Log menüsünü kontrol ederek başlatma işlemi sırasındaki tüm olaylara göz atabilirler.
- Başlatma sırasında, kullanıcılar güç modülünün bilgilerini ön tarafındaki tuşlarla kontrol edebilir.

5.1.2. Aküden Başlatma

Aküden çalıştırma, cold start anlamına gelir. Çalıştırma için adımlar aşağıdaki gibidir:

- 1. Akünün doğru bağlandığını doğrulayın, harici akü devre kesicilerini açın;
- Kırmızı akü cold start düğmesine 7 saniyeden fazla basın, sistem aküden güç alır. Şekil 5-1'e bakın;



Şekil 5-1 Akü cold start düğmesinin kabin üzerindeki konumu

- Bundan sonra, sistemi normal modda 3. adımdan sonraki adımlara göre başlatın. Sistem doğrultucuyu ve ardından invertör çıkışını tamamlamak için invertörü başlatır. Tüm işlem yaklaşık 60 saniye sürer ve sistem akü modunda çalışır;
- 4. Yüklere güç sağlamak ve UPS'in akü modunda başlatılmasını tamamlamak için UPS çıkış kesicisini veya harici çıkış kesicisini açın.

5.2. Çalışma Modlarını Değiştirme

5.2.1. Normal Moddan Akü Moduna Geçme

Şebekeyi kesmek için giriş kesicisinin bağlantısını kesildiğinde UPS akü moduna girer. UPS cihazını normal moda geri aktarmanız gerekirse, giriş kesicisini kapatmadan ve şebeke gücünü yeniden vermeden önce birkaç saniye bekleyin. 10 saniye sonra redresör otomatik olarak yeniden başlar ve invertöre giden güç yeniden sağlanır.

5.2.2. Normal Moddan Bypass Moduna Geçme

Alt menüye girmek için Operate simgesine dokunun, isimgesine dokunduğunuzda sistem manuel olarak bypass moduna geçer.



Bypassa aktarmadan önce bypassın normal çalıştığından emin olun. Aksi takdirde arıza oluşabilir. Güç modülünü manuel olarak kapatın, kalan güç modüllerinin aşırı yüklenmediğinden emin olun.

5.2.3. Bypass Modundan Normal Moda Geçme

Operate menüsüne girin, Operate simgesine dokunun , alt menu sayfasına girin, ardından simgesine dokunduğunuzda sistem normal moda geçer.

5.2.4. Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Geçme

Aşağıdaki prosedürler yükü UPS inverter çıkışından bakım için kullanılan bakım bypass beslemesine aktarabilir.

- 1. LCD ekranında simgesine dokunun, Bölüm 5.2.2'yi izleyerek UPS'i Bypass moduna aktarın; İnvertör gösterge LED'i söner, sesli alarm çalar. Bypass yüke güç sağlar, invertör kapanır;
- 2. Harici akü kesicisini kapatın ve bakım bypass kesicisini açın. Böylece yüke bakım baypası ve statik baypas yoluyla güç sağlanır;
- 3. Bypass kesicisini, şebeke kesicisini ve çıkış kesicisini kapatın, bakım bypassı yüklere güç sağlar;
- 4. Şimdi bypass modülünü veya güç modülünü bakım için çıkarabilirsiniz.

A Uyarı

Bu işlemi yapmadan önce LCD ekranı kontrol ederek bypass beslemesinin düzenli olduğundan ve invertörün bununla senkronize olduğundan emin olun, böylece yüke güç verirken herhangi bir kısa kesinti riski oluşmaz.



Güç modülünün bakımını yapmanız gerekiyorsa, kapağı çıkarmadan önce DC bara kapasitörünün tamamen boşalması için 10 dakika bekleyin.

5.2.5. Bakım Bypass Modundan Normal Moda Geçme

Aşağıdaki prosedürler yükü Bakım Bypass'ından invertör çıkışına aktarabilir:

- 1. Bypass kesicisini ve çıkış kesicisini açın, gücü ON konumuna getirin, 30S sonra statik bypass açılır, bypass gösterge LED'i yeşil yanar ve yüke bakım bypass'ı ve statik bypass üzerinden güç verilir;
- 2. Bakım bypass kesicisini kapatın böylece yük statik bypass üzerinden beslenir;
- 3. Giriş kesicisini, akü kesicisini açın ve redresör başlar, 30S sonra redresör başlamayı bitirir; redresör gösterge LED'i yeşil yanar ve ardından invertör başlar. 60S sonra, sistem Normal moda

geçer.

5.3. Akü Testi

Akü uzun süre kullanılmayacaksa, akünün durumunu test etmek gerekir. İki yöntem sağlanmıştır:

Manuel Deşarj testi. Operate (Çalıştır) menüsüne girin, Şekil 5-2'de gösterildiği gibi "Akü bakımı" simgesine dokunun, sistem deşarj için Akü moduna geçer, daha sonra akü kapasitesinin %20'sine veya düşük voltaja sahip olacaktır, kullanıcılar "Testi Durdur" simgesine dokunarak deşarjı durdurabilir.

				FUNC COMMAND					FUNC COMMAND
6		4	•••	TEST COMMAND	Ē		E.	ē.	TEST COMMAND
ESC Mute	Fault Clear	Transfer to Bypass	Transfer to Inverter		Batt Test	Batt Maint	Battery Float	Battery Boost	
	5	H	*		E				
Manual Dust Removal	Reset Battery History Data	Reset Dust Filter Using Time	Home Page		Stop Test				
C				د ب	L				J.
Home	pinet Module	Log	Setting Ope	ate Scope	Home	binet Module	Log	Setting	Scope
((a) Fonk	siyon tu	şları		(b)	Test kor	nutları		



2. Otomatik deşarj. Akünün otomatik deşarj ayarından sonra, akü otomatik olarak akü düşük voltajına yakın bir değere kadar deşarj olacak ve ardından iyileşecektir. Otomatik deşarj süresini ayarlamak ve akü bakımını etkinleştirmek gerekir. Adımlar aşağıdaki gibidir:

(1) Ayarlar alt menüsü altında sistem konfigürasyon ikincil menüsüne girin, " Automatic Battery Maintenance" (Otomatik Akü Bakımı) seçeneğini seçin ve onaylayın;

(2) Otomatik akü deşarj süresi ayarları için Şekil 5-3'te gösterildiği gibi ayarlar alt menüsü altında akü ayarlarının ikincil menüsüne girin. "Otomatik Deşarj Süresi "nde deşarj süresini ayarlayın ve onaylayın (akü self test süresi 30-120 gündür ve varsayılan olarak ayarlanmamışsa, akü self testi devre dışı bırakılır).

ttery Type(): VRLA y Number(): 36 Capacity(AH): 720 oltage/Cell(V): 2.25	EOD Cell,@ 0.6C Current(V): 1.65 EOD Cell,@ 0.15C Current(V): 1.75 Batt Temp Compensate(mV/°C): 0.0 Boost Charge Time Limit(H): 4		DATE_TIME LANGUAGE COMM.	
y Number(): 36	EOD Cell,@ 0.15C Current(V): 1.75 Batt Temp Compensate(mV/°C): 0.0 Boost Charge Time Limit(H): 4		LANGUAGE COMM.	
Capacity(AH): 720	Batt Temp Compensate(mV/°C): 0.0 Boost Charge Time Limit(H): 4		COMM.	
oltage/Cell(V): 2.25	Boost Charge Time Limit(H): 4		LICED	
-ll			USER	
bitage/Cell(V): 2.25	Auto Boost Period(H): 800		BATTERY	
cent Limit(%): 9 💌	Automatic discharge period(H): 8848		SERVICE	
Reserved(): 1.0			RATE	
	_		CONFIGURE	
			Pwd Set	
	Confin	m		
		Confir	Confirm	Pwd Set

Şekil 5-3 Akü otomatik deşarjı için süre ayarı

A Uyarı

Otomatik bakım deşarjı için yük %20-%100 olmalıdır, yük akünün nominal kapasitesinin %20'sinden azsa, otomatik deşarj bakımı sağlanamaz.

5.4. EPO

EPO tuşu, acil durumlarda (yangın, sel vb.) UPS'i kapatmak için tasarlanmıştır. Bunu yapabilmek için EPO tuşuna basmanız yeterlidir; sistem redresörü, invertörü kapatır ve yüke güç vermeyi derhal durdurur (invertör ve bypass dahil) ve akünün şarjı veya deşarjı durur.

Şekil 5-4'te gösterildiği gibi, EPO'nun kapağını açın ve acil durdurmayı gerçekleştirmek için düğmeyi yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Giriş şebekesi mevcutsa, UPS kontrol devresi aktif kalacaktır; ancak çıkış kapatılacaktır. UPS cihazını tamamen izole etmek için kullanıcıların UPS cihazına giden giriş kesicisini ve harici akü kesici beslemesini kapatması gerekir.



EPO tetiklendiğinde, yük UPS tarafından beslenmez. EPO Fonksiyonunu kullanırken dikkatli olun.



Şekil 5-4 EPO Tuşu

5.5. Paralel Sistem Kurulumu

UPS sistemi paralel olarak en fazla üç kabini destekleyebilir. İki UPS kabini Şekil 5-5'te gösterildiği gibi bağlanır.



Şekil 5-5 Paralel şema

Kabinin paralel terminalleri kabinin içinde bulunur ve arka panel açılarak görülebilir. Konumu Şekil 5-6'da A'da gösterilmiştir:



Şekil 5-6 Paralel arayüzün konumu

Paralel çalışma için kontrol kabloları, Şekil 5-7'de gösterildiği gibi kapalı bir döngü oluşturmak için tüm tek cihazlara bağlanmalıdır.



Şekil 5-7 Paralel Bağlantı

Paralel çalışma hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Paralel Çalışma Talimatı" bölümüne bakınız.

6. Bakım

6.1. İçerik

Bu bölümde güç modülü, izleme bypass modülü ve akü grubunun bakım talimatları dahil olmak üzere UPS bakımı anlatılmaktadır.

6.2. Sistem bakım talimatları

6.2.1. Önlemler

Sadece bakım mühendisleri güç modülünün bakımını yapabilir ve bypass modülünü izleyebilir.

- 1. Güç modülü, kabinin yüksek ağırlık merkezinden herhangi bir eğimi önlemek için yukarıdan aşağıya doğru sökülmelidir.
- 2. Güç modülünün bakımını yapmadan ve bypass modülünü izlemeden önce güvenliği sağlamak için, DC bara kapasitör voltajının 36 VDC'den düşük olduğundan ve voltajın tehlikeli voltajdan düşük olduğundan emin olmak için çalışan parçalar ile toprak arasındaki voltajı ölçmek için bir multimetre kullanmalısınız, DC voltajı 36 VDC'den düşüktür ve AC maksimum voltajı 30 VAC değerinden düşüktür.
- 3. Sadece UPS Bakım Bypass Modundayken veya UPS tamamen kapalıyken, izleme bypass modülü sökülebilir.
- 4. Güç modülü çıkarıldıktan 10 dakika sonrasına kadar bakım için kullanılamaz ve 10 dakika sonra kabine tekrar takılabilir.

6.2.2. Güç Modülünün Bakımı için Talimatlar

Onarılması gereken güç modülünü çıkarmadan önce UPS'in Normal Mod'da çalıştığını ve bypassın normal çalıştığını doğrulayın.

- Güç modülünü kapatın. Güç modülü panelindeki "OFF" düğmesine 3 saniye boyunca basın, güç modülü sistemden çıkar;
- Bir güç modülü kapandığında kalan güç modülünün aşırı yüklenmeyeceğinden emin olun. Aşırı yüklenme riski varsa, lütfen aşağıdaki işlemlere devam etmeden önce UPS sistemini manuel olarak bypass moduna geçirin (bkz. Bölüm 5. 2.2);
- 10 dakika bekleyin, güç modülünün ön panelinin her iki tarafındaki sabitleme vidalarını çıkarın ve kabinden dışarı çekin;
- 4. Onarım tamamlandıktan sonra, güç modülünü kabine yerleştirin (her bir güç modülünün yerleştirme aralığı 10 saniyeden fazladır), düğmeyi kilitli konuma getirin ve her iki taraftaki vidaları sıkın. Güç modülü otomatik olarak sisteme katılacaktır;
- Adım 2'de UPS sistemini manuel olarak bypass moduna geçirirseniz, güç modülü 2 dakika boyunca çalıştırıldıktan sonra UPS sistemini normal moda geri yükleyecektir. Ayrıntılar için Bölüm 5.2.3'e bakın.

6.2.3. Kabin için Bypass İzleme Modülü

UPS'in Normal modda çalıştığını ve bypass'ın normal çalıştığını teyit edin:

- 1. LCD kontrol paneli aracılığıyla sistemi bypass moduna geçirin, UPS bypass beslemesine geçer;
- 2. Bakım bypass kesicisini açın;
- Akü kesicisini, giriş kesicisini, bypass giriş kesicisini ve çıkış kesicisini teker kapatın. Yüke bakım bypassı üzerinden güç verilir;
- İzleme modülünün ön panelinin her iki tarafındaki sabitleme vidalarını sökün, izleme modülünün ön panelindeki LCD kablosunu çıkarın ve korumak için izleme modülünü dışarı çekin;
- Bypass modülünün ön panelinin her iki tarafındaki vidaları sökün ve bypass modülünü korumak için bypass modülünü dışarı çekin;
- 6. Bakım tamamlandıktan sonra, güç modülünü takın ve güç modülünün her iki tarafındaki vidaları sıkın;
- 7. Çıkış kesicisini, bypass giriş kesicisini, giriş kesicisini ve akü kesicisini teker açın;
- 2 dakika sonra bypass gösterge LED'i yeşil yanar ve yüke bakım bypassı ve statik bypass üzerinden güç verilir;
- Bakım bypass kesicisini kapatın, redresör çalışır, 60 saniye sonra sistem Normal moda geçer;

A Tehlike

Harici dağıtım kesicisi olmayan model bakım bypass modunda olduğunda, kablolama terminali ve bağlı bakır çubuk veya kablo ve bakım bypass kesicisi bağlı bakır çubuk veya kablo şarj olur. Dokunmayın, tehlikelidir.

6.2.4. Akü Bakımı

Genel olarak, bakım gerektirmeyen aküler kullanım sırasında manuel bakım gerektirmez. Belirli gereksinimlere göre çalışır. Akünün ömrü uzatılabilir. Akü ömrünü etkileyen faktörler şunlardır: Kurulum, sıcaklık, şarj ve deşarj akımı, şarj voltajı, deşarj derinliği ve uzun süreli şarj.

- Kurulum. Aküler mümkün olduğunca temiz, serin, havadar, kuru bir yere, doğrudan güneş ışığına veya diğer radyan ısı kaynaklarına maruz kalmadan monte edilmelidir. Aküyü takarken, akünün doğruluğuna ve miktarına dikkat edin. Farklı özelliklere ve parti numaralarına sahip aküler karıştırılmamalıdır.
- 2. Sıcaklık. Akünün sıcaklığını yaklaşık 25°C'de tutun.
- Şarj deşarj akımı. Kurşun-asit akünün optimum şarj akımı yaklaşık 0.1C'dir ve şarj akımı 0.3C'den büyük olmamalıdır. Şarj akımının çok büyük veya çok küçük olması akü ömrünü etkileyecektir. Deşarj akımı genellikle 0. 05~3C'de gereklidir.

- 4. Şarj voltajı. UPS aküsü bekleme moduna ait olduğundan, akü yalnızca güç kaynağı anormal olduğunda boşalacak veya akü normal modda şarj edilecektir. Akü şarj cihazının ömrünü uzatmak için, UPS genellikle sabit voltaj/akım sınırlama kontrolünü kullanır, akü float durumuna getirildikten sonra, float voltajının her bölümü yaklaşık 13.5V'a ayarlanır. Şarj voltajı çok yüksekse, akü aşırı şarj olur; aksi takdirde akü yeterince şarj olmaz.
- 5. Deşarj derinliği. Deşarj derinliği ne kadar fazla olursa, döngü süreleri o kadar az olur, bu nedenle derin deşarjdan kaçınılmalıdır. Hafif yük deşarjı veya yüksüz deşarj durumunda UPS akünün derin deşarjına neden olacaktır.
- 6. Düzenli bakım. Akü, görünümünün gözlemlenmesi ve akünün voltajının ölçülmesi gibi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Akü uzun süre deşarj edilmezse, aktivite olumsuz etkilenecektir, bu nedenle UPS'in aküyü aktif tutmak için periyodik deşarj testine de ihtiyacı vardır.
- 7. Aküyü düzenli olarak sızıntı, deformasyon ve benzeri durumlara karşı kontrol edin.

7. Ürün Özellikleri

7.1. İçerik

Bu bölüm, çevresel özellikler, mekanik özellikler ve elektriksel özellikler dahil olmak üzere ürünün teknik özelliklerini içerir.

7.2. Geçerli Standartlar

UPS, Tablo 7-1'de gösterilen aşağıdaki Avrupa ve uluslararası standartlara uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Öğe	Normatif referans
Operatör erişim alanlarında kullanılan UPS için genel güvenlik gereksinimleri	EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1
UPS için elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri	EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3)
UPS'in performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi	EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (VFI SS 111)

Tablo 7-1 Avrupa ve Uluslararası Standartlara Uyumluluk

🔲 Not

Yukarıda belirtilen ürün standartları, güvenlik (IEC/EN/AS60950), elektromanyetik emisyon ve immunite (IEC/EN/ AS61000 serisi) ve yapı (IEC/EN/AS60146 serisi ve 60950) için genel IEC ve EN standartları ile ilgili uyumluluk maddelerini içermektedir.

7.3. Çevre Özellikleri

rohlo.	7 2 0 0	17ma ()	17-11	:1-1	
ladio	1-2 CC	vie U	zen	IKICII	
	ن ز				

Öğe	Birim	Gereklilikler
1 metredeki akustik gürültü seviyesi	dB	%100 yükte 75dB, %45 yükte 70dB
Çalışma Yüksekliği	m	≤1000. 1000-2000m dahilinde, her 100m yükselişte %1 güç kaybı
Bağıl Nem	%RH	0-95, yoğuşmasız
Çalışma Sıcaklığı	°C	0-40, 20°C'nin üzerindeki her 10°C'lik artışta akü ömrü yarıya iner
UPS Depolama Sıcaklığı	°C	-40-70
Önerilen akü depolama sıcaklığı	°C	-20~30 (20°C en iyi akü depolama sıcaklığıdır)

7.4. Mekanik Özellikler

Kabinin ana fiziksel parametreleri (bypass modülü dahil) Tablo 7-3'te gösterilmektedir.

Model	Birim	Parametre
Kabin tipi	N/A	600kVA Kabin (Bypass modülü dahil)
Mekanik Boyut (G*D*Y)	mm	800*1100*2000
Ağırlık	kg	405
Renk	N/A	Siyah
Koruma düzeyi (IEC60529)	N/A	IP20

Tablo 7-3 Kabinin Mekanik Özellikleri

Kabinin ana fiziksel parametreleri Tablo 7-4'te gösterilmektedir.

Tablo 7-4 Güe	e modülü ici	n mekanik	özellikler
1 4010 7-4 040	, mouulu içi	II IIICKallik	OZCHIKICI

Model	Birim	Parametre
Mekanik		
Boyut	mm	550*750*85
(G*D*Y)		
Ağırlık	kg	36

7.5. Elektriksel Özellikler

7.5.1. Elektriksel Özellikler (Giriş Doğrultucu)

Doğrultucunun temel elektriksel özellikleri Tablo 7-5'tedir.

Tablo 7-5 Doğrultucu AC girişi (Şebeke)

Oğe	Birim	Parametre			
Şebeke Sistemi	\	3 Faz + Nötr + Toprak			
Nominal AC Giriş Voltajı	VAC	380/400/415 (üç fazlı ve bypass girişiyle nötr paylaşımı)			
Nominal Frekans	VAC	50/60Hz			
Giriş voltaj aralığı	VAC	323~478VAC (Hat-Hat), tam yük 138V~323VAC (Hat-Hat), yük %100'den %30'a kadar doğrusal olarak azalır.			
Giriş frekans aralığı	Hz	40~70			
Giriş güç faktörü	kW/kVA, tam yük	>0. 99			
THDI	THDi%	<3% (tam lineer yük)			

Öğeler	Birim	Parametreler
Akü bara gerilimi	VDC	Nominal: ±240V
Kurşun-asit hücre sayısı	Nominal	40=[1 Akü(12V)] , 240=[1 Akü (2V)]
Float şarj voltajı	V/cell (VRLA)	2,25V/hücre (2,2V/hücre~2,35V/hücre arasından seçilebilir) Sabit akım ve sabit voltaj şarj modu
Sıcaklık telafisi	mV/°C/cl	-3. 0 (seçilebilir: 0~-5.0)
Ripple voltajı	%	≤1
Ripple akımı	%	≤5
Eşitlenmiş şarj gerilimi	VRLA	2.4V/hücre (2.30V/hücre~2.45V/hücre arasından seçilebilir) Sabit akım ve sabit voltaj şarj modu
		0.6C deşarj akımında,
		1,65V/hücre (1,60V/hücre~1,750V/hücre arasından seçilebilir)
Son desari voltaii	V/cell	0.15C deşarj akımında,
2011 arganj + ormjr	(VRLA)	1,75V/hücre (1,65V/hücre~1,8V/hücre arasından seçilebilir)
		(EOD voltajı, deşarj akımına göre ayarlanan aralıkta doğrusal olarak değişir)
Akü Şarjı	V/cell	2,4 V/hücre (2,3 V/hücre~2,45 V/hücre arasından seçilebilir)
		Sabit akım ve sabit voltaj şarj modu
Akü Şarj Gücü Maksimum Akım	kW	%30 * UPS kapasitesi (1~%30* UPS kapasitesi arasından seçilebilir)

7.5.2. Elektriksel Özellikler (Ara DC Bağlantısı)

Not

Varsayılan akü sayısı 40'tır, lütfen kurulumdan önce etiket üzerindeki UPS akü voltajı tanımlamasına bakın, akü sayısı gerçekte 32 ~ 44 adet olarak ayarlanmışsa, lütfen ayarları değiştirin ve ardından aküyü bağlayın, aksi takdirde hasar riski vardır. Lütfen işlem adımları hakkında üreticinin müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

7.5.3. Elektriksel Özellikler (İnvertör Çıkışı)

Tablo 7-7	İnvertör	Cıkısı	(Kritik	vüke)
1 4010 7-7	mventor	Çıkişi		yurc)

Öğeler	Birim	Parametreler
Nominal Kapasite	kVA	60~600
Nominal AC Gerilimi	VAC	380/400/415 (üç fazlı dört telli, bypassla nötrü paylaşan)
Nominal Frekans	Hz	50/60
Frekans Regülasyonu	Hz	50/60Hz±0.01%

Öğeler	Birim	Parametreler
Nominal kapasite	kVA	60~600
Gerilim hassasiyeti	%	±1,0 (%0-100 doğrusal yük)
Aşırı Yük	%	% 110, 1 saat % 125, 10 dk % 150, 1 dk >% 150, 200ms
Senkronize Aralık	Hz	Ayarlanabilir, ± 0.5 Hz $\sim \pm 5$ Hz, varsayılan ± 3 Hz
Senkron değişim hızı	Hz	Ayarlanabilir, 0,5Hz/s ~ 3Hz/s, varsayılan 0,5Hz/s
Çıkış Güç Faktörü	PF	0.9
Geçici Tepki		Adım yükü için <%5 (%20 - %80 -%20)
Geçici kurtarma		Adım yükü için < 20ms (%0 - %100 -%0)
Çıkış Gerilimi THDu		%0'dan %100'e kadar doğrusal yükte <%1 IEC/EN62040-3'e göre <%5 tam doğrusal olmayan yük

7.5.4. Elektriksel Özellikleri (Bypass Şebeke Girişi)

Öğe	Birim	Değer
Nominal Kapasite	kVA	600
Nominal AC Gerilimi	VAC	380/400/415 (üç fazlı dört telli ve bypass ile nötrü paylaşan, çıkış için nötr bir referans sağlar)
Nominal Akım	А	92~920 (Tabloya bkz.)
Aşırı Yük	%	%110, Uzun süreli çalışma %110~%125, 10 dk %125~%150, 1 dk >%150, 200ms
Nötr kablonun akım değeri	А	1. 7×In
Nominal frekans	Hz	50/60
Anahtarlama süresi (bypass ve inverter arasında)	ms	Senkron transfer: 0ms
Bypass gerilim aralığı	%	Ayarlanabilir: Üst sınırlı:+10, +15, +20, varsayılan +15 Alt sınırlı: -10, -15, 30, -40, varsayılan -20
Bypass frekans aralığı	Hz	Ayarlanabilir, ± 1 , ± 3 , ± 5

Tablo 7-8 Bypass Şebeke Girişi

7.6. Verimlilik

Tablo 7-9 Verminik ve isi Daginini			
Öğe	Birim	Değer	
		Genel Verimlilik	
Normal mod (çift			
dönüştürme)	%	>97	
ECO mod	%	>99	
Akü deşarj verimliliği (DC/AC) (480VDC nominal gerilimde ve tam nominal doğrusal yükte)			
Akü modu	%	>96	

Tablo 7-9 Verimlilik ve Isı Dağılımı

7.7. Ekran ve Arayüz

Sistem ekranı ve arayüzü Tablo 7-10'da gösterilmektedir:

|--|

Ekran	LED + LCD + Dokunmatik Ekran
	Standart: CAN, RS485, USB, Kuru Kontak
Arayüz	Opsiyonel:RS485 Genişletme Kartı, SNMP Kartı, AS400 Kartı

AGKK15331 07/2024

MANUFACTURING COMPANY

TITLE : TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

ISTANBUL / HEADQUARTERS

ADDRESS: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye /ISTANBUL / TÜRKİYEPHONE: +90 (216) 977 77 70 pbxFAX: +90 (216) 527 28 18

IZMIR / FACTORY

ADDRESS	: 10009 Sokak No:1, Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen – IZMIR / TÜRKİYE
PHONE	: +90 (232) 833 36 00 pbx
FAX	: +90 (232) 833 37 87

ATHENS / GREECE OFFICE

ADDRESS	: Tescom Hellas S.A. 7th Volou Str. 18346, Moschato ATHENS / GREECE
PHONE	: +30 21095 90 910
FAX	: +30 21095 90 080

www.tescom-ups.gr / info@tescom-ups.gr

www.tescom-ups.com

international@tescom-ups.com / support@tescom-ups.com