

STS SERİSİ

STATİK TRANSFER ANAHTARI

(3 ve 4 Kutuplu)

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 / 800 /1000 A

KULLANMA KILAVUZU



Giriş

- Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz
- Firmamız Statik Transfer anahtarı (STS) cihazlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi konularında uzmanlaşmıştır.
- Bu dökümanda anlatılan STS cihazı kalite olarak üst seviyede, son teknolojinin gerektirdiği şartlar altında geliştirilmiş, üretilmiş ve yüksek performans sağlayacak şekilde düşünülmüştür.
- Bu kılavuz ürünün kurulum ve kullanım direktiflerini içerir.
- Ürününüzün en yüksek performans ile kullanılmasını sağlamak amacı ile bu kılavuzu daima kolay ulaşılacak yerde muhafaza ediniz ve kullanmaya başlamadan önce mutlaka okuyunuz.

<u>DiKKAT !</u>

- 1. Cihazın kurulacağı yerin düzgün ve ileride kolay servis yapılabilecek bir yer olmasına dikkat ediniz.
- 2. Cihaz ile en yakın duvarın veya cismin en az 80 cm mesafede bulunmasına dikkat ediniz. (Cihazın havalanması için)
- 3. Cihazın kullanılacağı yerdeki sıcaklık (0°C ile +40°C max.) ve bağıl nem (%90max.) uygun olmalıdır.
- 4. Seçilen yer direkt olarak güneş ışığı almamalı ve bir ısı kaynağına yakın olmamalıdır.
- 5. Cihazın çalışacağı odanın mümkünse klima ile soğutulması (24⁰C civarında) tavsiye edilir.
- 6. Tozlu ve korozyona sebep olabilecek yerleri seçmeyiniz.
- 7. STS'nİn tozlu ortamlarda çalıştırılması halinde ise hava temizleme sistemleri kullanılmalıdır.
- 8. Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir cisim girmemeli ve bu delikler tıkanmamalıdır.
- 9. Cihazın uygun koşullarda çalıştırılması ömrünü uzatacaktır.
- **10.** Cihazın gerekli tüm bağlantıları yetkili servis elemanları tarafından veya bilgisi dahilinde yapılmalıdır.
- **11.** Bütün talimatları sırası ile uygulayıp, belirtilen uyarılara dikkat ediniz. Anlatılan işlemlerle ilgili bir problemle karşılaştığınızda yetkili servisi arayınız.
- 12. Cihazınızı topraklamadan kullanmayınız.
- **13.** Manyetik alandan etkilenebilecek cisimleri (kaset,disket,disk vb.) KGK sisteminden en az 30 cm uzakta muhafaza ediniz.
- 14. Çocukları cihaza yaklaştırmayınız.

NOT : Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Bu dökümanın herhangi bir bölümünü değişiklik yaparak, kopyalayıp çoğaltmak, dağıtmak kesinlikle yasaktır.

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIS	1
STS 3000-4000 SERISI STS	1
TESCOM STS FONKSIYONLARI	1
STS BLOK SEMASI	4
ELLE TRANSFER ANAHTARI	5
GÜVENI İK TIYABIL ABI	6
ÖNDEN GÖBÜNTÜ	7
	8
KONTINE I ANELININ GONONTOSO	0
KURULUM	9
KURULUMA HAZIRLIK	9
ÖN BİLGİLER	9
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK	9
KURULUM BİLGİLERİ	9
AMBALAJIN ACILMASI	9
PAKET İCERİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	10
STS KURULUMU	10
ELEKTRIKSEL BAGLANTILAR	11
ELEKTRIK SISTEMINE BAGLANTI ŞEMASI	11
KORUMA SISTEMLERI	11
KABLO KESITLERI	12
BAGLANTILAR	12
KABLOLAMA DIREKTIFLERI	16
TOPRAK KORUMAS <u>I</u>	16
R.E.P.O (UZAKTAN ACIL KAPATMA)	16
KIIIIANIM	17
	17
	17
UN KUNTRULLER	17
ILK DEFA ENERJI UTGULAMA STS Kanali kanumundan narmal sakamaya raama	10
STS Kapalı konullundan normal çalışınaya geçine	10
515 Normai çalışırken bakım bypass konumuna alma	19
Bakım konumundan normal çalışmaya geçme	20
Normai çalışmadan kapalı konumuna alma	21
	22
ALFANUMERIK LCD DISPLAY, MIMIK DIAGRAM, BUTONLAR	22
MENULER	23
ANA MENU	23
OLÇUMLER MENUSU	24
EMIRLER MENUSU	25
ALARMLAR MENUSU	26
SEÇENEKLER MENÜSÜ	27
ZAMAN MENÜSÜ	29
BILGILER MENÜSÜ	29
AYARLAR MENÜSÜ	29
SERVİS ŞİFRESİ	29
KULLANICI ŞİFRESİ	30
ALARM MEŠAJLARI	30
OPSİYONEL HARİCİ AC GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞİ	32
HABERLEŞME ARABİRİMİ	32
ML200 OPŚIYONEL TCP/IP ADAPTÖRÜ (ETHERNET)	34
FIZIKSEL ÖZELLIKLER	35
BAKIM VE ARIZA TAKİBİ	36
ML200 TCP/IP ADAPTÖR KURULUMU	37
MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇIŞINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİSKİN BİLGİLER	43
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

GENEL BAKIŞ

STS 3000-4000 SERİSİ STS

STS 3000 ve STS4000 serisi static transfer anahtarları elektrik sistemlerinde kritik yüklerin enerji yollarını çok hızlı olarak değiştirerek bu yükleri kesintisiz olarak yedek enerji hatlarına aktarır.

Modellere göre güçler

4 kutuplu modeller	3 kutuplu modeller	Her fazın max.çıkış akımı
STS4050	STS3050	50 amper
STS4100	STS3100	100 amper
STS4150	STS3150	150 amper
STS4200	STS3200	200 amper
STS4250	STS3250	250 amper
STS4300	STS3300	300 amper
STS4400	STS3400	400 amper
STS4600	STS3600	600 amper

Bu ürün kritik yüklere 2 ayrı AC enerji kaynağından kesintisiz güç sağlar, kendisi enerji üretmez akımın yolunu hızlı olarak değiştirir. 2 giriş kaynağından herhangi biri tariff edilen toleranslar dışına çıkar ise, STS yükü diğer girişe otomatik olarak kesintisiz aktarır. Elle transfer anahtarı yardımı ile yük girişlerden herhangi birine aktarılır.

STS cihazının ana fonksiyonları :

- Güç kalitesini tarifi edilen sınırlar içinde tutar
- Elektrik şebekesinin parazit ve gürültülerini filtreler
- Kısa kesintilerde koruma sağlanır (Blackout)
- Güç yedeklemesi elde edilir
- Herhangi bir müdahaleye gerek olmadan otomatik transfer
- Giriş kaynaklarının uzaktan izlenmesi sağlanır
- 2 enerji kaynağından tercih edilene kablo bağlantısı değiştirmeden geçiş yapılabilir
- Transfer işlemleri uzaktan yapılabilir
- Elektrik sistemindeki olaylar kayda alınır
- Yedekleme

Bu sebeplerden dolayı TESCOM Statik Transfer Anahtarı (STS) enerji dağıtım sistemlerindeki AC elektrik tesisatı hatalarında en üst seviyede koruma sağlar. STS cihazı iki ayrı AC enerji hattı arasında kesintisiz olarak geçişi sağlar böylece kritik yükler kesinti olmadan çalışmalarına devam edebilir.

TESCOM STS FONKSİYONLARI

TESCOM STS mikroişlemci kontrollu olarak tasarlanmıştır, AC kaynaklar arasındaki geçiş hem otomatik hemde istendiğinde elle yapılabilir. Yükte oluşacak kesinti senkron kaynaklarda en fazla 2 milisaniye senkron olmayan kaynaklarda ise en fazla 12 milisaniyedir.

STS ünitesi ters parallel bağlanmış tristör elemanlarından oluşur (6 çift 3 kutuplu modellerde, 8 çift 4 kutuplu modellerde). Bu tristör elemanlarının yarısı cihazın çıkışına bağlı olan kritik yükü normal şartlar altında tercih edilen (PREFERRED) girişe elektriksel olarak bağlamak için kullanılır. Diğer tristörler ise tercih edilen girişte herhangi bir anormallik olduğunda kritik yükü yedek girişe (ALTERNATE) aktarmak üzere hazır bekler.

Giriş 1 ve giriş 2, voltaj ve frekans değerleri aynı olan 2 ayrı AC kaynaktan gerilim sağlar. STS ünitesinin amacı tercih edilen kaynakta bir problem olduğunda yükü yedek kaynağa aktarmaktır.

Transfer anında SCR davranışı izlenmekte ve tam olarak kontrol edilmektedir ve kaynakların birbiri ile çakışması önlenmektedir. Break before make (irtibatlamadan once ayır) tekniği kesintisiz transferleri mümkün kılar.

Normal çalışmada cihazın her iki girişince gerilim mevcuttur ve tercih edilen kaynak cihazın çıkışındaki yüke irtibatlanmıştır. Tercih edilen girişin seçimi, otomatik geri transfer, geri transfer gecikmesi, aşırı yük davranışı, alarm gösterme süresi, senkron olmadan transfer davranışı, aşırı yük kapatmadan dönüş ve transfer kesmeden dönüş cihazın ön panelinden kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

Müsade edilen voltaj toleransları, faz farkları ve frekans toleransları yetkili servis elemanları tarafından ayarlanabilir.

Özellikler:

- LCD alfanümerik panelden tüm parametrelerin izlenmesi
- Hızlı mikroişlemci (32 mips)
- Gelişmiş RS232 haberleşme özellikleri, opsiyonel TCP/IP bağlantısı
- Kuru kontak alarm ara birimi
- Şifre korumalı uzaktan erişim güvenlik sistemi (timed Access)
- Yedekli güç kaynağı (2 adet hot swappable)
- Tüm komponentlere önden ulaşım
- Ön panelin arkasında ikinci metal koruma paneli (elektriksel parçalara ulaşımı önler)
- Girişlerde sigorta koruması
- 3 pozisyonlu bakım bypass şalteri (istenen girişe transfer yapılabilir)
- Kullanıcı tarafından şifre ile değiştirilen opsiyonlar
- pil destekli takvim ve saat
- Alarm kayıt sistemi (tarihi ve saati ile)
- Uzaktan veya panelden otomatik transfer testi
- Ön panel lamba testi
- Uzaktan acil kapatma girişi (REPO)
- Her devre ayrı ayrı her iki güç kaynağından besleme desteklidir.
- Bakım esnasında kolay parça değişimi kolaylığı
- Yüksek çıkış akım kapasitesi %1000
- Gecikmeli transferde uzun transfer aralığı ayar imkanı (3 saniyeye kadar)
- SCR hata algılama sistemi
- Kabin içi ısı göstergesi
- Hızlı voltaj kesilme algılama sistemi (fast black out)
- Giriş faz dengesi ve faz sırası hatası algılama sistemi
- Çıkış alternans veya faz kaybı algılama sistemi
- Giriş frekans toleranslarını ayarlayabilme özelliği
- Ilave analog senkron algılama sistemi

Kontrol Devrelerinin yerleşimi

Kontrol devreleri cihaz kabininin ön kapağının arkasında kullanıcıların ulaşamıyacağı bölgededir.

Yedekli DC güç kaynakları

İki ayrı güç kaynağı cihazın içine yerleştirilmiştir. Bu güç kaynakları her kontrol kartına ayrı ayrı bağlıdır, böylece cihaz çalışırken herhangi bir güç kaynağı çıkarılıp yenisi ile değiştirilebilir.

Güç bağlantıları

Tüm giriş ve çıkış güç bağlantıları STS alt kısmında yer almaktadır. Bu bağlantılar kolay kurulum için kablolar ile yapılır.

Tüm parçalara önden kolay erişim

Tüm elektriksel parçalar cihazın ön tarafına yerleştirilmiştir. Servis esnasında arka kapağın çıkarılması gerekmez.

Elle static transfer anahtarına kolay ulaşım

Kullanıcılar elle(manuel) transferi ön panelden yapabilir ancak ön panel menülerinde dolaşıp ilgili fonksiyonu bulmak uzun zaman alabilir bu nedenle cihazın ön kapağının arkasındaki panele 3 konumlu ayrı bir transfer anahtarı yerleştirilmiştir. Öncelik bu anahtardadır ön panelden hangi yöne manuel transfer seçilirse seçilsin bu anahtar sağa veya sola çevrilir ise panel emir iptal edilir ve anahtarın konumu dikkate alınır.

Korumalar

- Her iki girişde termik manyetik kesici şalterler mevcuttur (S1 ve S2)
- Girişlerde devreleri aşırı voltajlara karşı koruyan varistör elemanları mevcuttur.
- Tüm güç kaynaklarının girişleri sigorta korumalıdır.
- Tristör soğutucuları üzerinde termik koruyucular mevcuttur
- Elektriksel elemanlara direk teması önleyen metal koruma kapağı günliği sağlar.

Soğutma

Cihazın hemen üzerinde 2 adet soğutma fanı mevcuttur. Bu fanların iki adet olması yedekleme amacı ile düşünülmüştür, fanlardan herhangi biri bozulur ise diğeri yeterli soğutmayı sağlar.



Şekil – 1 STS cihazının hava soğutma çıkışı

STS BLOK ŞEMASI



Şekil – 2 STS Blok şeması

SW1	Giriş 1 kesicisi (MCCB)	Bu şalter giriş 1 için termik manyetik koruma sağlar		
SW2	Giriş 2 kesicisi (MCCB)	Bu şalter giriş 2 için termik manyetik koruma sağlar		
SW4-1	Giriş 1 bakım bypass şalteri	Bakım anında yükü giriş 1'e direk olarak aktarır		
SW4-2	Giriş 2 bakım bypass şalteri	Bakım anında yükü giriş 2'ye direk olarak aktarır		
SW3	Çıkış şalteri	Bu şalter cihazın çıkış voltajını keser.		
SS1	Giriş 1 statik transfer anahtarı	Bu blok güç tristörleri ve filitre komponentleri içerir ve mikroişlemci tarafından denetlenir.		
SS2	Giriş 2 statik transfer anahtarı	Bu blok güç tristörleri ve filitre komponentleri içerir ve mikroişlemci tarafından denetlenir.		

NOTE : Şekil 2 cihazın sadece 1 faz yapısını göstermektedir diğer fazlar gösterilmemiştir.

Bakım bypass şalteri 3 konumlu bir şalterdir ve konumları:

1	Bakım anında yükü giriş 1'e aktar
0	Otomatik çalışma
2	Bakım anında yükü giriş 2'ye aktar

Giriş 1 ve giriş 2 kesicileri termik manyetik devre kesicileridir ve kısa devre koruması sağlar. Herhangi bir durumda atarak devreyi kesmemeleri için akım kademeleri çok yüksektir.

Ayrıca iç panelde kolay transfer için elle transfer anahtarı mevcuttur. (şekilde gösterilmiyor)

ELLE TRANSFER ANAHTARI

Elle transfer anahtarı cihazın iç paneline yerleştirilmiştir ve kolay bir şekilde yük transferini sağlar. Normal çalışmada bu anahtar otomatik konumunda olmalıdır. (orta konum)



Şekil – 3 Elle transfer anahtarı konumu

GÜVENLİK UYARILARI

<u>DİKKAT</u>

- 1. STS cihazı kullanılmadan once bu kılavuz dikkatlice okunmalıdır.
- 2. Kılavuzdaki tüm uyarılar dikkate alınmalıdır.
- 3. Tüm talimatlar sırası ile yerine getirilmelidir.
- 4. Cihaz toprak bağlantısı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Toprak bağlamadan cihazı kullanmayınız.
- 5. Cihazın giriş ve çıkış kablolarını kişilerin yürüyüş yolları üzerinden geçirmeyiniz.
- 6. Bu dökümanı saklayınız.
- 7. Ürünün ambalaj malzemelerini ileride kullanmak üzere saklayınız.

DİKKAT !!!

- Cihazın içinde kullanıcı tarafından servis yapılacak herhangi bir eleman yoktur cihazın koruyucu metal kapağını açmayınız.
- Devreye alırken yetkili servis elemanı gelmeden cihaza gerilim uygulamayınız
- Cihazın devreye alınması ve gerekli kontrolları yetkili servis elemanı tarafından yapılmalıdır
- Cihaz gerekli korumaları anılan nominal akımına kadar yapabilir daha yüksek akımlarda kullanmayınız
- Cihazın havalandırma girişlerinin önünü daima açık tutunuz
- Yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için cihazı yanıcı maddelerin olmadığı bir ortamda kurunuz.
- Elektrik çarpılma tehlikesini ortadan kaldırmak için cihazı nemsiz ve korozyona sebep olmayacak bir yere kurunuz.
- Cihazın iki girişi mevcuttur, herhangi bir girişte elektrik var ise cihazın içinde elektrik çarpma tehlikesi
 mevcuttur
- Bakım bypass konumunda cihazın bazı elemanlarında elektrik mevcuttur, ancak cihazın giriş şalterlerini ve çıkış şalterleri kapatılırsa servis yapılacak bölgede elektrik kesilir.

DİKKAT !!!

- STS cihazının içindeki elemanlarda yüksek voltaj mevcuttur. Bu elemanlara teması önlemek için, cihazın önünde kilitli kapak ve bu kapağın arkasında elemanlar ile teması önleyen metal panel yerleştirilmiştir. (IP20 standart)
- Tüm bakım ve servis işlemleri eğitim görmüş yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
- STS ünitesi cihazın çıkışından girişine geri gelen gerilimi önleyen bir sisteme sahip değildir bu nedenle cihazın çıkışında gerilim var ise bu gerilim girişlerde görünebilir ve elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir bu nedenle girişlere temas edilmemesi gereklidir.
- Servis elemanları cihaz üzerinde çalışırken, servis yapılacak bölgeyi gerilimden izole etmelidir. (SW1, SW2, SW3 şalterleri kapatılmalıdır.)

ÖNDEN GÖRÜNTÜ

İç panelin önden görüntüsü



Şekil - 4

KONTROL PANELİ GÖRÜNTÜSÜ

Kontrol paneli üzerinde mimic lambaları, kontrol butonları ve 2 satır alfanümerik gösterge yerleştirilmiştir. Çalışma esnasında bu elemanlar yardımı ile STS cihazı kontrol edilir ve izlenir. Kontrol butonları menüler ve yardımcı menüler üzerinde dolaşmayı sağlar, mimic lambaları ise cihaz üzerindeki şalterlerin konumunu gösterir.



Şekil – 5 STS Kontrol paneli

L1 Giris 1 tercih edi		Giris 1 torcih odilon kaynak	Yanık : giriş 1 tercih edilen giriş		
L •			Sönük : giriş 1 yedek giriş		
1.2		Giris 2 tercih edilen kavnak	Yanık : giriş 2 tercih edilen giriş		
		Cinş z tercin edilen kaynak	Sönük : giriş 2 yedek giriş		
13		Giris 1 izlomo lambası	Yanık: giriş 1 tamam		
LJ			Sönük : giriş 1 hatalı		
14		Giris 2 izleme lambası	Yanık: giriş 2 tamam		
L T			Sönük : giriş 2 hatalı		
15		Giriş 1 statik system devrede	Yanık: SS1 SCR grubu aktif		
LJ			Sönük : SS1 SCR grubu devre dışı		
16		Ciria 2 statik system dovrada	Yanık: SS2 SCR grubu aktif		
LO		Ginş 2 statik system devrede	Sönük : SS2 SCR grubu devre dışı		
			Yanık : çıkış normal		
L7		Çıkış izleme lambası	Sönük : çıkış şalteri kapalı		
			Flaş : çıkış voltajı kesik		
19		Alarm izleme lambası	Flaş : cihazda alarm oluşmuş		
LO			Sönük : alarm yok durum normal		
Yukarı butonu	1	Menüyü yukarı doğru değiştirir			
Aşağı butonu	→	Menüyü aşağıya doğru değiştirir			
Enter butonu		Seçilen parametreyi geçerli kılar			
Buton	+	Seçilen parametreyi arttırır			
Buton		Seçilen parametreyi azaltır			

KURULUM

BU BÖLÜMDE ANLATILAN İŞLEMLER TAMAMEN EHLİYETLİ VE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN KONTROL EDİLECEKTİR.

Bu dökümanda açıklananların dışında oluşan hatalı bağlantı veya hatalı kullanım durumlarından firmamız sorumlu değildir.

CİHAZIN DEPOLAMA ŞARTLARI

Cihazın depolanacağı saha aşağıdaki şartlarda olmalıdır Isı : -10 to +50 C Nem : 95% maksimum

KURULUMA HAZIRLIK

ÖN BİLGİLER

Model		STSX100	STSX150	STSX200	STSX250	STSX300	STSX400	STSX600	STSX800	STSX1000
Nominal a	kım	100	150	200	250	300	400	600	800	1000
Çalışma ıs	SISI					0 – 40	С			
Depolama	ISISI					-10 to +	50 C			
Maksimum	n nem			90	% (yoğun	laşmamış)	çalışma e	snasında		
Maksimum	ı yükseklik				1000 m i	normal çalı:	şma şartla	rında		
Ölçüler Gx	DxY	685x530x1500 mm 685x580x1770 mm 915x735x 1400x		1400×8	(850x1905					
Ağırlık	3 kutup	145 Kg	165 Kg	195 Kg	205 Kg	230 Kg	240 Kg	340 Kg	-	-
	4 kutup	175 Kg	190 Kg	205 Kg	235 Kg	240 Kg	255 Kg	375 Kg	525Kg	605Kg
Koruma sı	ma sınıfı IP20									
Kablo giriş	i		Altta / önde							
Haberleşm	ne		RS232 standart - TCP/IP opsiyon							
Fly. Transf	fer					Var - star	ndart			
LCD panel	l ve mimik	Var - standart								
Backfeed I	koruma	Var - standart								
Yazılım		Var - standart								
Kuru konta	ak çıkışı	Var - standart								
REPO giris	şi	Var - standart (NO)								

Tabloda gösterilen <X> harfi cihazın 3 veya 4 kutuplu olduğunu gösterir (3 = 3 kutuplu, 4 = 4 kutuplu)

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

STS cihazı C2 sınıfı şartları sağlamaktadır (EN62040-2 standart: STS – EMC direktifleri). Bu standarda giren ürünler ev kullanımlarında radio interferansı oluşturabilir. Bu cihaz endüstriyel uygulamalarda profesyonel kullanımlar için üretilmiştir. RS232 bağlantısı 3 metreden daha uzun olur ise, kablo ayrıca ekranlanmalıdır.

KURULUM BİLGİLERİ

Cihaz kurulmadan once aşağıdaki şartlar göz önüne alınmalıdır:

- Tozlu ortamlarda cihazı kurmayınız
- Cihazın yerleştirileceği zeminin taşıma kapasitesi yeterli olmalıdır.
- Bakım esnasında cihazın içine ulaşımı engellemeyecek konumlar seçiniz
- Bağıl nem 90%, seviyesini aşmamalıdır
- Cihazın çalışması esnasında çevre ısısının 0 ile 40 C arasında olmalıdır
- Parlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde cihazı kurmayınız
- Cihazın bulunduğu ortamda sıcak hava ve direk güneş ışığı olmamalıdır.

AMBALAJIN AÇILMASI

STS nakliye esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalaj yapılmıştır

- 1. Cihazı aldığınızda ambalajın dışında görünen bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz, var ise nakliyeciyi çağırıp durumu açıklayınız.
- 2. Ambalajı dikkatlice açıp cihazı çıkarınız.

Ambalaj malzemelerini ileride kullanmak üzere saklayınız

PAKET İÇERİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ

Ambalaj açıldıktan sonra içindekileri kontrol ediniz: -Kullanma kılavuzu -CC05 kodlu RS232 haberleşme kablosu -STS manager yazılımı ve kullanıcı kılavuzu (CD şeklinde) -Garanti kartı

STS KURULUMU

Cihaz kurulurken aşağıdaki konulara dikkat ediniz:

- Cihazın soğutma çıkışları üsttedir bu nedenle hava akışına engel olmayacak yükseklikte yer seçiniz
- Cihazın üzerine hava akışını engelleyecek herhangi bir eşya koymayınız
- Cihazın önünde en az 1.5 metre boşluk bırakınız.
- Yanıcı maddeleri cihazdan uzak tutunuz.

ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR

ELEKTRİK SİSTEMİNE BAĞLANTI ŞEMASI

DİKKAT: 3 fazlı cihazların giriş ve çıkışlarında 4 kablolu elektrik dağıtım panoları ve tesisatı gereklidir. STS cihazları standart olarak 3 kutuplu üretilir bu tip cihazlarda nötr girişi nötr çıkışına kısa devredir. IEC 60364-3 direktiflerine göre, 3 faz gerilim + nötr + toprak bağlantısı gerekir.



Şekil – 6 3 kutup standart STS giriş çıkış blok şeması

KORUMA SİSTEMLERİ

KISA DEVRE

Yük üzerinde veya yüke giden kablolarda oluşan bir kısa devrede, cihaz kendisini ve yedek girişi korumak için otomatik olarak çıkış gerilimini keser. Kısa devre anında yükü besleyen giriş voltajı düşecektir, bu noktada cihazın çıkış akımı maksimum akımın 2 katına ulaşır ise (%200) cihaz kısa devre kararı vererek çıkış gerilimini kapatacaktır.

AŞIRI YÜK

Cihazda elektronik aşırı yük koruma sistemi mevcuttur, ancak kesinti istenmeyen uygulamalarda bu sistem devreden çıkarılabilir.

GERİYE KAÇAK

Cihaz çıkışından, yedek kaynağa kaçak akımı ölçer ve bu akım belirli değeri aşar ise yedek kaynağın giriş şalterini otomatik olarak kapatır.

SİGORTALAR

Cihazda değiştirilen sigorta kullanılmamıştır ancak her iki girişte aşırı akımda atabilen termik manyetik sigortalar kullanılmıştır. Atabilen sigortalar sadece devrelerde kullanılmıştır.

KABLO KESİTLERİ

Giriş ve çıkış kablo kesitleri seçilen modele göre değişir aşağıdaki tablo modellere göre kesitleri gösterir:

		Tavsiye edilen giriş-çıkış kablo kesitleri			
4 kutuplu	3 kutuplu	Faz	Nötr	Toprak	
STS4100	STS3100	35 mm ²	50 mm ²	16 mm ²	
STS4150	STS3150	50 mm ²	70 mm ²	25 mm ²	
STS4200	STS3200	70 mm ²	95 mm ²	35 mm ²	
STS4250	STS3250	95 mm ²	120 mm ²	50 mm ²	
STS4300	STS3300	120 mm ²	150 mm ²	70 mm ²	
STS4400	STS3400	150 mm ²	185 mm ²	70 mm ²	
STS4600	STS3600	185 mm ²	240 mm ²	95 mm ²	
STS 4800	STS 3800	2x150 mm ²	2x185 mm ²	120 mm ²	
STS 41000	STS 31000	2x185 mm ²	$2x240 \text{ mm}^2$	150 mm ²	

BAĞLANTILAR

Cihazın çalışması için 3 faz ve nötr bağlantısı gerekmektedir, ayrıca cihazın metal gövdesi ayrıca topraklanmalıdır.

Cihazın giriş kablolarını bağlamadan once bağlanacak kablolarda gerilim olmadığını kontrol ediniz.

Cihazın giriş kabloları tabandan cihaz kabinine ulaşır, üstten ulaşım mümkündür ancak opsiyon olarak yapılmaktadır bu nedenle siparişte belirtilmesi gerekir.

3 KUTUPLU STS GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTILARI

3 kutuplu STS cihazının giriş ve çıkış terminal bağlantıları



Şekil - 7 3 kutuplu STS cihazı giriş çıkış bağlantı terminalleri



Şekil – 8 3 kutuplu STS giriş çıkış kablo bağlantıları

4 KUTUPLU STS GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTILARI

4 kutuplu STS cihazı çıkış nötr terminalini, o anda kullanılan girişin nötr terminaline irtibatlar, diğer girişin nötr terminali çıkış nötr terminalinden izole olarak kalır.

KAYNAK 1 KAYNAK 2 3 FAZ ÇIKIŞ 3 FAZ GIRİŞ **3 FAZ GIRIŞ** N1 U1 V1 W1 N U ۷ W N2 U2 V2 W2 6 -W1 U2 **V2** W2 N1 **U1** V1 Ν U ٧ W N2 e 6 N1 U1 V1 W1 N U ۷ W N2 U2 ٧2 W2 **KAYNAK 1** YÜK **KAYNAK 2**

100A-150A-200A-250A-300A-400A-600A-800A-1000A

Şekil - 9 4 kutuplu STS giriş çıkış terminalleri

ÇIKIŞ

GİRİŞ

GİRİŞ

ALARM RÖLESİ BAĞLANTILARI



Şekil - 11 Alarm Röle kontak terminalleri ve REPO girişi

Röle	Fonksiyonu
RL1	Yük yedek girişe aktarıldı
RL2	Tercih edilen giriş göstergesi
RL3	Çıkış kesik rölesi
RL4	Genel alarm rölesi
RL5	Elle transfer rölesi
RL6	S1 geri kaçak(1 saniye aktif)
RL7	S2 geri kaçak (1 saniye aktif)

REPO girişi NO (normalde açık) olarak hazırlanmıştır bu nedenle normal çalışma esnasında bu terminaller kısa devre edilmelidir, eğer kısa devre köprüsü çıkarılır ise cihaz acil kapatma işlemi uygular.

UZAKTAN REPO BUTONU (ACİL KAPATMA)



Şekil – 12 Repo girişi bağlantısı

Repo girişi 1 saniye boyunca açık kalır ise cihaz sinyali hafızasına alır ayrıca bu sinyali dışarıdan kilitlemeye gerek yoktur.

KABLOLAMA DİREKTİFLERİ

1. Cihazın ön kapağını açınız ve terminaller üzerindeki metal korumayı çıkarınız, kaboları bağlamadan once STS cihazının üzerindeki tüm şalterlerin kapalı olduğundan emin olunuz. "OFF" (S1, S2, S3 ve S4)

GİRİŞ 1 güç girişi bağlantısı

 GİRİŞ 1 AC güç kablolarını U1-V1-W1 terminallerine bağlayınız (şekil 7,8,9,10) ve bağlantıların sıkılığını kontrol ediniz. Nötr kablosu bakır bara ya da terminaller üzerine bağlanmalıdır. (Bknz. NOT2)
 FAZ SIRASININ DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ

GİRİŞ 2 güç girişi bağlantısı

3. GİRİŞ 2 AC güç kablolarını U2-V2-W2 terminallerine bağlayınız (**şekil 7,8,9,10**) ve bağlantıların sıkılığını kontrol ediniz. Nötr kablosu bakır bara ya da terminaller üzerine bağlanmalıdır. (**Bknz. NOT2**)

FAZ SIRASININ DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ

Çikiş bağlantıları

4. Çıkış kablolarını (U-V-W) terminallerine irtibatlayınız (şekil 7,8,9,10) ve bağlantıların sıkılığını kontrol ediniz. Nötr kablosu bakır bara ya da terminaller üzerine bağlanmalıdır. (Bknz. NOT2)

FAZLARIN DOĞRU SIRA İLE BAĞLANDIĞINI KONTROL EDİNİZ

Tekrar kontrol edin ! U1-U2, V1-V2 ve W1-W2 giriş terminalleri ayrı ayrı iki AC kaynağın terminalleridir karışıklık olup olmadığını kontrol ediniz.

- 5. Kontrol ve sinyal kablolarının bağlantısını yapınız (Alarm röleleri, REPO ...) (şekil 11 de gösterilen vidalı terminallere bağlanacak)
 - NOT1: Bu kablolar ekranlı tip olmalıdır (kablo kesiti 1mm² tavsiye edilir)
- 6. Çıkardığınız metal koruma panelini yerine yerleştirip vidalayınız.

NOT2 : ŞEKİL 7-8'deki işlemler 3 KUTUPLU STS Bağlantı işlemlerini gösterir. Nötr kablosu <u>bakır bara</u> üzerine bağlanır.

ŞEKİL 9-10'deki işlemler 4 KUTUPLU STS Bağlantı işlemlerini gösterir. Nötr kablosu <u>terminaller</u> üzerine bağlanır.

TOPRAK KORUMASI

Toprak koruma kablosu, toprak bağlantı barasına bağlanmalıdır, nötr ve toprak bağlantılarını karıştırmayınız.

DİKKAT!!! Toprak bağlantısı olmadığı durumlarda elektriğe çarpılma ve yangın tehlikesi vardır.

REPO UZAKTAN ACİL KAPATMA

Bu izole giriş acil durumlarda cihazı derhal kapatmak için kullanılır. Normal çalışma anında bu terminaller birbirine kısa devre olmalıdır, eğer terminaller açık devre olur ise cihaz acil kapatma işlemi uygular:

-SS1 ve SS2 statik sistemleri kapatılır

-SW1 giriş şalteri otomatik olarak kapanır

-SW2 giriş şalteri otomatik olarak kapanır

Cihaz acil kapatma moduna girdikten sonra tekrar başlatmak için cihazın kapatılıp tekrar açılması gerekir. REPO girişine herhangi bir enerji uygulamaya gerek yoktur, girişte zaman filitresi kullanılmıştır ve acil kapatma uygulanması için kontakların en az 1 saniye açık kalması gerekir.

KULLANIM

AÇIKLAMA

Cihazın kullanım amacı, 2 enerji girişinden belirtilen toleranslar içinde olanı seçmektir. Kullanıcı 2 girişten herhangi birini öncelikli olan tercih edilen giriş olarak tayin eder, diğer giriş ise yedek giriş olarak tayin edilir. Kullanım esnasında STS tercih edilen kaynak belirlenen toleranslar içinde ise, yükü tercih edilen kaynaktan besler, eğer bu kaynak tolerans dışına çıkar ise ve yedek kaynak tolerans içinde ise, cihaz yükü yedek girişe aktarır. STS tercih edilen girişi devamlı kontrol eder ve tolerans içine girer ise yükü bu girişe tekrar geri transfer yapar

Bu durumda cihazı kullanmadan once hangi kaynağın tercih edilen ve hangi kaynağın yedek kaynak olacağına karar vermemiz gerekir.

ÖNEMLİ : STS cihazı en ağır şartlarda hizmet vermek üzere üretilmiştir. Ancak her elektronik cihaz bakım gerektirir. Bunun yanısıra bazı elemanlar belirli çalışma sürelerine sahiptir ve düzenli aralıklar ile değiştirilmeleri gerekir. (Soğutma fanları ve elektrolitik kondansatörler ..). Bu nedenle bölgenizdeki yetkili bakım servisi ile koryucu bakım anlaşması sağlanması tavsiye edilir.

ÖN KONTROLLER

- Bağlantıların görsel olarak kontrol edilmesi Bağlantılar bölümündeki tüm prosedürlerin doğru olarak uygulandığını kontrol ediniz.
- Aşağıdaki şalter konumlarını kontrol ediniz
 SW1 giriş 1 şalteri 0 pozisyonu (off)
 SW2 giriş 2 şalteri 0 pozisyonu (off)
 SW3 çıkış şalteri 0 pozisyonu (off)
 SW4 bakım bypass şalteri 0 pozisyonu (orta konumda)
 SW6 Elle transfer anahtarı (orta konumda)
 Bu konumda çıkış terminallerinde gerilim olmaz

İLK DEFA ENERJİ UYGULAMA

 Giriş 1 terminallerine gerilim uygulayınız, terminaller üzerindeki voltajı faz/faz 380 volt AC, faz/nötr 220 volt AC.

Giriş 2 terminallerine gerilim uygulayınız, terminaller üzerindeki voltajı faz/faz 380 volt AC, faz/nötr 220 volt AC.

- Opsiyonel : Eğer giriş gerilim hatları birbirine senkron ise, her iki girişin faz sıralarının doğru olduğunu kontrol ediniz. (metod: her iki girişin L1 fazları arasındaki gerilim farkının 0 degerine yakın olduğunu doğrulayınız. Aynı ölçümü L2 ve L3 fazları için tekrarlayınız)
- SW1 giriş şalterini açınız (1 konumu), cihazın ön panelinin yandığını kontrol ediniz ve ekranda bazı mesajlar görünmelidir. (S2 NOT OK, ÇIKIŞ KESİK)
- SW2 giriş şalterini açınız (1 konumu), ekranda sadece ÇIKIŞ KESİK mesajı görünene kadar bekleyiniz.
- Bu noktada cihazın bazı opsiyonları sizin tercihlerinize göre ayarlanmalıdır. Bu işlem OPSİYONLAR menüsünden kullanıcı şifresi ile yapılır, fabrika çıkışında kullanıcı şifresi "0000" 4 sıfır olarak ayarlanır, ancak siz login durumuna geçtikten sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.
- Opsiyonlar seçildikten sonra cihazın çıkış şalterini açınız SW3 (1 konumu)
- LCD ekranda herhangi bir alarm mesaji kalmamalıdır.



STS Kapalı konumundan normal çalışmaya geçme

STS Normal çalışırken bakım bypass konumuna alma





Bakım konumundan normal çalışmaya geçme



Normal çalışmadan kapalı konumuna alma

ALFANÜMERİK LCD DISPLAY

Kontrol panelde yer alan LCD alfanümerik ekran 2 satır ve her satır 16 karakter olacak şekilde mesajlar gösterir, bu mesajlar STS ünitesinin durumunu detaylı olarak izlemede çok faydalıdır. Ön panel üzerinden STS tam olarak kontrol edilebilir, giriş ve çıkışda ölçülen tüm parametreler izlenebilir ve cihazın tüm ayarları değiştirilebilir.

2 satır LCD panelin her satırı ayrı tip mesajları gösterir:

Birinci satır cihazın durumu, menü maddeleri ve ölçülen parametreler. İkinci satır zaman paylaşımlı alarmlar



İkinci satırda mesajın başındaki A1 kodu her lisanda aynıdır ancak mesaj her lisanda farklı olur.

MİMİK DİAGRAMI

STS panelinde yer alan mimik panelde cihazın çeşitli modüllerinin durumunu gösteren led lambalar yerleştirilmiştir.



Figure – 13 STS ön paneli

BUTONLAR

Menüler üzerinde esnek olarak hareket edebilmek için 5 kontrol butonu mevcuttur bunlar:



MENÜLER

LCD panel 2 seviyeli menü şeklinde düzenlenmiştir. -Ana menü -Alt menü

ANA MENÜ



Yukari ve aşağı butonlarına basılır ise ana menu maddeleri yukarıda beliritlen sıra ile üst satırda yer alır. Ana menu üzerinde sol ve sağ butonlar işlev görmez. Sadece ENTER butonu alt menüye girer.

DURUM RAPORU MESAJLARI SEVİYESİ

Durum mesajları ana menünün en basında ver alır ve cihaz acıldığında herhangi bir butona dokunulmaz ise cihazın durum mesajları ekranda görünür. Olaylara göre seçilen durum mesajları :

YÜK ANA GIRISDE : Bu mesaj cihazın çıkışına bağlı olan yükün tercih edilen ana girişe aktarıldığını gösterir.

YÜK YED.GIRISDE : Bu mesaj cihazın çıkışına bağlı olan yükün yedek girişe aktarıldığını gösterir . Bu mesajın muhtemel sebebi tercih edilen ana kaynağın tolerans dışı olması veya o esnada transfer testi yapılıyor olmasıdır.

ELLE TRANSFER : Bu mesaj yükün emirler menüsünden veya elle transfer anahtarından herhangi bir girişe aktarıldığını gösterir.

S1 BAKIMDA : SW4 bakım bypass salteri 1 konumuna cevrilmis ve yük direkt olarak 1. girise bağlanmıs.

S2 BAKIMDA: SW4 bakım bypass şalteri 2 konumuna çevrilmiş ve yük direkt olarak 2. girişe bağlanmış.

CIKIS KESIK : Bu mesaj STS cıkışında gerilim olmadığını gösterir. Bu mesajın muhtemel sebebi her iki giriş aynı anda tolerans dısı ve transfer edilecek kaynak bulunamamıs olması ayrıca NSENK.XF:KAPALI seceneğinde senkron dısında iken transfer yapma ihtiyacı doğmuş olması. Tekrar başlama seçenekleri : Tercihler menüsüne bakınız (Otomatik ve elle)

ACIL KAPATMA : Bu mesaj cihazın acil kapatma girişine kapatma sinyali uygulandığını ve cihazın kapandığını gösterir.

Tekrar başlatma için : Cihazı tamamen kapatın ve yeniden açın.

ASIRI YÜK KESME : Asırı yük alarm algılama acık seceneğinde cihazın cıkısından asırı akım cekilmis anlamına gelir. Bu mesaj görünüyor ise cihazın cıkış gerilimi kesik anlamına gelir. Tekrar başlama seçenekleri : Tercihler menüsüne bakınız (Otomatik ve elle)

ÖLÇÜMLER MENÜSÜ



Bu alt menüde cihaz üzerinde ölçülen parametreler gösterilir, bu parametreler aşağıda gösterilen sıra ile görünür:

S1:220 230 235V

Bu mesaj 1. girişin her fazının ayrı ayrı faz nötr arası AC voltajını gösterir.

S2:220 230 235V

Bu mesaj 2. girişin her fazının ayrı ayrı faz nötr arası AC voltajını gösterir.

YUK: 015 016 017%

Bu mesaj cihazın 3 fazının ayrı ayrı yüklenme kapasitesini gösterir. %100 kapasite cihazın maksimum çıkış akımında olduğunu gösterir. Bu değer aşılır ise cihaz AŞIRI YÜK ALARMI verir.

AKI: 090 100 120A

Bu mesaj cihazın 3 çıkış fazının ayrı ayrı akımını gösterir.

ISI...: 25.0 C

Bu mesaj cihazın kabin içi sıcaklığını gösterir.

S1-FREK : 50.1 Hz

1. Girişin hertz cinsinden frekansı.

S2-FREK : 50.1 Hz

2. Girişin hertz cinsinden frekansı.

SENK.ACI:000 Der

Bu parameter cihazın iki girişi arasındaki faz farkını derece cinsinden gösterir. Sıfır değerine yakın değerler her iki girişin birbirine senkron olduğunu gösterir.

PS 1=OK 2=OK

Bu mesaj cihazın içinde bulunan DC güç kaynaklarının normal olup olmadığını gösterir.

ENT: CIKIS ENTER butonuna basılır ise ana menüye dönülür.

EMİRLER MENÜSÜ

Cihaza acil emirlerin verilebileceği mesajların yer aldığı alt menu.

S1< 045 OTO >S2 Bu mesaj görünü	rken butonların fonksiyonları:
---------------------------------	--------------------------------

Sol butonu	Yükü 1. girişe elle transfer yap
Enter butonu	otomatik transfer (STS hangi girişi kullanacağına karar verir)
Sağ butonu	Yükü 2. girişe elle transfer yap

Not:

Bakım bypass esnasında bu fonksiyon iptal edilir.

Herhangi bir alarm oluşur ise bu fonksiyon iptal edilir.

Elle transfer anahtarından transfer yapılmış ise bu fonksiyon iptal edilir.

İptal durumunda bu mesaj STATIK XFER YOK mesajı ile değişir.

Swift transfer seçeneği kullanılıyor ise ve kullanıcı sol veya sağ butonuna basmış ise cihaz her iki girişin sıfır geçişlerinin çakışmasını bekler bu esnada iki giriş arasındaki faz farkını 045 rakkamı ile gösterir, sol veya sağ butonlarına basılınca cihaz 30 saniye sıfır çakışması için bekler bu sire içinde çakışma olmaz ise transfer iptal edilir. Tekrar transfer edilmek istenen tarafa göre sol veya sağ butonuna basınız.

ENT:XFER TEST

Mu mesaj görünürken enter butonuna basılır ise cihaz tercih edilen kaynaktan, yükü yedek kaynağa aktarır ve G-XFER.G:000san tercihinde ayarlanan süre kadar yedek girişde kalır ve süre sonunda tekrar tercih edilen girişe geri transfer yapar.

Aşağıdaki durumlarda transfer testi yapılamaz:

Test uygulanıyor ise XFER TEST:AKTIF mesajı görünür.

Herhangi bir alarm var ise Elle transfer anahtarından veya emirler menüsünde elle transfer yapılmış ise Bakım bypass şalteri 1 veya 2 konumunda ise Test herhangi bir neden ile yasaklanmış ise **XFER TEST:İptal** mesajı görünür.

ENT:CIKISI AC

STS çıkış voltajı herhangi bir nedenle kesilmiş ise ENTER butonuna basılır ise çıkış gerilimi tekrar açılır. Aynı anda alarmlar sıfırlanır.

ENT:SES ACIK/KAPALI

ENTER butonuna bir basış sesli alarmı susturur, diğer basış tekrar etkin hale getirir. Bu fonksiyonu tam olarak görebilmek için herhangi bir alarm anında uygulayınız.

ROLE TESTI: 0

Cihazın üzerinde bulunan 5 kuru kontak alarm rölesi test amaçlı olarak ayrı ayrı çektirilir. Sağ ve sol butonları rakkamı 0-5 arasında değiştirir.

Aşağıdaki tablo rakkamların anlamını gösterir:

ROLE TESTI:0	Röle testi iptal röleler kendi görevlerini yapar
RÖLE TESTI:1	Röle 1 çeker
RÖLE TESTI:2	Röle 2 çeker
RÖLE TESTI:3	Röle 3 çeker
RÖLE TESTI:4	Röle 4 çeker
RÖLE TESTI:5	Röle 5 çeker

Not: Bu alt menüden çıkılır ise role testi iptal olur.

ENT:LED TEST

ENTER butonuna basılır ise ön panelde bulunan tüm lambalar yanarak ve yanıp sönerek aktif olduğunu gösterir. Buton bırakılır ise lambalar normal fonksiyonlarına döner.

ENT:LOGOUT

Kullanıcı veya servis login durumunda bu mesaj görünürken ENTER butonuna basılır ise login durumu iptal edilir. Her şifreli login işlemi 3 dakika boyunca geçerlidir bu süre sonunda otomatik olarak logout işlemi yapılır.

ENT: CIKIS ENTER butonuna basılır ise ana menüye dönülür. ALARMLAR MENÜSÜ

Tüm servis işlemlerinde ilk incelenecek menu alarm müsüdür bu menüde saat ve tarihi ile tüm alarmlar kaydedilmiştir. Geçmişe dönük olarak 127 olay (4000 alarm) saati ve tarihi ile kaydedilir. Her olay 24 alarm ve 10 durum mesajı içerir.

000>101008 10:30 Üst satırdaki mesajın başındaki 000 rakkamı bu olayın en son kaydedilen alarm grubu olduğunu gösterir. Kayıt tarihi 10/10/2008, olayın saati ise 10:30 olarak görünmektedir.

İkinci satır ise sırası ile bu olayın içinde kayıtlı bulunan alarmları ve durum kodlarını gösterir.

Sol ve sağ butonları olay numaraları 0-127 arasında değişecektir, 0 numaralı olay en yeni kaydedilen olayı, 127 ise en eski olayı gösterir.

ENT:LOGLARI SiL ENTER butonuna basılır ise cihaz daha önce kaydedilmiş tüm olayları siler. Not : Ancak bu fonksiyon ancak servis login durumu etkin olduğunda çalışır aksi halde **SiLME YAPILAMAZ** Mesajı görünür.

S1 KODU: 000 Bu mesaj 1.girişin alarm detayını gösterir ve 000-255 arasında değişir, o anda gösterilen rakkam binary olarak çözümlenir ise o anda giriş 1 deki alarm detayları bulunur. Bu kod **A1 S1 ALARM** mesajı görünüyor ise anlamlıdır bunun dışında 0 değeri görünür.

Kod	Anlamı
Kod:0	Giriş 1 normal alarm yok
Kod:1	Giriş 1 AC voltajı tolerans dışı
Kod:2	Giriş 1 faz sırası hatalı
Kod:4	Giriş 1 de kaçak akım algılandı
Kod:8	Giriş 1 de kısa kesinti oldu (black-out)
Kod:16	Giriş 1 faz dengesi bozuk
Kod:32	Giriş 1 frekansı tolerans dışı
Kod:64	Giriş 1 şalteri kapalı
Kod:128	Giriş 1 de çıkışda faz veya alternans kaybı

Bazı durumlarda rakkamlar aynı anda 2 alarmı gösterecek şeklide toplanır.

S2 KODU: 000 Bu mesaj 2.girişin alarm detayını gösterir ve 000-255 arasında değişir, o anda gösterilen rakkam binary olarak çözümlenir ise o anda giriş 1 deki alarm detayları bulunur.

Bu kod A2 S2 ALARM mesajı görünüyor ise anlamlıdır bunun dışında 0 değeri görünür.

Kod	Anlamı
Kod:0	Giriş 2 normal alarm yok
Kod:1	Giriş 2 AC voltajı tolerans dışı
Kod:2	Giriş 2 faz sırası hatalı
Kod:4	Giriş 2 de kaçak akım algılandı
Kod:8	Giriş 2 de kısa kesinti oldu (black-out)
Kod:16	Giriş 2 faz dengesi bozuk
Kod:32	Giriş 2 frekansı tolerans dışı
Kod:64	Giriş 2 şalteri kapalı
Kod:128	Giriş 2 de çıkışda faz veya alternans kaybı

Bazı durumlarda rakkamlar aynı anda 2 alarmı gösterecek şeklide toplanır.

ENT: CIKIS ENTER butonuna basılır ise ana menüye dönülür.

TERCİHLER MENÜSÜ_

Bu alt menüde kullanıcı tarafından seçilen bazı opsiyonlar yer alır. Bunlar sırası ile şu şekildedir:

ANA	GiRiS:GiRiS1	Kullanıcı	1. girişe	tercih	edilen	ana	giriş	üstünlü	ğünü	verdi

	AÇIKLAMA
GiRiS1	Giriş 1 tercih edilen ana giriş, STS yükü mümkün olduğunca bu girişte tutmaya çalışır
GiRiS2	Giriş 2 tercih edilen ana giriş, STS yükü mümkün olduğunca bu girişte tutmaya çalışır

Sol veya sağ butonları bu tercihler arasında dolaşmayı sağlar, tercih yapılınca ENTER butonuna basılır ise cihaz yapılan tercihi kaydeder.

Ana giriş herhangi bir nedenle tolerans dışına çıkar ise STS yükü yedek girişe aktarır.

3	AÇIKLAMA
AÇIK	Ana giriş tolerans dışına çıkar ise cihaz yükü yedek girişe aktarır yedek girişde (G-XFER.G :015san) ayarlanan süre kadar bekler ana giriş normale döndü ise yükü tekrar ana girişe transfer eder.
KAPALI	Ana giriş tolerans dışına çıkar ise cihaz yükü yedek girişe aktarır yedek giriş tolerans içi kaldığı sürece bekler, yedek giriş tolerans dışına çıkar ise ve ana giriş normale döndü ise yükü tekrar ana girişe transfer eder.

G-XFER.:AÇIK/KAPALI

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

G-XFER.G :015san geri transfer gecikmesi ayarı, bu süre cihazın yedek girişde ne kadar bekleyeceğini tayin eder. Geçerli süre ayarı 1-60 saniyedir.

Sol ve sağ butonları ise süreyi değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak süreyi kaydediniz.

	AÇIKLAMA
KAPALI	Cihazın aşırı yüklenme koruma sistemi kapalı cihaz çıkış kısa devre olana kadar veya
	giriş termik manyetik sigortalarının değeri aşılana kadar çalışmaya devam eder.
ACIK	Cihazın aşırı yüklenme koruma sistemi devrede, cihazın çıkışından aşırı akım çekilir ise
	müsade edilen süre kadar cihaz çalışır ve bu süre sonunda çıkışı keser.

ASIRI YUK: ACIK/KAPALI cihazın aşırı yük koruma sistemi devrede veya devre dışı seçeneği

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

AL.TUTMA: 010 san alarmı ekranda tutma süresi, ayarlanan süre boyunca oluşan herhangi bir alarm ekranda tutulur bu süre sonunda alarm durumu geçmiş ise mesaj ekrandan kaybolur.

Sol ve sağ butonları ise süreyi değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak süreyi kaydediniz.

NSENK.XF:KAPALI / **GECiKME** / **0 AKIM** cihazın iki girişi birbirine senkron olmadığı durumlarda kullanılacak transfer metodu seçimi. Senkron olmadığı durumlarda transfer ihtiyacı oluşur ise cihaz bu seçeneği kullanır.

	AÇIKLAMA
KAPALI DİKKAT !	Senkron olmadığı durumda transfer yapma durumu oluşur ise cihaz çıkış voltajını kapatır
GECiKME	Senkron olmadığı durumda transfer yapma durumu oluşur ise cihaz ayarlanan bir süre kadar çıkışı kısa süre keser ve diğer kaynağa transfer yapar. Süre ayarlar menüsünden ayarlanabilir.
0-AKIM	Senkron olmadığı durumda transfer yapma durumu oluşur ise cihaz geçişte özel bir metod kullanır.

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

AS.YUK.RESET:OTO/EL Cihaz aşırı yükten çıkış voltajını kesmiş ise çıkış voltajını tekrar vermek için hangi metodu kullanacak.

	Açıklama
OTO	Aşırı yük oluşmuş ve çıkış kesilince cihaz alarm tutma süresi kadar çıkışı kapalı tutar ve bu süre
	sonunda çıkış voltajını tekrar uygular.
EL	Aşırı yük oluşmuş ve çıkış kesilince kullanıcının emirler menüsünden cihazı başlatmasını bekler.
0 1	

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

INH.RESET:OTO/ELLE Senkron olmayan durumlarda transfer yasaklanmışken transfer esnasında çıkış voltajı kesildikten sonra cihaz çıkış voltajını tekrar vermek için hangi metodu kullanacak.

	AÇIKLAMA
ото	Senkron olmayan durumlarda transfer yasaklanmışken transfer esnasında çıkış voltajı kesildikten sonra alarm tutma süresi kadar çıkış voltajını kapalı tut ve bu süre sonunda otomatik olarak tekrar voltajı aç
ELLE	Senkron olmayan durumlarda transfer yasaklanmışken transfer esnasında çıkış voltajı kesildikten sonra kullanıcının emirler menüsünden çıkışı tekrar açmasını bekle

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

UZAK: ACIK/KAPALI Bu seçim cihazın RS232 portu güvenliğini etkiler.

	AÇIKLAMA
ACIK	RS232 üzerinden kontrol imkanı açık, cihaz uzaktan kumanda edilebilir.
KAPALI	RS232 üzerinden kontrol imkanı yok, sadece cihazdan bilgi alınabilir.

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

GER.MOD:SENKRON / GECIKME / 0-AKIM / SWIFT

Bu seçenek yedek girişden ana girişe transfer yapılırken kullanılacak modu tayin eder.

	AÇIKLAMA
SENKRON	Geri transfer yaparken iki girişin birbirine senkron olmasını bekle
GECiKME	Geri transfer yaparken ayarlar menüsünde ayarlanan süre kadar ara ver ve transfer yap.
0-AKIM	Geri transfer yaparken özel transfer modunu kullan
SWIFT	Geri transfer yaparken sıfır geçişlerinin çakışmasını bekle

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

FAZ ALARM:ACIK / KAPALI

Bu seçenek cihazın girişlerdeki faz sırası hatalarını algılayıp algılamıyacağını tayin eder.

	AÇIKLAMA
ACIK	Girişlerin faz sırası hatası algılaması açık
KAPALI	Girişlerin faz sırası hatası algılaması kapalı
0 1 2 1 1	

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

SCR ALARM : ACIK / KAPALI

Bu seçenek cihazın çıkışında SCR arızasından dolayı faz veya alternans kaybını algılayıp algılamıyacağını tayin eder.

	AÇIKLAMA
KAPALI	SCR çıkışı hata algılama sistemi devre dışı
ACIK	SCR çıkışı hata algılama sistemi devrede
Zal ve sež bytanlari jes sesensklari dežistiriniz ve ENTER bytanuna beserek sesimi kovdediniz.	

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

MAN.XFER:0-AKIM / SWIFT

Ön panelden elle transfer yapılırken kullanılacak metod seçimi

	AÇIKLAMA
0-AKIM	Elle transfer esnasında 0-AKIM metodunu uygula
SWIFT	Elle transfer esnasında SWIFT transfer metodunu kullan
	w ine personal davi davini zve ENTER byteny ne beservel, sesimi kovdedini

Sol ve sağ butonları ise seçenekleri değiştiriniz ve ENTER butonuna basarak seçimi kaydediniz.

XFER iSLEMi:KAPA / KAL

Cihazın her iki girişi tolerans dışı olunca davranışı tayin eder.

OPTION	DESCRIPTION
KAPA	Giriş 1 ve 2 aynı anda tolerans dışı ise çıkış voltajını kes
KAL	Giriş 1 ve 2 aynı anda tolerans dışı ise o anda çıkışa aktardığın girişi muhafaza et

ENT: CIKIS ENTER butonuna basılır ise ana menüye dönülür.

ZAMAN MENÜSÜ

Bu alt menüde cihazın tari	3u alt menüde cihazın tarih ve zaman ayarları yer almaktadır.				
SAAT: 13:15	O andaki saati gösterir				
TARiH:10-01-2007	O andaki tarihi gösterir				
SAAT AYAR.:23	0 ile 23 arasında saati ayarlamak için sol ve sağ butonlarını kullanınız				
DAKi.AYAR.:49	0 ile 59 arasında dakikayı ayarlamak için sol ve sağ butonlarını kullanınız				
GUN AYAR:15	1 ile 31 arasında ayın gününü ayarlamak için sol ve sağ butonlarını kullanınız				
AY AYAR:06	1 ile 12 arasında yılın ayını ayarlamak için sol ve sağ butonlarını kullanınız				
YIL AYAR:2008	2000 ile 2099 arasında yılı ayarlamak için sol ve sağ butonlarını kullanınız				
ENT:KAYDET	Ayar işlemi tamamlanınca ENTER butonuna basarak yeni tarihi ve saati kaydet				
ENT: CIKIS	ENTER butonuna basılır ise ana menüye dönülür.				

BİLGİLER MENÜSÜ

Bu alt menüde bazı faydalı bilgiler yer alır.

RS232 sinyali:OK RS232 portundan gelen sinyal algılandı **RS232 sinyali:-** RS232 portundan gelen sinyal yok Bu mesaj RS232 haberleşmesinin akışını kontrol edebilmek amacı ile oluşturulmuştur. OK ifadesi PC bilgisayardan RS232 portuna data geldiğini gösterir. Haberleşme sorunlarında bu mesaj çözüme yardımcı olur.

SURUM:STA10-X Cihazın üzerindeki mikroislemci vazılımının sürüm nosu

ENT: CIKIS ENTER butonuna basılır ise ana menüve dönülür.

AYARLAR MENÜSÜ

Bu alt menu tamamen servis amacı ile olusturulmustur ve kullanıcıların direkt olarak avarlavacağı hicbir parametre bu menüde yer almaz. Bu menünün kulllanımı sadece yetkili servislerin sorumluluğundadır.

SERVIS SIFRESI

Avarlar menüsüne giris için servis sifresi gerekir, tüm vetkili servisler bu sifrevi bilir ve servis anında bu sifre girilerek avar parametrelerine ulasılabilir.

Servis sifresi 4 karakter uzunluğundadır ve nümerik karakterlerden oluşur.

Ayar menüsüne girilmek istenir ise cihaz direkt olarak şifre sorar (SER.SiF.:XXXX) karakterlerden biri yanıp sönen kursör ile yer değiştirir, eğer yukarı ve aşağı butonlarına basılır ise bu rakkam aşağıya veya yukarıya doğru değişir.

Sol ve sağ butonları kursörün yerini değiştirir.

Servis şifresi girildikten sonra ENTER butonuna basılır, şifre doğru ise LCD panelin 2.satırında SERVIS LOGIN mesajı görünür.

Bu menünün kullanımı:

Servis elemani LOGOUT konumunda ise:

Ana menü mesajı "SERVİS SIFRESI" mesajı olacaktır ENTER butonuna basılınca şifre giriş mesajı ekrana gelir.

SER.SiF.:XXXX sol ve sağ butonları kursörü dijitler üzerinde sağa ve sola kaydırır. Yukarı ve aşağı butonları kursörün gösterdiği rakkamı azaltır veya coğaltır. 4 haneli rakkamı girdikten sonra ENTER butonuna basılır. Sifre doğru ise alt satırda SERVIS LOGIN mesajı görünür. Sifre yanlış ise <SIF HATA>CIKIS mesajı görünür bu mesajın anlamı sol ok tekrar sifre girisine dönüs, sağ ok ise sifre girmekten vazgecme anlamına gelir.

Servis elemanı login konumunda ise:

Servis elemanı login durumda ise ana menüve SER.SiFRE DEGIST mesajı eklenir bu mesaj görünürken ENTER butonuna basılır ise:

YENi SiF:XXXX sol ve sağ butonları kursörü rakkamlar üzerinde gezdirir, yukarı ve aşağı butonları rakkamları arttırır veya azaltır, yeni şifreyi yazın ve ENTER butonuna basın;

ENT:OK >:CIKIS mesajı ekrana gelir, bu mesajın anlamı tekrar ENTER butonuna basılır ise yeni servis şifresi geçerli olacaktır, sağ butonuna basılır ise yeni şifre girişi iptal edilecektir.

Servis şifresini unutma durumunda yetkili servislere başvurunuz.

KULLANICI ŞİFRESİ

Kullanıcı şifresi 4 karakter uzunluğundadır ve nümerik karakterlerden oluşur.

Eğer **KULLANICI LOGIN!** Konumunda değilseniz ana menüde **KULLANİCI SIFRE** mesajı mevcuttur, bu mesaj görünürken ENTER butonuna basılır ise **KUL.SIFR:XXXX** sol, sağ, üst ve alt butonlarını kullanarak kullanıcı şifresini giriniz ve ENTER butonuna basınız.

Kullanıcı şifresi doğru ise alt satırda KULLANICI LOGIN! Mesajı görünecektir.

Kullanıcı şifresi login konumunda iken değiştirilebilir.

ALARM MESAJLARI

Aşağıdaki tablo STS cihazında kullanılan tüm alarm mesajlarını göstermektedir:

	2. SATIR MESAJLARI					
A1 S1 ALARM	Giriş 1 tolerans dışı					
A2 S2 ALARM	Giriş 2 tolerans dışı					
A3 SENK.DEGiL	Girişler birbirine senkron değil					
A4 ASIRI YUK	Çıkış akımı çok yüksek					
	Girişler senkron değilken transfer yapılmak istendi ancak senkron dışı transfer					
AS INSERK.INHIBIT	yasaklanmış olduğundan çıkış voltajı kesik					
A6 XFER INHIBIT Giriş 1 ve giriş 2 aynı anda tolerans dışına çıktı çıkış voltajı kesik						
A7 S1 CIKIS ALRM	1. giriş yüke bağlı ve çıkışda SCR hatası oluştu					
A8 S2 CIKIS ALRM	2. giriş yüke bağlı ve çıkışda SCR hatası oluştu					
A9 SUPPLY1 FAIL	Yedekli güç kaynaklarından 1. arızalı					
A10 SUPPLY2 FAIL	Yedekli güç kaynaklarından 2. arızalı					
A11 ASIRI ISI	SCR soğutucu ısısı yüksek					
A12 MAN.XFER S1	Yük elle 1. girişe aktarıldı					
A13 MAN.XFER S2	Yük elle 2. girişe aktarıldı					
A14 S1 BAKIMDA	Yük bakım nedeni ile 1. girişe aktarıldı					
A15 S2 BAKIMDA Yük bakım nedeni ile 2. girişe aktarıldı						
A16 CIKIS SALTER	Cihazın çıkış şalteri kapalı					
A17 GiRiS SALT.1	Giriş 1 şalteri kapalı					
A18 GIRIS SALT.2	Giriş 2 şalteri kapalı					
A19 S1 BLACKOUT	Giriş 1 de hızlı kısa elektrik kesintisi algılandı					
A20 S2 BLACKOUT	Giriş 2 de hızlı kısa elektrik kesintisi algılandı					
A21 S1 FREKANSI	Giriş 1 frekansı tolerans dışı					
A22 S2 FREKANSI	Giriş 2 frekansı tolerans dışı					
A23 S1 DENGE ALR	Giriş 1 faz dengesi tolerans dışı					
A24 S2 DENGE ALR	Giriş 2 faz dengesi tolerans dışı					
A25 S1 FAZ CEVIR	Giriş 1 faz sırası hatalı					
A26 S2 FAZ CEVIR	Giriş 2 faz sırası hatalı					
A27 KISA DEVRE	Cihazin çıkışında kısa devre algılandı					
A28 KULL.HATASI	Şalterler hatalı kullanıldı					
A29 S1 KACAK	Cikişdan giriş 1 'e kaçak akım var					
A30 S2 KACAK	Çıkışdan giriş 2 'ye kaçak akım var					

	DURUM MESAJLARI
SERVIS LOGIN !	Service personnal is logged on from panel or RS232 for adjustment
ACIL KAPATMA	Cihazın acil kapatma girişine sinyal uygulandı
YUK 1.GiRiSDE	Yük 1.girişde
YUK 2.GiRiSDE	Yük 2.girişde
STS RESET	Cihaz yeni açıldı
ΚΑΥΙΤ ΥΟΚ	Log olay kayıtlarında kaydın boş olduğunu gösterir
CIKIS KESIK	Çıkış voltajı tamamen kesik
KULLANICI LOGIN!	Ön panelden veya RS232 den kullanıcı şifresi girildi
ELLE TRANSFER	Elle transfer anahtarından veya panelden transfer yapıldı
S1 BAKIMDA	Bakım bypass şalteri 1 konumunda
S2 BAKIMDA	Bakım bypass şalteri 2 konumunda
CIKIS KESIK	Cihazın çıkış voltajı kesik

OPSİYONEL HARİCİ AC GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞİ

Opsiyonel harici güç kaynağı soketi her iki giriş kaynağının kesildiği durumlarda parameter ve alarmların izlenmesi için sistemi ayakta tutar.

Harici güç kaynağı girişi cihazın ön iç panelinde yer alır.





HABERLEŞME ARABİRİMİ

STS cihazına 3 tip data haberleşme bağlantısı yapılabilir bu bölümde tüm bağlantı çeşitleri açıklanmaktadır.

Haberleşme çeşitleri					
RS232	Seri haberleşme				
KURU KONTAK	Bazı önemli olaylarda active olan role kontakları				
TCP/IP bağlantısı	Var (opsiyonel)				

RS232 hardware				
Baud rate	2400 baud			
connection	3 wire (RX,TX,GND)			
Bits	8 bits			
Parity	none			
flow	none			
Stop bit	1			

RS232 İLE BİLGİSAYARA BAĞLANTI

STS ünitesini herhangi bir bilgisayara bağlayabilmek için CC05 kodlu kablo kullanılmalıdır. STS MANAGER yazılımı bilgisayar tarafında çalışmalıdır.



Şekil – 15 RS232 ile PC bağlantısı

- CC05 kablosu standart RS232 kablosu değildir, PC tarafı standart RS232 pin yapısına sahiptir ancak STS tarafı farklıdır.
- RS232 bağlantısı maksimum 25 metre uzunlukta olabilir.

RS232 Pinleri

Notlar



RS232 güvenliği

STS seri haberleşme portu bilgisayar ile interaktif çalışır, bilgisayar tarafından STS 'ye bazı emirler gönderilir, parametreler değiştirilebilir ve polling metodu ile ölçülen parametreler bilgisayara aktarılabilir. Bu durumda RS232 portunun güvenliği önemlidir, seri haberleşme için 2 seviyeli güvenlik oluşturulmuştur.

a) Seçenekler menüsünden RS232 'den gelen emirleri uygula veya uygulama seçeneği, STS kontrol emirlerinin istenmediği zaman uygulanmamasını sağlar. Eğer UZAK:KAPALI seçeneği kullanılıyor ise STS sadece ölçülen parametreleri bilgisayara gönderir, kontrol emirlerini uygulamaz.

b) UZAK:AÇIK seçeneği kullanılıyor ise bilgisayardan kullanıcı şifresi girilmelidir. Her şifre grişinden sonra 3 dakika Login prosedürü uygulanır ve kontrol emirleri ve opsiyon değiştirme için bu süre boyunca tekrar şifre girmeye gerek yoktur. Süre sonunda otomatik olarak Login işlemi sonlandırılır.

Kuru kontak role fonksiyonları					
Röle1	Yük yedek girişe aktarılmış ise çeker				
Röle2	Giriş 2 tercih edilen kaynak ise çeker				
Röle3	Çıkış gerilimi kesik ise çeker				
Röle4	Herhangi bir alarmda çeker				
Röle5	Elle transfer ve bakım bypass durumunda çeker				
Röle6	1.girişde kaçak akım algılandı				
Röle7	2.girişde kaçak akım algılandı				
	Girişler				
Acil kapatma	Normal çalışmada birbirine kısa devre edilmelidir. Açık devre olunca acil kapatma işlemi uygulanır.				

ML200 OPSİYONEL TCP/IP ADAPTÖRÜ (ETHERNET)

Standart STS cihazlarında RS232 haberleşme portu mevcuttur ancak bazı uygulamalarda uzaktan kablo çekmeden network üzerinden STS cihazının izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Bu durumda ML200 opsiyonel TCP/IP adaptörü kullanılır.



Şekil – 17 Opsiyonel TCP/IP adaptörü ön görüntüsü

Adaptör cihazın ön iç paneli üzerinde yer alır



Şekil – 18 TCP/IP adaptörünün konumu

TCP/IP ve seri port bağlantısı örneği



FİZİKSEL ÖZELLİKLER										
Model		STSX100	STSX150	STSX200	STSX250	STSX300	STSX400	STSX600	STSX800	STSX1000
Yükseklik	(1500 mm			1770 mm		1905 mm	1905	5 mm
Genişlik	Genişlik		685 mm			685 mm		915 mm	140	0 mm
Derinlik		530 mm			580 mm 735 mm 850 mm) mm		
Ağırlık	3 kutup	145 Kg	165 Kg	195 Kg	205 Kg	230 Kg	240 Kg	340 Kg	-	-
	4 kutup	175 Kg	190 Kg	205 Kg	235 Kg	240 Kg	255 Kg	375 Kg	525Kg	605Kg
Soğutma		Fanlar ile hava soğutması								
Soğutma	çıkışı	üstten								
Kablo gir	işi	Altttan önden								
Koruma s	sınıfı	IP20								
Renk		RAL7035								

<X> harfleri cihazın 3 veya 4 kutuplu olmasına göre 3 veya 4 değeri alır.

Not : Ölçülere ambalaj dahil değildir

BAKIM

DİKKAT !!!

Cihazda kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek hiçbir parça yoktur, servis amacı ile cihazın dış muhafazasını açmayınız .

Yetkili olmayan kişilerin cihaza müdahale etmesi garanti şartlarını ortadan kaldırır ve müdahale edenlerin zarar görmesine neden olabilir.

Kullanıcı tarafından yapılabilecek çok az bakım faaliyeti vardır:

- 1. Cihazın hava girişlerini zaman zaman vakum yapabilen bir aygıt ile tozdan arıtınız.
- 2. Cihazın dış muhafazasını ara sıra az nemli bir bez ile siliniz.

ARIZA BULMA

Özel tasarımlı STS cihazı sadece bu cihazın yapısı konusunda eğitim görmüş personelin, servis amacı ile cihaza müdahale etmesini gerektirir. Herhangi bir sorun oluşur ise ilk olarak cihazı kapatınız, ve aşağıdaki listeyi kontrol ederek, servis gelince size yönelteceği sorulara hazırlanmış olursunuz:

- 1. İlk olarak cihazın panelinin 2. satırında yer alan AXX kodlarını not ediniz.
- 2. Kullanma talimatına uygun işlemmi yaptınız? Sorun ilk kuruluştamı meydana geldi?
- 3. Sorun oluşmadan once elektrik kesintisi oldumu?
- 4. Ön panel mesajları nasıl? (alarm kodlarına bakınız)
- 5. Log olay kayıtlarına ve saatlerine bakınız
- 6. Cihazın çıkışına son zamanlarda ilave bir yük bağlandımı?
- 7. Cihazdan aşırı akım çekme durumu oldumu? Oldu ise aşırı akım çeken yükü devre dışı bırakın
- 8. Cihazın girişlerine gelen enerji hattındaki sigortaları kontrol edin
- 9. Cihazın girişlerindeki faz sırası doğrumu (enerji girişinizde bağlantı değişikliği oldumu)?
- **10.** Cihazın çıkışında herhangi bir elektrik kesintisi yaşandı is eve cihaz herhangi bir alarm vermiyor ise cihazın çıkışındaki dağıtım panosunun sigortalarını ve tesisatı kontrol edin...
- **11.** Aşırı ısı alarmı oluştu ise cihazın hava çıkışlarının herhangi bir eşya ile kapatılıp kapatılmadığını kontrol ediniz.

ML200 OPSİYONEL TCP/IP ADAPTÖRÜ KURULUMU

Opsiyonel TCP/IP adaptörü kullanılmış ise, bazı network ayarlarının yapılması gerekir, aşağıdaki şekilde gösterilen bağlantıyı yapınız:



Şekil - 20

TCP/IP network ayarları

- 1) ML200 ile verilen CD'deki Lantronix device installer yazılımını kurunuz.
- 2) Device installer yazılımını çalıştınız. (Başlat-Programlar-Lantronix Device Installer)

Program Network üzerindeki tüm bağlı ML200 cihazlarını X-Port olarak bulacaktır. Eğer bulamıyorsa kendi bilgisayarınızın IP ve Subnet Mask adresini statik olarak aşağıda verilen default adres tabanına uygun olarak değiştiriniz (ayar amacı ile geçici olarak). Daha sonra tekrar Device Installer programını çalıştırınız.

X-Port'ların fabrika ayarı adresleri: IP: 10.0.0.xxx Subnet Mask: 255.0.0.0 Gateway : 0.0.0.0

Başlangıç ekranında Şekil 21'deki gibi, yüklenmiş olan program otomatik olarak ağdaki ML200 cihazlarını bulur ve program penceresindeki tüm aygıtları gösterilir.

File Edit View Device Tools Help	i.					
Search Assign IP						
🔻 👼 Lantronix Devices - 1 device(s)	Туре	Name	Group	IP Address	Hardware Address	Status
🐨 💑 Yerel Ağ Bağlantısı (10.0.0.7) 🕨 🗂 🔀 Port	Se XPort-03			10.0.0.101	00-20-4A-93-1B-38	Online

Şekil 21

Bulunan ML200 cihazının üzerine çift tıklayarak cihazın detaylı bilgilerine (Device Details) girebilirsiniz. ML200 Seçili durumdayken kendi network tabanına uygun şekilde cihazı yapılandırmak için "Assign IP" butonuna basınız.

<u>,</u>				Lantronix DeviceInstaller 4.1.0.9	
File Edit View Device Tools Help					
Search Assign IP Ubgrade					
Tantronix Devices - 1 device(s)	Device Details	Web Configuratio	on T	elnet Configuration	
 ✓ effe Yerel Ağ Bağlantısı (10.0.0.7) ✓ C XPort 	2				
XPort-U3 - firmware vb. 1.00	Property		Value		
	Name				
	Group				
	Comments				
	Device Family		XPort		
	Type		XPort	-03	
	ID		X5		
	Hardware Addres	88	00-20	-4A-93-1B-38	
	Firmware Version	ř	6.10		
	Extended Firmwa	are Version	6.1.0	0	
	Online Status		Onlin	3	
	Telnet Enabled		True		
	Telnet Port		9999		
	Web Enabled		True		
	Web Port		80		
	N	2 I. C	0010	0	







"Assign IP" penceresinde yapılandırma metodunu "Static IP" seçiniz. NEXT butonuna basınız.

NOT : Adaptör yeni IP adresi 10.0.0.x dışında bir adres ise ve subnet mask 255.0.0.0 dan değişik bir değer ise adaptör ile bağlantınız kaybolabilir. Bu durumda bilgisayarınızda ayar amacı ile yaptığınız geçici network ayarlamasını tekrarlamanız gerekir.

			Lantronix DeviceInstaller 4.1.0.9			
File Edit View Device Tools Help						
Search Assign IP Upgrade						
🔻 🛃 Lantronix Devices - 1 device(s)	Device Details	Veb Configuration	Telnet Configuration			
 ▼ glig Yerel Ağ Bağlantısı (10.0.0.7) ▼ C XPort 	2					
XPort-U3 - hrmware v6.1.0.0	Property	V.	alue			
	Name					
	Group					
100 C	Comments					
	Device Family	- XF	XPort			
	Туре	XF	XPort-03			
	ID	X5	j			
	Hardware Addres	s 00	I-20-4A-93-1B-38			
	Firmware Version	6.1	10			
	Extended Firmwar	e Version 6.1	6.1.0.0			



ML200 IP adreslerini yapılandırdıktan sonra Device Installer programı yeni IP adresiyle networkteki cihazı tekrar gösterir.



Şekil 25

Cihazın bağlantı yapılandırmasını WEB ara yüzüyle yapabilmek için Device Installer programındaki WEB Configuration sekmesini seçiniz. GO butonuna basarak WEB ara yüzüne giriniz. Eğer kullanıcı adı ve şifre isterse ENTER tuşuna basarak boş olarak geçiniz.

ML200 Seri bağlantı yapılandırması için sol taraftaki menüden "Serial Settings" sayfasına giriniz.

Parameter	value			
Baud rate	2400			
Ayarların geçerli olabilmesi için sayfanın alt kısmındaki "OK" butonuna basınız.				

SN	Address http://10.0.0.190:80	<u>_</u>	2 💿	External Browser	
----	------------------------------	----------	-----	------------------	--



		Carial	Cattings	
াঞ Network		Serial	Settings	
Server	Channel 1			
Serial Tunnel Hostlist	🔲 Disable Serial Port			
Channel 1 Serial Settings Connection	Port Settings Protocol: RS232 -		Flow Control: Nor	ne _
Email Trigger 1	Baud Rate: 2400 💌 Dat	a Bits: 8 💌	Parity: Nor	Stop Bits: 1 -
Trigger 2 Trigger 3	Pack Control			
Configurable Pins	Enable Packing			
Apply Settings	Idle Gap Time: 12 msec	~		
Apply Factory Defaults	Match 2 Byte Sequence: 🦷 Yes 🕼	No	Send Frame Or	nly: 🤍 Yes 🎯 No
	Match Bytes: 0x00 (Hex)	00 x	Send Trailing Byte	es: @None @One @Tw
	Flush Mode			
	Flush Input Buffer		Flush Output Buffer	
	With Active Connect: C Yes 🖲	No	With Active Conne	ect: 🔿 Yes 🖲 No
	With Passive Connect: 🔿 Yes 📀	No	With Passive Conne	ect: C Yes 🖲 No
	At Time of Disconnect: C Yes 🔅	No	At Time of Disconne	ect: C Yes 🖲 No
			ок	

ML200 Ethernet yapılandırması için sol taraftaki menüden "Connection" sayfasına giriniz.

Connect Mode	Accept Incoming	YES	
	Active Connect	None	
	Connect Response	None	
	Local port	10001	
	Remote port	10001	
Ayarların geçerli olabilmesi için sayfanın alt kısmındaki "OK" butonuna basınız.			

	 ຜ		Connection Settings
	Network		
	Server	Channel 1	
	Serial Tunnel	Connect Protocol	
	Hostlist Channel 4	Protocol: TCP	
	Serial Settings	Connect Mode	
	Connection	Passive Connection:	Active Connection:
Ħ	Email		
	Trigger 1	Accept incoming. Thes	
	Trigger 2	Password Required: C Yes @ No	Start Character: 0x0D (in Hex)
	I rigger 3 Configurable Dine	Deseuvent	Modem Mode: None
		Password.	Mdm Esc Seq o
	Apply Settings		Pass Thru: CYes 🖲 No
	Apply Factory Defaults	Endpoint Configuration:	
		Logal Part 10001	
			Auto increment for active connect
		Remote Port: 10001	Remote Host: 0.0.0.0
		Common Options:	
		Telnet Mode: Disable 💌	Connect Response: None 💌
		Terminal Name:	Use Hostlist: C Yes @ No LED: Blink -
		Disconnect Mode	
		On Mdm_Ctrl_In Drop: C Yes I N	o Hard Disconnect:
		Check EOT(Ctrl-D): C Yes 🛞 N	o Inactivity Timeout: 0 : 0 (mins : secs)
			ОК

Şekil 28

3) Bağlantı için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra STS manager yazılımı kurup çalıştırınız.

🔑 Settings					
COMM port	COM1	•	n e-ma	ail sending enable	
Station name					
sender e-mail	e-mail address			Name - Surname	
Receipent 1				- -	
Receipent 2					
Receipent 3					
SMTP host					
JSubject					
			User name		
Use Authenticitat	ion		Password		
🔲 Use POP3 Authe	nticitation	POP3 host			
	IP address		TCP/IP po	rt	
Remote STS 1	10.0.0.190		10001		
Remote STS 2					
Remote STS 3					
	1				1
S	ave	e-	mail test	Cancel	

Şekil 29

ML200 cihazına verdiğiniz IP adresini (device installer yazılımıyla verdiğiniz IP) Remote STS 1 "IP address" alanına yazınız. TCP/IP port fabrika ayar değeri 10001 olmalıdır. Save butonuna basınız. STS manager ana penceresinde "Connect to Remote STS on 10.0.0.190 (verdiğiniz IP)" seçerek Connect butonuna basınız. Uzak STS ile iletişim sağlandığında ana pencerenin alt kısmında Data OK mesajı görülmelidir.

For STS manager/Logout(Remote)			
File Login Help			
Measures	User options	Control	Log event
Temperature024 CSYNC angle030 degVersionSTA10-10	Connection Conn Connect	ect to Local STS on RS232 ect to Remote STS on 10.0 1	0.190
	Şek	il 30	
			/10.0.0.190/10001
Data OK			
	Şek	il 31	

MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ürünler; kılavuzda belirtilen koşullar altında kullanılmalıdır. Bu ortam sağlandığı durumda ürün en verimli şekilde işlev görecektir

1. Enerji verimliliği, hayatın her aşamasındaki faaliyetlerimizde, tüketilen enerji miktarının, üretilen iş veya üründeki nitelik ve niceliği düşürmeden, mümkün olan en az seviyeye indirilmesi ve bunun sürekli hale getirilmesi anlamına gelir.

Elektrikle çalışan bir ürünün seçimi ve kullanımında aşağıda sıralanan önerilere uygun davranılması, ürünün enerji verimliliği açısından daha faydalı, ekonomik ve uzun ömürlü kullanımını sağlar. Böylece hem kullanıcı ekonomik olarak kâr eder, hem de daha temiz bir çevre yaratılmasına ve dünyamızın kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmuş olur.

2. Cihazınız belli bir güç seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Verimli bir çalışma için ,cihaz ihtiyaca uygun kapasitede seçilmelidir.

3. Cihazınızın teknik özellikler tablosunda verilen elektriksel şartlar altında çalıştığından emin olun. Cihazınız kullanım kılavuzunda belirtilen elektriksel ve çevresel şartlar içerisinde daha verimli olarak çalışacaktır.

4. Çalışma ortamının belirtilen şartlara uyup uymadığını kontrol ediniz.

5. Ayrıca cihazın yerleştirileceği yerin, kılavuzun ilgili bölümünde açıklanan niteliklerde (doğrudan güneş ışığı almayan, bir ısı kaynağının yakınında olmayan bir yerde ve yeterli havalandırma boşluğu miktarı ile orantılı olarak sınırlandırılmış olacak ve genel anlamda daha verimli bir çalışma elde edilecektir.

6. Zamanında yapılan periyodik bakımlar ile cihaz bileşenleri içinde arızalı veya verimsiz çalışanlar tespit edilip değiştirilir. Böylece hem bu bileşenlerden kaynaklanabilecek hata / arıza durumları önlenmiş olur hem de daha verimli çalışma sağlanır.

7. Geri dönüşümü mümkün malzemelerin kullanımı, toplamda daha verimli bir enerji tüketiminin anahtarlarındandır. Kullanım ömrü dolan geri dönüşümlü malzemeleri (elektronik komponentler vb.) talimat ve yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarınız.

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş **MERKEZ**

ADRESİ : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye / İSTANBUL TEL / TELEFAKS : 0850 277 88 77 / 0216 527 28 18

İZMİR Bölge Müdürlüğü (Fabrika ve Yurtdışı Satış Ofisi)ADRESI: 10009 sk. No:1 , Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen – İZMİR TEL / TELEFAKS : 0232 833 36 00 pbx / 0232 833 37 87

WEB : http://www.tescom-ups.com e-mail: info@tescom-ups.com

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

SIRA NO	UNVANI	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI	TEL/TELEFAKS
1	TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.	10009 SOK. NO:1 SANAYİ SİTESİ ULUKENT MENEMEN/İZMİR	ÜMİT TURHAN BÜLENT SAĞEL MOŞE SALTİEL	0 232 833 36 00 0 232 833 37 87
2	ATILGAN MÜHENDİSLİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI SATIŞ VE ONARIM SERVİSİ MEHMET ZÖHRE SAHIS	HUZUREVLERİ MH. 77232 SK. BİLAL İŞLEK APT. NO:24 ÇUKUROVA-ADANA	CEM ÖNÜRDEŞ	0 322 458 69 17
3	TES TÜM ELK. SERVİS VE SATIŞ HİZ. SAN VE TİC LTD ŞTİ	MİMAR SİNAN CAD.NO:56/A BAĞLAR MAH. GÜNEŞLİ/İSTANBUL	НАВІВ КАҮА	0 212 630 07 07
4	ATİLAY ELK. ELEKTRİK MEDİKAL İNŞAAT SAN. TİC.LTD ŞTİ	ALİPAŞA MH. KONGRE CD. HASIRHAN İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:109 ERZURUM	ALPASLAN ATİLAY	0 442 213 30 60
5	GÜLKOM MÜH.BİL. GIDA ELK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	GAZİPAŞA MH. CUDİBEY MEKTEP SK. MAHMUT REİS APT. NO:7 D:4 TRABZON	ENGIN SEZGIN	0 462 326 99 58
6	GARLI GIDA MED. ELK. ELEK. TUR. İNŞ. NAK İTH. İHR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	PEYAS MH. 471.SOK OPKAR 3 APT ALTI NO:1/A KAYAPINAR-DİYARBAKIR	ŞAHRİBAN AKGÜGER	0 412 251 62 38 0 505 602 35 80
7	gesis genel Elek. Elekt. Sistemleri San. ve Tic. Ltd. şti.	OMURTAK CAD. OLİMPİA İŞ MERKEZİ NO:33 ÇORLU-TEKİRDAĞ	İLKAY DUDU	0282 673 48 96
8	DİALOG ELEKT. ELEK. İLETİŞİM HİZ.VE OTOMASYON DAN.PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ	KIRCAALİ MAH. GAZCILAR CAD. ANAFARTA SOK.NO:5/B BURSA	TİMUÇİN KARAER	0224 253 42 11
9	TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANKARA ŞUBESİ	GÖKKUŞAĞI MAH. 1222CAD.NO:4/16 ÇANKAYA - ANKARA	ÜMİT TURHAN BÜLENT SAĞEL MOŞE SALTİEL	0312 476 24 37
10	TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.	İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1122. Cad. Maxivedik İş Merkezi No:20/106 Yenimahalle - ANKARA	BEKİR CAN ŞAHİN	0312 476 24 37

BU BELGE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve BU KANUN KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE KONULAN GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA DÜZENLENMİŞTİR.

GARANTİ ŞARTLARI

A. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlükte olan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca, işbu kanun kapsamındaki tüketiciler için geçerlidir.

1 - Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3 - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlilik haklarından birini kullanabilir.

4 - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5 - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri icin gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6 - Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

7 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8 - Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9 - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

B. Ticari satımlarda, satış sözleşmesindeki garanti şartları, hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

<u> Üretici Firma :</u>

TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ

ADRESÍ : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0850 277 88 77 Faks: 0216 527 28 18

<u>İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>

(Fabrika ve Yurtdışı Satış Ofisi): 10009 sk. No:1, Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen - İZMİR Tel.: 0232 833 36 00 pbx Faks: 0232 833 37 87 e-mail: info@tescom-ups.com

Yetkili Servis :

TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

izmir bölge müdürlüğüADRESI: 10009 SOK. NO:1 SANAYİ SİTESI
ULUKENT MENEMEN/İZMİRTEL / TELEFAKS: 0 232 833 36 00 / 0 232 833 37 87